

# Instalación

Nota El modelo utilizado en esta guía a modo de ejemplo es el TL-WN722N.

Si su sistema operativo es Windows 2000, instale el aparato conforme a las Nota instrucciones de la "Guía de Instalación" dentro del Guía de Usuario incluido en el CD de Recursos

# Para Windows XP

## Instalación del Driver del Adaptador

Inserte el adaptador en una ranura de USB en su ordenador. Verá el asistente para el Nuevo Hardware encontrado cuando el adaptador esté conectado.

Nota En el TL-WN722N, se recomienda no extraer la antena porque sin ella no se obtendrían buenos rendimientos

Es el asistente predeterminado de Windows XP Para una instalación más sencilla, haga clic en "Cancelar" e inserte el CD de recursos de TP-LINK.



Haga clic en Cancelar

Eliia Instalar Driver v Utilidad

Inserte el CD de recursos en su unidad de CD. El asistente de instalación "Setup Wizard" aparecerá automáticamente en la pantalla.





Siga las instrucciones paso a paso hasta que finalice la instalación del driver.

Si aparece el mensaje de error en la prueba del logotipo 'El Software no ha superado el test Windows Logo para verificar el compatibilidad con Windows XP', haga clic en **Continuar de todos modos** para continuar.



Haga clic en Finalizar

## 2 Conexión al Punto de Acceso / Router Inalámbrico

Nota Si el Punto de Acceso / Router Inalámbrico soporta la función WPS(Wi-Fi Protected Setup) se recomienda utilizar el QSS (Quick Secure Setup) para una rápida conexión con su red inalámbrica. Consulte el Anexo: Conexión con el Router Inalámbrico mediante QSS.

Cuando haya instalado correctamente el software del driver, el icono sa aparecerá en la esquina inferior derecha de su escritorio.

Pulse		
	0;0 Wireless Network Connec	tion 20
Haga clic en "Actualizar	Tareas de red	Elegir una red inalámbrica Haga de en calquer elemento de la cipalente latapara conectarse a una prelimientrica en el alaceo ese actorem raís el reformación.
	Configure united Individual devices on de officina propuets Tarecos relacionados Uniternación sobre recios inalizabricas Contas el ordero de los	((v))         P-LNC_201611           Prod Indirects to region         all           ((v))         P-LNC_20564           Data Indirects to region         all           ((v))         P-LNC_20544           (v)         P-LNC_20544           (v)         P-LNC_20544
Seleccione su red por nombre	Contractor exercised	(( + )) IP LING JOINE ( ↑ )) IP LING JOINE Percenter as at million system bettinde (MM2) (III) Percenter as at million of the Constant Signable par large gas social intervalin addressi ((m)) IP LING Jal
Haga clic en Conectar		
	Conexión de red inalár La red TP-LINK_2F3CBE re clave de red ayuda a previ	nbrica
Introduzca la clave de red de su red inalámbrica	Claye de red: Confirme la clave de	red:
Haga clic en Conectar		Çonectar Cancelar

Nota Si no conoce la clave de la red inalámbrica, consulte con el administrador de la red o vaya a la página de configuración de su Router Inalámbrico / Punto de Acceso con un cable Ethernet para comprobar los valores de seguridad inalámbrica. Consulte el manual de su Punto de Acceso / Router Inalámbrico o contacte con el departamento de asistencia técnica del fabricante si desea más información. Ha finalizado correctamente la conexión con su red inalámbrica.



Nota Si su red es una red no segura (unsecured network) no se le solicitará que introduzca la contraseña de Red. Se conectará automáticamente a su red.



# Instalación del Driver del Adaptador

Inserte el adaptador en una ranura de USB en su ordenador. Verá el asistente para el Nuevo Hardware encontrado cuando el adaptador esté conectado.

Nota En el TL-WN722N, se recomienda no extraer la antena porque sin ella no se obtendrían buenos rendimientos.

Es el asistente predeterminado de Windows Vista. Para una instalación más sencilla, haga clic en "**Cancelar**" e inserte el CD de recursos de TP-LINK.



Pulse Cancelar

Inserte el CD de recursos en su unidad de CD. El asistente de instalación "Setup Wizard" aparecerá automáticamente en la pantalla.

Elija Instalar Driver y

Utilidad





Siga las instrucciones paso a paso hasta que finalice la instalación del driver.

Si aparece el mensaje 'Windows no puede verificar el fabricante de este software', haga clic en "Instalar de todos modos" para continuar.



Haga clic en Finalizar

## 2 Conexión al Punto de Acceso / Router Inalámbrico

Nota Si el Punto de Acceso / Router Inalámbrico soporta la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) se recomienda utilizar el QSS (Quick Secure Setup) para una rápida conexión con su red inalámbrica. Consulte el Anexo: Conexión con el Router Inalámbrico mediante QSS.



Nota Si no conoce la clave de la red inalámbrica, consulte con el administrador de la red o vaya a la página de configuración de su Router Inalámbrico / Punto de Acceso con un cable Ethernet para comprobar los valores de seguridad inalámbrica. Consulte el manual de su Punto de Acceso / Router Inalámbrico o contacte con el departamento de asistencia técnica del fabricante si desea más información.

Ha finalizado correctamente la conexión con su red inalámbrica.	Concentrate a visit of the state of the stat
Seleccione "Guardar esta red" para una conexión automática	Conectado correctamente a IP-LINK
Haga clic en Cerrar	

Nota Si su red es una red no segura no se le solicitará que introduzca la clave de red. Se conectará automáticamente a su red.



# Instalación del Driver del Adaptador

Inserte el adaptador en una ranura de USB en su ordenador.

Inserte el CD de recursos en su unidad de CD. El asistente de instalación "Setup Wizard" aparecerá automáticamente en la pantalla.

Seleccione el número del modelo de su producto y haga clic en Instalar Driver y Utilidad





Si aparece el mensaje 'Windows no puede verificar el fabricante de este software', haga clic en "Instalar de todos modos" para continua.

Haga clic en Finalizar



# 2 Conexión al Punto de Acceso / Router Inalámbrico

Cuando haya instalado correctamente el software del driver, el icono 
aparecerá en la esquina inferior derecha de su escritorio.

Haga clic aquí para actualizar	No conectado
la lista de redes	Hay conexiones disponibles
	Wireless Network Connection 5
Seleccione su red por	test
el nombre	TP-LINK_OA1CAS
	TP-LINK_4B6CF2
Haga clic en Conectar	TCIDU
	root_ap_741
	TP-LINK_4B9AA6
	Abrir Centro de redes y recursos compartidos
	😵 Conectarius a una ned
Introduzca la clave de red	Escribir la clave de seguridad de red
de su red inalámbriac	Clean de segurided Segurided ☑ Ocultar caracteres
	Tarabién puede conectarie presimando el boltin del envutados.

Nota	Si no conoce la clave de la red inalámbrica, consulte con el administrador de la red o vaya a la página de configuración de su Router Inalámbrico / Punto
	de Acceso con un cable Ethernet para comprobar los valores de seguridad
	inalámbrica. Consulte el manual de su Punto de Acceso / Router Inalámbrico
	o contacte con el departamento de asistencia técnica del fabricante si desea
	más información.

Aceptar Cancelar

Haga clic en Aceptar

На	finalizado	correctamente	la
con	exión con s	u red inalámbric	a.

Conectado actualmente a:	42	ŕ
TP-LINK_0A1CA8 Sin acceso a Internet		
Wireless Network Connection 5	^	
TP-LINK_0A1CA8 Con	ectado , 👭	
D	esconectar	
Network-00147894145b	.11	
TP-LINK_4B6CF2	.11	
wireless	Sal	
test		
root_ap_741	<b>3</b> 4	
	(Real	Ι,



Nota Si su red es una red no segura no se le solicitará que introduzca la contraseña de Red. Se conectará automáticamente a su red.









# 2 Conexión al Router Inalámbrico

Nota Si su Router Inalámbrico tiene un botón QSS (otras marcas pueden llamarlo Wi-Fi Protected Setup button), utilice el método uno para conectar a la red En caso contrario, utilice el método dos para conectar a la red.

## Método Uno:

Conexión con el Router Inalámbrico pulsando el botón QSS



## Método Dos:

## Conexión al Router Inalámbrico mediante PIN



Espere a que el Adaptador conecte con el Router Inalámbrico.





# Asistencia Técnica

- Si necesita más ayuda para la resolución de problemas, vaya a: www.tp-link.com/support/faq.asp
- Para descargar las últimas versiones de Firmware, Controlador, Utilidad y Guía de usuario, vaya a: www.tp-link.com/support/download.asp

Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros:

#### Global

Tel: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Horario: 24h, 7días a la semana

#### Singapur

Tel: +65 62840493 E-mail: support.sg@tp-link.com Horario: 24h, 7días a la semana

### UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017 E-mail: support.uk@tp-link.com Horario: 24h, 7días a la semana

### Suiza

Tel: +41 (0)848 800998 (Servicio Alemán) E-mail: support.ch@tp-link.com Nota: Tarifa: 4-8 Rp/min, dependiendo de la tarifa horaria Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00. GMT+ 1 o GMT+ 2 (Cambio de Hora)

#### Australia y Nueva Zelanda

Tel: AU 1300 87 5465 NZ 0800 87 5465 E-mail: support@tp-link.com.au Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00 AEST

#### EE.UU./Canadá

Toll Free: +1 866 225 8139 E-mail: support.usa@tp-link.com Horario: 24h, 7 días a la semana

## Alemania / Austria

Tel: +49 1805 875465 (Servicio Alemán) E-mail: support.de@tp-link.com Nota: Tarifa: 0.14 EUR/min en la red de tarifa fija alemana y hasta 0.42

EUR/min desde teléfono móvil Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00. GMT+ 1 o GMT+ 2 (Cambio de Hora en Alemania) Excepto fiestas estatales en Hesse