

Руководство по быстрой настройке

Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N

Комплект поставки



TL-WR1043ND



Руководство по быстрой настройке

Адаптер питания

Кабель Ethernet Компакт-диск с материалами TP-LINE

Модель № **TL-WR1043ND**

Настройка с помощью Мастера быстрой настройки

Помощник по быстрой настройке не поддерживается в ОС Linux или Мас. Если на вашем компьютере установлена ОС Linux или Мас или нет дисковода CD-ROM, смотрите Приложение 2.



Из выпадающего списка выберите язык. Нажмите Начало и Помощник по быстрой настройке поможет вам настроить маршрутизатор в пошаговом режиме.

The Reliable Choice	Помощник по оыстрои настроике Беспроводной маршрутизатор серии N
Добро пожаловать Истановка маршруткалтора Настройка маршруткалтора Подтверждение параметров вастройки	Добро покаловать в Помощник по быстрой настройке TP-LINK
	Этот выстер проведят выс через несколько легион шагов, чтобы настроить ваш новый маршругизатор. начило О валод

Следуйте инструкциям, пока вы не увидите нижеуказанное окно. Нажмите кнопку ЗАВЕРШИТЬ для завершения установки.

ю пожаловать	Поздравляем
ювка маршрутизатора	Ваш маршрутизатор настроен и подключен к Интернет. Вы можете приступить к работе и отдыху в Интернет!
ройка маршрутизатора	Щелкните ЗАВЕРШИТЬ, чтобы выйти из мастера настройки.
тверждение параметров ройки	
	Внимание:
	Помощник по быстрой настройке TP-LINK завершил базовые
	настройки маршрутизатора. Для более тонкой настройки,
	пожалуиста, воидите в <u>WEB-интерфеис устроиства</u> .

Подключение устройства



Приложение 1: Настройка принтера USB

Мастер настройки принтера USB в настоящее время поддерживается ОС Windows 7 32/64-битная, Windows Vista 32/64-битная, Windows XP 32/64-битная. Следуйте нижеизложенной инструкции, чтобы настроить принтер. Пользователи ОС Мас могут загрузить утилиту с нашего сайта по адресу: www.tp-linkru.com.

1	Вставьте компакт-диск с материалами в дисковод CD-ROM. Выберите TL-WR1043ND и нажмите Мастер настройки USB-принтера .
	ТР-LINK Мастер быстрой настройки стре изыван съжи
	$\lambda \perp I = \lambda \perp I = \lambda \perp I$
	I DE VERIO DANSE Diseases de contention Inde sectores Inde sectores
	Descence Control Contr
	The encourse across and any encourse and the stage requestion is appropriate discovery and the stage of the s
2	Из выпадающего списка выберите язык.
	Нажмите Начало и Мастер настройки
	USB-принтера поможет вам в пошаговом режиме установить принтер USB.
	ТР-LINK Тие Кашайе Соких
	Добро пожаловать в утилиту настройки USB-принтера
	Подохона тринетр Проверить подилонние к сези
	Установить програменое обостановите языка:
	Pycosk W
	Вак необходяко выполнить несколько несполнани шихов для открытия общила восталь и ISB-полькится полнаточными и выпай сили. Лак
	couper o goer (that it cool inpainter), hoge the section of it couper of the goal

Примечание: Более подробную информацию о принт-сервере вы можете узнать из Print Server Application Guide (Руководства по применению принт-сервера), загрузив его с нашего сайта: www.tp-linkru.com

4

7106504044

Нажмите кнопку Далее и перейдите к установке 3 TP-LINK USB Printer Controller (Принт-контроллер USB). Затем шаг за шагом следуйте инструкциям.



Приложение 2: Настройка устройства с помощью веб-утилиты управления

UTNK Windows N. Gashib Daubas WD 10426

🖸 admin

Сохранить пар

ОК

(Информацию о настройке других функций вы можете найти в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами).

Настройте IP-адрес вашего компьютера на «Получить IP-адрес автоматически».

Для OC Windows 7/Vista

Перейдите «Пуск > Настройка > Панель управления». Нажмите «Просмотр состояния сети и задач > Просмотр состояния > Свойства» и выполните двойной щелчок мышью по «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически», затем «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «OK».

Для OC Windows XP/2000

Перейдите «Пуск > Панель управления». Нажмите «Сеть и подключение к Интернету > Сетевые подключения». Нажмите правой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети», выберите «Свойства», затем выполните двойной щелчок мышью по «Протокол Интернета (TCP/IP)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически», затем «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «OK».

Открой	те браузер и вв	едите в адре	есную стр
http://t	plinklogin.net.	Затем для в	ода в си
введит	е имя пользоват	reля admin и	пароль а
🗿 http://tpl	nklogin.net/ - Microsoft Inte	rnet Explorer	
Файл Правя	а Вид Избранное Сервис	Справка	
🕞 Назад		🖯 Поиск 🤺 Избранное	
Адрес: 🙆 На	p://tplinklogin.net/		
Подкля	чение к tplinklogin.net		
E.		9 4 1	

З Нажмите пункт **Быстрая установка** в главном меню и нажмите **Далее**.

. ПОМОЩЬЮ БЫС	грои настроики вы сможете задать основные параметры сети.
Для продолже	ния, пожалуйста, нажмите кнопку Далее .
Для выхода, п	жалуйста, нажмите кнопку Выход .

Ответства соденски таки общения и изменей запася и пара, надиная за вазы потранетали и интернотору пара и пара потранетали и пара отвана пара и пара

Выберите Автоопределение, чтобы установить тип

подключения к Интернет и нажмите Далее

4

Быстрая настройка	- PPPoE
Иыя пользователя:	usemame
Пароль:	*****
Подтвердить пароль:	•••••
Вторичное подключение:	Отключить Одинамический IP Остатический IP (Dual Access/Россия PPPoE)
	Назад

Устранение неисправностей

Каким образом я могу произвести сброс настроек маршрутизатора до заводских?

При включенном маршрутизаторе нажмите и удерживайте кнопку **RESET** на задней панели маршрутизатора в течение 8 секунд.



Что делать, если я не знаю или забыл мой пароль?

- Сбросьте настройки маршрутизатора до заводских.
 Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к разделу «Каким образом я могу произвести сброс настроек маршрутизатора до заводских?»
- 2) Введите имя пользователя и пароль по умолчанию: admin, admin.
- Попытайтесь настроить маршрутизатор снова с помощью указаний, содержащихся в предыдущих шагах Руководства по быстрой установке.

Что делать, если я не могу выйти в Интернет?

- Проверьте правильность подключения всех вилок и разъемов, включая телефонный провод (для вашего модема), кабели Ethernet и адаптер питания.
- Пожалуйста, проверьте, достаточно ли хорошо подсоединены все разъёмы, включая разъём телефонного кабеля (для вашего модема), кабеля Ethernet и кабеля адаптера питания.
- 3) Убедитесь в том, что вы подключили маршрутизатор к компьютеру, который был первоначально соединен с вашим модемом, потом зайдите на веб-утилиту настройки, и выберите «Сеть > Клонировать МАС-адрес», после чего нажмите «Сохранить». Перезагрузите маршрутизатор и попытайтесь выйти в Интернет с вашего компьютера, при сохранении проблемы, перейдите к следующему шагу.

MAC-agpec WAN:	64-70-02-7E-27-A1	Восстановить Заводской МАС-адре
МАС-адрес компьютера:	6C-62-6D-F7-2E-82	Клонировать МАС-адрес

4) Зайдите на веб-страницу управления и откройте «Сеть > Локальная сеть», поменяйте LAN IP-адрес с 192.168.1.1 на 192.168.х.1 (х может быть любым числом от 2 до 254), чтобы избежать конфликта IP-адреса с вашим модемом, затем нажмите кнопку «Сохранить». Маршрутизатор затем выполнит перезагрузку, и вы сможете выйти в Интернет со своего компьютера. Обратите внимание, что зайти в систему маршрутизатора можно будет только при использовании нового LAN IP-адреса (192.168.х.1).

МАС-адрес:	64-70-02-7E-27-A0
ІР-адрес:	192.168.1.1
Маска подсети:	255.255.255.0 ¥

5) В случае сохранения проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

6

7

Задайте имя беспроводной сети (SSID) и установите пароль для вашего маршрутизатора, чтобы избежать вторжений извне. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Быстрая настройка - Беспро	водной режим
Беспроводной режим:	Включить
Имя беспроводной сети:	ТР-LINK_7E27A0 (Также называется SSID)
Регион:	Россия
Канал:	Abto ~
Режим:	11bgn смешанный 🗸
Ширина канала:	Авто 🗸
Максимальная скорость передачи (Тх):	300Мбит/с 🖌
2	
Защита оеспроводного режима:	
۲	Отключить защиту
0	WPA-PSK/WPA2-PSK(Pekomeңgyetcs)
Пароль РЅК:	a1b2c3d4e5
	(Вы можете ввести ливо ASCII символы в промежутке между 8 и 63 или шестнадцатеричные символы в промежутке между 8 и 64.)
0	Без Изменений
0	
	[Назад] [Далее]

Нажмите на кнопку **Перезагрузка**, чтобы изменения вступили в силу.

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо. Изменения настроек беспроводной сети вступат в силу после перезагураки маршуутизатора.

Назад Перезагрузка

	Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-linkru.com/support/faq www.tp-link.ua/support/fag
	Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств
ļ	пользователя: www.tn-linkru.com/support/download
	www.tp-link.ua/support/download
	По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами,
l	используя следующую контактную информацию:
	Российская Федерация
i	Тел. : 8 (499) 754-55-60
	8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
1	E-man. support.ru@tp-mk.com Форум: http://forum.to-linkru.ru/
I	Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)
	*кроме праздничных дней в Российской Федераци
	Украина
(ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН»
(Отдел поддержки : +380 (44) 590 51 14
l	E-mail: support.ua@tp-link.com
l	Форум: http://forum.tp-linkru.com/
l	Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00
	По всему миру
•	Тел.: +86 755 26504400
I	E-mail: support@tp-link.com
l	Время работы: круглосуточно без выходных

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-linkru.com