# TP-LINK®

## Handbuch

## TL-WA701ND 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint



Rev: 2.0.1 1910010272

## **COPYRIGHT & HANDELSMARKEN**

Diese Spezifikationen können kurzfristigen Änderungen unterliegen. **TP-LINK**<sup>\*</sup> ist eine registrierte Handelsmarke von TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Andere Marken und Produktnamen sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken ihrer entsprechenden Rechteinhaber.

Weder diese Spezifikationen noch Teile davon dürfen ohne Genehmigung von TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD in irgendeiner Form oder auf irgendwelche Art und Weise kopiert oder für jegliche Zwecke der Übersetzung, Umwandlung oder Anpassung verwendet werden. Copyright © 2009 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.tp-link.com

## **FCC-STATEMENT**



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Spezifikationen eines B-Klasse-Gerätes laut Teil 15 der FCC-Reglementierung. Diese Spezifikationen sollen gegen schädliche Einwirkungen des Geräts in einer häuslichen Umgebung schützen. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Funksignale und kann, falls es nicht sachgemäß und den Anweisungen entsprechend installiert wird, Funkkommunikation stören. Jedoch kann nicht garantiert werden, dass solche Interferenzen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Interferenzen mit Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was einfach durch Aus- und Einschalten des Geräts nachgewiesen werden kann, wird geraten, mindestens eine der folgenden Maßnahmen durchzuführen:

- Empfängerantenne anders ausrichten oder deplatzieren.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio-/Fernsehempfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreis als das Radio-/Fernsehgerät betreiben.
- Den Händler oder einen Radio-/TV-Techniker zu Rate ziehen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Reglementierung. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- 2) Dieses Gerät muss jegliche eindringende Interferenz tolerieren, einschließlich solcher, die unerwünschtes Verhalten hervorruft.

Sämtliche nicht von TP-LINK genehmigten Änderungen am Gerät können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.

Bemerkung: Der Hersteller ist für sämtliche Interferenzen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstehen, nicht verantwortlich. Solche Veränderungen können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.

## FCC-Funkfrequenzaussendungsstatement

Dieses Gerät entspricht den FCC-Funkfrequenzaussendungsgrenzen, die für eine unkontrollierte Umgebung gelten. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe anderer radiowellenaussendenden Geräte/Antennen betrieben werden.

"Um den FCC-Radiofrequenzaussendungsanforderungen gerecht zu werden, gilt dies nur für mobile Konfigurationen. Die für diesen Sender benutzten Antennen müssen so installiert werden, dass sie sich mindestens 20cm von Personen und nicht in der unmittelbaren Nähe anderer radiowellenaussendenden Geräte/Antennen befinden."

## CE-Warnung

Dies ist ein B-Klasse-Produkt. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Interferenzen verursachen, welche für den Benutzer entsprechende Maßnahmen erfordern können.

### Nationale Restriktionen

Dieses Gerät ist für den Betrieb zu Hause und im Büro in allen EU-Ländern (und anderen Ländern, die die EU-Direktive 1999/5/EC befolgen) zugelassen. Es gelten keine Betriebseinschränkungen außer den folgenden:

Land	Restriktion	Grund/Bemerkung
Bulgarien	keine	Für öffentlichen Betrieb und Betrieb im Freien ist eine allgemeine Betriebserlaubnis erforderlich.
Frankreich	Betrieb im Freien begrenzt auf 10mW im Band von 2454 bis 2483,5MHz	Militärische Nutzung. Eine Umstrukturierung des 2,4-GHz-Bandes hat in der Vergangenheit die bis dahin geltende Regelung gelockert. Volle Implementierung ist im Jahr 2012 geplant.
Italien	keine	Für den Betrieb außerhalb des eigenen Domizils ist eine allgemeine Betriebserlaubnis erforderlich.
Luxemburg	keine	Allgemeine Betriebserlaubnis erforderlich für Netz- und Diensteanbieter
Norwegen	Implementiert	Dies gilt nicht für den Bereich im Umkreis von 20km um das Zentrum von Ny-Ålesund
Russische Föderation	keine	Nur Indoor-Betrieb gestattet.

#### Bemerkung:

Bitte benutzen Sie das Produkt in Frankreich nicht im Freien.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### Für das Gerät:

Produktbeschreibung: 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint

ModelInr.: TL-WA701ND

Handelsmarke: TP-LINK

erklären wir selbstverantwortlich, dass dieses Produkt alle darauf anwendbaren technischen Regelungen nach folgender Richtlinie erfüllt: Direktiven 1999/5/EC

Das oben angegebene Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

ETSI EN 300 328 V1.7.1: 2006 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008& ETSI EN 301 489-17 V1.3.2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN60950-1:2006 Empfehlung 1999/519/EC

EN62311:2008 Direktiven 2004/108/EC

Das oben angegebene Produkt entspricht weiterhin den folgenden Standards/Normen:

EN 55022:2006 +A1:2007 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Direktiven 2006/95/EC

Das oben angegebene Produkt entspricht weiterhin den folgenden Standards/Normen:

#### EN60950-1:2006

Für diese Erklärung verantwortlich:

Yang Hongliang Internationaler Produktmanager

## INHALTSVERZEICHNIS

Verpackun	ngsinha	alt	1
Konventio	nen		1
Inhaltsübe	rsicht	dieses Handbuchs	2
Kapitel 1.	Einfü	hrung	3
1.1	Produ	ktübersicht	3
1.2	Haupt	funktionalitäten	4
1.3	Gehäu	JSE	4
	1.3.1	Vorderseite	4
	1.3.2	Rückseite	6
Kapitel 2.	Hardv	vareinstallation	7
2.1	Bevor	Sie anfangen	7
2.2	Install	ationsanforderungen	7
2.3	Ansch	luss des Gerätes	7
Kapitel 3.	PC ko	onfigurieren	9
Kapitel 4.	Gerät	ekonfiguration	13
4.1	Login		13
4.2	Status	5	13
4.3	QSS .		15
4.4	Netwo	rk	20
4.5	Wirele	SS	21
	4.5.1	Wireless Settings	
	4.5.2	Wireless Security	
	4.5.3	Wireless MAC Filtering	43
	4.5.4	Wireless Advanced	45
	4.5.5	Throughput Monitor	
	4.5.6	Wireless Statistics	47
4.6	DHCP	)	
	4.6.1	DHCP Settings	
	4.6.2	DHCP Clients List	
	4.6.3	Address Reservation	
4.7	Syster	m Tools	51
	4.7.1	SNMP	
	4.7.2	Diagnostic	53
	4.7.3	Firmware Upgrade	
	4.7.4	Factory Defaults	

4.7.5	Backup & Restore	56
4.7.6	Ping Watch Dog	57
4.7.7	Reboot	57
4.7.8	Password	58
4.7.9	System Log	58
Anhang A: Anwer	ndungsbeispiel	60
Anhang B: Werks	einstellungen	63
Anhang C: Fehler	behebung	64
Anhang D: Spezif	ikationen	65
Anhang E: Gloss	ar	66

## Verpackungsinhalt

HEAR Communication of the state	150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND
TOLENA.	Ressourcen-CD mit:
	Diesem Handbuch
	Weiteren hilfreichen Informationen
	Spannungsadapter für den 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND
TELANIC III III III III IIII IIII IIIIIIIIII	Leistungsinjektor
	Ethernetkabel
	Schnellinstallationsanleitung
	PoE-Handbuch

#### Bemerkung:

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung obige Gegenstände beinhaltet. Ist etwas davon beschädigt oder nicht vorhanden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

## Konventionen

Die Begriffe "der AP", "der TL-WA701ND" oder "das Gerät" bezeichnen in diesem Handbuch den 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND, sofern nicht anders angegeben.

Die in diesem Dokument angegebenen Parameter dienen nur als Beispiele zur Einrichtung des Produkts und können sich von Ihrer Situation unterscheiden. Bitte setzen Sie die Parameter also entsprechend Ihren Wünschen.

## Inhaltsübersicht dieses Handbuchs

Verpackungsinhalte:	Zählt auf, was in der Verpackung enthalten ist.		
Kapitel 1 Einführung:	Eine Einführung zum 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND.		
1.1 Produktübersicht:	Legt die Vorteile der Benutzung dieses APs dar.		
1.2 Hauptfunktionalitäten:	Stellt die Hauptfunktionalitäten vor.		
1.3 Gehäuse:	Beschreibung der LEDs, Ports und Tasten des APs.		
Kapitel 2 Hardware Installation:	Hinweise zum Aufbauen des APs.		
2.1 Bevor Sie anfangen:	Vorschläge zum Erreichen besserer WLAN-Performance.		
2.2 Installationsanforderungen:	Zeigt Ihnen einige Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Installation und langen Nutzungsdauer.		
2.3 Anschluss des Gerätes:	Wie Sie den AP anschließen.		
Kapitel 3 PC konfigurieren:	Erfahren Sie, wie mal die IP-Adresse des PCs konfiguriert, so dass Sie auf den AP zugreifen können.		
Kapitel 4 Gerätekonfiguration:	Wie der AP über die Weboberfläche konfiguriert wird.		
4.1 Login: Erfahren Sie, wie Sie sich in die Webobe einloggen.			
4.2 Status:	Gibt Aufschluss über die aktuelle AP-Konfiguration.		
<u>4.3 QSS</u>	Anleitung zum schnellen Einbinden eines WLAN-Clients mittels QSS.		
4.4 Network:	Wie die IP-Parameter des APs eingestellt werden.		
4.5 Wireless:	Beschreibung der verschiedenen WLAN-Modi und Sicherheitsfunktionen des Gerätes.		
<u>4.6 DHCP:</u>	Einführung zum Aktivieren des DHCP-Servers, so dass der AP Ihren Geräten automatisch IP-Adressen vergeben kann.		
4.7 System Tools:	Ein paar nützliche Tools.		

## Kapitel 1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf des 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoints TL-WA701ND.

#### 1.1 Produktübersicht

Der 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND wurde für Small-Office/Home-Office(SOHO)-Umgebungen kreiert. Er erlaubt größere Reichweiten und höhere Mobilität in Ihrem WLAN, während Sie drahtlose Geräte auch ganz einfach an ein drahtgebundenes Netz anschließen können. Erhöhte Mobilität und Verzicht auf Kabel werden Ihr Netz aufwerten.

Durch Nutzung der Technik IEEE 802.11n kann Ihr Gerät mit Datenraten von bis zu 150Mbps arbeiten. Dank mehrfacher Schutzmechanismen, z.B. SSID-Kontrolle und Verschlüsselung mittels 64-/128-/152-Bit-WEP und WiFi-Protected Access (WPA2-PSK bzw. WPA-PSK) sorgt der 300Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND für eine Geheimhaltung Ihrer Daten nach dem aktuellen technischen Stand. Das Gerät nutzt einige 802.11n-Features, um bessere Performance und Abdeckung verglichen mit 802.11a/g-Geräten zu erzielen und arbeitet gleichzeitig problemlos mit WiFi-zertifizierten 802.11n-Produkten zusammen, erfüllt aber nicht alle Anforderungen der IEEE-Spezifikation und ist daher nicht selbst als Wireless-N-Gerät laut Wi-Fi-Zertifizierung anzusehen.

Der TL-WA701ND verfügt über eine einfach zu bedienende webbasierende Oberfläche zur Installation und Verwaltung. Auch für Benutzer, die sich mit Accesspoints nicht so gut auskennen, ist die Einrichtung mit diesem Handbuch ein Kinderspiel. Bevor Sie den AP installieren, lesen Sie sich bitte dieses Dokument durch, um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoints TL-WA701ND kennenzulernen.

## 1.2 Hauptfunktionalitäten

Merkmal	Bedeutung		
Nutzung der Technik IEEE 802.11n	WLAN-Datenraten von bis zu 150Mbps		
Mehrere Verschlüsselungsstandards: WEP mit 64, 128 und 152 Bit sowie WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK	Absicherung des Datenverkehrs auf der Funkstrecke		
DHCP-Server	Dynamische Vergabe von IP-Konfigurationen		
MAC-Adressfilterung	Kontrolle der Zugriffsrechte der drahtlosen Stationen in Ihrem Netz anhand ihrer MAC-Adressen		
Mehrere Betriebsarten:	Der AP wird zur idealen Lösung für Ihr drahtloses Netz.		
<ul> <li>"Accesspoint"</li> </ul>	Erstellung eines neuen drahtlosen Netzes		
<ul> <li>"Multi-SSID"</li> </ul>	Zugriff auf verschiedene VLANs durch Verbinden mit der entsprechenden SSID		
<ul><li>"Client"</li></ul>	Anschluss von Ethernet-Geräten an ein WLAN		
<ul> <li>"Repeater" oder "Universal Repeater"</li> </ul>	Reichweitenvergrößerung zwischen Haupt-AP und WLAN-Station		
<ul> <li>"Bridge with AP" ("Point to Point" und "Point to Multi-point")</li> </ul>	Verbinden mehrerer Drahtnetze durch Anschließen jeweils eines APs im "Bridge"-Modus		
Firmwareupgrade	Einfache Aktualisierung der Firmware über die Weboberfläche		
Verwaltung über Weboberfläche	Einfache Konfiguration des APs über Web. Auch Fernwartung ist möglich.		

### 1.3 Gehäuse

#### 1.3.1 Vorderseite

TP-LINK® TL-WA701ND	Power	System	LAN	WLAN	QSS	QSS
150Mbps Wireless Lite N Access Point		*	<b>P</b>	<u></u>		

Bild 1-1

Die Vorderseite des TL-WA701ND verfügt über LEDs, die den Gerätezustand anzeigen. Tabelle 1-1 beschreibt diese einzeln.

#### LEDs

Name	Status	Bedeutung		
Power	Aus	Keine Betriebsspannung liegt an		
FOWEI	Ein	Das Gerät ist eingeschaltet		
	Aus	Hardwarefehler		
System	Ein	Initialisierung		
	Blinkt	Das Gerät funktioniert einwandfrei		
	Aus	Keine Verbindung		
LAN	Ein	Inaktive Verbindung		
	Blinkt	Blinkt Aktive Verbindung		
	Aus	Die WLAN-Schnittstelle ist abgeschaltet		
	Blinkt Der WLAN-Teil ist aktiv			
	Blinkt langsam	Ein WLAN-Gerät verbindet sich gerade mittels QSS. Die LED blinkt so für 2 Minuten.		
QSS	Ein	Ein WLAN-Gerät wurde erfolgreich mittels QSS in das Netz aufgenommen.		
	Blinkt schnell	Beim Hinzufügen eines Gerätes mittels QSS ist ein Fehler aufgetreten.		

Tabelle 1-1

#### 1.3.2 Rückseite





Auf der Rückseite des TL-WA701ND finden Sie Folgendes.

**POWER:** Anschluss für den Spannungsadapter des TL-WA701ND.

LAN: 10/100Mbps-RJ45-Anschluss für ein Ethernetgerät wie einen Switch oder einen Router.

**RESET:** Taste zum Herstellen der Standardeinstellungen des APs. Es gibt zwei Methoden zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen:

- **Methode 1:** Drücken Sie die Reset-Taste für ca. 5 Sekunden, während der AP eingeschaltet ist. Die System-LED sollte anfangen, schnell zu blinken. Dann können Sie die Taste loslassen und warten, bis der Accesspoint neu gestartet wurde.
- Methode 2: Standardeinstellungen über das Webmenü aufrufen. Gehen Sie auf System Tools -> Factory Defaults und klicken Sie Restore.

WLAN-Antenne: Die externe Antenne dient dem Senden und Empfangen von Daten.

#### Bemerkung:

Bitte stellen Sie eine während des Zurücksetzvorgangs permanent vorhandene Spannungsversorgung sicher.

## Kapitel 2. Hardwareinstallation

#### 2.1 Bevor Sie anfangen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Reichweite Ihrer Drahtlosverbindung kann in beträchtlichem Maße davon abhängen, wie Sie den AP platzieren. Faktoren, die die Signalqualität negativ beeinflussen, sind beispielsweise metallische Gegenstände und dicke Wände. Die tatsächliche Reichweite wird auch von anderen Materialien und von Radiowellen am Betriebsort beeinflusst.

Um die beste Performance für Ihr WLAN zu erhalten, sollten Sie:

- 1). Hindernisse und Interferenzquellen zwischen den Geräten weitestgehend vermeiden.
- 2). Ihren AP nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektrische Felder aussenden, z.B. Mikrowellengeräten oder Kühlschränken, platzieren.

Stellen Sie Ihren AP nach Möglichkeit in die Mitte des Bereichs, in dem die drahtlosen Clients betrieben werden sollen, auf.

#### 2.2 Installationsanforderungen

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Spannungsadapter.
- Die benutzte Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Installieren Sie den AP an einem gut belüfteten, schattigen Ort, weit weg von Heizgeräten.
- Lassen Sie zum Wärmeabtransport mindestens 5cm Platz um das Gerät frei.
- Lassen Sie den Spannungsadapter des APs während eines Gewitters vom Netz getrennt, um Schäden durch Spannungsspitzen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer ein moderner Webbrowser installiert ist.
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C (32°F..104°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%..90%, nicht-kondensierend

#### 2.3 Anschluss des Gerätes

In Bild 2-1 sehen Sie ein typisches Anwendungsbeispiel des TL-WA701ND in einer Netzinfrastruktur. Ein Infrastrukturnetz beinhaltet einen Accesspoint oder einen WLAN-Router.



Bild 2-1 Beispiel einer Infrastruktur mit einigen TL-WA701NDs (AP und Repeater)

Um eine typische Installation mit dem AP einzurichten, folgen Sie bitte diesen Schritten:

- 1. Verbinden Sie Ihr Kabel- oder DSL-Modem mit dem Router.
- 2. Finden Sie einen optimalen Platz für den AP. Normalerweise ist die Mitte des Bereiches, aus dem darauf zugegriffen werden soll, ratsam.
- 3. Richten Sie die Antennen aus. Normalerweise ist die Senkrechte eine gute Ausrichtung.
- 4. Verbinden Sie den Ethernet-Breitbandrouter mit dem TL-WA701ND. Schalten Sie ihn ein.
- 5. Verbinden Sie einen WLAN-PC mit Ihrem Netz

#### **Bemerkung:**

Sind Sie bezüglich des Aufbaus einer drahtlosen Verbindung zu Ihrem Netz unsicher, schauen Sie bitte im **Anhang A: Anwendungsbeispiel** nach.

## Kapitel 3. PC konfigurieren

Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie Sie Ihren PC zur Kommunikation mit dem AP bringen. Alle PCs in Ihrem Netz müssen sich im selben IP-Adressbereich befinden und es darf keine Adresse mehrfach vergeben sein. Konfigurieren Sie die **IP-Adresse** 192.168.1.\* von Hand (\* steht für eine ganze Zahl von 1 bis 253). Die **Subnetzmaske** ist 255.255.255.0. Dies tun Sie wie folgt.

Verbinden Sie die lokalen Computer mit dem AP über LAN und konfigurieren Sie die IP-Adresse manuell.

1. Klicken Sie Start und dann Einstellungen -> Netzwerkverbindungen.





2. Unter **Netzwerkverbindungen** klicken Sie, wie in Bild 3-2 gezeigt, mit rechts auf **LAN-Verbindung** und wählen **Eigenschaften**.



3. Auf der Seite Allgemein der Eigenschaften der LAN-Verbindung doppelklicken Sie Internetprotokoll (TCP/IP) oder markieren Sie dies und klicken dann Eigenschaften.

🚣 Eigenschaften von LAN-Verbindung 🔋 🛛 🕺
Allgemein Erweitert
Verbindung herstellen über:
NVIDIA nForce 10/100 Mbps Networ
Diese ⊻erbindung verwendet folgende Elemente:
<ul> <li>Client für Microsoft-Netzwerke</li> <li>Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke</li> <li>DoS-Paketolaner</li> <li>Terinternetprotokoll (TCP/IP)</li> </ul>
Installieren Deinstallieren Eigenschaften Beschreibung Ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem Microsoft-Netzwerk.
<ul> <li>Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen</li> <li>Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt</li> </ul>
OK Abbrechen

Bild 3-3

- 4. Stellen Sie die IP-Konfiguration von Hand ein.
  - 1) Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden:.
  - Geben Sie "192.168.1.\*", wobei \* für eine in Ihrem Netz nicht verwendete IP-Adressendung von 1 bis 253 steht, in das Feld **IP-Adresse** ein und "255.255.255.0" in das Feld **Subnetzmaske**.
  - 3) Klicken Sie in diesem und im vorigen Fenster **OK**, um die Änderungen zu speichern.

enschaften von Internetprotokoll	(TCP/IP)
llgemein	
IP-Einstellungen können automatisch z Netzwerk diese Funktion unterstützt. W den Netzwerkadministrator, um die geei beziehen.	ugewiesen werden, wenn das 'enden Sie sich andernfalls an gneten IP-Einstellungen zu
O IP-Adresse automatisch beziehen	
Folgende IP- <u>A</u> dresse verwenden	
IP-Adresse:	192.168.1.2
S <u>u</u> bnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgatewoy:	
C DNS-Serveradresse automatisch	beziehen
🕞 Folgende DNS-Serveradressen <u>v</u>	erwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
	<u>E</u> rweitert
	OK Abbreche

Bild 3-4

- 5. Überprüfen Sie die Konnektivität zwischen Ihrem PC und dem AP mittels des Befehls ping.
  - 1) Drücken Sie gleichzeitig die **Windows-Taste** und **R** und geben Sie **cmd** in das Feld ein. Bestätigen Sie mit **OK**.



2) Geben Sie nun *ping 192.168.1.254* ein und drücken Sie Enter.

Sehen Sie eine Ausgabe wie in Bild 3-5 gezeigt, sind PC und AP miteinander verbunden.



Bild 3-5

Sieht die Ausgabe dagegen wie in Bild 3-6 aus, besteht keine Verbindung zum AP.



Bild 3-6

In diesem Fall tun Sie bitte Folgendes:

- a) Überprüfen Sie die physische LAN-Verbindung zwischen PC und AP. Die LAN-LED des APs und die des PCs (sofern vorhanden) müssen aufleuchten.
- b) Stellen Sie sicher, dass die TCP/IP-Einstellungen von PC und AP zueinander passen. Hat der AP die IP-Adresse 192.168.1.254, muss die Ihres PCs ebenfalls 192.168.1.\* lauten (\* steht hier f
  ür einen nicht verwendeten Wert von 1 bis 253).

## Kapitel 4. Gerätekonfiguration

Dieses Kapitel befasst sich mit der Konfiguration des APs über die Weboberfläche. Der 150Mbps-Wireless-Lite-N-Accesspoint TL-WA701ND ist einfach und plattformunabhängig über einen Webbrowser (z.B. Konqueror, Safari, Chrome oder Firefox) zu konfigurieren.

#### 4.1 Login

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und laden Sie die Seite http://192.168.1.254.

http://192.168.1.254	*
----------------------	---

#### Bild 4-1 Einloggen in den AP

Geben Sie **admin** als Benutzernamen und Passwort ein (siehe Bild 4-2). Klicken Sie **OK** oder drücken Sie **Enter**.

Authentifizierun	ig erforderlich
<b>?</b>	http://192.168.1.254 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "TP-LINK Wireless N Access Point WA901N"
Benutzername:	admin
Passwort:	•••••
	<b>VOK</b> Abbrechen

Bild 4-2 Login-Fenster

#### Bemerkung:

Erscheint diese Login-Aufforderung nicht, ist Ihr Browser höchstwahrscheinlich auf die Verwendung eines Proxys konfiguriert. Bitte schauen Sie in der Hilfe des Browserprogrammes nach, wie Sie dies beheben.

Nach erfolgtem Login können Sie das Gerät konfigurieren. Auf der linken Seite der Oberfläche finden Sie sechs Hauptmenüs: **Status**, **QSS**, **Network**, **Wireless**, **DHCP** und **System Tools**. Die Untermenüs werden angezeigt, wenn Sie eines der Hauptmenüs angeklickt haben. Im rechten HTML-Frame sehen Sie die detaillierte Hilfe zur gerade angezeigten Seite.

#### 4.2 Status

Wählen Sie **Status** aus, sehen Sie den aktuellen Status des APs. Die auf dieser Seite gezeigte Information kann hier nicht geändert werden.

Status			
Firmware Version:	3.9.19 Build 100104 Rel.38185n		
Hardware Version:	WA901N v1 0000000		
Wired			
MAC Address:	94-0C-6D-B0-CC-96		
IP Address:	192.168.1.254		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Wireless			
Wireless Mode:	Access Point		
Name (SSID):	TP-LINK_B0CC96		
Channel:	1		
Mode:	11bgn mixed		
Channel Width:	20/40MHz		
Max Tx Rate:	300Mbps		
MAC Address:	94-0C-6D-B0-CC-96		
Traffic Statistics			
	Received	Sent	
Bytes:	0	0	
Packets:	0	0	
System Up Time:	0 days 00:05:49	Refres	1

Bild 4-3 Gerätestatus

- **Firmware Version -** Die aktuell installierte Firmwareversion.
- > Hardware Version Die Hardwareversion des APs (kann nicht geändert werden!)
- Wired Dieser Abschnitt bezieht sich auf die LAN-Verbindung. Es werden MAC-Adresse, IP-Adresse und Subnetzmaske gezeigt.
- Wireless Hier finden Sie die Statusinformationen zur WLAN-Schnittstelle: Betriebsart, SSID, Kanal, Modus, Kanalbreite, Maximale Senderate und MAC-Adresse.
- > Traffic Statistics Dieser Abschnitt zeigt Ihnen Datenverkehrsstatistiken des APs.
- > System Up Time Hier sehen Sie die seit dem letzten Start des Geräts verstrichene Zeit.

#### Bemerkung:

Setzen Sie den AP in Bild 4-10 in den Clientmodus, sieht Bild 4-3 anders aus:

Wireless	
Wireless Mode:	Client
Name (SSID):	TP-LINK_541220
Channel:	5
Channel Width:	20/40MHz
Max Tx Rate:	300Mbps
MAC Address:	00-0A-EB-13-09-19

#### 4.3 QSS

**QSS (Quick Secure Setup)** hilft Ihnen dabei, Ihr WPS-kompatibles Gerät schnell und sicher Ihrem Netz hinzuzufügen. Dieser Abschnitt führt Sie durch die Prozedur des Hinzufügens zu einem bestehenden Netz. Die QSS-Funktion ist nur verfügbar, wenn die Betriebsart **Accesspoint** oder **Multi-SSID** gewählt ist. In diesem Beispiel wird von der Betriebsart **Accesspoint** ausgegangen. Wählen Sie das Menü **QSS**. Sie sehen Bild 4-4.

QSS (Quick Secure S	Setup)
Operation Mode:	Access Point
QSS Status:	Enabled Disable QSS
Current PIN:	12345670 Restore PIN Gen New PIN
Add A New Device:	Add Device



- > **Operation Mode -** Aktuell eingestellte Betriebsart des Gerätes.
- > **QSS Status -** (De)aktivieren der QSS-Funktion.
- Current PIN Die aktuell eingestellte Geräte-PIN. Die Standard-PIN des Gerätes kann auf dem Etikett am Gerät oder im Handbuch gefunden werden.
- > **Restore PIN -** Standard-PIN wiederherstellen.
- **Gen New PIN -** Erzeugen einer zufälligen, neuen PIN.
- > Add Device Hinzufügen von Geräten von Hand.

#### Um ein neues Gerät hinzuzufügen:

Unterstützt der drahtlose Adapter Wi-Fi Protected Setup (WPS), können Sie eine Verbindung mittels der Tastendruckmethode (PBC) oder der PIN-Methode herstellen.

#### Bemerkung:

Um mit QSS erfolgreich eine Verbindung zu etablieren, sollten Sie die zugehörige Konfiguration zugleich auch am anderen Gerät tätigen.

Hier finden Sie ein Beispiel für die Konfiguration eines neuen Gerätes.

#### I. Tastendruckmethode (PBC)

Unterstützt der Adapter WPS (Wi-Fi Protected Setup) und die PBC(Push Button Configuration)-Methode, können Sie folgende Methoden bemühen.

#### Methode 1:

Schritt 1: Drücken Sie die QSS-Taste auf der Vorderseite des APs.

TP-LINK®	Power	System	LAN	WLAN	QSS	QSS
150Mbps Wireless Lite N Access Point		*	Ģ	≈ )		

Schritt 2: Drücken und halten Sie die QSS-Taste des Adapters 2 oder 3 Sekunden.

(QSS)	

Schritt 3: Warten Sie, bis folgendes Bild erscheint. Klicken Sie **Finish**, um die QSS-Konfiguration abzuschließen.

🔤 QS	S for Wireless	
	<b>(((QSS)))</b>	
Wi	reless Configuration Completed	
Υοι	ur computer has successfully joined the <b>TP-LINK</b> network.	
	< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Ca	ancel

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

#### Methode 2:

Schritt 1:Drücken Sie die QSS-Taste auf der Vorderseite des Gehäuses.



Schritt 2: Zur Konfiguration des drahtlosen Adapters wählen Sie im QSS-Konfigurationstool "**Taste am Accesspoint drücken**" aus (siehe unten). Klicken Sie **Weiter**.

🤷 QSS for Wireless		×
Join a Wireless N	etwork	
QSS is preparing to join yo	ur computer to a wireless network.	
	Which setup method do you want to use?	_
	• Push the button on my access point	
	OEnter a PIN into my access point or a registrar	
	○Enter the PIN from my access point	
Quick secure setup	Push the button on your access point and click Next to continue.	
	Automatically select the network 🗸	
		_
	< Back Next > Cancel	

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

Schritt 3:Warten Sie, bis Folgendes erscheint. Klicken Sie **Fertigstellen**, um die Konfiguration abzuschließen.

QSS for Wireless	×
<b>(((QSS)))</b>	
Wireless Configuration Completed	
Your computer has successfully joined the <b>TP-LINK</b> network.	
Kack <b>Finish</b> Ca	ancel

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

#### Methode 3:

Schritt 1: Belassen Sie QSS es bei der Standardeinstellung **Aktiviert** und klicken Sie **Gerät** hinzufügen wie in Bild 4-4 gezeigt. Folgendes Bild erscheint.

Add A New Device
Enter the new device's PIN.
PIN:
Press the button of the new device in two minutes.
Back Connect

Bild 4-5 Hinzufügen eines neuen Geräts

- Schritt 2: Wählen Sie "Taste am neuen Gerät innerhalb von 2 Minuten drücken" und klicken Sie Verbinden.
- Schritt 3: Um den drahtlosen Adapter zu konfigurieren, wählen Sie im QSS-Konfigurationstool "**Taste am Accesspoint drücken**" (siehe unten). Klicken Sie **Weiter**.

🤷 QSS for Wireless		X
Join a Wireless N QSS is preparing to join y	letwork	
(((QSS))) Quick secure setup	Which setup method do you want to use? Push the button on my access point Enter a PIN into my access point or a registrar Enter the PIN from my access point Push the button on your access point and click Next to continue.	
	Automatically select the network	2
	< Back Next > Cancel	

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

Schritt 4:Warten Sie, bis folgendes Bild erscheint. Klicken Sie **Fertigstellen**, um die QSS-Konfiguration zu beenden.

🤷 QSS for Wireless	X
<b>(((QSS)))</b>	
Wireless Configuration Completed	
Your computer has successfully joined the <b>TP-LINK</b> network.	
A Back Finish Ca	ncel

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

#### II. MIttels PIN

Unterstützt das neue Gerät WPS (Wi-Fi Protected Setup) und die zugehörige PIN-Methode, können Sie es durch Eingabe einer PIN mit folgenden Methoden zu Ihrem Netz hinzufügen.

Methode 1: PIN-Eingabe in den AP

Schritt 1:Belassen Sie den QSS-Status auf seinem Standardwert **Enabled** und klicken Sie **Add device** wie in Bild 4-4. Folgendes Bild erscheint.

<u> </u>					 
Enter the	ne new device's	s PIN.			
PIN: 16	952898				
O Press t	ne button of th	e new device	e in two minu	ites.	
U FIESS L				1165.	

Schritt 2:Wählen Sie "**PIN des neuen Gerätes eingeben**" und geben Sie die PIN des neuen Adapters (z.B. 16952898) in das Feld **PIN** ein, wie oben gezeigt. Klicken Sie **Verbinden**.

#### **Bemerkung:**

Die PIN des Adapters wird im QSS-Konfigurationsprogramm angezeigt (siehe Bild unten).

Schritt 3:Zur Konfiguration des drahtlosen Adapters wählen Sie im Konfigurationstool die Option "**PIN in den Accesspoint eingeben**" (siehe unten). Klicken Sie dann **Weiter**.

🧧 QSS for Wireless		×
Join a Wireless Network		
QSS is preparing to join y	our computer to a wireless network.	
	Which setup method do you want to use?	
	○ Push the button on my access point	
	Enter a PIN into my access point or a registrar	
	Enter the PIN from my access point	
	Enter the PIN <b>16952899</b> into your access point or external registrar and click Next to continue.	
Automatically select the network 🗹		
< Back Next > Cancel		

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

#### **Bemerkung:**

In obigem Beispiel lautet die PIN 16952898.

Methode 2: PIN des APs eingeben

- Schritt 1: Finden Sie die aktuell gültige PIN des APs heraus (siehe Bild 4-4). Jeder AP hat seine eigene PIN, in diesem Beispiel 12345670.
- Schritt 2:Um den drahtlosen Adapter zu konfigurieren, wählen Sie im QSS-Konfigurationstool die Option "**PIN des Accesspoints eingeben**" (siehe unten) und geben Sie die PIN des APs in das entsprechende Feld ein. Klicken Sie **Weiter**.

🧧 QSS for Wireles	s	
Join a Wireles	s Network	
QSS is preparing to	oin your computer to a wireless network.	
	Which setup method do you want to use?	
	O Push the button on my access point	
	Enter a PIN into my access point or a registrar	
	I Senter the PIN from my access point	
Quick secure set	Enter the PIN from your access point below and click Next to continue.	
	Access Point PIN 12345670	
	Automatically select the network 🗹	
	< Back Next > Cancel	

QSS-Konfiguration des drahtlosen Adapters

#### **Bemerkung:**

Die Standard-PIN des APs finden Sie auf einem Aufkleber oder auf der QSS-Konfigurationsseite wie in Bild 4-4.

Wurde die Verbindung zu dem neuen Gerät erfolgreich hergestellt, sehen Sie Folgendes:

Add A New Device	
O Enter the new	evice's PIN.
PIN:	
Press the butter	n of the new device in two minutes.
Connectouccost	(v !

#### **Bemerkungen:**

- a. Die QSS-LED des APs leuchtet für 5 Minuten grün auf, wenn das Gerät erfolgreich in das Netz integriert wurde.
- b. Die QSS-Funktionalität steht nicht zur Verfügung, wenn die WLAN-Einheit des APs abgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass dies nicht der Fall ist, bevor Sie QSS benutzen.

#### 4.4 Network

Unter Network können den Accesspoint auf die Gegebenheiten Ihres Netzes einstellen.

MAC Address:	00-0A-EB-13-09-19	
Type:	Static IP 🗸	
IP Address:	192.168.1.254	
Subnet Mask:	255.255.255.0 💌	
Gateway:	0.0.0.0	

Bild 4-6 LAN

- **Type -** Wählen Sie **Dynamic IP**, um die IP-Konfiguration von einem DHCP-Server zu beziehen (nicht empfohlen) oder **Static IP**, um die IP-Konfiguration von Hand einzustellen.
- > IP Address Geben Sie die IP-Adresse Ihres APs (Standard: 192.168.1.254) ein.
- Subnet Mask Die Subnetzmaske ist ein Code, der die Größe Ihres Netzes bestimmt. Standardwert: 255.255.255.0
- Gateway Hier ist normalerweise die IP-Adresse Ihres Routers einzusetzen. Diese sollte im selben Subnetz wie der Accesspoint liegen.
- > **MAC Address -** MAC-Adresse des APs. Diese kann nicht geändert werden.

#### Bemerkungen:

- 1 Ändern Sie die IP-Adresse, ist die Weboberfläche des APs danach unter dieser zu erreichen.
- 2 Liegt die neue IP-Adresse in einem anderen Subnetz als der Adresspool des DHCP-Servers, wird der neue IP-Adresspool erst wirksam, wenn dieser neu konfiguriert wurde.

#### 4.5 Wireless

Unter **Wireless** können Sie in wenigen Schritten ein WLAN anlegen und Grundeinstellungen tätigen. Die Drahtlossicherheit bietet drei verschieden starke Sicherheitsstufen, um Ihr Netz den Clientfähigkeiten entsprechend abzusichern. MAC-Adressfilterung ermöglicht die Kontrolle darüber, welche Stationen auf das WLAN des APs zugreifen dürfen. Weiterhin ist die Einstellung einiger erweiterter WLAN-Parameter möglich. Der **Throughput Monitor** ermöglicht Ihnen die Beobachtung des Datendurchsatzes.

Im Menü Wireless gibt es sechs Untermenüs (Bild 4-7): Wireless Settings, Wireless Security, Wireless MAC Filtering, Wireless Advanced, Throughput Monitor und Wireless Statistics.



Bild 4-7 Das Menü Wireless

#### 4.5.1 Wireless Settings

Wählen Sie Wireless -> Wireless Settings, können Sie die Grundeinstellungen Ihres WLANs tätigen (Bild 4-8). Auf dieser Seite können Sie den Betriebsmodus Ihres Gerätes einstellen. Es werden sechs Betriebsarten unterstützt: Accesspoint, Multi-SSID, Client, Repeater, Universal Repeater und Bridge with AP. Jeder Modus bringt andere Optionen mit.

**1) Accesspoint:** Dieser Modus erlaubt es drahtlosen Geräten, sich mit dem AP zu verbinden. Als Accesspoint sendet das Gerät ein eigenes WLAN aus.

Wireless Settings	
Operation Mode:	Access Point -
S SID:	TP-LINK
Region:	Germany -
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law.
	incorrect settings may cause interference.
Channel:	Auto 👻
Mode:	11bgn mixed 👻
Channel Width:	20/40MHz -
Max Tx Rate:	300Mbps -
	👽 Enable Wireless Radio
	👽 Enable SSID Broadcast
	Save

Bild 4-8 Einstellungen im Modus Accesspoint

SSID (Set Service Identifier) - Dies ist der Name Ihres drahtlosen Netzes. Er darf bis zu 32 Zeichen lang sein. Alle Geräte, die zu Ihrem Netz gehören (sollen), müssen mit diesem Namen konfiguriert werden. Die Standard-SSID lautet "TP-LINK\_XXXXX", wobei "XXXXXX" für die letzten sechs Zeichen der MAC-Adresse des APs steht. Hierbei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise bezeichnen die SSIDs *TP-LINK* und *tp-link* unterschiedliche Netze.

Region - Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.



Hinweis

#### Bemerkung:

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- Channel Legt die Betriebsfrequenz des Gerätes fest. Diese Einstellung braucht nicht geändert zu werden, es sei denn, Sie stellen Störungen in diesem Frequenzbereich fest.
- > **Mode -** Hier können Sie den gewünschten Modus auswählen:
  - **11b only -** Nur 802.11b-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11g only -** Nur 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11n only -** Nur 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bg mixed** Sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bgn mixed** 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Max Tx Rate Stellt die maximale WLAN-Übertragungsrate des Gerätes ein.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.
- Enable SSID Broadcast SSID (Netznamen) aussenden oder nicht. Ist die SSID sichtbar, kann das Netz von Clients gefunden werden.

#### **Bemerkung:**

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

2) Multi-SSID: In diesem Modus kann das Gerät bis zu 4 SSIDs aussenden.

Wireless Settings		
Operation Mode:	Multi-SSID -	
Enable VLAN		
S SID1:	TP-LINK	VLAN ID: 1
S SID2:	TP-LINK_2	VLAN ID: 1
SSID3:	TP-LINK_3	VLAN ID: 1
SSID4:	TP-LINK_4	VLAN ID: 1
Region:	Germany -	
Warning:	Ensure you select a correct countre Incorrect settings may cause inter	ry to conform local law. ference
	meeneer seamge may eause mee	
Channel:	Auto 👻	
Mode:	11bgn mixed 👻	
Channel Width:	20/40MHz -	
Max Tx Rate:	300Mbps -	
	📝 Enable Wireless Radio	
	📝 Enable SSID Broadcast	
	Save	

Bild 4-9 Einstellungen im Modus Multi-SSID

- Enable VLAN Ist diese Option aktiv, können Sie die VLAN ID jedes Netzes einzeln setzen. Damit können Sie beispielsweise ein Gastnetz und ein internes Netz anlegen und über VLAN unterscheiden. Der dahinter verwendete Switch muss ebenfalls VLAN-tauglich sein. Voraussetzung ist, dass der benutzte Port am Switch zur Verarbeitung von VLAN-getaggten Paketen nach IEEE802.1Q konfiguriert sein muss.
- SSID (1..4) Für jede BSS können bis zu 4 SSIDs in die Felder SSID1 bis SSID4 eingegeben werden. Die Namen dürfen bis zu 32 Zeichen lang sein. Alle in dem WLAN befindlichen Stationen müssen mit dieser SSID konfiguriert sein. Ist Enable VLAN aktiviert, können WLAN-Stationen aus verschiedenen VLANs einander nicht sehen.
- VLAN ID (1..4) Geben Sie eine Nummer von 1 bis 4095 als VLAN-ID ein. Damit wird das Gerät Pakete mit VLAN-Tags versehen. Der mit der LAN-Schnittstelle verbundene Switch muss VLAN-Frames nach IEEE802.1Q unterstützen. WLAN-Stationen, die sich mit einer bestimmten SSID verbinden, können dann nur untereinander und mit am Switch verbundenen Mitgliedern desselben VLANs kommunizieren.
- Region Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb

verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.



Hinweis

#### Bemerkung:

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- > **Channel** Legt die Betriebsfrequenz des Gerätes fest. Diese Einstellung braucht nicht geändert zu werden, es sei denn, Sie stellen Störungen in diesem Frequenzbereich fest.
- > Mode Hier können Sie den gewünschten Modus auswählen:
  - **11b only -** Nur 802.11b-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11g only** Nur 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11n only -** Nur 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bg mixed** Sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bgn mixed** 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Max Tx Rate Stellt die maximale WLAN-Übertragungsrate des Gerätes ein.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.
- Enable SSID Broadcast SSID (Netznamen) aussenden oder nicht. Ist die SSID sichtbar, kann das Netz von Clients gefunden werden.

#### Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

**3)** Client: In dieser Betriebsart dient der AP dazu, ein Ethernetgerät als WLAN-Station Ihrem drahtlosen Netz hinzuzufügen.

Wireless Settings	
Operation Mode:	Client -
Enable WDS	
SSID:	
MAC of AP:	
Region:	Germany -
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel Width:	20/40MHz -
	🔽 Enable Wireless Radio
	Search
	Save

Bild 4-10 Einstellungen im Client-Modus

- Enable WDS Der Client kann sich mit aktiviertem oder deaktiviertem WDS zum AP verbinden. Ist WDS aktiv, wird der gesamte Datenverkehr aus dem LAN in Form von aus vier Adressfeldern bestehenden WDS-Frames weitergeleitet. Ist WDS deaktiviert, werden drei Adressframes verwendet. Unterstützt Ihr AP WDS aktivieren Sie die Option besser.
- SSID Wählen Sie diese Option aus, verbindet der Client sich anhand der SSID mit dem AP. Hierfür geben Sie bitte die dem AP zugehörige SSID in das Feld ein.
- MAC of AP Wählen Sie diese Option aus, verbindet der Client sich anhand der MAC-Adresse mit dem AP. Hierfür geben Sie bitte die MAC-Adresse des APs ein.
- Region Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.



Hinweis

🗸 ОК

#### Bemerkung:

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.

Klicken Sie **Search**, um in der näheren Umgebung nach SSIDs zu suchen.

#### Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

4) **Repeater:** In diesem Modus gibt der AP Daten an einen verbundenen, WDS-fähigen Root-AP weiter. Der Repeater erweitert also die Reichweite des Root-APs.

Wireless Settings	
Operation Meder	Papagtar
Operation mode:	- Tepealei
MAC of AP:	
Region:	Germany -
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel Width:	20/40MHz -
Max Tx Rate:	300Mbps -
	📝 Enable Wireless Radio
	Search
	Save

Bild 4-11 Repeatereinstellungen

- MAC of AP Geben Sie die MAC-Adresse des Root-APs, dessen Reichweite Sie vergrößern möchten, in dieses Feld ein.
- Region Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb

verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.

Die Seite mit der Adresse http://192.168.1.254 meldet:	
Selecting the incorrect country may cause interference to other devices and violate the applicable law.	
✓ок	

Hinweis

#### Bemerkung:

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Max Tx Rate Stellt die maximale WLAN-Übertragungsrate des Gerätes ein.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.

Klicken Sie Search, um in der näheren Umgebung nach SSIDs zu suchen.

#### **Bemerkung:**

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

5) Universal Repeater: In diesem Modus gibt der AP Daten an einen verbundenen, nicht-WDS-fähigen Root-AP weiter. Der Repeater erweitert also die Reichweite des Root-APs.

Wireless Settings	
Operation Mode:	Universal Repeater 👻
MAC of AP:	
Region:	Germany -
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel Width:	20/40MHz -
Max Tx Rate:	300Mbps -
	🕼 Enable Wireless Radio
	Search
	Save

Bild 4-12 Universal-Repeater-Einstellungen

> MAC of AP - MAC-Adresse des Root-APs, dessen Reichweite Sie vergrößern möchten.

**Region -** Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.





#### **Bemerkung:**

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Max Tx Rate Stellt die maximale WLAN-Übertragungsrate des Gerätes ein.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.

Klicken Sie **Search**, um in der näheren Umgebung nach SSIDs zu suchen.

#### Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.
6) Bridge with AP: In diesem Modus können dieser AP und bis zu 4 weitere 4 APs, die sich ihrerseits im Bridgemodus befinden, benutzt werden, um mehrere Draht-LANs miteinander zu verbinden.

Wireless Settings	
Operation Mode:	Bridge with AP -
S SID:	TP-LINK
Region:	Germany 👻
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Chanada	Auto
Channel:	
Mode:	11bgn mixed 👻
Channel Width:	20/40MHz 👻
Max Tx Rate:	300Mbps -
	🕼 Enable Wireless Radio
	🕼 Enable SSID Broadcast
MAC of AP1:	
MAC of AP2:	
MAC of AP3:	
MAC of AP4:	
	Search
	Save

Bild 4-13 Einstellungen im Modus Bridge with AP

- SSID (Set Service Identifier) Dies ist der Name Ihres drahtlosen Netzes. Er darf bis zu 32 Zeichen lang sein. Alle Geräte, die zu Ihrem Netz gehören (sollen), müssen mit diesem Namen konfiguriert werden. Die Standard-SSID lautet "TP-LINK\_XXXXX", wobei "XXXXXX" für die letzten sechs Zeichen der MAC-Adresse des APs steht. Hierbei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise bezeichnen die SSIDs *TP-LINK* und *tp-link* unterschiedliche Netze.
- Region Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Region aus, in der der AP sich befindet. Damit verbunden sind Spezifikationen für die vom AP verwendeten Kanäle und Weiteres. Daher kann hier eine falsche Einstellung einen nicht gesetzeskonformen Betrieb verursachen. Ist die Region, in der der Router steht, nicht in dieser Liste aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Haben Sie Ihre Region ausgewählt und **Save** geklickt, erscheint folgender Hinweis. Stellen Sie aus obigen Gründen sicher, dass die Einstellung **Region** stimmt und klicken Sie **OK**.



Hinweis

## Bemerkung:

Aus rechtlichen Gründen verfügt die Nordamerika-Version dieses Accesspoints nicht über die Möglichkeit, die Region einzustellen.

- Channel Legt die Betriebsfrequenz des Gerätes fest. Diese Einstellung braucht nicht geändert zu werden, es sei denn, Sie stellen Störungen in diesem Frequenzbereich fest.
- > Mode Hier können Sie den gewünschten Modus auswählen.
  - **11b only -** Nur 802.11b-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11g only -** Nur 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11n only -** Nur 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bg mixed** Sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
  - **11bgn mixed** 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Stationen können mit dem AP Verbindung aufnehmen.
- Channel Width Legt die verwendete Kanalbreite fest. Es ist in der Regel nicht erforderlich, diese abzuändern.
- > Max Tx Rate Stellt die maximale WLAN-Übertragungsrate des Gerätes ein.
- > Enable Wireless Radio WLAN-Zugriff zulassen oder nicht.
- Enable SSID Broadcast SSID (Netznamen) aussenden oder nicht. Ist die SSID sichtbar, kann das Netz von Clients gefunden werden.
- > **MAC of AP (1-4) -** Die MAC-Adresse des/der anderen AP(s).

Klicken Sie **Search**, um in der näheren Umgebung nach SSIDs zu suchen.

## Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

## 4.5.2 Wireless Security

Unter **Wireless** -> **Wireless** Security können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Drahtlosnetzes einstellen. Der AP beherrscht drei Sicherheitstypen: WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK. Die Sicherheit kann auf der Seite in Bild 4-14 eingestellt werden. Die Sicherheitsoptionen können sich abhängig von der Betriebsart voneinander unterscheiden.

#### 1) Accesspoint

Wireless Security	
Operation Mode:	Access Point
Disable Security	
U WEP	A dama da
Type:	Automatic
WEP Key Format:	Hexadecimal
Key Selected	WEP Кеу Кеу Туре
Key 1: 💿	Disabled 💌
Key 2: 🔘	Disabled 💌
Key 3: 🔘	Disabled 💌
Key 4: 🔘	Disabled 🗸
O WPA/WPA2 Version: Encryption:	
Badius Server IP:	
Padius Port	1010 (1.85525. 0. stando for default part 1912)
Padius Password	
Group Key Undate Deriod	(in caccard, minimum is 20,0 macro polundeta)
Group ney optimer enou.	
WPA-PSK/WPA2-PSK	
Version:	Automatic
Encryption:	Automatic
PSK Password:	
	(You can enter ASCII characters between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.)
Group Key Update Period:	0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)
	Save

Bild 4-14 Sicherheitseinstellungen Accesspoint

- > **Operation Mode -** Zeigt die aktuelle Betriebsart an.
- Disable Security Hiermit können Sie verfügen, dass der AP ganz ohne Verschlüsselung arbeitet. Damit kann jeder in Reichweite sich mit dem AP verbinden. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie statt dieser Option eine mit Sicherheit wählen.
- > WEP WEP-Sicherheit nach IEEE 802.11.
  - **Type** Es kann zwischen folgenden Typen gewählt werden:
  - 1) **Automatic Shared Key** oder **Open System** automatisch auswählen, abhängig von den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) Shared Key Shared-Key-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - 3) **Open System Open-System**-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - WEP Key Format Als Schlüsselformat können Sie zwischen ASCII und Hexadecimal wählen. Im Fall von ASCII können Sie mit beliebigen Zeichen arbeiten. Haben Sie

**Hexadecimal** gewählt, können Sie nur Buchstaben von A bis F und arabische Ziffern verwenden. Der Wert 0 ist allerdings unzulässig. Bitte beachten Sie die vorgegebene Schlüssellänge.

- WEP Key Wählen Sie einen der vier Schlüssel aus, um diesen zu verwenden.
- Key Type Hier können Sie die Schlüssellänge (64, 128 oder 152 Bit) auswählen. Der Wert "Disabled" bedeutet hier, dass der Schlüssel ungültig ist.
- 1) Verschlüsselung mit **64 Bit -** Der Schlüssel muss aus 10 Hexadezimal- oder 5 ASCII-Zeichen bestehen.
- 2) Verschlüsselung mit **128 Bit -** Der Schlüssel muss aus 26 Hexadezimal- oder 13 ASCII-Zeichen bestehen.
- Verschlüsselung mit 152 Bit Der Schlüssel muss aus 32 Hexadezimal- oder 16 ASCII-Zeichen bestehen.

### Bemerkung:

Wurde kein WEP-Schlüssel gesetzt, ist das Netz immer noch unverschlüsselt, selbst wenn als Sicherheitstyp **WEP** ausgewählt ist.

- > WPA/WPA2 WPA/WPA2, basierend auf einem Radius-Server.
  - Version Sie können folgende Versionen wählen:
  - 1) **Automatic WPA** oder **WPA2** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) **WPA -** Wi-Fi Protected Access.
  - 3) **WPA2 -** WPA Version 2.
  - Encryption Sie haben die Wahl zwischen Automatic, TKIP und AES.
  - Radius Server IP IP-Adresse des Radius-Servers.
  - Radius Port Port, auf dem der Radius-Dienst läuft.
  - Radius Password Passwort des Radius-Servers.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.
- > WPA-PSK/ WPA2-PSK WPA, basierend auf einem Passwort.
  - Version Folgende Versionen können gewählt werden:
  - 1) **Automatic WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) WPA-PSK WPA mit festem Passwort.
  - 3) **WPA2-PSK -** WPA2 mit festem Passwort.
  - Encryption Wurde WPA-PSK oder WPA2-PSK als Authentication Type gewählt, können Sie als Verschlüsselungstyp Automatic, TKIP oder AES wählen.
  - **PSK Passphrase -** PSK-Passwort.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

Klicken Sie **Save**, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

#### Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

#### 2) Multi-SSID

Operation Mode:	Multi-SSID TP-LINK_130919 V
Disable Security	
O WPA/WPA2	
Version:	Automatic 💌
Encryption:	Automatic 💌
Radius Server IP:	
Radius Port:	1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)
Radius Password:	
Group Key Update Period:	0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)
O WPA-PSK/WPA2-PSK	
Version:	Automatic 👻
Encryption:	Automatic 👻
PSK Password:	
	(You can enter ASCII characters between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters
Group Key Update Period:	0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

Bild 4-15 Sicherheitseinstellungen des Multi-SSID-Modus

- > **Operation Mode -** Aktuelle Betriebsart. Sie können eine der 4 SSIDs aus der Liste wählen.
- Disable Security Hiermit können Sie verfügen, dass der AP ganz ohne Verschlüsselung arbeitet. Damit kann jeder in Reichweite sich mit dem AP verbinden. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie statt dieser Option eine mit Sicherheit wählen.
- > WPA/WPA2 WPA/WPA2, basierend auf einem Radius-Server.
  - Version Sie können folgende Versionen wählen:
  - 1) **Automatic WPA** oder **WPA2** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) WPA Wi-Fi Protected Access.
  - 3) **WPA2 -** WPA Version 2.
  - Encryption Sie haben die Wahl zwischen Automatic, TKIP und AES.

- Radius Server IP IP-Adresse des Radius-Servers.
- Radius Port Port, auf dem der Radius-Dienst läuft.
- Radius Password Passwort des Radius-Servers.
- **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

## Bemerkung:

Diese Sicherheitsoption ist nicht mehr verfügbar, wenn in Bild 4-9 Enable VLAN gewählt ist.

- > WPA-PSK/ WPA2-PSK WPA basierend auf einem Passwort.
  - Version Folgende Versionen können gewählt werden.
  - 1) **Automatic WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) **WPA-PSK -** WPA mit festem Passwort.
  - 3) **WPA2-PSK -** WPA2 mit festem Passwort.
  - Encryption Wurde WPA-PSK oder WPA2-PSK als Authentication Type gewählt, können Sie als Verschlüsselungstyp Automatic, TKIP oder AES wählen.
  - **PSK Passphrase -** PSK-Passwort.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

Klicken Sie Save, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

### Bemerkung:

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

#### 3) Client

Nireless Security			
Operation Mode:	Client		
Disable Security			
○ WEP			
Type:	Automatic 👻		
WEP Key Format:	Hexadecimal 🔽		
Key Selected	WEP Key	Кеу Туре	
Key 1: 💿		Disabled 💌	
Key 2: 🔘		Disabled 💌	
Key 3: 🔘		Disabled 👻	
Key 4: 🔘		Disabled 💙	
Version	Automatic		
Energytion	Automatic		
DSI/ Decement	Automatic		
PSR Password:			
	(You can enter ASUII character	s between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.)	
Group Key Update Period:	0 (in second, m	nimum is 30, 0 means no update)	
	Save		

Bild 4-16 Sicherheitsoptionen des Clients

- > **Operation Mode -** Zeigt die aktuelle Betriebsart.
- Disable Security Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Client in ein unverschlüsseltes Netz bringen möchten. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie stattdessen ein verschlüsseltes Netz betreiben und dann hier eine Sicherheitsoption anwählen.
- > WEP WEP-Sicherheit nach IEEE 802.11.
  - **Type** Es kann zwischen folgenden Typen gewählt werden:
  - 1) **Automatic Shared Key** oder **Open System** automatisch auswählen, abhängig von den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) Shared Key Shared-Key-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - 3) **Open System Open-System**-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - WEP Key Format Als Schlüsselformat können Sie zwischen ASCII und Hexadecimal wählen. Im Fall von ASCII können Sie mit beliebigen Zeichen arbeiten. Haben Sie Hexadecimal gewählt, können Sie nur Buchstaben von A bis F und arabische Ziffern verwenden. Der Wert 0 ist allerdings unzulässig. Bitte beachten Sie die vorgegebene Schlüssellänge.
  - WEP Key Wählen Sie einen der vier Schlüssel aus, um diesen zu verwenden.

- Key Type Hier können Sie die Schlüssellänge (64, 128 oder 152 Bit) auswählen. Der Wert "Disabled" bedeutet hier, dass der Schlüssel ungültig ist.
- 1) Verschlüsselung mit **64 Bit -** Der Schlüssel muss aus 10 Hexadezimal- oder 5 ASCII-Zeichen bestehen.
- 2) Verschlüsselung mit **128 Bit -** Der Schlüssel muss aus 26 Hexadezimal- oder 13 ASCII-Zeichen bestehen.
- 3) Verschlüsselung mit **152 Bit -** Der Schlüssel muss aus 32 Hexadezimal- oder 16 ASCII-Zeichen bestehen.

### **Bemerkung:**

Wurde kein WEP-Schlüssel gesetzt, ist das Netz immer noch unverschlüsselt, selbst wenn als Authentifizierungstyp **Shared Key** ausgewählt ist.

- > WPA-PSK/ WPA2-PSK WPA, basierend auf einem Passwort.
  - Version Folgende Versionen können gewählt werden.
  - 1) **Automatic WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) **WPA-PSK -** WPA mit festem Passwort.
  - 3) **WPA2-PSK -** WPA2 mit festem Passwort.
  - Encryption Wurde WPA-PSK oder WPA2-PSK als Authentication Type gewählt, können Sie als Verschlüsselungstyp Automatic, TKIP oder AES wählen.
  - **PSK Passphrase -** PSK-Passwort.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

Klicken Sie **Save**, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

### **Bemerkung:**

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

#### 4) Repeater

Vireless Security			
Operation Mode:	Repeater		
Disable Security			
O WEP			
Туре:	Automatic 🛛 👻		
WEP Key Format:	Hexadecimal 🛛 👻		
Key Selected	WEP Key	Кеу Туре	
Key 1: 💿		Disabled 💌	
Key 2: 🔘		Disabled 💌	
Key 3: 🔘		Disabled 💌	
Key 4: 🔵		Disabled 💌	
O WPA-PSK/WPA2-PSK			
Version:	Automatic 🖌 🖌		
Encryption:	Automatic 🔽 👻		
PSK Password:			
	(You can enter ASCII characters	between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.	
Group Key Update Period:	0 (in second, mir	imum is 30, 0 means no update)	
	Save		

Bild 4-17 Sicherheitseinstellungen des Repeaters

- > **Operation Mode -** Zeigt die aktuelle Betriebsart.
- Disable Security Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Repeater in ein unverschlüsseltes Netz bringen möchten. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie stattdessen ein verschlüsseltes Netz betreiben und dann hier eine Sicherheitsoption anwählen.
- > **WEP -** WEP-Sicherheit nach IEEE 802.11.
  - **Type** Es kann zwischen folgenden Typen gewählt werden.
  - 1) **Automatic Shared Key** oder **Open System** automatisch auswählen, abhängig von den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) Shared Key Shared-Key-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - 3) **Open System Open-System**-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - WEP Key Format Als Schlüsselformat können Sie zwischen ASCII und Hexadecimal wählen. Im Fall von ASCII können Sie mit beliebigen Zeichen arbeiten. Haben Sie Hexadecimal gewählt, können Sie nur Buchstaben von A bis F und arabische Ziffern verwenden. Der Wert 0 ist allerdings unzulässig. Bitte beachten Sie die vorgegebene Schlüssellänge.
  - WEP Key Wählen Sie einen der vier Schlüssel aus, um diesen zu verwenden.

- Key Type Hier können Sie die Schlüssellänge (64, 128 oder 152 Bit) auswählen. Der Wert "Disabled" bedeutet hier, dass der Schlüssel ungültig ist.
- 1) Verschlüsselung mit **64 Bit -** Der Schlüssel muss aus 10 Hexadezimal- oder 5 ASCII-Zeichen bestehen.
- Verschlüsselung mit **128 Bit -** Der Schlüssel muss aus 26 Hexadezimal- oder 13 ASCII-Zeichen bestehen.
- 3) Verschlüsselung mit **152 Bit -** Der Schlüssel muss aus 32 Hexadezimal- oder 16 ASCII-Zeichen bestehen.

### **Bemerkung:**

Wurde kein WEP-Schlüssel gesetzt, ist das Netz immer noch unverschlüsselt, selbst wenn als Authentifizierungstyp **Shared Key** ausgewählt ist.

- > WPA-PSK/ WPA2-PSK WPA, basierend auf einem Passwort.
  - Version Folgende Versionen können gewählt werden.
  - 1) **Automatic WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) **WPA-PSK -** WPA mit festem Passwort.
  - 3) **WPA2-PSK -** WPA2 mit festem Passwort.
  - Encryption Wurde WPA-PSK oder WPA2-PSK als Authentication Type gewählt, können Sie als Verschlüsselungstyp Automatic, TKIP oder AES wählen.
  - **PSK Passphrase -** PSK-Passwort.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

Klicken Sie **Save**, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

### **Bemerkung:**

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

#### 5) Universal Repeater

Wireless Security			
Operation Mode:	Universal Repeater		
Oisable Security			
○ WEP			
Туре:	Automatic 🛛 🐱		
WEP Key Format:	Hexadecimal 💌		
Key Selected	WEP Key	Кеу Туре	
Key 1: 💿		Disabled 💌	
Key 2: 🔘		Disabled 💌	
Key 3: 🔘		Disabled 💌	
Key 4: 🔘		Disabled 🛩	
O WPA-PSK/WPA2-PSK			
Version:	Automatic 🖌 🖌		
Encryption:	Automatic 💌		
PSK Password:			
	(You can enter ASCII characters	between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.)	
Group Key Update Period:	0 (in second, min	imum is 30, 0 means no update)	
	Save		

Bild 4-18 Sicherheitseinstellungen des Universal Repeaters

- > **Operation Mode -** Zeigt die aktuelle Betriebsart.
- Disable Security Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Repeater in ein unverschlüsseltes Netz bringen möchten. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie stattdessen ein verschlüsseltes Netz betreiben und dann hier eine Sicherheitsoption anwählen.
- > WEP WEP-Sicherheit nach IEEE 802.11.
  - **Type** Es kann zwischen folgenden Typen gewählt werden.
  - 1) **Automatic Shared Key** oder **Open System** automatisch auswählen, abhängig von den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) Shared Key Shared-Key-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - 3) **Open System Open-System**-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - WEP Key Format Als Schlüsselformat können Sie zwischen ASCII und Hexadecimal wählen. Im Fall von ASCII können Sie mit beliebigen Zeichen arbeiten. Haben Sie Hexadecimal gewählt, können Sie nur Buchstaben von A bis F und arabische Ziffern verwenden. Der Wert 0 ist allerdings unzulässig. Bitte beachten Sie die vorgegebene Schlüssellänge.
  - WEP Key Wählen Sie einen der vier Schlüssel aus, um diesen zu verwenden.

- Key Type Hier können Sie die Schlüssellänge (64, 128 oder 152 Bit) auswählen. Der Wert "Disabled" bedeutet hier, dass der Schlüssel ungültig ist.
- 1) Verschlüsselung mit **64 Bit -** Der Schlüssel muss aus 10 Hexadezimal- oder 5 ASCII-Zeichen bestehen.
- 2) Verschlüsselung mit **128 Bit -** Der Schlüssel muss aus 26 Hexadezimal- oder 13 ASCII-Zeichen bestehen.
- 3) Verschlüsselung mit **152 Bit -** Der Schlüssel muss aus 32 Hexadezimal- oder 16 ASCII-Zeichen bestehen.

### **Bemerkung:**

Wurde kein WEP-Schlüssel gesetzt, ist das Netz immer noch unverschlüsselt, selbst wenn als Authentifizierungstyp **Shared Key** ausgewählt ist.

- > WPA-PSK/ WPA2-PSK WPA, basierend auf einem Passwort.
  - Version Folgende Versionen können gewählt werden.
  - 1) **Automatic WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** automatisch auswählen, basierend auf den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) **WPA-PSK -** WPA mit festem Passwort.
  - 3) **WPA2-PSK -** WPA2 mit festem Passwort.
  - Encryption Wurde WPA-PSK oder WPA2-PSK als Authentication Type gewählt, können Sie als Verschlüsselungstyp Automatic, TKIP oder AES wählen.
  - **PSK Passphrase -** PSK-Passwort.
  - **Group Key Update Period** Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall in Sekunden. Zulässige Werte sind 0 oder mindestens 30. 0 bedeutet keine Aktualisierung.

Klicken Sie **Save**, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

### **Bemerkung:**

Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

#### 6) Bridge with AP

	Operation Mode:	Bridge with AP	
Oisable Se	curity		
○ WEP			
	Type:	Automatic 😽 👻	
	WEP Key Format:	Hexadecimal 💌	
	Key Selected	WEP Key	Кеу Туре
	Key 1: 💿		Disabled 💙
	Key 2: 🔘		Disabled 💙
	Key 3: 🔘		Disabled 🗸
	Key 4: 🔘		Disabled 🗸

Bild 4-19 Sicherheitseinstellungen im Modus Bridge with AP

- > Operation Mode Zeigt die aktuelle Betriebsart.
- Disable Security Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Bridge unverschlüsselt arbeiten lassen möchten. Es wird wärmstens empfohlen, dass Sie Verschlüsselung benutzen.
- > WEP WEP-Sicherheit nach IEEE 802.11.
  - **Type** Es kann zwischen folgenden Typen gewählt werden.
  - 1) **Automatic Shared Key** oder **Open System** automatisch auswählen, abhängig von den Fähigkeiten bzw. Anforderungen des Clients.
  - 2) Shared Key Shared-Key-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - 3) **Open System Open-System**-Authentifizierung nach IEEE 802.11.
  - WEP Key Format Als Schlüsselformat können Sie zwischen ASCII und Hexadecimal wählen. Im Fall von ASCII können Sie mit beliebigen Zeichen arbeiten. Haben Sie Hexadecimal gewählt, können Sie nur Buchstaben von A bis F und arabische Ziffern verwenden. Der Wert 0 ist allerdings unzulässig. Bitte beachten Sie die vorgegebene Schlüssellänge.
  - WEP Key Wählen Sie einen der vier Schlüssel aus, um diesen zu verwenden.
  - Key Type Hier können Sie die Schlüssellänge (64, 128 oder 152 Bit) auswählen. Der Wert "Disabled" bedeutet hier, dass der Schlüssel ungültig ist.

- 1) Verschlüsselung mit **64 Bit -** Der Schlüssel muss aus 10 Hexadezimal- oder 5 ASCII-Zeichen bestehen.
- 2) Verschlüsselung mit **128 Bit -** Der Schlüssel muss aus 26 Hexadezimal- oder 13 ASCII-Zeichen bestehen.
- 3) Verschlüsselung mit **152 Bit -** Der Schlüssel muss aus 32 Hexadezimal- oder 16 ASCII-Zeichen bestehen.

### Bemerkungen:

- 1) Wurde kein WEP-Schlüssel gesetzt, ist das Netz immer noch unverschlüsselt, selbst wenn als Authentifizierungstyp **Shared Key** ausgewählt ist.
- 2) Um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu übernehmen, muss der Accesspoint nach Klicken auf **Save** neugestartet werden. Ein Hinweis wird Sie zusätzlich daran erinnern.

## 4.5.3 Wireless MAC Filtering

Im Menü Wireless -> Wireless MAC Filtering können Sie in Abhängigkeit von der jeweiligen MAC-Adresse Filterregeln zum Limitieren des Zugriffs auf das WLAN einstellen, wie in Bild 4-20 gezeigt. Diese Funktion ist im Client-Modus nicht verfügbar. Hier wird die Betriebsart Bridge with **AP** als Beispiel genommen.

Wireless MAC Filtering			
Operation Mode:	Bridge with AP		
Wireless MAC Filtering:	Disabled E	nable	
Filtering Rules			
<ul> <li>Allow the stations not sp</li> </ul>	pecified by any enabl	ed entries in the list to acce	SS.
🔿 Deny the stations not sp	ecified by any enabl	ed entries in the list to acce	SS.
ID MAC Address	Status	Description	Modify
Add New Enable All	Disable All	Delete All	
	Previous	Next	

Bild 4-20 MAC-Adressfilterung

Die WLAN-MAC-Adressenfilterung erlaubt Ihnen die Kontrolle darüber, welche WLAN-Stationen (abhängig von der MAC-Adresse) sich mit Ihrem WLAN verbinden können.

- > **Operation Mode -** Zeigt den aktuellen Modus an.
- Wireless MAC Filtering Klicken Sie Enable, um die MAC-Adressfilterung zu aktivieren. In den Standardeinstellungen ist diese abgeschaltet (Disabled).

Um einen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie Add New.... Der Dialog "Add or Modify Wireless

MAC Address Filtering entry" erscheint (Bild 4-21).

Add or Modify Wireless MAC Address Filtering entry			
MAC Address:			
Description:			
Status:	Enabled 🗸		
	Save Back		

Bild 4-21 Hinzufügen oder Bearbeiten eines MAC-Adressfiltereintrags

- > **MAC Address -** Die MAC-Adresse des zu kontrollierenden WLAN-Gerätes.
- > **Description -** Eine einfache Beschreibung des WLAN-Gerätes.
- > Status Der Status des Eintrags: Enabled (aktiviert) oder Disabled (deaktiviert).
- > Um einen neuen Eintrag anzulegen, folgen Sie bitte diesen Schritten:
- Zunächst ist es wichtig, zu wissen, ob Sie eine Whitelist oder eine Blacklist anlegen möchten. Sollen die nicht angegebenen Geräte Zugriff auf das WLAN bekommen (Blacklist), markieren Sie Allow the stations not specified by any enabled entries in the list to access. Sollen dagegen nur die angegebenen Stationen Zugriff auf das WLAN haben können und alle anderen nicht (Whitelist), wählen Sie Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access aus.

### Um einen MAC-Adressfiltereintrag anzulegen:

- Geben Sie die entsprechende MAC-Adresse in das Feld MAC Address im Format "XX-XX-XX-XX-XX-XX" (,X' steht f
  ür eine Hexadezimalziffer von 0 bis F) ein. Beispiel: 00-0A-EB-B0-00-0B.
- 2. Tragen Sie eine einfache Beschreibung der WLAN-Station in das Feld **Description** ein. Beispiel: Herberts Computer.
- 3. Wählen Sie **Enabled** oder **Disabled** als **Status** für diesen Eintrag.
- 4. Klicken Sie **Save**, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie die obige Prozedur.

### Um einen Filtereintrag zu bearbeiten oder zu löschen:

- 1. Klicken Sie für den zu bearbeitenden Eintrag **Modify** bzw. **Delete**, um ihn zu löschen.
- 2. Bearbeiten Sie die Informationen wie gewünscht.
- 3. Klicken Sie Save.

Klicken Sie Enable All, um alle Einträge zu aktivieren.

Klicken Sie **Disable All**, um alle Einträge zu deaktivieren.

Klicken Sie **Delete All**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Next**, um auf die nächste Seite zu wechseln oder **Previous**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

**Beispiel:** Soll die WLAN-Station A mit der MAC-Adresse 00-0A-EB-00- 07-BE Zugriff bekommen, während alle anderen Geräte nicht in das WLAN dürfen, sollte die Filterliste folgendermaßen konfiguriert werden:

- 1. Klicken Sie **Enable**, um die MAC-Adressfilterung zu aktivieren.
- 2. Wählen Sie die Option **Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access** an.
- 3. Löschen oder deaktivieren Sie alle bereits vorhandenen Einträge der Liste.
- Klicken Sie Add New... und geben Sie die MAC-Adresse "00-0A-EB-00-07-BE" in das Feld MAC Address ein und beispielsweise "Mein PC" in das Feld Description. Wählen Sie als Status Enabled. Klicken Sie Save.

Die damit konfigurierten Filterregeln sollten zusammengefasst in etwa so aussehen:

ID	MAC Address	Status	Description	Modify
1	00-CD-23-69-36-25	Enabled	Ernests Computer	Modify Delete

### Bemerkung:

Ist die Option "**Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access**" bei aktiver MAC-Adressfilterung ausgewählt und in der Liste sind keine aktiven Einträge, kann überhaupt nicht auf das WLAN des Accesspoints zugegriffen werden.

## 4.5.4 Wireless Advanced

Im Menü **Wireless** -> **Wireless Advanced** können Sie einige erweiterte Einstellungen tätigen (siehe Bild 4-22). Da dies für die verschiedenen Betriebsarten fast identisch abläuft, wird hier der Accesspoint-Modus als Beispiel genommen.

Wireless Advanced		
Operation Mode:	Access P	oint
TX power	high	~
Beacon Interval :	100	(20-1000)
RTS Threshold:	2346	(1-2346)
Fragmentation Threshold:	2346	(256-2346)
DTIM Interval:	1	(1-255)
	🗹 Enab	le WMM
	🗹 Enab	le Short GI
	📃 Enabl	e AP Isolation
	Sav	/e

Bild 4-22 Einstellungen Wireless Advanced

- > Operation Mode Der aktuelle Gerätemodus
- Tx Power Sendeleistung des Gerätes. Sie können zwischen Hoch, Mittel und Niedrig (High, Middle und Low) wählen. High ist die Standardeinstellung und auch empfohlen.
- Beacon Interval Ein Wert von 20 bis 1000 Millisekunden. In diesen Zeitabständen werden Ortungspakete zur Synchronisation geschickt. Standardwert: 100.
- RTS Threshold RTS(Request to Send)-Schwellenwert. Ist ein zu sendendes Paket größer als dieser Wert, sendet das Gerät RTS-Frames an einen bestimmten Empfänger zur Abstimmung des Sendens der Nutzdaten. Standardwert: 2346.
- Fragmentation Threshold Die Maximalgröße, ab der Pakete fragmentiert werden. Wird dieser Wert zu niedrig gesetzt, schadet dies der Performance, da dann unnötig viele Pakete gesendet werden. 2346 ist der Standardwert und auch empfohlen.
- DTIM Interval Intervall zwischen zwei "Delivery Traffic Indication Messages" (DTIMs). Einheit: Beacon Intervals. Zulässige Werte: 1 bis 255. Standardwert: 1, d.h. das DTIM-Intervall ist so groß wie das Ortungsintervall (Beacon Interval).
- Enable WMM WMM sorgt dafür, dass Nachrichten höherer Priorität bevorzugt weitergegeben werden. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.
- Enable Short GI Diese Funktion ist ebenfalls empfohlen, da sie den Durchsatz auf Kosten des Schutzintervalls erhöht.
- Enable AP Isolation Damit isolieren Sie alle verbundenen WLAN-Geräte voneinander, so dass sie einander über das WLAN nicht sehen können (empfohlen für z.B. Hotels). Diese Funktion arbeitet nicht mit dem WDS-Bridge-Modus zusammen.

## 4.5.5 Throughput Monitor

Unter **Wireless** -> **Throughput Monitor** finden Sie einen Durchsatzmonitor, wie in Bild 4-23 zu sehen.

## **Throughput Monitor**



Bild 4-23 Durchsatzmonitor

- > **Rate -** Die Einheit, in der der Durchsatz gemessen wird.
- > **Run Time -** Die bisherige Laufzeit des Durchsatzmonitors.
- > Transmit Senderate
- > Receive Empfangsrate

Klicken Sie Start, um den Durchsatzmonitor zu starten.

Klicken Sie **Stop**, um den Durchsatzmonitor zu beenden.

## 4.5.6 Wireless Statistics

Auf der Seite **Wireless** -> **Wireless Statistics** sehen Sie Informationen über die verbundenen drahtlosen Geräte (Bild 4-24).

Wireless Statistics					
	Ορε	eration Mode:	Access Point		
urrent C	Connected Wireless Statio	ns numbers:	0 Refresh		
ID	MAC Address	Current Status	Received Packets	Sent Packets	
1	00-0A-EB-88-34-75	STA-ASSOC	416	2	

Bild 4-24 Statistiken zu den verbundenen WLAN-Stationen

- Operation Mode Zeigt die aktuell aktive Betriebsart. Ist diese Multi-SSID, werden alle verbundenen WLAN-Geräte angezeigt.
- > MAC Address MAC-Adresse des Gerätes.
- Current Status Status des verbundenen Gerätes: AP-UP, AP-DOWN, STA-AUTH, STA-ASSOC, STA-JOINED, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK oder Disconnected.
- > Received Packets Durch die Station empfangene Pakete.
- Sent Packets Durch die Station gesendete Pakete.
- Auf dieser Seite können keine Werte geändert werden. Um die Anzeige zu aktualisieren, klicken Sie **Refresh**.
- Passen alle Einträge nicht auf eine Seite, können Sie mit der Schaltfläche Next auf die nächste Seite wechseln und mit Previous auf die vorige Seite zurückkehren.

## Bemerkung:

Diese Seite lädt sich alle 5 Sekunden neu.

## 4.6 DHCP

DHCP steht für "Dynamic Host Configuration Protocol" (Protokoll zur dynamischen Hostkonfiguration). Der DHCP-Server vergibt Computern im LAN auf Anfrage automatisch dynamische IP-Adressen. Mit diesem Protokoll wird der Verwaltungsaufwand im Netz erheblich verringert.

Im DHCP-Menü finden Sie drei Untermenüs (Bild 4-25): DHCP Settings, DHCP Clients List und Address Reservation.

DHCP
- DHCP Settings
- DHCP Clients List
- Address Reservation

Bild 4-25 DHCP-Menü

## 4.6.1 DHCP Settings

Wählen Sie **DHCP** -> **DHCP Settings**, sind Sie in der Lage, den AP als DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol Server) einzurichten, womit die TCP/IP-Konfiguration aller im Netz

befindlichen DHCP-Client-PCs automatisch stattfindet. Bitte beachten Sie, dass in einem einzigen Netz normalerweise nur ein einziger DHCP-Server erforderlich ist und dass ein normaler Heimrouter diese Funktion bereits übernimmt. Der DHCP-Server auf der Seite in Bild 4-26 konfiguriert werden:

DHCP Settings	
DHCP Server:	💿 Disable 🔘 Enable
Start IP Address:	192.168.1.100
End IP Address:	192.168.1.199
Address Lease Time:	120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway:	0.0.0.0 (optional)
Default Domain:	(optional)
Primary DNS:	0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0 (optional)
	Save

Bild 4-26 Einstellungen des DHCP-Servers

- DHCP Server Hiermit können Sie den integrierten DHCP-Server deaktivieren (Disable, Standardeinstellung) oder aktivieren (Enable). Ist der DHCP-Server inaktiv und Sie haben keinen anderen DHCP-Server in Ihrem Netz, müssen die verbundenen Geräte von Hand konfiguriert werden.
- Start IP Address Die erste IP-Adresse des Bereiches, aus dem der DHCP-Server Adressen vergibt. Standard: 192.168.1.100.
- End IP Address Die letzte IP-Adresse des Bereiches, aus dem der DHCP-Server Adressen vergibt. Standard: 192.168.1.199.
- Address Lease Time Die Haltezeit f
  ür IP-Konfigurationen in Minuten. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird die IP-Konfiguration des Clients automatisch erneuert. Der Zeitraum kann 1 bis 2880 Minuten betragen. Standardwert: 120.
- Default Gateway (optional) IP-Adresse des Standardgateways Ihres LANs. Standardeinstellung: 0.0.0.0.
- Default Domain (optional) Domänenname, mit dem Ihr DHCP-Server arbeiten soll. Dieses Feld kann bei Nicht-Erfordernis freigelassen werden.
- Primary DNS (optional) IP-Adresse des ersten DNS-Servers Ihres ISPs. Ist diese unbekannt, können Sie sie bei Ihrem Internetprovider erfragen. Standardwert: 0.0.0.0.
- Secondary DNS (optional) IP-Adresse des zweiten DNS-Servers Ihres ISPs. Ist diese unbekannt, können Sie sie bei Ihrem Internetprovider erfragen. Standardwert: 0.0.0.0.

Klicken Sie Save, um die Änderungen zu speichern.

### Bemerkungen:

1 Ist das Gerät als DHCP-Client konfiguriert, kann der DHCP-Server nicht aktiviert werden.

- 2 Damit ein DHCP-Server Adressen vergeben kann, müssen die zugehörigen Computer dafür eingestellt sein: "IP-Adresse automatisch beziehen"
- 3 Um die Änderungen auf dieser Seite zu übernehmen, muss der AP neugestartet werden.

## 4.6.2 DHCP Clients List

m Menü DHCP -> DHCP Clients List sehen Sie Client Name (Hostnamen), MAC Address (MAC-Adresse), Assigned IP (aktuell zugewiesene IP-Adresse) und Lease Time (verbleibende Haltezeit) für jeden verbundenen DHCP-Client (Bild 4-27).

DHCP	Clients List				
ID 1	Client Name Anthea	MAC Address 00-13-8F-AA-6D-77	Assigned IP 192.168.1.100	Lease Time 01:59:29	
		Refresh			

Bild 4-27 DHCP-Clientliste

- **ID** Fortlaufende Nummer.
- > Client Name Hostname des DHCP-Clients.
- > MAC Address MAC-Adresse des DHCP-Clients.
- > Assigned IP IP-Adresse, die aktuell an den Client vergeben ist.
- Lease Time Verbleibende Zeit, die der Client seine aktuelle Konfiguration behalten kann. Bevor diese abgelaufen ist, fordert der DHCP-Client automatisch eine Erneuerung an.

Auf dieser Seite können keine Werte geändert werden. Um die Anzeige zu aktualisieren, klicken Sie **Refresh**.

## 4.6.3 Address Reservation

Das Menü **DHCP** -> **Address Reservation** ermöglicht es, dass einem hier angegebenen DHCP-Client immer dieselbe IP-Adresse zugewiesen wird. Reservierte IP-Adressen bieten sich beispielsweise für Server an, wenn Sie diese nicht von Hand mit einer statischen IP-Adresse versehen möchten. Die Benutzeroberfläche hierzu sieht aus wie in Bild 4-28 gezeigt.

Addr	ress Reservation			
ID	MAC Address	Reserved IP Address	Status	Modify
1	00-0A-EB-00-07-BE	192.168.1.101	Enabled	Modify Delete
2	00-22-33-55-58-01	192.168.1.55	Enabled	Modify Delete
Add 1	New Enable All	Disable All Delete	: All	
		Previous Next		

Bild 4-28 Adressreservierung

- MAC Address Die MAC-Adresse, mit der ein PC immer die angegebene IP-Adresse bekommt.
- **Reserved IP Address -** Die reservierte IP-Adresse.
- Status Eine Reservierung kann deaktiviert werden, ohne dass sie gelöscht wird.
- > Modify/Delete Bearbeiten oder Löschen des entsprechenden Eintrages.

## Um eine IP-Adresse zu reservieren:

- 1. Klicken Sie Add New....
- 2. Geben Sie die für den fraglichen PC dessen IP-Adresse und die MAC-Adresse im Format "XX-XX-XX-XX-XX-XX" (,X' steht für eine Hexadezimalziffer von 0 bis F) ein.
- 3. Klicken Sie **Save**, wenn Sie fertig sind.

## Um eine reservierte IP-Adresse zu ändern:

- 1. Wählen Sie den fraglichen Eintrag und klicken Sie **Modify**, um ihn zu bearbeiten oder **Delete**, um ihn zu löschen.
- 2. Bearbeiten Sie den Eintrag nach Ihren Wünschen.
- 3. Klicken Sie **Save**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Um alle Adressreservierungen zu entfernen:

1. Klicken Sie Clear All.

Klicken Sie **Next**, um auf die nächste Seite zu wechseln oder **Previous**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

## Bemerkung:

Änderungen auf dieser Seite werden erst durch einen Geräteneustart übernommen.

## 4.7 System Tools

Das Menü **System Tools** erlaubt Ihnen die Optimierung der Gerätekonfiguration. Mittels SNMP können Sie das Gerät auch aus der Ferne überwachen. Diagnosetools (Ping und Traceroute) ermöglichen Ihnen Fehlerdiagnose auf der Leitung zu den angeschlossenen Geräten. Der AP kann hier auch auf den neuesten Firmwarestand gebracht und die Gerätekonfiguration gesichert und wiederhergestellt werden. Der **Ping Watch Dog** ist in der Lage, ein bestimmtes Ziel über längere Zeit anzupingen. Hier können Sie auch die Zugangsdaten zum AP ändern. Dies wird wärmstens empfohlen, damit Unbefugte nichts an der Konfiguration ändern können. Darüber hinaus können Sie das Systemprotokoll einsehen.

Das Menü System Tools verfügt über neun Untermenüs (Bild 4-29): SNMP, Diagnostic, Firmware Upgrade, Factory Defaults, Backup & Restore, Ping Watch Dog, Reboot, Password und System Log.

System Tools
- SNMP
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Ping Watch Dog
- Reboot
- Password
- System Log

Bild 4-29 Das Menü "System Tools"

## 4.7.1 SNMP

Unter **System Tools** -> **SNMP** können Sie mittels des integrierten SNMP-Agents Statistiken und Statusinformationen abrufen. Das "Simple Network Management Protocol" (SNMP) ist ein verbreitetes Netzwerküberwachungs- und -managementprotokoll. Um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Enable** aus und füllen Sie die Felder, die Sie in Bild 4-30 sehen.

SNMP Settings	
SNMP Agent:	🔿 Enable 💿 Disable
SysContact:	
SysName:	
SysLocation:	
Get Community:	public
Get Source:	0.0.0.0
Set Community:	private
Set Source:	0.0.0.0
	Save

Bild 4-30 SNMP-Einstellungen

- SNMP Agent Setzen Sie den Wert Enable, um das Gerät über SNMPv1/v2 mit MIB-II zu kontrollieren. Disable deaktiviert den SNMP-Agent (Standardeinstellung).
- **SysContact -** Kontaktinformationen der für diesen AP verantwortlichen Person.
- > **SysName -** Name dieses SNMP-Knotens.
- > **SysLocation -** Der Ort, an dem dieses Gerät steht.

### **Bemerkung:**

Setzen Sie einen dieser Werte über die Weboberfläche, wird das zugehörige Objekt schreibgeschützt. Existiert solch eine Einstellung nicht, wird der Schreibzugriff zwar erfolgen (bei

geeigneten Zugriffsrechten), aber der neue Wert wird beim nächsten Start des Agents nicht mehr vorhanden sein.

- Get Community Name der Community, die nur Lesezugriff auf die SNMP-Informationen des Gerätes bekommen soll. Dieser Name kann als Gruppenpasswort aufgefasst werden. Standardwert: public
- Get Source Die IP-Adresse/das Subnetz f
  ür Managementsysteme, die Informationen von dem hier angegebenen Ger
  ät lesen kann.
- Set Community Name der Community, die Lese- und Schreibzugriff auf die SNMP-Informationen des Gerätes bekommen soll. Dieser Name kann als Gruppenpasswort aufgefasst werden. Standardwert: private
- Set Source Die IP-Adresse/das Subnetz f
  ür Managementsysteme, die das hier angegebene Ger
  ät managen kann.

### Bemerkung:

Eine eingeschränkte Quelle kann eine bestimmte IP-Adresse (z.B. 10.10.10.1) oder ein Subnetz (z.B. 10.10.10.0/24) sein. Wird die IP-Adresse 0.0.0.0 angegeben, nimmt der Agent alle Anfragen mit dem zugehörigen Communitynamen an.

Klicken Sie Save, um die auf dieser Seite getätigten Einstellungen zu speichern.

## 4.7.2 Diagnostic

Unter **System Tools** -> **Diagnostic** können Sie die Verbindungen Ihrer Netzkomponenten wie in Bild 4-31 überprüfen.

Diagnostic Tools	
Diagnostic Parameter	rs
Diagnostic Tool:	📀 Ping 🔿 Traceroute
IP Address:	
Ping Count:	4 (1-50)
Ping Packet Size:	64 (4-1472 Bytes)
Ping Timeout:	800 (100-2000 Milliseconds)
Traceroute Max TTL:	20 (1-30)
Diagnostic Results	
The AP is ready.	
	Start

Bild 4-31 Diagnoseseite

- Diagnostic Tool Auswahl des gewünschten Diagnosetools
- Ping Das Ping-Tool erkennt Konnektivitätsprobleme, unzuverlässige Erreichbarkeit und Probleme bei der Namensauflösung, indem es mit Hilfe des "Internet Control Message Protocol" (ICMP) Echo-Anforderungen schickt und die Antworten auswertet. Als Ziel können Sie sowohl IP-Adressen als auch Domänennamen angeben. Antwortet die IP-Adresse, der Domänenname aber nicht, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach ein DNS-Problem vor. In diesem Fall überprüfen Sie bitte, ob der richtige DNS-Server angegeben wurde.
- Traceroute Mit Traceroute erkennen Sie den Pfad, den ein Paket zu seinem Ziel geht. Dies geschieht durch das Senden von Echo-Anforderungen mittels "Internet Control Message Protocol" (ICMP) mit verschiedener "Time to Live" (TTL). Jede Stelle, an der das Paket vorbeikommt, dekrementiert die TTL des IP-Pakets um mindestens 1, bevor es dieses weiterleitet. Die TTL ist praktisch eine Streckenbegrenzung. Erreicht die TTL eines Pakets den Wert 0, wird es verworfen und der Gateway gibt die Nachricht "ICMP Time Exceeded" an den Absender zurück. Traceroute erkennt den Pfad, indem es nacheinander Pakete mit einer zunehmenden TTL in Richtung Ziel, beginnend mit 1, bis dieses antwortet oder die maximale Anzahl an Hops erreicht wurde. Die maximale Anzahl an Hops beträgt standardmäßig 20 und kann mittels des Feldes Traceroute Max TTL verändert werden. Der Pfad wird ermittelt, indem die "ICMP Time Exceeded"-Nachrichten der Zwischenstationen und die Antwort des Ziels ausgewertet werden. Da jedoch einige Gateways solche Nachrichten nicht erzeugen, sind diese für das Tool unsichtbar. In diesem Fall wird für diesen Hop eine Zeile Sternchen (\*) angezeigt.
- IP Address Die IP-Adresse (z.B. 202.108.22.5) des Diagnoseziels.
- Ping Count Anzahl der zu sendenden Echo-Anforderungen. Standard: 4
- Ping Packet Size Anzahl der zu sendenden Bytes. Standard: 64.
- Ping Timeout Zeit in Millisekunden, die auf eine Antwort gewartet wird. Standard: 800.
- **Traceroute Max TTL** Maximale Anzahl Hops (maximal zu erreichende TTL) bis zum Ziel. Standard: 20.

Klicken Sie **Start**, um die Diagnose zu starten.

Die Seite **Diagnostic Results** zeigt die Ergebnisse der Diagnose.

Sieht das Ergebnis dieser Ausgabe ähnlich, ist die Internetverbindung in Ordnung.

## Diagnostic Results

```
Pinging 202.108.22.5 with 64 bytes of data:

Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=1

Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=2

Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=3

Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=4

Ping statistics for 202.108.22.5

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milliseconds:

Minimum = 1, Maximum = 1, Average = 1
```

Bild 4-32 Diagnoseergebnisse

#### **Bemerkungen:**

- 1 Dieses Tool kann nur von einem Benutzer zugleich benutzt werden.
- 2 Die Optionen "Number of Pings", "Ping Size" und "Ping Timeout" sind nur für das Ping-Tool verfügbar. Die Option "Tracert Hops" ist nur bei Verwendung der Traceroute-Funktion sinnvoll.

### 4.7.3 Firmware Upgrade

Auf der Seite **System Tools** -> **Firmware Upgrade** können Sie Ihren Accesspoint mittels Firmware-Upgrade auf den neuesten Stand bringen (Bild 4-33).

Firmware Upgrade		
File:		Durchsuchen
Firmware Version:	3.10.6 Build 100408 Rel.37896n	
Hardware Version:	WA901N v1 00000000	
	Upgrade	

Bild 4-33 Firmware Upgrade

Neue Firmwareversionen werden auf <u>http://www.tp-link.com</u> veröffentlicht und sind frei herunterladbar.

- > Firmware Version Die Version der aktuell installierten Firmware.
- Hardware Version Die Hardwareversion des Accesspoints (Gerätemerkmal, kann nie geändert werden). Bitte achten Sie vor einem Firmwareupgrade unbedingt darauf, dass die Firmware für Ihre Hardwareversion geeignet ist.

### Bemerkungen:

- 1 Es gibt keine Notwendigkeit, die Firmware zu aktualisieren, wenn mit der aktuellen keine Probleme bestehen und die neue keine Funktionen anbietet, die Sie nutzen wollen.
- 2 Bevor Sie die Firmware aktualisieren, sollten Sie die bereits getätigten Einstellungen außerhalb des Gerätes sichern, damit sie beim Upgrade nicht verloren gehen.

#### Um die Firmware zu aktualisieren, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Laden Sie sich die neueste Version von der TP-LINK-Seite <u>http://www.tp-link.com</u> herunter.
- 2. Entpacken Sie die ZIP-Datei und wählen Sie die darin enthaltene BIN-Datei mittels **Durchsuchen...** aus.
- 3. Klicken Sie **Upgrade**.

### Bemerkung:

Schalten Sie das Gerät während des Upgrades keinesfalls aus und betätigen Sie nicht die **Reset**-Taste, bis der AP nach der Aktualisierung von sich aus neu gestartet hat.

## 4.7.4 Factory Defaults

Auf der Seite **System Tools** -> **Factory Default** können Sie die Werkseinstellungen des Accesspoints wiederherstellen (Bild 4-34).

Factory Defaults
Click the following button to reset all configuration settings to their default values.
Restore

### Bild 4-34 Standardeinstellungen wiederherstellen

Klicken Sie Restore, um die von Ihnen getätigten Einstellungen zu löschen. Danach gelten:

- Benutzername: admin
- Passwort: admin
- **IP-Adresse**: 192.168.1.254
- Subnetzmaske: 255.255.255.0

## Vorsicht:

Bei diesem Vorgang gehen alle Einstellungen, die Sie an dem Gerät geändert haben, verloren.

## 4.7.5 Backup & Restore

Mit der Funktion **System Tools** -> **Backup & Restore** können Sie die Gerätekonfiguration in einer lokalen Datei speichern und eine solche Datei in das Gerät zurückladen (Bild 4-35).

Backup & Restore			
Backup:	Backup		
File:		Durchsuchen	Restore

Bild 4-35 Konfiguration sichern und wiederherstellen

Klicken Sie Backup, um die aktuelle Konfiguration zu sichern.

Um eine alte, gesicherte Konfiguration wiederherzustellen:

- Klicken Sie Durchsuchen..., um die Konfigurationsdatei auszuwählen.
- Klicken Sie **Restore**, um die alte Konfiguration einzuspielen.

### **Bemerkungen:**

- 1. Beim Upload einer Konfigurationsdatei wird die bisherige Gerätekonfiguration überschrieben.
- 2. Eine Unterbrechung des Prozesses kann das Gerät unbrauchbar machen.
- 3. Die Wiederherstellung dauert ca. 20 Sekunden. Der Accesspoint startet danach automatisch

neu. Schalten Sie das Gerät währenddessen keinesfalls aus und trennen Sie die Verbindung nicht.

## 4.7.6 Ping Watch Dog

Unter **System Tools** -> **Ping Watch Dog** lässt Sie die Verbindung zu einem entfernten Host über längere Zeit überwachen. Die Funktion pingt die angegebene IP-Adresse (z.B. den Internetgateway) kontinuierlich an. Schlägt dieser Ping fehl, startet der Accesspoint automatisch neu.

Ping Watch Dog Utili	ly 🛛	
Enable:	✓	
IP Address:		
interval:	300	(10-300)seconds
Delay:	300	(60-300)seconds
Fail Count:	3	(1-65535)
		Save

Bild 4-36 Ping Watch Dog

- **Enable -** Ping Watch Dog ein- oder ausschalten.
- > IP Address IP-Adresse des Ping-Ziels.
- > Interval Zeitraum zwischen dem Absenden zweier aufeinanderfolgender Pakete.
- > Delay Verzögerung, mit der das erste Paket nach einem Neustart gesendet wird.
- Fail Count Obergrenze f
  ür die am St
  ück verloren gegangenen Ping-Pakete. Wird diese überschritten, startet der AP automatisch neu.

Klicken Sie Save, um die Einstellungen wirksam werden zu lassen.

## 4.7.7 Reboot

Wählen Sie System Tools -> Reboot aus, können Sie das Gerät neustarten (Bild 4-37).

Click this button to report the device
Click this button to report the device
Reboot

Bild 4-37 Gerät neustarten

Klicken Sie Reboot, um den Accesspoint neuzustarten.

Für einige Änderungen ist ein Neustart erforderlich:

- Änderung der IP-Adresse (System startet automatisch neu).
- Änderungen an der WLAN-Konfiguration.
- Änderung des Web-Management-Ports.
- Upgrade der Firmware (System startet automatisch neu).
- Wiederherstellen der Standardeinstellungen (System startet automatisch neu).
- Rückspielen der Konfiguration aus einer Datei (System startet automatisch neu).

## 4.7.8 Password

Im Menü **System Tools** -> **Password** können Sie den voreingestellten Benutzernamen "admin" und das Passwort "admin" ändern (Bild 4-38).

Password	
Old User Name:	
Old Password:	
New User Name:	
New Dassword	
Confirm New Decoword	
Confirm New Password:	
	Save Clear All

Bild 4-38 Passwortänderung

Es wird wärmstens empfohlen, Benutzernamen und Passwort zu ändern, damit unbefugter Zugriff mit den Standardzugangsdaten unterbunden wird.

### Bemerkung:

Die neuen Zugangsdaten dürfen jeweils nicht länger als 14 Zeichen sein und dürfen keine Leerzeichen enthalten. Das neue Passwort muss zur Überprüfung zweimal eingegeben werden.

Klicken Sie Save, um die Änderungen zu speichern.

Klicken Sie Clear All, um das Formular zu leeren.

## 4.7.9 System Log

Unter System Tools -> System Log können Sie das Geräteprotokoll einsehen (Bild 4-39).

Sy	stem Log			
Log T	ype: ALL 🔽 Log Le	vel: ALL	*	
Index	Time	Туре	Level	Log Content
1	1st day 00:00:02	OTHER	INFO	System started
H-Ver = WA901N ∨1 00000000 : S-Ver = 3.9.12 Build 090929 Rel.39423n L = 192.168.1.254 : M = 255.255.255.0				
F	Refresh Save Log	Clear Log		
	Previo	ous Nex	t Pag	e 1 💌

Bild 4-39 Geräteprotokoll

Das Gerät kann sämtlichen Verkehr zur Fehlersuche protokollieren.

- > Log Type Durch diese Funktion können Sie die Einträge nach Typ filtern.
- > Log Level Durch diese Funktion können Sie die Einträge nach Wichtigkeit filtern.

Klicken Sie **Refresh**, um die Ansicht zu aktualisieren.

Klicken Sie Save Log, um das Protokoll als TXT-Datei herunterzuladen.

Klicken Sie Clear Log, um den Protokollspeicher des Gerätes zu leeren.

Klicken Sie **Next**, um auf die nächste Seite zu wechseln oder **Previous**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

## Anhang A: Anwendungsbeispiel

Der TL-WA701ND bietet die Möglichkeit, ein drahtloses Gerät mit einem Ethernet zu verbinden. Soll Ihr über einen WLAN-Adapter verfügender Computer an ein Drahtnetz angeschlossen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor.

- 1. Konfigurieren Sie den AP über eine drahtgebundene Verbindung.
  - 1) Schließen Sie den AP mittels eines Ethernetkabels an Ihren PC an.
  - Konfigurieren Sie die IP-Adresse Ihres PCs so, dass er mit dem AP kommunizieren kann. Bei Fragen lesen Sie bitte <u>Kapitel 3 PC konfigurieren</u>.
  - Loggen Sie sich in die Weboberfläche ein. Konfigurieren Sie den AP im Modus Accesspoint und stellen Sie sicher, dass Enable SSID Broadcast aktiv ist. Siehe auch Kapitel <u>4.5.1 Wireless Settings</u>.
  - 4) Besuchen Sie die Seite Wireless -> Basic Settings und behalten Sie sich die SSID des APs. In diesem Beispiel lautet die SSID "TP-LINK". Es wird vorgeschlagen, die SSID zu ändern und Ihr Netz gemäß den Kapiteln <u>4.5.1 Wireless Settings</u> und <u>4.5.2 Wireless</u> <u>Security</u> abzusichern.
  - 5) Entfernen Sie das Ethernetkabel zwischen dem AP und Ihrem PC.
- 2. Schließen Sie den AP mittels eines Ethernetkabels an einen LAN-Port Ihres Routers an.



3. Konfigurieren Sie Ihren PC zum drahtlosen Verbinden mit dem WLAN.

1) Klicken Sie Start und rufen Sie die Systemsteuerung auf. Wählen Sie Netzwerkverbindungen.

		😼 Systemsteuerung	
		<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> a	avoriten
		🔆 Zurück 🝷 🌍 🝷 🏂 🍃	🔘 Sucl
Tester		Name 🔺	Komm
		Anzeige	Änder
A Internet	Circono Dataian	Automatische Updates	Richte
Mozilla Firefox		Benutzerkonten	Ander
		Datum und Uhrzeit	Stellt I
	💋 Eigene Bilder	Supervision Concerning	Richte
Editor			Decet
	🔁 Eigene Musik		Kopfic
		Gamecontroller	Konfic
👘 👔 Übertragen von Dateien und	😡 Arbeitsplatz	Geplante Tasks	Plant '
355 Einstellungen		Hardware	Instal
		💮 Internetoptionen	Konfig
	V Systemsteuerung	Maus	Passt
		🕺 🕺 Netzwerkinstallations-Assistent	Starte
	Programmzugriff und -standards	Netzwerkverbindungen	Stellt '
IrfanView - Thumbnails	<b>V</b>	NVIDIA nView Desktop Manager	Die N\
		NVIDIA Systemsteuerung	Konfig
	(2) Hilfe und Support	Ordneroptionen	Passt
PhotoFiltre		Regions- und Sprachoptionen	Passt
	💭 Suchen	Scanner und Kameras	Scann
	//		Ander
	777 Ausführen	Software	Install
	- Hasianician	Sounds und Audiogeräte	änder
		Sprachein-/ausgabe	Änder
Alle Programme 🕨		System	Zeigt :
		Taskleiste und Startmenü	Passt
	🖸 ühmelden 🗖 üusschalten	astatur 🚋	Passt
		🎉 Telefon- und Modemoptionen	Konfig
🎒 👝 🚽 🔯 🥽 🚃 🚳 🐼 🗌 🔳 US- dawa	Tall Manager	Verwaltung	Konfig
🏧 Start 📋 🕑 📾 🤘 🌽 🗍 📇 Windows	s rask-manager	🤎 Windows-Firewall	Konfig

2) Auf der Seite **Netzwerkverbindungen** rechtsklicken Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung** und wählen ggf. **Aktivieren**, um den Adapter zu aktivieren.

🛸 Netzwerkverbindungen			<u>_   ×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten B	E <u>x</u> tras <u>E</u> rweitert <u>?</u>		2
😋 Zurück 👻 💮 🖌 🏂 🔎 Suchen	🎼 Ordner 🛛 🕼 🍞	X 🍤 💷 -	Adre <u>s</u> se ;eln zu
Name	Тур	Status	Gerätename
Assistent			
🔄 Assistent für neue Verbindungen	Assistent		
👰 Netzwerkinstallations-Assistent	Assistent		
LAN oder Hochgeschwindigkeitsinterne	t		
🕹 LAN-Verbindung	LAN oder Hochgeschwin	Verbindung hergestellt	NVIDIA nFor
( <sup>(1)</sup> Drahtlose Netzwerkverbin Aktivieren	Hochgeschwin	Deaktiviert	TP-LINK TL-\
Status			
Verkpüpfung e	rstellen		
Löschen			
U <u>m</u> benennen			
Eigenschaften			

3) Rechtsklicken Sie im System Tray auf das Symbol "EII" und wählen Sie Verfügbare

## Drahtlosnetzwerke anzeigen.



4) Wählen Sie Ihr neues WLAN aus (hier: TP-LINK) und klicken Sie Verbinden.

<sup>((</sup> † <sup>))</sup> Drahtlose Netzwerkverbindun	ng 4		×
Netzwerkaufgaben	Drahtle	osnetzwerk auswählen	
😴 Netzwerkliste aktualisieren	<u>K</u> licken Sie a Drahtlosnet	auf ein Element in der Liste unten, um eine Verbindung mit einem zwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten.	
Drahtlosnetzwerk für Heim- bzw. kleines Firmennetzwerk einrichten	"ĵ"	TP-LINK	
Verwandte Aufgaben		Klicken Sie auf "Verbinden", um eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen. Sie müssen eventuell weitere Informationen eingeben.	
Weitere Informationen über Drahtlosnetzwerke			
👷 Reihenfolge der	<u>((ດູ))</u>	TP-LINK_A630A1	
Netzwerke ändern	U	😤 Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA2)	•000
Frweiterte Einstellungen ändern			
	,	<u>V</u> erb	inden

5) Die folgende Seite erscheint und zeigt Ihnen an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

<sup>((</sup> )Drahtlose Netzwerkverbindun	ig 4		×
Netzwerkaufgaben	Drahtle	osnetzwerk auswählen	
💋 Netzwerkliste aktualisieren	<u>K</u> licken Sie a Drahtlosnet	auf ein Element in der Liste unten, um eine Verbindung mit zwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Information	einem nen zu erhalten.
Drahtlosnetzwerk für Heim- bzw. kleines Firmennetzwerk einrichten	(( <mark>[</mark> ))	TP-LINK	Verbunden ★
Verwandte Aufgaben		Sie haben momentan eine Verbindung mit diesem Netzwe Sie auf "Trennen", um die Verbindung zu trennen.	erk hergestellt. Klicken
Weitere Informationen über Drahtlosnetzwerke			
Reihenfolge der Netzwerke ändern			
Erweiterte Einstellungen ändern			
	,		Irennen

# Anhang B: Werkseinstellungen

Parameter	Wert
Allgemein	
Benutzername	admin
Passwort	admin
IP-Adresse	192.168.1.254
Subnetzmaske	255.255.255.0
WLAN	
SSID	TP-LINK_XXXXXX ("XXXXXX"=6 letzte Ziffern Ihrer MAC-Adresse)
Sicherheit	Aus
MAC-Adressfilterung	Aus
DHCP	
DHCP-Server	Aus
Start-IP-Adresse	192.168.1.100
End-IP-Adresse	192.168.1.199
Adresshaltezeit	120 Minuten
Standardgateway	0.0.0.0
Erster DNS-Server	0.0.0.0
Zweiter DNS-Server	0.0.0.0

## Anhang C: Fehlerbehebung

## 1. Am AP leuchten keine LEDs.

Der AP benötigt einige Sekunden zum Starten. Leuchtet nach einer Minute noch keine LED:

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt mit dem AP verbunden ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt mit einer spannungsführenden Steckdose verbunden ist.
- 3) Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-TP-LINK-Netzteil benutzen.

## 2. Die LAN-LED leuchtet nicht.

Es besteht ein Problem mit der physischen Verbindung. Überprüfen Sie Folgendes:

- 1) Stellen Sie sicher, dass beide Enden des LAN-Kabels korrekt eingesteckt sind und dass das andere Gerät eingeschaltet ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der LAN-Port der Gegenseite funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein geeignetes Kabel verwenden. Bitte benutzen Sie ein Ethernet-Patchkabel mit mindestens CAT5. Verfügt das Gerät über Auto-Uplink<sup>™</sup> (MDI/MDIX)-Ports, können Sie auch ein Crossoverkabel benutzen.

## 3. Ich kann mit einem WLAN-Gerät keine Verbindung zum AP aufbauen.

Es besteht ein Konfigurationsproblem. Verifizieren Sie bitte Folgendes:

- Der WLAN-Computer verfügt nicht über die passende TCP/IP-Konfiguration, um mit dem AP Verbindung aufzunehmen. Bitte überprüfen Sie diese. Die normale Einstellung ist "IP-Adresse automatisch beziehen".
- 2) Ältere Computer müssen nach dem Ändern der IP-Konfiguration neugestartet werden.
- Die Standardwerte des Accesspoints passen nicht zu Ihrem Netz. Stellen Sie sicher, dass die Standardkonfiguration des Accesspoints keine Konflikte mit anderen Komponenten Ihres Netzes verursacht.

# Anhang D: Spezifikationen

Allgemein			
Standards und Protokolle	IEEE 802.3, 802.3u, 802.11n, 802.11b und 802.11g, TCP/IP, DHCP		
Sicherheit und Emissionen	FCC, CE		
Ports	10/100M-RJ45-LAN-Anschluss mit Autoabstimmung und Unterstützung für passives PoE		
Kabal	10BASE-T: UTP CAT 3/4/5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)		
	100BASE-TX: UTP CAT 5/5e (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)		
WLAN			
Betriebsfrequenz	2,42,4835GHz		
WLAN-Datenraten	11n: bis zu 150Mbps (automatisch) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (automatisch) 11b: 11/5,5/2/1M (automatisch)		
Frequenzverteilung	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)		
Modulationsverfahren	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM		
Sicherheit	WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK/WPA-PSK		
Empfindlichkeit, bezogen auf Paketfehlerrate	130M: -68dBm bei 10% PER 108M: -68dBm bei 10% PER; 54M: -68dBm bei 10% PER 11M: -85dBm bei 8% PER; 6M: -88dBm bei 10% PER 1M: -90dBm bei 8% PER		
Antennengewinn	4dBi		
Physisch und Umgebung			
Betriebstemperatur	0°C40°C (32°F104°F)		
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%90%, nicht kondensierend		
Lagertemperatur	-40°C70°C (-40°F158°F)		
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5%90%, nicht kondensierend		
## Anhang E: Glossar

**802.11b** - Der Standard 802.11b spezifiziert drahtloses Netzwerken mit 11 Mbps durch Benutzung von Direct-Sequence-Spread-Spectrum(DSSS)-Technologie und Funkverbindungen im lizenzfreien Frequenzbereich bei 2,4GHz sowie WEP-Verschlüsselung. 802.11b-Netze sind auch als Wi-Fi-Netze bekannt.

**802.11g** - Spezifikation für drahtloses Netzwerken mit 54 Mbps durch Benutzung von Direct-Sequence-Spread-Spectrum(DSSS)-Technologie mit OFDM-Modulation und Funkverbindungen im lizenzfreien Frequenzbereich bei 2,4GHz sowie WEP-Verschlüsselung. Es besteht Abwärtskompatibilität mit IEEE-802.11b-Geräten.

**Accesspoint (AP) -** Ein WLAN-Gerät oder "Basisstation", die ein drahtgebundenes Netz drahtlosen Geräten zugänglich macht. Accesspoints können auch als Bridges betrieben werden.

DNS (Domain Name System) - Ein Dienst zur Umwandlung von Domänennamen in IP-Adressen.

**Domänenname -** Ein "sprechender" Name für eine Internet-Adress(grupp)e.

**DoS** (Denial of Service) - Ein Angriff, der Ihren Computer oder Ihr Netznetwork handlungsunfähig macht.

**DSL** (**D**igital **S**ubscriber Line) - Eine Technik, die es erlaubt, Daten über traditionelle Telefonleitungen zu transportieren.

**ISP** (Internet Service Provider) - Eine Firma, die Internetzugang anbietet.

MTU (Maximum Transmission Unit) - Maximale Paketgröße in Byte.

**SSID** - Eine SSID identifiziert ein WLAN. Sie ist maximal 32 alphanumerische Zeichen lang. Um im selben WLAN arbeiten zu können, müssen alle Geräte mit derselben SSID konfiguriert sein. Sie entspricht der ESSID eines Accesspoints und dem WLAN-Namen.

**WEP** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) - Ein Datenverschlüsselungsmechanismus, basierend auf einem 64-Bit-, 128-Bit- oder 152-Bit-Shared-Key-Algorithmus, siehe IEEE 802.11.

**Wi-Fi** - Eine Handelsmarke für den Standard 802.11b, herausgegeben von der Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, siehe http://www.wi-fi.net), einer Industriestandardgruppe, die die Zusammenarbeit der verschiedenen 802.11b-WLAN-Geräte gewährleistet.

**WLAN** (Wireless Local Area Network) - Eine Gruppe Computer oder sonstiger Geräte, die drahtlos miteinander kommunizieren und die auf ein relativ kleines Gebiet konzentriert sind.

**WPA (Wi-Fi P**rotected **A**ccess**)** - WPA ist eine Technik, um WLANs mit Erweiterungen der Technik WEP abzusichern. Eine der Schlüsseltechniken hinter WPA ist das "Temporal Key Integrity Protocol" (TKIP). TKIP ist die Weiterentwicklung der schwachen WEP-Verschlüsselung. Weiterhin bietet WPA gegenüber WEP eine eingebaute Authentifizierung. Damit stellt WPA ähnliche Sicherheit wie ein VPN-Tunnel in Verbindung mit WEP zur Verfügung, was aber deutlich einfacher zu handhaben ist. Dies ähnelt 802.1x-Unterstützung und basiert auf einem RADIUS-Server. Die Wi-Fi-Alliance nennt dies "WPA-Enterprise". Eine Variante hiervon ist "WPA Pre Shared Key" oder "WPA-PSK". Damit existiert eine alternative Authentifizierung, um die Kosten eines RADIUS-Servers zu vermeiden. WPA-PSK ist eine vereinfachte, aber immer noch leistungsfähige Form von WPA und speziell für Heimnetze gedacht. Um WPA-PSK zu benutzen, wird ein WPA-Passwort gesetzt, genau wie bei WEP. WPA-PSK hat hier jedoch den Vorteil, dass die Schlüssel in vorgegebenen Zeitabständen geändert werden, um Einbrüche in das Netz zu erschweren. Die Wi-Fi-Alliance nennt dies "WPA-Personal".