

Подключение к компьютеру

Способ 1: прямое подключение

Способ 2: через USB-удлинитель (если идёт в комплекте)

USB-адаптер

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Установка драйвера и утилиты 3 Подключение к Wi-Fi сети

а. Загрузите драйвер и утилиту по ссылке

Если у вашего компьютера есть дисковод, для установки драйвера и утилиты вы можете вставить компакт-диск.

б. Разархивируйте загруженный файл и запустите файл Install.pkg.



в. Следуйте инструкциям для завершения установки.

Wi-Fi USB-адаптер





Изображения приведены исключительно в качестве примера.

Изображения приведены исключительно в качестве примера.

https://www.tp-link.com/download-center

SHELL	
Ininstall command	

Способ 1: через утилиту TP-Link

- а. Нажмите в меню 端 (утилита TP-Link).
- б. Выберите свою сеть Wi-Fi, затем введите пароль Wi-Fi сети при появлении запроса.

.

4	\bigtriangledown	n()	Fri 5:14 PM Q	:=
U	SB-WiFi: B	вкл.		
В	ыключить	USB	-WIFi	
т	P-Link_XX	xx		
т	P-Link_090)3		
п	одключить	ося к	другой сети	
v	/PS			
C	ткрыть бе	спро	водную утилиту	

Способ 2: с помощью WPS (если есть кнопка WPS)

- а. Нажмите кнопку WPS на своём роутере.
- б. В течение двух минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере и дождитесь появления окна WPS.



	WPS	
WPS Progre	ss: Scan Active V	VPS AP
PIN	PBC	Cancel

Подключение к компьютеру

Способ 1: прямое подключение

Для Windows

Способ 2: через USB-удлинитель (если идёт в комплекте)



Изображения приведены исключительно в качестве примера.

200 =

2 Установка драйвера

Autorun.exe.

драйвера.

затем повторите попытку.

а. Вставьте компакт-диск и запустите

https://www.tp-link.com/ru/download-center

б. Выберите свой адаптер и следуйте

Скачать последнюю версию драйвера также можно на

инструкциям для завершения установки

Если вы столкнулись с проблемами при установке

драйвера, отключите антивирус и межсетевой экран,

3 Подключение к Wi-Fi сети

Способ 1: через утилиту Windows

а. Щёлкните сетевое подключение (📶 или 🕷) в панели задач.

6. Выберите свою беспроводную сеть, нажмите «Подключиться», затем введите пароль при запросе.



TP-Link XXXX

Подключаться автоматиче

2	
w.	

49
е подключения
е соединение 🔺
a uti
ески Подключиться

Способ 2: через утилиту WPS (если есть кнопка WPS)

а. Нажмите кнопку WPS на роутере.

б. В течение двух минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере и дождитесь открытия утилиты WPS.





Если в ходе настройки возникли проблемы, см. следующие статьи FAQ:

Не могу найти аппаратную версию устройства https://www.tp-link.com/ru/fag-46.html

Не могу обнаружить сеть или подключиться к ней https://www.tp-link.com/ru/fag-2253.html

Не могу установить драйвер https://www.tp-link.com/ru/fag-2252.html

Ошибка безопасности на Windows 7 https://www.tp-link.com/ru/fag-2760.html

Техническая поддержка

Для дополнительной информации и технической поддержки перейдите на https://www.tp-link.com//ru/support или просто отсканируйте QR-код.

