# Tapo 攝影機使用手冊

適用型號:

Таро С200, Таро С210, Таро С100, Таро С110





- Tapo 攝影機可連接 Wi-Fi, 無論何時何地都能透過手機觀看即時 影像。
- 各型號詳細規格和介紹可在

<u>https://www.tp-link.com/tw/home-networking/cloud-</u> <u>camera/</u> 查看。



## 適用型號: Tapo C200/Tapo C210

2

- 系統 LED
- 恆亮紅燈:開機中
- 交錯閃爍綠燈和紅燈: 可以進行設定
- 緩慢閃爍紅燈:正在連 接至 Wi-Fi
- 閃爍橘燈:已連接至 Wi-Fi
- 恆亮綠燈:已連接至 TP-Link 雲端伺服器
- 快速閃爍紅燈:攝影機 重置中
- 快速閃爍綠燈:攝影機 正在更新·請勿更改 網路設定或斷電



插入 microSD 卡,在 Tapo app 格式化後便能進行本地錄製。

# **外觀** 適用型號: Tapo C100/Tapo C110,該型號不支援旋轉功能。



# 設定

## 1. 下載 Tapo App 從App Store 或 Google Play 下載, 或掃描以下 QR Code 進行下載。



## 2. 註冊並登入

開啟 app,使用 TP-Link ID 登入, 若沒有帳號,請先進行註冊。



## 3. 新增攝影機



# 設定

#### 4. 確認攝影機燈號 確認攝影機的 LED 燈是否交錯閃爍紅 /綠燈,點擊下一步。

#### <

#### 開啟電源 & 確認 LED 燈

插入您的 Tapo 設備並等待約 30 秒直到 LED 閃爍紅燈和綠燈。

注意:若您的 Tapo 設備已透過網路線連接至 路由器,請先把線拔掉。



#### 5. 手機連接 Tapo 發出的 Wi-Fi 6. 選擇攝影機要連接的 Wi-Fi 跳出 Tapo app · 到手機連 Wi-Fi 的地方 · 連接上 Tapo\_CAM\_XXXX 的 Wi-Fi 後再 返回 Tapo app。

<

#### 連接至您的攝影機

前往您手機或平板的 Wi-Fi 設定,連接 Tapo 設備的 Wi-Fi: Tapo Cam\_XXXX 後,回到此 app •

XXXX 是 Tapo 設備獨特的 MAC 位址後四碼,您可以在 Tapo 設備的底部找到它。



我已經連接了

×	重新掃描
<b>選擇您的網路</b> 選擇您 Tapo 設備要連接的網	路。
Luke_EXT	6 ?
AX20 auto reboot issue 2.4G	<b>1</b>
TP-Link_5870	6 ?
TP-Link-No.1	6 ?
MERCUSYS_DD6E	6 🗢
MERCUSYS_3512	6 ?
Luke	ê
MFC4F_2.4G	<b>a</b> 🔶
BQ-6F-5	6 🗢

LED沒有紅綠閃爍嗎?

找不到您的Wi-Fi嗎?



## 7. 輸入 Wi-Fi 密碼 輸入攝影機要連接的 Wi-Fi 密碼。





<u>我已經連接了</u>

# 9. 替攝影機命名



q	w	e I	r t	t y	γl	<u>ا</u>	ic	p
а	s	d	f	g	h	j	k	1
Ŷ	z	x	С	v	b	n	m	$\langle X \rangle$
123	٢			space	9		r	next
	)							Ŷ



# 10. 選擇擺放位置

<



## 11. 設定完成 設定結束,可以在主頁面找到設定完成的攝影機。







您可以將攝影機擺在水平面上,或是用包裝內附的底座及螺絲安裝在牆上或天花板。 注意:請先將攝影機底座使用螺絲固定在牆/天花板上後,再將攝影機轉進底座。



#### 1. 標記位置

在您要擺放攝影機的地方放置定位貼紙。 若要壁掛在牆上,請在定位板上兩個圓圈鑽洞。

#### 2. 鎖底座

使用螺絲固定攝影機底座。

若要固定在牆上,請將兩個膨脹螺絲插進第 一步鑽的洞,再穿過底座鎖上螺絲。

#### 3. 固定攝影機

將攝影機逆時鐘轉進底座中。







# 主要攝影機控制

設定攝影機完成後,您會看到攝影機列在 app 主頁中。無論何時何地,您都可以透過 Tapo App 觀看並管理攝影機。

#### 家庭頁面

此頁面可以看到您已新增的所有攝影機, 能查看他們的狀態並管理。點擊攝影機或 前往預覽攝影機 > 管理以進入即時觀看 頁面。





#### 攝影機設定

在即時觀看頁面,點擊<br/>
一進進入攝影機設定頁面。 您可以依需求變更攝影機設定,像是更改攝影機 名稱、自訂偵測設定和錄製排程,開關通知、設 定偵測範圍等等。

# 我

在此頁面,您可以編輯帳號、快速觀看您儲存的片刻或 查看產品相關的常見問題以及其他 Tapo app 相關功能。





設定第三方服務連線 透過語音控制 Tapo 設備分享 可將您的 Tapo 設備 分享給其他人觀看

Â		2
家庭	智慧動作	我



在即時觀看頁面,點擊 <⇒ 進入控制頁面。點擊水平&垂直移動面板控制鏡頭移動。 旋轉設定:點擊 <sup>Ⅲ</sup> 設定每次點擊方向時,攝影機將移動多少角度。

垂直巡邏: 持續上下移動。

水平巡邏:持續左右移動。

標記位置:標記目前位置。當您在標記點擊對應位置時,鏡頭可快速移動至該標記位置。











使用移動偵測·Tapo app 在您偵測到移動時·將傳送通知給您。 偵測到移動時·插入 microSD 卡可以錄製影片;若不插入SD·您將只能接收通知。

 前往攝影機設定頁面,點擊偵測&警報, 自訂偵測設定。

<	攝影機設定	
1	<b>Tapo_Camera_244C</b> 型號:C210	>
<b>地點</b> 嬰兒房		>
時區 UTC+08:00		>
攝影機控制		
反轉影像		
LED 燈		
<b>偵測 &amp; 警報</b> <sup>僅偵測</sup>		>
<b>microSD卡</b> 沒有microSD卡		>
microSD 卡錄制	U.	
影片品質 1080P		>

 在偵測 & 警報頁面, 啟用移動偵測功能, 建議啟用通知功能以接收移動偵測訊息。



 自訂攝影機警報設定,選擇警報類型 (聲音/閃光)和警報聲(警笛/聲音),依 需求設定警報排程。

く 攝影機警報器	
警報	
<b>警報器類型</b> 聲音 & 閃光	>
<b>警報器聲音</b> 警笛聲	>
警報器排程	
整天 偵測到動作時觸發燈光/聲音。	۲
自訂排程	

 自訂偵測區域,攝影機將只會偵測 區域中的移動,預設為整個區域。

取消	偵測區域	儲存

攝影機將僅偵測自訂區域的移動。



已覆蓋全部鏡頭。

Ū	-	+
全部清除	橫屏模式	新增區域

#### 5. 依需求調整移動靈敏度(低/正常/高), 靈敏度越高表示更多錄製內容和通知。

く 攝影機警報器	
警報	
警報器類型 聲音&閃光	>
<b>警報器聲音</b> 警笛聲	>
警報器排程	
<b>整天</b> 偵測到動作時觸發燈光/聲音。	
自訂排程	$\bigcirc$

#### 6. 在編輯攝影機的偵測設定後,您可 以設定移動偵測的錄製排程。

く 攝影機設定		<			錄裝	製排程			編輯
			日	—	=	Ξ	四	五	六
LED燈		00:00							
		01:00							
偵測 & 警報	>	02:00							
1211	<								
microSD卡		04:00							
好 好	>	05:00							
		日       二       正       四       五         00:00       01:00       02:00       03:00       03:00       04:00       05:00       06:00       07:00       08:00       09:00 <t< td=""><td></td><td></td></t<>							
microSD 卡錄製		07:00							
		08:00							
		09:00							
録裂排程	>	10:00							
	日     二     三       00:00     01:00       02:00       03:00       04:00       06:00       06:00       06:00       06:00       07:00       08:00       09:00       10:00       11:00       12:00       13:00       14:00       15:00       16:00       17:00       18:00       19:00       22:00       23:00       24:00								
准限設定		12:00							
延阳改定		14:00							
		14:00							
分享設備	通       日       一       二       四       五         & 警報       >       0000								
自動重啟	>	18:00							
關閉	í I	19:00							
如果啟用,攝影機將會在每天的凌晨3點重新顧	<b>女動,以維</b>	20:00							
持運作效能良好。		21:00							
	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●								
		23:00							
<b>重</b> 啟攝影機		24:00							
移除攝影機					_				

📄 連續錄製 🛑 偵測錄製 7. 在即時觀看頁面,點擊 💿 找到所有錄製的影片,橘色區域為移動偵測的錄製。 注意:要安裝 microSD 卡才能進行錄製。使用前請先在 app 中格式化 SD 卡。





重播 記憶 < < 01/32 <del>گ</del> П ◀ 2021-07-30 ▶ 11:24:14 活動 11:32:36 移動偵測 11:28:35



03:00

11:24:19 移動偵測

移動偵測

# 24 小時錄製

### 24 小時需要 microSD 卡並建議使用前先格式化 SD 卡。

1. 在即時觀看頁面·點擊 🎯 進入攝影機設定頁面。



₽		S
說話	旋轉	語音通話
		Ō
隱私模式	警報器關閉	回放&記憶體

#### 開啟 microSD 錄製功能並依需求將錄製排 2. 程設定連續錄製(24 小時錄製)。

く 攝影機設定		<	錄製排程			編輯			
			日	—	_	Ξ	四	五	六
LED /短		00:00							
		01:00							
1貝渕 & 誉牧 <sup>關閉</sup>	>	02:00							
343 1531		03:00							
microSD卡		04:00							
好	/	05:00							
		06:00							
microSD 卡錄製		07:00							
		08:00							
錄製排程	>	10:00							
		11:00							
		12:00							
進階設定	>	13:00							
		14:00							
分享設備	>	15:00							
		16:00							
自動重啟		17:00							
調別	>	18:00							
如用啟用,堪影機够命左右工的法是?風	上示 死 印 新 , 1 / 4社	19:00							
如米政府,加於彼府曾任母人的废辰3点 持運作效能良好。	1里村版到,144世	20:00							
		21:00							
		22:00							
重啟攝影機		23:00							
		24:00							
移际撞影機									

#### 3. 在即時觀看頁面,點擊 💿 以找到所有錄製。藍色區域表示連續錄製。 注意:需要 microSD 進行錄製,使用 SD 卡錄製前請先格式化。





在即時觀看頁面,點擊 🥏 啟用隱私模式。啟用後,即時觀看和錄製功能將暫時停用,保護隱私。





# Thank you!

如有其他問題,可使用以下方式聯繫我們 **技術支援電話**: 0800-588-818 市話撥打免付費 02-2250-1070 手機與市話皆可撥打 週一到週日(國定假日除外): 07:30-21:00

技術支援電子郵件: <u>support.tw@tp-link.com</u>

官方Line ID: @tplink.taiwan

