

1. 주간 모드와 수면 중 모드를 설정할 수 있습니다.



2. 우 상단 설정 메뉴에서 고급 설정이나 감지 설정 등이 가능합니다.



0

 \triangleleft

3. 4분할 동시 시청이 가능합니다.



4. 가로 모드에서도 주간/야간 조정, 4분할 시청 등이 가능합니다.





5. 상하/좌우 동작 버튼을 통해 원격 으로 카메라 위치 조정이 가능합니다.



정이 가능합니다. (감지&경보에서 움직임 감지 설정 가능) 8:12 KT B 🖂 🕱 🖽 📶 36% 🔳 ← 카메라 설정 카메라 제어 이미지 반전 LED 감지 & 경보 감지만 microSD 카드 좋은 microSD 녹화 녹화 스케줄 고급 설정 장치 공유 자동 재시작 끔 카메라 재시작 카메라 제거 \bigcirc \triangleleft

6. 우측 상단의 카메라 설정에서 여러 설

7. 움직임 감지 여부 / 스마트폰 알림 여부 / 카메라 자체 알람(경보음) 여부 설정이 가능합니다.

8:13 KT 🖪 🖂 🖤	💐 🖽 🗤 36% 📋
← 감지 & 경보	
움직임 감지	켬 >
활동 알림	>
카메라 알람 끔	> (

 \bigcirc

 \triangleleft

 \square

움직임이 감지되면 카메라가 조명 / 사운드 알람을 트리거하도록 설정하십시오.

반드시 활성회	바 되어 있어	니 김 김 김 어야 합니다.	
	\bigcirc	\triangleleft	

Ū		+
모두 지우기	풍경 모드	구역 추가
	0	\triangleleft

Ш		+
모두 지우기	풍경 모드	구역 추가
	0	\triangleleft

*수정을 눌러 활동 영역을 추가하거나 범위를 조정할 수 있습니다.

*운진인 같지 녹하 시 카메라이 운진인 같지가





8. 움직임 감지에서는 감지할 구역을 수

정하거나 민감도를 조정할 수 있습니다.





M X 카메라 설정 \checkmark

9. 감지 영역의 크기를 조정할 수 있습니다.





10. 감지 영역을 추가로 설정할 수 있습니다.

9. 활동 알림에서는 카메라가 움직임 감지 시 핸드폰으로 보내는 알람을 조정합니다.

8:13 KT 🖲 🖂 🖤	💐 👯 🔐 35%
← 활동 알림	
활동 알림	
카메라가 활동을 감지하면 휴 푸시합니다.	대 전화로 알림을
알림 보내기	
항상	0
기타 시간	۲
오전 9:00 - 오후 5:00 매일	>

10. 카메라 알람은 움직임 감지 시 카메라가 자 체적으로 경보음을 내도록 하는 옵션입니다.

	`∛ (ଲ⁵⊿∥ 18% 🛓
← 기메다 일님	
알람	
카메라가 움직임을 감지하면 알림 보내기	
경보 종류 사운드	> (
알람 소리 알람	>
알람 일정	
하루 종일 움직임이 감지 될 때 켜질 불빛 / 소리 알림	● 람을 설정하십시오.
사용자 지정 스케줄	\bigcirc

11. 모션 감지 시 스마트폰에 푸시 알람 이 표기됩니다. 로그는 어플리케이션 상 에서 확인이 가능합니다.

3:20 KT 🖻 🛞	@ ଲ(83% 🗎
← 메시지(1)	수정
02.27 목요일	
모션 감지 "타포카메라(샘플)": 2020-02- 15:13:11에 모션이 감지되었습	오후 3:13 -27 :니다.



 \bigcirc

 \triangleleft

12. 카메라를 거꾸로 설치 시 표기 화면을 거꾸로 변경할 수 있습니다. 카메라 설정의 비디오 로테이션을 체크합니다.



13. 표기화면이 거꾸로 뒤집어집니다. 카메라를 거꾸로 설치하였다면 정상화면 을 확인할 수 있습니다.



수 있습니다.

14. 녹화된 영상은 재생 및 메모리에서 확인할

(라이브 뷰 화면을 직접 녹화할 수도 있습니다.)



*직접 수동 녹화는 메모리로, 스케줄에 의한 녹화는 재생 탭에서 확인할 수 있습니다.

> 0 \triangleleft

14. 직접 수동 녹화는 메모리로, 스케줄에 의한 녹화는 재생 탭에서 확인할 수 있습니다.



15. 재생에서는 녹화된 영상을 날짜별로 확인할 수 있습니다. (움직임 감지 녹화는 주황색, 지속녹화는 파란색으로

(움직임 감시 목와는 수왕책, 시쪽목와는 파탄색으로 표기됩니다.)



16. 메모리에서는 직접 캡쳐한 클립이나 스크린샷 확 인이 가능합니다. (sd카드가 아닌 스마트폰 메모리에 녹화되며 갤러리

(SG카느가 아닌 스마트폰 메모리에 녹화되며 갤러리 로 다운받을 수 있습니다.)

	1.01111		-4	20% a
	\leftarrow	재생	메모리	7 2
5	오늘 2021-65-06 01:00:5		2021-05-08 01:00:54	
		Tan West		In 70- 1
		00:00:	05	PH-P

*녹화된 화면을 직접 캡쳐할 수 있습니다. (캡쳐본은 메모리로 전달됩니다.)

17. 카메라 설정에서 녹화 스케줄 조정 이 가능합니다. 8:12 KT B 🖂 🕅 🚛 🖓 🛄 🕺 ← 카메라 설정 카메라 제어 이미지 반전 LED 감지 & 경보 감지만 microSD 카드 좋은 microSD 녹화 녹화 스케줄 고급 설정 장치 공유 자동 재시작 끔 카메라 재시작 카메라 제거 \triangleleft \bigcirc

18. 스케줄 조정을 위해 우측 상단의 수 정을 누릅니다.



19. 파란 색으로 색칠된 부분은 지속 녹화로 진행되며, 주황색으로 색칠된 부분은 움직임 감지시에만 녹화됩니다.

(저장하려면 우측 상단의 체크를 누르세요.)

01000 0100	S	M	Т	W	Т	F	S
11:00 1 <td>00:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	00:00						
02:00 1000	01:00						
03:00	02:00						
04:00 0000	03:00						
05:00 06:00 07:00 09:00 09:00 10:00	04:00						
06:00 10:00 <	05:00						
07:00 08:00 09:00 10:00	06:00						
08:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 1	07:00						
99:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 16:00 17:00 16:00	08:00						
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 16:00 17:00 16:00 16:00 16:00 17:00 16:00	09:00						
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00	10:00						
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 19:00 21:00 19:00	11:00						
13:00 14:00 15:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00 21:00 22:00 23:00 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12:00						
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00 21:00 22:00 21:00 22:00 20:00 21:00 20:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00	13:00						
15:00 16:00 17:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00	14:00						
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 0 9 0 9 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15:00						
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 9 今会 上前 〇 巨刀 기尾	16:00						
18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 24:00 の 存会 上対 〇 타지 기尾	17:00						
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 の 存金 上前 〇 타지 기尾	18:00						
20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 9 9 4 2 5 0 EJ 12	19:00						
21:00 22:00 23:00 24:00	20:00						
22:00 23:00 24:00 이 여소 노하 〇 타지 기로	21:00						
23:00 24:00 이 여소 노하 〇 타지 기록	22:00						
24:00 이수 노하 () 타지 기록	23:00						
◎ 여소 노하 ○ 탁지 기로	24:00						
		۲	연속 녹회	바 〇 탐	지 기록		

20. 카메라를 다른 계정에 공유가 가능합니다.목록에 있는 카메라를 길게 누른 후 공유를 선택합니다.





21. 장치를 공유하게 되면, 공유받 은 사용자는 시청만 가능합니다.



22. 공유할 TP-Link 계정을 입력 후 공 유를 누르면 완료됩니다.

