

Quick Installation Guide

3G/4G Wireless Router

Türkce ____ Haydi Başlayalım

• 3G/4G USB modem üzerinden internet paylaşımı yapmak için 3G/4G USB Modem ile Bağlantı yönergelerine bakınız.

• DSL/Kablo/Uydu modem veya doğrudan Ethernet kablosu üzerinden internet paylaşımı yapmak için DSL/ Kablo/Uydu Modem ile Bağlantı yönergelerine bakınız.

3G/4G USB Modem ile Bağlantı



Türkce ____

takınız.

DSL/Kablo/Uydu Modem ile Bağlantı

1. Cihaz bağlantısı

Uvarı: DSL/Kablo/Uvdu modem verine doğrudan Ethernet kablosu üzerinden internet bağlantısı kurmak istiyorsanız, kabloyu router'ın WAN portuna



2. Web tarayıcı üzerinden yapılandır

a. Cihazınızı router'a bağlayınız (kablolu veya kablosuz). Varsayılan SSID ve şifre, router'ın altındaki etikette yazılıdır.

Türkce ____

- b. Http://tplinkwifi.net adresini bir web tarayıcısının adres çubuğuna girin ve oturum açmak için bir parola oluşturur
- c. Hızlı Kurulum (Quick Setup) sayfasına gidiniz, temel kurulumu tamamlamak için yönergeleri adım adım takip ediniz.

:) Internet'in keyfini sürünüz.

Uyarı: Yapılandırma esnasında varsayılan SSID (kablosuz ağ adı) ve sifreyi değiştirdiyseniz, tüm kablosuz cihazlarınızı yeni SSID ve sifre ile bağlayınız.

SSS (Sıkca Sorulan Sorular)

- S1. 3G/4G USB modem ile internet erişimi kuramıyorsam ne yapmalıyım?
- www.tp-link.com.tr adresine gidiniz, Destek > Uyumluluk Listesi sayfasına tıklayınız ve 3G/4G USB modeminizin uyumluluk listesinde olduğundan emin olunuz.
- 3G/4G USB modeminize geçerli bir SIM/UIM kartı taktığınızdan emin olunuz.
- 3G/4G USB modeminizi doğrudan bilgisavarınıza bağlavınız, modem vardımcı uvgulaması üzerinden PIN doğrulamayı devre dışı bırakınız ve mobil hattınız ile internete bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol ediniz.
- ISP'nizden geçerli dial number (çevirme numarası) APN bilgilerini öğreniniz ve router'ın web arayüzünden bilgileri güncelleyiniz.

Türkce ____ S2. Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router calışırken, arka paneldeki RESET butonuna tüm LEDler yanıp sönene kadar basılı tutunuz ve sonra bırakınız. Router bu islemden sonra otomatik olarak veniden acılacaktır.
- Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web arayüzüne giriş yapınız.

S3. Oturum açma sayfası görüntülenmiyorsa ne yapmalıyım?

- Ağ adaptörünü devre dışı bırakınız ve tekrar etkinleştiriniz.

S4. Web yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapmalıyım?

- Geçerli kablosuz şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.
- Uyarı: Daha fazla çözüm bulma konuları için, web sitemizdeki SSS bölümüne bakınız: http://www.tp-link.com.tr/faqs.html.

- Bilgisayarınızda statik veya sabit bir IP adresi ayarlı ise, otomatik olarak bir IP adresi al olarak değistiriniz.
- Web tarayıcıda http://tplinkwifi.net adresini doğru olarak yazdığınızdan emin olunuz. Alternatif olarak, http://192.168.1.1 adresinden giriş yapmayı deneyiniz.
- Başka bir web tarayıcı kullanarak aynı adreslere giriş yapmayı deneyiniz.
- Router'ı varsayılan ayarlara geri yükleyiniz(SSS > S2) ve tekrar deneyiniz.

• Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına getirin (SSS> S2) ve oturum açmak için bir parola oluşturun.

العربية 💴 —

- 1 قم باطفاء المودم وازالة اى بطارية شحن احتياطي ان وجدت .
- 2 قم بتوصيل كابل الايثرنت من المودم الى الراوتر في المنفذ WAN.
- ; قم بتشغيل المودم وانتظر لمدة دقيقتين حتى تكتمل عملية الاستنهاض والتشغيل
 - 4 قم بتشغيل الطاقة في الراوتر .
 - الاعداد من خلال متصفح الويب.
- أ. قم بتوصيل جهازك بالراوتر (سلكياً او لاسلكياً). اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الافتراضيات ستجدهم مطبوعات على ملصق المنتج على الراوتر من الاسفل
 - ب. الدخلُّ http://tplinkwifi.net في شريط عنوان متصفح الانترنت ، وقم بانشاء كلمة مرور للدخول .
 - اذهب الى صفحة الاعداد السريع Ouick Setup،واتبع التعليمات خطوة بخطوة لانهاء الاعدادات الاساسية.

استمتع بتصفح الانترنت!

ملاحظةً. إذا كنت قد قمت بتغبير كل من اسم الشبكة SSID وكلمة المرور الافتر اضبات ينبغي اعادة توصيل جهاز ك اللاسلكي بالشبكة اللاسلكية الجديدة.

الاسئلة الشائعة (FAQ)

س1. ماذا افعل اذا لم اتمكن من الوصول للانترنت من خلال مودم 3G/4G USB ؟

• الرجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.tp-link.com,اضبغط على الدعم(Support)>قائمة التوافق

- (Compatibility List)وتاكد من ان مودم G/4G USB3 الذي تستخدمه موجود في قائمة التوافق .
 - · الرجاء التاكد من صلاحية بطاقة SIM/UIM المدخلة في مودم G/4G USB3.
- قم بتركيب مودم G/4G3 مباشرة في جهاز كمبيوتر وقم بتعطيل رمز التحقق PIN من خلال ادوات ادارة المودم ،وذلك للتاكد من وجود الاتصال بالانترنت على جهاز الكمبيوتر .

العريبة 💶 —

• قرباً الحصول على معاملات مزود الخدمة مثل رقم الاتصال Number Dial واسم نقطة الوصول APN . ومن ثم تحديث هذه المعلومات من خلال واجهة تداخل المستخدم الخاصة بالراوتر

س2. كيف يمكننى استعادة الاعدادات الافتراضية للراوتر ؟

• قم بالضغط المستمر على الزر RESET و الموجود على الر اوتر من الخلف حتى تضيئ كل المصابيح بعدها قم بتحرير يدك من الزر ، تلقائياً سيقوم الراوتر باعادة التشغيل . يجب ان تتم عملية ضغط زر الاستعادة والراوتر متصل بالطاقة . قم بالدخول الى صفحة ادارة الراوتر لاستعادة الاعدادات الافتر اضية .

س3 ماذا افعل اذا لم تظهر نافذة تسجيل الدخول للراوتر؟

• اذا كان جهاز الكمبيوتر قد تم اعداده بعنوان ¶ثابت قم بتغيير الاعدادات ليصبح الحصول على عنوان ¶تلقائياً. • تحقق من ان العنوان http://tplinkwifi.net قد تمتّ كتابته بطريقة صحيحة في شريط العنوان بالمتصفح.او قم بمسح شريط العنوان وادخل .http://192.168.1.1

قم باستخدام متصفح انتر نت اخر وقم باعادة المحاولة.

 قم باستعادة ضبط الاعدادات الافتر اضية للراوتر (الاسئلة الشائعة>س2)وقم باعادة المحاولة. • قم بتعطيل وتفعيل محول الشبكة المستخدم.

س 4. ماذا افعل اذا كنت قد نسبت كلمة السر للدخول لصفحة الاعدادات؟

قم باستعادة ضبط المصنع الافتر اضي (الاسئلة الشائعة>س 2) وقم بانشاء كلمة مرور للدخول .

س5. ماذا افعل إذا نسبت كلمة المرور للشبكة اللاسلكية ؟

• قم بالدخول الى صفحة ادارة الراوتر وذلك لاستعادة او اعادة تعيين كلمة المرور للشبكة اللاسلكية . **ملاحظة** اللمزيد من المساعدة في حلول المشاكل واصلاحها الرجاء الرجوع للاسئلة الشائعة (FAQ) على موقعنا الالكتروني: .http://www.tp-link.com/en/support/fag

لبدع

لعربية 🗕 🗕

- الإشارة الى التركيب والتشغيل من خلال مودم 3G/4G USB ممشاركة الانترنت مودمUSB 3G/4G
- الاشارة الى توصيل مودم ستلايت DSL/كابل لمشاركة الانترنت عبر مودم ستلايت DSL/كابل او الاتصال بكابل ايثرنت

التركيب والتشغيل من خلال USB 3G/4G



- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الراوتر .
- قم بتركيب مودم USB3G/4G والذي يجب ان يكون مزود ببطاقة SIM/UIM

لعربية 💻 — استمتع بتصفح الانترنت!

قم بتوصيل جهازك بالراوتر (سلكياً او لاسلكياً). اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الافتر اضيات ستجدهم مطبو عات على ملصق المنتج على الراوتر

من الاسفل .

توصيل مودم ستلايت DSL/كابل

. توصيل الاجهزة.

ملاحظة: اذا كنت تتزود بالانترنت من خلال كابل ايثرنت يلتى عبر الجدار بدلأ عن مودم ستلايت JDL/كابل، قم بتوصيل كابل الايثرنت مباشرة الى الراوتر فى ينفذ WAN



For technical support, the user guide and more information, please visit https://www.tp-link.com/support/.