

# **Installation Guide**

Network Video Recorder

# CONTENTS

| 01 |
|----|
| 05 |
|    |
| 13 |
| 17 |
| 21 |
| 25 |
|    |
|    |
|    |
| 41 |
| 45 |
|    |
|    |
|    |
| 61 |
| 65 |
| 69 |
| 73 |
|    |

Note: images may differ from the actual products.

# Hard Drive Installation

For first time installation, please prepare a 3.5-inch hard disk drive (HDD). It is recommended to use the HDD of enterprise or surveillance level. Before installation, please disconnect the power from the network video recorder (NVR).

For steel shell products

- Remove the fixing screws on the side and back panels to open the cover of the NVR.
- 2. Attach the 4 included HDD screws to your hard drive. Do not fasten.



- Hard Disk Drive (HDD)
- Match the 4 screws on the HDD with the 4 holes on the NVR, and insert the HDD interface into the slot.
- Flip the NVR upside down and fasten the HDD screws. Replace the cover and fasten the screws of the NVR.





For plastic shell products

1. Press and hold the side cover button to remove the side cover.



3. Fasten the screws to secure the HDD according to the actual HDD screw holes.





### **Hardware Connection**



2. Push the HDD and insert it into the hard disk slot.



4. Install back the side cover.

Follow the steps below to complete the hardware connection.

- 1. Connect your monitor to the HDMI or VGA port according to the connection port it supports.
- 2. Connect your monitor to a power source and turn it on.
- 3. Connect the LAN port of the NVR to a network device with an Ethernet cable.
- 4. Connect the provided USB Mouse to the USB Interface of the NVR.

#### 5. Connect the power adapter to the NVR.

\*For PoE NVR, you can directly connect the PoE cameras to the PoE ports of the NVR for data transmission and power supply.

#### Cautions

- If you want to turn off the NVR after hard drive installation, click the Power button on the web UI of NVR. Do not unplug it directly.
- The input voltage should match with the device power requirements.

## Configuration

#### NVR can add and manage cameras in batches.

\* Here we use TP-Link cameras as an example. For other camera brands, please refer to their User Manuals to add the cameras.

#### Step 1. Connect your cameras to the same network as your NVR.

#### Step 2. Follow the instructions to finish Quick Setup.

- 1. Create a login password for the NVR and a preset password for your unset cameras.
- Click Auto Initialize and the NVR will automatically find and add the cameras in your network.

Note: If you don't want to use Auto Initialize, click Manually Initialize and follow the Setup Wizard to add cameras in your network and complete the setup.

# Step 3. Right click on the Live View screen to open the Main Menu for management.

Note: For more instructions, please refer to the NVR's User Guide.

# (Optional) Step 4. Bind your NVR to a TP-Link ID for remote access and management. (Internet required)

Note: If you don't have a TP-Link ID, sign up first.

## More Management Methods

### VIGI Security Manager (Windows only)

You can use the VIGI Security Manager to view live video and modify NVR settings on your computer. Please Download it on your computer at https://www.tp-link.com/ download-center/

### VIGI App

The VIGI App provides a simple and intuitive way to remotely view live video, manage NVR, and get instant alerts.



Scan the QR code to download and install the VIGI app from the App Store or Google Play.

### Web Browser

Find the NVR's IP address on your router's client page. On your local computer, open a web browser and enter https://NVR's IP address (https://192.168.0.240 by default). Follow the web intructions to activate the NVR.

# FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What should I do if I forget the login password of my NVR?

A1. Click **Forgot Password** on the login page and then follow the instructions to reset the password.

A2. For steel shell products, remove the cover, then press and hold the Reset button inside the NVR for over 3 seconds, release the button when you hear a beep. The NVR will restore to the factory settings. Then follow Quick Setup to create a login password.

Q2. What can I do if my NVR fails to connect to the Internet?

A1. Check if the internet is working properly.

A2. Make sure your NVR is in the same network segment as your network devices.

For more details, please refer to the NVR's User Guide.

If you have more questions, please visit https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Забележка: Показаните изображения може да се различават от реалните продукти.

### Инсталиране на твърдия диск

При първа инсталация, моля, подгответе 3,5-инчов твърд диск (HDD). Препоръчва се да използвате HDD от бизнес клас или предназначен за системи за видеонаблюдение. Преди инсталирането, моля изключете от захранването мрежовия видеорекордер (NVR).

За продукти със стоманен корпус

- Свалете крепежните винтове на страничния и на задния панел, за да свалите капака на видеорекордера (NVR).
- Закрепете включените в комплекта 4 винта към твърдия диск. Не ги затягайте.



 Подравнете четирите винта на HDD с четирите отвора на NVR и свържете интерфейсния кабел за HDD към съответния слот.





 Обърнете NVR и затегнете винтовете на твърдия диск. Поставете обратно капака и затегнете винтовете на NVR.



#### За продукти с пластмасов корпус

1. Натиснете и задръжте бутона на страничния капак, за да го свалите.



 Затегнете винтовете, за да закрепите твърдия диск според действителните отвори за винтове на сторидж устройството.



2. Натиснете HDD и го поставете в гнездото за твърдия диск.



4. Поставете обратно страничния капак.



### Свързване на хардуера



Следвайте стъпките по-долу, за да завършите свързването на хардуера.

- Свържете вашия монитор към HDMI или VGA порта според това, какъв порт за свързване поддържа.
- 2. Свържете вашия монитор към източник на захранване и го включете.
- Свържете LAN порта на NVR към мрежово устройство с помощта на Ethernet кабел.
- 4. Свържете USB мишката към USB порта на NVR (предния панел).
- 5. Свържете захранващия адаптер към NVR.

\*За PoE NVR, можете директно да свържете PoE камерите към PoE портовете на мрежовия видеорекордер (NVR) за предаване на данни и подаване на захранване.

#### Внимание

- Ако искате да изключите NVR след инсталирането на твърдия диск, щракнете върху бутона за захранване в уеб интерфейса на NVR. Не го изключвайте директно от контакта.
- Входното захранващо напрежение трябва да отговаря на изискванията за захранване на устройството.

## Конфигуриране

NVR може да добавя и управлява камери на групи.

\* Тук като пример използваме камери на TP-Link. За други марки камери, моля, вижте техните ръководства на потребителя, за да ги добавите.

# Стъпка 1. Свържете вашите камери към същата мрежа, към която е свързан вашия NVR.

#### Стъпка 2. Следвайте инструкциите, за да завършите бързата настройка.

- Създайте парола за вход за NVR и предварително зададена парола за вашите ненастроени камери.
- Щракнете върху Auto Initialize (автоматична инициализация) и NVR автоматично ще намери и добави камерите във вашата мрежа.

Забележка: Ако не искате да използвате Auto Initialize, щракнете върху Manually Initialize (ръчна инициализация) и следвайте съветника за настройка, за да добавите камерите във вашата мрежа и да завършите настройката.

#### Стъпка 3. Щракнете с десния бутон върху екрана Live View (картина на живо), за да отворите главното меню за управление.

Забележка: За повече инструкции, моля, вижте ръководството на потребителя на NVR.

# (Вариант) Стъпка 4. Свържете вашия NVR към TP-Link ID за отдалечен достъп и управление. (изисква се интернет)

Забележка: Ако нямате TP-Link ID, първо се регистрирайте.

### Още методи за управление

#### VIGI мениджър по сигурността (само под Windows)

Можете да използвате VIGI мениджъра по сигурността, за да гледате живо видео и да променяте NVR настройките чрез вашия компютър. Моля, изтеглете приложението на вашия компютър от https://www.tp-link.com/downloadcenter/.

#### Приложението VIGI

Приложението VIGI предлага опростен и интуитивен начин за отдалечено гледане на живо видео, за управление на NVR и получаване на незабавни сигнали за сигурността.



Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението VIGI от Apple App Store или Google Play.

#### Уеб браузър

Намерете IP адреса на NVR на клиентската страница на вашия рутер. На вашия локален компютър отворете уеб браузър и въведете https://IP адреса на NVR (https://192.168.0.240 по подразбиране). Следвайте уеб инструкциите, за да активирате NVR.

### Често задавани въпроси (ЧЗВ)

В1. Какво да направя, ако съм забравил паролата за влизане в моя NVR?

O1. Щракнете върху (Забравена парола) в страницата за влизане и следвайте инструкциите, за да ресетирате паролата.

О2. За продукти със стоманен корпус, свалете капака, след това натиснете и задръжте бутона за ресетиране вътре в NVR за повече от 3 секунди, и отпуснете бутона, когато чуете звуков сигнал. NVR ще възстанови фабричните настройки. След това следвайте Бързата настройка (Quick Setup), за да създадете парола за влизане.

В2. Какво да направя, ако моят NVR не успее да се свърже към интернет?

О1. Проверете дали интернетът работи нормално.

О2. Проверете дали вашият NVR е свързан към същата мрежа, както вашите мрежови устройства. За още подробности, моля, направете справка в Ръководството на потребителя на вашия NVR.

Ако имате още въпроси, моля, посетете https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Poznámka: Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.

## Instalace pevného disku

Pro první instalaci si připravte 3,5" pevný disk (HDD). Doporučuje se použít disk HDD určený pro podnikové nebo dohledové systémy. Před instalací odpojte síťový rekordér (NVR) od zdroje napájení.

Pro výrobky s ocelovým pláštěm

 Vyšroubujte upevňovací šrouby na bočních a zadních panelech a sundejte kryt rekordéru NVR.



 Vyrovnejte 4 šrouby na disku HDD se 4 otvory na rekordéru NVR a zasuňte rozhraní disku HDD do slotu.





 Otočte rekordér NVR vzhůru nohama a utáhněte šrouby disku HDD. Nasaďte zpět kryt a utáhněte šrouby na rekordéru NVR.





Pro výrobky s plastovým pláštěm

 Stisknutím a podržením tlačítka bočního krytu sejměte boční kryt.



 Připevněte šrouby pro upevnění disku podle skutečných otvorů pro šrouby v disku.





Zapojení zařízení



2. Zatlačte na pevný disk a vložte jej do příslušného slotu.



4. Nasaďte zpět boční kryt.

Připojení hardwaru dokončíte podle následujících kroků.

- 1. Připojte monitor k portu HDMI nebo VGA podle toho, jaký typ portu podporuje.
- 2. Připojte monitor ke zdroji napájení a zapněte jej.
- Pomocí ethernetového kabelu propojte port LAN rekordéru NVR se síťovým zařízením.
- 4. Připojte dodanou myš USB do rozhraní USB na rekordéru NVR (čelní panel).
- 5. Připojte napájecí adaptér k rekordéru NVR.

\*V případě PoE NVR můžete kamery PoE připojit přímo k portům PoE NVR pro přenos dat a napájení.

#### Upozornění:

- Pokud chcete rekordér NVR vypnout po instalaci pevného disku, klikněte na tlačítko zapnutí/ vypnutí ve webovém rozhraní NVR. Neodpojujte přímo kabel.
- Vstupní napětí by se mělo shodovat s požadavky na napájení zařízení.

# Konfigurace

NVR může přidávat a spravovat kamery v dávkách.

\* Jako příklad zde použijeme kamery TP-Link. U kamer jiných značek se při přidávání kamer řiďte jejich uživatelskými příručkami.

### Krok 1. Připojte kamery ke stejné síti jako rekordér NVR.

### Krok 2. Rychlé nastavení dokončete podle pokynů.

- Vytvořte přihlašovací heslo pro rekordér NVR a přednastavte heslo pro nenastavené kamery.
- Klepněte na tlačítko Automatická inicializace a NVR automaticky vyhledá a přidá kamery v síti.

Poznámka: Pokud nechcete použít funkci Automatická inicializace, klepněte na možnost Ruční inicializace a podle Průvodce nastavením přidejte kamery do sítě a dokončete nastavení.

# Krok 3. Klepnutím pravým tlačítkem myši na obrazovku živého náhledu otevřete hlavní nabídku pro správu.

Poznámka: Další pokyny naleznete v uživatelské příručce k rekordéru NVR.

#### (Volitelně) Krok 4. Přiřaď te rekordér NVR k TP-Link ID, abyste mohli používat funkce vzdáleného ovládání a správy. (Vyžaduje připojení k internetu)

Poznámka: Pokud nemáte účet TP-Link ID, nejprve se zaregistrujte.

# Další způsoby správy

### Aplikace VIGI Security Manager (pouze systém Windows)

Prostřednictvím aplikace VIGI Security Manager můžete prohlížet živé video a upravovat nastavení rekordéru NVR na svém počítači. Stáhněte si jej do počítače ze stránky: https://www.tp-link.com/download-center/.

### Aplikace VIGI

Aplikace VIGI poskytuje snadný a intuitivní způsob pro vzdálené prohlížení živého videa, správu rekordéru NVR a příjem okamžitých upozornění.



Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci VIGI z obchodu App Store nebo Google Play.

### Webový prohlížeč

Na klientské stránce směrovače vyhledejte IP adresu NVR. V místním počítači otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu https://NVR (ve výchozím nastavení https://192.168.0.240). Při aktivaci NVR postupujte podle webových pokynů.

# Časté otázky

Ot. 1. Jak postupovat, když zapomenu přihlašovací heslo rekordéru NVR?

Odp. 1. Na přihlašovací stránce klikněte na pole **Zapomněli jste heslo**? a potom postupujte podle pokynů k obnovení hesla.

Odp. 2. U výrobků s ocelovým pláštěm sejměte kryt, poté stiskněte a podržte tlačítko Reset uvnitř rekordéru NVR po dobu delší než 3 sekundy a po zaznění zvukového signálu tlačítko uvolněte. Rekordér NVR se obnoví do továrního nastavení. Potom podle pokynů pro rychlé nastavení vytvořte přihlašovací heslo.

Ot. 2. Jak mám postupovat, když se rekordér NVR nemůže připojit k internetu?

Odp. 1. Zkontrolujte správnou funkčnost internetu.

Odp. 2. Ujistěte se, že rekordér NVR je připojen ke stejné síti jako vaše síťová zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k rekordéru NVR.

Pokud máte další otázky, navštivte stránku:

https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Napomena: slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

## Instalacija tvrdog diska

Pri prvoj instalaciji pripremite 3,5-inčni pogon tvrdog diska (HDD). Preporučuje se korištenje tvrdog tvrdog diska enterprise ili surveillance nivoa. Prije instalacije isključite napajanje iz mrežnog video rekordera (NVR).

Za proizvode s kućištem od čelika

- Uklonite pričvrsne vijke na bočnoj i stražnjoj ploči da biste otvorili poklopac NVR-a.
- Pričvrstite 4 isporučena HDD vijka na tvrdi disk. Ne pričvrstite.



- Uskladite 4 vijka na tvrdom disku s 4 rupe na NVR-u i umetnite HDD sučelje u utor.
- Okrenite NVR naglavačke i pričvrstite HDD vijke. Vratite poklopac i pričvrstite vijke NVR-a.



Za proizvode s kućištem od plastike

- Pritisnite i držite gumb na bočnom poklopcu za uklanjanje bočnog poklopca.
- Pričvrstite vijke da biste fiksirali tvrdi disk vodeći računa o položaju rupa za vijke.



- Hardverska veza



2. Pogurnite tvrdi disk i umetnite ga u utor za tvrdi disk.



4. Vratite bočni poklopac.

Slijedite korake navedene ispod kako biste dovršili povezivanje hardvera.

- 1. Spojite svoj monitor na HDMI ili VGA priključak prema priključku koji podržava.
- 2. Priključite monitor na izvor napajanja i uključite ga.
- 3. Spojite LAN priključak NVR-a na mrežni uređaj pomoću mrežnog kabela.
- 4. Priključite isporučeni USB miš na USB sučelje NVR-a (prednja ploča).

#### 5. Priključite strujni adapter u NVR.

\*Možete izravno spojiti kamere s funkcionalnosti PoE na mrežni snimač s funkcionalnosti PoE preko njegovih utora za PoE radi prijenosa podataka i napajanja.

#### Mjere opreza

- Ako želite isključiti mrežni snimač nakon postavljanja tvrdog diska, kliknite na gumb za uključivanje/isključivanje na internetskom sučelju mrežnog snimača. Nemojte ga izravno isključiti iz struje.
- Ulazni napon treba odgovarati potrebama napajanja uređaja.

# Konfiguracija

Moguće je povezati nekoliko kamera na mrežni snimač odjednom i upravljati njima.

\* U ovom ćemo slučaju upotrijebiti kamere TP-Link kao primjer. Ako upotrebljavate kamere drugog proizvođača, informacije o povezivanju potražite u njihovu korisničkom priručniku.

#### 1. korak Povežite kamere u istu mrežu kao i vaš NVR.

#### 2. korak Slijedite upute kako biste dovršili Brzo postavljanje.

- Osmislite lozinku za prijavu na mrežni snimač i odaberite jednu od ponuđenih lozinka za nepostavljene kamere.
- Kliknite na Automatsko pokretanje i mrežni snimač će automatski pronaći i povezati se sa svim kamerama na vašoj mreži.

Napomena: Ako ne želite upotrijebiti Automatsko pokretanje, kliknite na Ručno pokretanje i slijedite upute Čarobnjaka za postavljanje kako biste povezali kamere na vašoj mreži i dovršili postavljanje.

#### korak Desnim klikom odaberite prozor Prikaz uživo kako biste otvorili Glavni izbornik za upravljanje.

Napomena: Više uputa potražite u korisničkom priručniku mrežnog snimača.

#### (Neobavezni) 4. korak Povežite mrežni snimač sa svojim TP-Link ID-om za daljinski pristup i upravljanje. (potrebna je veza s internetom)

Napomena: Ako nemate TP-Link ID, prvo se registrirajte.

## Više metoda upravljanja

### VIGI Security Manager (samo za Windows)

VIGI Security Manager možete koristiti za gledanje videozapisa uživo i izmjenu NVR postavki na vašem računalu. Prenesite ga na svoje računalo na https://www.tp-link. com/download-center/.

### VIGI App

VIGI aplikacija pruža jednostavan i intuitivan način za daljinsko gledanje video zapisa uživo, upravljanje NVR-om i dobivanje trenutnih upozorenja.



Skenirajte QR kôd da biste preuzeli i instalirali VIGI aplikaciju iz Apple App Store-a ili Google Play-a.

### Internetski preglednik

Pronađite IP adresu mrežnog snimača na mrežnoj stranici s informacijama o vašem usmjerivaču. Na lokalnom računalu otvorite internetski preglednik i upišite adresu https://IP adresa mrežnog snimača (zadano: https://192.168.0.240). Slijedite upute kako biste aktivirali mrežni snimač.

# FAQ (Često postavljana pitanja)

Q1. Što trebam učiniti ako zaboravim lozinku za prijavu na svoj NVR?

A1. Kliknite **Zaboravi lozinku** na stranici za prijavu, a zatim slijedite upute za resetiranje lozinke.

A2. Ako imate proizvod s kućištem od čelika, uklonite poklopac, zatim pritisnite i držite gumb Ponovno postavljanje unutar mrežnog snimača preko 3 sekunde te ga pustite kada čujete zvučni signal. Mrežni snimač će se vratiti na tvorničke postavke. Zatim slijedite korake za Brzo postavljanje da biste stvorili lozinku za prijavu.

Q2. Što mogu učiniti ako se moj NVR ne uspije povezati s Internetom?

A1. Provjerite radi li Internet ispravno.

A2. Provjerite je li vaš NVR u istom mrežnom segmentu kao i mrežni uređaji. Za više pojedinosti pogledajte NVR-ov korisnički priručnik.

Ako imate više pitanja, posjetite https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Piezīme: attēli var atšķirties no faktiskajiem produktiem.

# Cietā diska uzstādīšana

Pirmoreiz instalējot, sagatavojiet 3,5 collu cieto disku (HDD). leteicams izmantot uzņēmuma vai uzraudzības līmeņa HDD. Pirms instalēšanas, lūdzu, atvienojiet strāvu no tīkla video ierakstītāja (NVR).

Metāla korpusa izstrādājumiem

 Noņemiet stiprinājuma skrūves sānu un aizmugurējos paneļos, lai atvērtu NVR.



 Pievienojiet cietajam diskam 4 komplektācijā iekļautās HDD skrūves. Nenostipriniet.



 Savienojiet 4 HDD skrūves ar 4 caurumiem NVR un ievietojiet HDD slotā.



 Apgrieziet NVR otrādi un piestipriniet HDD skrūves. Uzlieciet vāku un piestipriniet NVR skrūves.



#### Plastmasas korpusa izstrādājumiem

1. Nospiediet un turiet sānu vāka pogu, lai noņemtu sānu vāku.



 Pieskrūvējiet skrūves, lai nostiprinātu HDD atbilstoši faktiskajiem HDD skrūvju caurumiem.





4. Uzstādiet atpakaļ sānu vāku.



## Aparatūras savienošana



2. Spiediet HDD un ievietojiet to cietā diska slotā.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pabeigtu aparatūras savienojuma izveidi.

- Pievienojiet monitoru HDMI vai VGA portam atbilstoši savienojuma portam, kuru tas atbalsta.
- 2. Pievienojiet monitoru strāvas avotam un ieslēdziet to.
- 3. Pievienojiet NVR LAN portu tīkla ierīcei ar Ethernet kabeli.
- 4. Pievienojiet iekļauto USB peli NVR USB interfeisam (priekšējais panelis).
- 5. Pievienojiet strāvas adapteri NVR.

\*PoE NVR varat tieši savienot PoE kameras ar NVR PoE portiem datu pārraidei un barošanas padevei.

#### Brīdinājumi

- Ja vēlaties izslēgt NVR pēc cietā diska instalēšanas, noklikšķiniet uz barošanas pogas NVR tīmekļa lietotāja saskarnē. Neatvienojiet to no strāvas tieši.
- leejas spriegumam jāatbilst ierīces jaudas prasībām.

# Konfigurācija

NVR var pievienot un pārvaldīt kameras pa partijām.

\* Šeit mēs izmantojam TP-Link kameras kā piemēru. Citu zīmolu kamerām, lūdzu, skatiet to lietotāja rokasgrāmatas, lai pievienotu kameras.

### 1. darbība. Pievienojiet kameras tam pašam tīklam ar NVR.

### 2. darbība. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

- Izveidojiet pieteikšanās paroli NVR un iepriekš iestatītu paroli savām atiestatītajām kamerām.
- Noklikšķiniet uz Automātiski inicializēt, un NVR automātiski atradīs un pievienos jūsu tīkla kameras.

Piezīme: Ja nevēlaties izmantot automātisko inicializāciju, noklikšķiniet uz Manuāli inicializēt un izpildiet iestatīšanas vedni, lai tīklam pievienotu kameras un pabeigtu iestatīšanu.

# 3. darbība. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tiešā skata ekrāna, lai atvērtu galveno izvēlni pārvaldībai.

Piezīme: Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet NVR lietotāja rokasgrāmatu.

# (Neobligāti) 4. darbība. Saistiet savu NVR ar TP-Link ID attālai piekļuvei un pārvaldībai. (nepieciešams internets)

Piezīme: Ja jums nav TP-Link ID, vispirms reģistrējieties.

## Vairāk vadības metožu

### VIGI Security Manager (tikai operētājsistēmai Windows)

Varat izmantot VIGI Security Manager, lai skatītos tiešraides video un modificētu NVR iestatījumus datorā. Lejupielādējiet vietnē https://www.tp-link.com/downloadcenter/.

### VIGI lietotne

VIGI lietotne nodrošina vienkāršu veidu, kā attālināti skatīties tiešraides video, pārvaldīt NVR un saņemt tūlītējus brīdinājumus.



Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un uzstādītu VIGI lietotni no Apple App Store vai Google Play.

#### Interneta pārlūks

Maršrutētāja klienta lapā atrodiet NVR IP adresi. Vietējā datorā atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadiet https://NVR IP adresi (pēc noklusējuma https://192.168.0.240). Izpildiet tīmekļa norādījumus, lai aktivizētu NVR.

# Biežāk uzdotie jautājumi

Q1. Kas jādara, ja aizmirstu sava NVR pieteikšanās paroli?

A1. Pieslēgšanās lapā noklikšķiniet uz Forgot Password un izpildiet instrukcijas, lai atiestatītu paroli.

A2. Metāla korpusa izstrādājumiem noņemiet vāku, pēc tam nospiediet un turiet NVR iekšpusē esošo pogu Reset un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, atlaidiet pogu, kad dzirdat pīkstienu. NVR atjaunos rūpnīcas iestatījumus. Pēc tam izpildiet sadaļu Ātrā iestatīšana, lai izveidotu pieteikšanās paroli.

Q2. Ko es varu darīt, ja NVR neizdodas izveidot savienojumu ar internetu?

A1. Pārbaudiet, vai internets darbojas pareizi.

A2. Pārliecinieties, vai NVR atrodas vienā tīklā ar ierīcēm. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet NVR lietotāja rokasgrāmatu.

Ja jums ir vairāk jautājumu,apmeklējiet vietni

https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Pastaba: vaizdai gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

## Kietojo disko montavimas

Pirmajam diegimui turite paruošti 3,5 colio kietąjį diską (HDD). Rekomenduojama naudoti "enterprise" klasės diskus arba stebėjimui. Prieš pradėdami diegimo procesą, atjunkite NVR registratoriu nuo maitinimo šaltinio.

Gaminiai su plieniniu korpusu

- Atsukite varžtus, pritvirtinančius šoninę ir galinę plokštes, kad nuimtumėte registratoriaus korpusą.
- Suderinkite kietojo disko varžtus su NVR registratoriaus 4 skylėmis ir įdėkite kietojo disko sąsaja į lizdą.



 Į disko skyles įkiškite 4 varžtus pridėtus prie HDD disko. Neužveržkite.



 Apverskite NVR registratoriu aukštyn kojom ir priveržkite varžtus prie kietojo disko. Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtus prie NVR.



Gaminiai su plastikiniu korpusu

- Paspauskite ir palaikykite šoninio gaubto mygtuką, kad galėtumėte nuimti šoninį gaubtą.
- 3. Į HDD tvirtinimo skylutes įstatykite varžtus ir juos prisukite.



2. Įdėkite HDD ir įstumkite jį į standžiojo disko lizdą.



4. Uždėkite šoninį gaubtą.



## Įrenginio prijungimas



Vykdydami toliau pateiktus nurodymus užbaikite įrangos prijungimą.

- 1. Patikrinkite, kurį prievadą palaiko jūsų monitorius ir atitinkamai prijunkite prie HDMI arba VGA prievado.
- 2. Prijunkite monitorių prie maitinimo ir įjunkite.
- 3. Prijunkite tinklo įrenginį prie NVR registratoriaus LAN prievado naudodami eterneto kabelį.
- Prijunkite pridedamą USB pelę prie NVR registratoriaus USB prievado (priekinio skydelio).
- 5. Prijunkite maitinimo šaltinį prie NVR registratoriaus.

\* PoE NVR atveju galite jungti PoE vaizdo kameras tiesiai prie NVR PoE lizdų, skirtų duomenims perduoti ir maitinimui tiekti.

#### Įspėjimai

- Jei po standžiojo disko įdėjimo norite išjungti NVR, NVR žiniatinklio sąsajoje paspauskite mygtuką "Power" (maitinimas). Neatjunkite tiesiogiai nuo maitinimo šaltinio.
- Įėjimo įtampa turėtų atitikti įrenginio galios reikalavimus.

# Konfigūracija

NVR gali pridėti ir valdyti vaizdo kameras partijomis.

\* Čia kaip pavyzdį naudojame "TP-Link" vaizdo kameras. Informacija apie kitų prekės ženklų kameras ir apie tai, kaip jas pridėti, pateikiama jų naudotojo vadovuose.

# 1 etapas. Prijunkite kameras prie to paties tinklo, prie kurio prijungtas NVR registratorius.

#### 2 etapas. Vykdydami nurodymus užbaikite greitąją sąranką.

- Sukurkite NVR prisijungimo slaptažodį ir savo nenustatytų kamerų išankstinį slaptažodį.
- Paspauskite "Auto Initialize" (automatinis inicijavimas) ir NVR automatiškai suras ir pridės jūsų tinkle esančias vaizdo kameras.

Pastaba: Jei nenorite naudoti automatinio inicijavimo, paspauskite "Manually Initialize" (rankinis inicijavimas) ir vykdykite sąrankos vedlio nurodymus, kad galėtumėte pridėti savo tinkle esančias vaizdo kameras ir užbaigti sąranką.

# 3 etapas. Spustelėdami langą "Live View" (tiesioginis vaizdas) atidarykite valdymo pagrindinį meniu.

Pastaba: Daugiau nurodymų pateikiama NVR naudotojo vadove.

(Neprivalomas) 4 etapas. Susiekite savo NVR su "TP-Link" ID, kad gautumėte nuotolinę prieigą ir valdymo galimybes (reikalingas interneto ryšys).

Pastaba: Jei neturite "TP-Link" ID, iš pradžių prisiregistruokite.

## Kiti valdymo metodai

### VIGI Security Manager (tik Windows sistemai)

Norėdami peržiūrėti tiesioginius įrašus ir pakeisti savo NVR parametrus savo kompiuteryje, naudokite VIGI Security Manager. Įrankį galima atsisiųsti iš https:// www.tp-link.com/download-center/.

### VIGI programėlė

VIGI programėlė yra lengvai naudojama, leidžianti nuotoliniu būdu pasiekti tiesioginius įrašus, valdyti kameromis ir gauti momentinius pranešimus.



Nuskenuokite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti VIGI programą iš Apple App Store ar Google Play.

### Interneto naršyklė

VIGI programėlė yra lengvai naudojama, leidžianti nuotoliniu būdu pasiekti tiesioginius įrašus, valdyti kameromis ir gauti momentinius pranešimus.

# DUK (dažnai užduodami klausimai)

K1. Ką daryti, jei pamiršau savo NVR prisijungimo slaptažodį?

A1. Prisijungimo puslapyje spustelėkite **Pamiršau slaptažodį**, tada vykdykite instrukcijas, kad iš naujo nustatytumėte slaptažodį.

A2. Raskite NVR IP adresą savo maršrutų parinktuvo kliento puslapyje. Savo vietiniame kompiuteryje atverkite interneto naršyklę ir įveskite https://NVR IP adresą (pagal numatytąsias nuostatas https://192.168.0.240). Vykdydami žiniatinklio nurodymus aktyvuokite NVR.

K2. Ką daryti, jei NVR negali prisijungti prie interneto?

A1. Patikrinkite, ar interneto ryšys yra aktyvus.

A2. Įsitikinkite, kad NVR yra prijungtas prie to paties tinklo kaip ir tinklo įrenginiai.

Išsamesnės informacijos ieškokite NVR vartotojo vadove.

Jei turite daugiau klausimų, apsilankykite

https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Megjegyzés: az ábrán látható eszközök eltérhetnek a valós termékektől.

## Merevlemez Telepítés

Az első telepítéshez, kérjük készítsen elő egy 3.5-inch méretű merevlemezt(HDD). Javasolt, hogy a merevlemez üzleti vagy felügyeleti szintű legyen. Telepítés előtt, áramtalanítsa a hálózati videó felvevőt (NVR).

Acél burkolatú termékekhez

- Távolítsa el a rögzítő csavarokat a hátsó és oldalsó fedélről, hogy hozzáférhető legyen az NVR.
- Csavarja be a mellékelt 4 csavart a merevlemezbe, de ne húzza meg őket.



 Helyezze be a HDD-t az NVR-be úgy, hogy a HDD 4 csavarja az NVR 4 lyuka fölé essen, majd illessze be a HDD-t a nyílásba.



 Fordítsa meg az NVR-t, majd húzza meg a HDD csavarjait. Tegye vissza az NVR fedelét, majd a hozzá tartozó csavarokat is, és húzza meg őket.



Műanyag burkolatú termékekhez

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó fedél gombot az oldalsó burkolat eltávolításához.
- Rögzítse a csavarokat a merevlemez rögzítéséhez a tényleges HDD csavarfuratoknak megfelelően.





Csatlakoztassa a hardvert



2. Nyomja meg a HDD-t, és helyezze be a merevlemez-nyílásba.



4. Helyezze vissza az oldalsó fedelet.

Kövesse az alábbi lépéseket a hardver csatlakoztatásának befejezéséhez.

- Csatlakoztassa monitorát a HDMI vagy VGA porthoz, annak megfelelően, hogy melyik támogatott.
- 2. Csatlakoztassa monitorát áramforráshoz és kapcsolja be.
- Csatlakoztassa az NVR LAN portját egy hálózati eszközhöz Ethernet kábel segítségével.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-s egeret az NVR USB-s portjához (elöl lévő panel).
- 5. Csatlakoztassa az adaptert az NVR-hez.

\*PoE NVR esetén közvetlenül csatlakoztathatja a PoE kamerákat az NVR PoE portjaihoz adatátvitelhez és tápellátáshoz.

#### Figyelmeztetés

- Ha ki szeretné kapcsolni az NVR-t a merevlemez telepítése után, kattintson a Bekapcsológombra az NVR webes felhasználói felületén. Ne húzza ki közvetlenül a konnektorból.
- A bejövő áramerősség meg kell feleljen az eszköz elvárásainak.

# Konfiguráció

Az NVR kötegekben tud kamerákat hozzáadni és kezelni.

\* Itt példaként a TP-Link kamerákat használjuk. Más kamera márkák esetében tekintse meg a felhasználói kézikönyvüket a kamerák hozzáadásához.

#### 1. lépés Csatlakoztassa kameráit az NVR-rel azonos hálózatra.

### 2. lépés Kövesse az utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

- Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót az NVR-hez és egy előre beállított jelszót a nem beállított kamerákhoz.
- Kattintson az Automatikus inicializálás lehetőségre, és az NVR automatikusan megkeresi és hozzáadja a hálózathoz tartozó kamerákat.

Megjegyzés: Ha nem szeretné használni az Automatikus inicializálást, kattintson a Manuális inicializálás lehetőségre, és kövesse a Telepítő varázslót, hogy kamerákat adjon a hálózathoz, és fejezze be a beállítást.

# 3. lépés: Kattintson jobb gombbal az Élő nézet képernyőre a főmenü megnyitásához a kezeléshez.

Megjegyzés: További utasításokért tekintse meg az NVR felhasználói kézikönyvét.

#### (Opcionális) 4. lépés: Kösse össze az NVR-t egy TP-Link azonosítóval a távoli eléréshez és kezeléshez. (Internet szükséges)

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik TP-Link azonosítóval, először regisztráljon.

# Több Felügyeleti Lehetőség

### VIGI Security Manager (csak Windows esetén)

A VIGI Security Manager által élő videóközvetítést nézhet, és módosíthatja az NVR beállításai számítógépén. Kérjük, töltse le számítógépére - https://www.tp-link. com/download-center/.

### VIGI Alkalmazás

A VIGI Alkalmazás használata egy egyszerű és intuitív mód ahhoz, hogy távolról élő videóközvetítést nézhessen, felügyelhesse az NVR-t és azonnali értesítéseket kaphasson.



Szkennelje be a QR kódot és letöltheti majd telepítheti a VIGI alkalmazást az Apple vagy Google áruházakból.

#### Webböngésző

Keresse meg az NVR IP-címét a router kliens oldalán. A helyi számítógépen nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a https://NVR IP-címét (alapértelmezés szerint https://192.168.0.240). Az NVR aktiválásához kövesse a webes utasításokat.

# GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

K1. Mit tegyek ha elfelejtettem az NVR-em jelszavát?

V1. Kattintson az **Elfelejtettem a Jelszavamat** gombra a bejelentkező oldalon és kövesse az utasításokat a jelszó visszaállításához.

V2. Acél burkolatú termékek esetén távolítsa el a fedelet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot az NVR-ben több mint 3 másodpercig, majd engedje el a gombot, ha sípolást hall. Az NVR visszaállítja a gyári beállításokat. Ezután kövesse a Gyors beállítást a bejelentkezési jelszó létrehozásához.

K2. Mit tehetek, ha az NVR nem tud csatlakozni az Internethez?

V1. Ellenőrizze, hogy az internet szolgáltatása megfelelően működik-e.

V2. Győződjön meg róla, hogy az NVR a hálózati eszközeivel megegyező alhálózatban van. Részletesebb utasításokért olvassa el az NVR Használati Utasítást.

Ha még van kérdése, kérjük látogassa meg honlapunkat - https://www.tp-link.com/ support/faq/2850/. Uwaga: Obrazki mają charakter jedynie poglądowy.

## Instalacja dysku twardego

Na potrzeby pierwszej instalacji należy przygotować 3,5-calowy dysk twardy (HDD). Zaleca się korzystać z dysków klasy "enterprise" lub do monitoringu. Przed rozpoczęciem procesu instalacji odłącz rejestrator NVR od źródła zasilania.

Dla produktów z obudową stalową

- 1. Odkręć śruby mocujące boczny i tylny panel, aby zdjąć obudowę rejestratora.
- Umieść 4 dołączone do dysku HDD śruby w otworach dysku. Nie dokręcaj.



- Hard Disk Drive (HDD)
- Dopasuj śruby dysku twardego do 4 otworów rejestratora NVR i włóż interfejs dysku twardego do gniazda.



 Odwróć rejestrator NVR do góry nogami i dokręć śruby do dysku twardego. Załóż obudowę i dokręć śruby do NVR.



#### Dla produktów z obudową plastikową

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk osłony bocznej, aby ją usunąć.



 Dokręć śruby, aby zabezpieczyć HDD zgodnie z faktycznymi otworami na śruby w HDD.



2. Popchnij HDD i włóż go do otworu na twardy dysk.



4. Ponownie zamocuj osłonę boczną.



### Podłączanie urządzenia



Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dokończyć podłączenie dysku twardego.

- Sprawdź, który port obsługuje twój monitor i odpowiednio podłącz go do portu HDMI lub VGA.
- 2. Podłącz monitor do zasilania i włącz go.
- Podłącz urządzenie sieciowe do portu LAN rejestratora NVR za pomocą kabla Ethernet.
- 4. Podłącz dołączoną mysz USB do portu USB rejestratora NVR (panel przedni).
- 5. Podłącz zasilacz do rejestratora NVR.

<sup>\*</sup>W przypadku PoE NVR możesz bezpośrednio podłączyć kamery PoE do portów PoE na potrzeby transmisji danych i zasilania.

#### Ostrzeżenia

- Jeśli chcesz wyłączyć NVR po instalacji dysku twardego, kliknij przycisk Zasilanie w internetowym UI NVR. Nie odłączaj go bezpośrednio.
- Napięcie wejściowe powinno odpowiadać wymaganiom urządzenia dotyczącym zasilania.

# Konfiguracja

NVR może dodawać kamery i zarządzać nimi partiami.

\* Tutaj dla przykładu używamy kamer TP-Link. W przypadku kamer innych marek należy odnieść się do ich Instrukcji obsługi, aby dodać kamery.

# Krok 1. Połącz kamery z tą samą siecią, z którą połączony jest rejestrator NVR.

# Krok 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć Szybką konfigurację.

- 1. Stwórz hasło logowania dla NVR i wstępnie ustaw hasło dla swoich nieustawionych kamer.
- 2. Kliknij Zainicjuj automatycznie, a NVR automatycznie znajdzie i doda kamery w Twojej sieci.

**Uwaga:** Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji Zainicjuj automatycznie, kliknij Zainicjuj ręcznie i postępuj zgodnie z Kreatorem konfiguracji, aby dodać kamery w swojej sieci i dokończyć konfigurację.

# Krok 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekran Podgląd na żywo, aby otworzyć Menu główne służące do zarządzania.

Uwaga: Aby uzyskać więcej instrukcji, zajrzyj do Podręcznika użytkownika NVR.

#### (Opcjonalnie) Krok 4. Powiąż swój z ID TP-Link, aby uzyskać dostęp zdalny i możliwość zarządzania. (Internet jest wymagany)

Uwaga: Jeśli nie masz ID TP-Link, najpierw się zarejestruj.

## Inne metody zarządzania

### VIGI Security Manager (tylko system Windows)

Skorzystaj z narzędzia VIGI Security Manager, aby oglądać nagrania na żywo i zmieniać ustawienia rejestratora NVR na swoim komputerze. Narzędzie można pobrać na stronie https://www.tp-link.com/download-center/.

### Aplikacja VIGI

Aplikacja VIGI wykorzystuje łatwy w obsłudze interfejs, który umożliwia zdalny dostęp do nagrań na żywo, zarządzanie kamerami i otrzymywanie natychmiastowych powiadomień.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację VIGI poprzez Apple App Store lub Google Play.

### Przeglądarka internetowa

Znajdź adres IP NVR na stronie klienta swojego routera. Na swoim lokalnym komputerze otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP https://NVR (domyślnie https://192.168.0.240). Postępuj zgodnie z instrukcjami w Internecie, aby aktywować NVR.

# FAQ (Często zadawane pytania)

Pyt. 1. Co należy zrobić w przypadku utraty hasła logowania rejestratora NVR?

Odp. 1. Kliknij **Nie pamiętam hasła** na stronie logowania, a następnie zastosuj się do podanych wskazówek, aby zresetować hasło.

Odp. 2. W przypadku produktów z obudową stalową usuń osłonę, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Reset wewnątrz NVR przez ponad 3 sekundy, puść przycisk, kiedy usłyszysz piknięcie. NVR zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Następnie przeprowadź Szybką konfigurację, aby utworzyć hasło logowania.

Pyt. 2. Co należy zrobić, jeśli urządzenie NVR nie może uzyskać połączenia z Internetem?

Odp. 1. Sprawdź, czy połączenie z Internetem jest aktywne.

Odp. 2. Upewnij się, że rejestrator NVR połączony jest z tą samą siecią co urządzenia sieciowe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika rejestratora NVR.

Jeśli masz więcej pytań, odwiedź https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Notă: imaginile pot diferi de produsele reale.

# Instalarea hard disk-ului (HDD)

Pentru prima instalare, te rugăm să pregătești o unitate HDD de 3,5-inch. Se recomandă utilizarea unui HDD de tip Enterprise sau Surveilance. Înainte de instalare, te rugăm să deconectezi alimentarea de la NVR.

Pentru produsele cu carcasă din metal

- Scoate şuruburile de fixare de pe panourile laterale şi din spate pentru a deschide capacul NVR.
- 2. Ataşează cele 4 șuruburi HDD incluse pe hard disk. Nu le fixa.



- Hard Disk Drive (HDD)
- Potriveşte cele 4 şuruburi de pe HDD cu cele 4 găuri de pe NVR şi introdu HDD-ul în slot.



 Roteşte NVR-ul în sus şi fixează şuruburile HDD. Înlocuieşte capacul şi fixează şuruburile NVR-ului.



#### Română

Pentru produsele cu carcasă din plastic

 Apasă şi menține apăsat butonul capacului lateral pentru a scoate acest capac.



 Fixează HDD-ul conform orificiilor de şuruburi ale acestuia şi apoi filetează şuruburile.



### **Conectarea hardware**



2. Împinge HDD-ul și introdu-l în slotul pentru hard disk.



4. Montează înapoi capacul lateral.
Urmează pașii de mai jos pentru a finaliza conectarea hardware.

- 1. Conectează monitorul la portul HDMI sau VGA în funcție de compatibilitate.
- 2. Conectează monitorul la o sursă de alimentare și pornește-l.
- 3. Conectează portul LAN al NVR-ului la un dispozitiv de rețea cu un cablu Ethernet.
- 4. Conectează mouse-ul USB furnizat la portul USB a NVR-ului (panoul frontal).

#### 5. Conectează adaptorul de alimentare la NVR.

\*Pentru NVR-ul PoE, poți conecta direct camerele PoE la porturile PoE ale NVR-ului pentru transmiterea datelor și alimentarea cu energie electrică.

#### Măsuri de precauție

- Dacă dorești să oprești NVR-ul după instalarea hard disk-ului, apasă pe butonul Power (Alimentare) din interfața de administrare web a NVR-ului. Nu-l deconecta direct.
- Tensiunea de intrare trebuie să se potrivească cu cerințele de alimentare ale dispozitivului.

## Configurare

NVR-ul poate adăuga și administra grupuri de camere.

\* Aici folosim camerele TP-Link ca exemplu. Pentru alte mărci de camere, te rugăm să consulți Manualele de utilizare ale acestora pentru a adăuga camerele.

#### Pasul 1. Conectează camerele la aceeași rețea cu NVR-ul.

# Pasul 2. Urmează instrucțiunile pentru a finaliza Configurarea Rapidă.

- Creează o parolă de conectare la NVR şi apoi defineşte o parolă pentru camerele tale neconfigurate.
- Apasă pe butonul Auto Initialize (Iniţializare Automată) şi NVR-ul va găsi şi adăuga automat camerele din reţeaua ta.

**Notă:** Dacă nu dorești să utilizezi Auto Initialize (Inițializare Automată), apasă pe butonul Manually Initialize (Inițializare Manuală) și urmează Setup Wizard (Asistentul de Configurare) pentru a adăuga camerele din rețea și a finaliza configurarea.

# Pasul 3. Apasă clic dreapta pe ecranul Live View (Vizualizare Live) pentru a deschide Main Menu (Meniul Principal) pentru administrare.

Notă: Pentru mai multe instrucțiuni, consultă Ghidul de utilizare al NVR-ului.

# (Opțional) Pasul 4. Asociază NVR-ul la un ID TP-Link pentru acces și administrare de la distanță. (Necesită Internet)

Notă: Dacă nu ai un ID TP-Link, înscrie-te mai întâi.

## Mai multe metode de management

### VIGI Security Manager (doar pentru Windows)

YPoți utiliza VIGI Security Manager pentru a vizualiza clipuri live și pentru a modifica setările NVR pe computer. Te rugăm să îl descarci pe computer de la https://www. tp-link.com/download-center/.

### Aplicația VIGI

Aplicația VIGI oferă o modalitate simplă și intuitivă de a vizualiza remote video live, de a gestiona NVR-ul și de a primi alerte instant.



Scanează codul QR pentru a descărca și instala aplicația VIGI din App Store sau Google Play.

#### Browser web

Identifică adresa IP a NVR-ului pe pagina cu clienți (DHCP Client List) a routerului tău. Pe computerul local, deschide un browser web și introdu https://adresa IP a NVR (https://192.168.0.240 în mod implicit). Urmează instrucțiunile web pentru a activa NVR-ul.

## FAQ (Întrebări frecvente)

Q1. Ce fac dacă uit parola de conectare a NVR-ului meu?

A1. Click **Forgot Password** din pagina de conectare și apoi urmează instrucțiunile pentru a reseta parola.

A2. Pentru produsele cu carcasă din metal, scoate capacul, apoi apasă și menține apăsat butonul Reset din interiorul NVR-ului timp de peste 3 secunde, eliberează butonul când auzi un bip. NVR-ul va reveni la setările din fabrică. Apoi urmează Configurarea Rapidă pentru a crea o parolă de conectare.

Q2. Ce pot face dacă NVR-ul meu nu reușește să se conecteze la Internet?

A1. Verifică dacă internetul funcționează corect.

A2. Asigură-te că NVR-ul se află în același segment de rețea ca și dispozitivele conectate. Pentru mai multe detalii, consultă Ghidul utilizatorului NVR.

Dacă ai mai multe întrebări, accesează https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Poznámka: obrázky sa v porovnaní so skutočnými produktmi môžu odlišovať.

## Inštalácia pevného disku

Na prvú inštaláciu si pripravte 3,5-palcový pevný disk (HDD). Odporúčame, aby ste použili pevný disk HDD na úrovni Enterprise (podnik) alebo Surveillance (dohľad). Pred inštaláciou odpojte napájanie sieťového videorekordéra (NVR).

Pre produkty s oceľovým krytom

- Odpojte upevňovacie skrutky na bočných a zadných paneloch na otvorenie krytu NVR.
- Pripojte 4 dodané skrutky HDD k pevnému disku. Nedoťahujte ich.



 Zarovnajte 4 skrutky na pevnom disku HDD so 4 otvormi na zariadení NVR a zasuňte rozhranie pevného disku HDD do otvoru.





 Otočte zariadenie NVR spodnou stranou nahor a dotiahnite skrutky HDD. Nainštalujte kryt a dotiahnite skrutky zariadenia NVR.



Pre produkty s plastovým krytom

 Stlačením a podržaním tlačidla na bočnom kryte demontujte bočný kryt.



 Utiahnite skrutky na upevnenie pevného disku v otvoroch pre skrutky pre príslušný pevný disk.



### Hardvérové pripojenie



2. Potlačte pevný disk a vložte ho do otvoru pre pevný disk.



4. Namontujte späť bočný kryt.

Postupujte podľa pokynov nižšie a dokončite pripojenie hardvéru.

- Pripojte monitor k portu HDMI alebo VGA podľa pripojovacieho portu, ktorý je podporovaný.
- 2. Pripojte monitor k zdroju napájania a zapnite ho.
- Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN zariadenia NVR k sieťovému zariadeniu.
- 4. Pripojte dodanú USB myš k rozhraniu USB zariadenia NVR (predný panel).

#### 5. Pripojte napájací adaptér k zariadeniu NVR.

\* V prípade PoE NVR môžete PoE kamery pripojiť priamo k PoE portom zariadenia NVR určeným na prenos dát a napájanie.

#### Varovania

- Ak chcete vypnúť zariadenie NVR po inštalácii pevného disku, vo webovom používateľskom rozhraní zariadenia NVR kliknite na tlačidlo Napájanie. Zariadenie priamo neodpájajte.
- Vstupné napätie by sa malo zhodovať s požiadavkami na napájanie zariadenia.

## Konfigurácia

Zariadenie NVR môže pridávať a spravovať kamery v dávkach.

\* V našom prípade použijeme ako príklad kamery TP-Link. Ak chcete pridať kamery iných značiek, pozrite si príslušné používateľské príručky.

#### Krok 1. Kamery pripojte do tej istej siete ako zariadenie NVR.

#### Krok 2. Podľa pokynov dokončite rýchle nastavenie.

- 1. Vytvorte prihlasovacie heslo pre zariadenie NVR a predvolené heslo pre nenastavené kamery.
- Kliknite na tlačidlo Automaticky inicializovať a zariadenie NVR automaticky vyhľadá a pridá kamery do siete.

**Poznámka:** Ak nechcete použiť automatickú inicializáciu, kliknite na položku Manuálne inicializovať a prostredníctvom sprievodcu nastavením pridajte kamery do siete a dokončite nastavenie.

#### Krok 3. Kliknutím pravým tlačidlom myši na obrazovku Zobrazenie naživo otvorte hlavné menu na správu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu NVR.

#### (Voliteľný) Krok 4. Prepojte zariadenie NVR s ID TP-Link na získanie vzdialeného prístupu a správy. (Vyžaduje sa pripojenie na internet)

Poznámka: Ak nemáte ID TP-Link, najprv sa zaregistrujt.

## Ďalšie spôsoby správy

### VIGI Security Manager (iba v systéme Windows)

Aplikáciu VIGI Security Manager môžete použiť na sledovanie videa v reálnom čase a úpravu nastavení zariadenia NVR v počítači. Túto aplikáciu si môžete do počítača stiahnuť na adrese https://www.tp-link.com/download-center/.

### Aplikácia VIGI

Aplikácia VIGI ponúka jednoduchý a intuitívny spôsob na vzdialené sledovanie videa v reálnom čase, správu zariadenia NVR a získavanie okamžitých upozornení.



Naskenujte kód QR na stiahnutie a inštaláciu aplikácie VIGI z obchodu App Store alebo Google Play.

### Webový prehliadač

Nájdite IP adresu zariadenia NVR na klientskej stránke smerovača. Na lokálnom počítači spustite webový prehliadač a zadajte IP adresu zariadenia NVR (predvolene https://192.168.0.240). Pri aktivácii zariadenia NVR postupujte podľa pokynov na webe.

## Najčastejšie otázky

Otázka č. 1. Čo mám robiť v prípade zabudnutého hesla k zariadeniu NVR?

Odpoveď č. 1. Na prihlasovacej stránke kliknite na položku **Forgot Password** (Zabudnuté heslo) a heslo si obnovte podľa pokynov na obrazovke.

Odpoveď č. 2. Pre produkty s oceľovým krytom: Odmontujte kryt a potom stlačte a podržte (dlhšie než 3 sekundy) tlačidlo Reset (Obnoviť) vnútri zariadenia NVR. Po zaznení pípnutia tlačidlo uvoľnite. V zariadení NVR sa obnovia nastavenia z výroby. Potom postupujte podľa rýchleho nastavenia a vytvorte prihlasovacie heslo.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak sa zariadenie NVR nedarí pripojiť na internet?

Odpoveď č. 1. Overte, či internet správne funguje.

Odpoveď č. 2. Overte, či sa zariadenie NVR nachádza v rovnakom sieťovom segmente ako sieťové zariadenia. Podrobnejšie pokyny nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu NVR.

Ak máte ďalšie otázky, navštívte stránku

https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Opomba: Slike se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.

### Namestitev trdega diska

Za prvo namestitev pripravite 3,5-palčni trdi disk (HDD). Priporočljivo je, da uporabite trdi disk za videonadzor ali enterprise model . Pred namestitvijo izklopite napajanje iz omrežnega video snemalnika (NVR).

Za izdelke z jeklenim ohišjem

- Odstranite pritrdilne vijake na stranski in zadnji plošči, da odprete pokrov NVR-ja.
- Na trdi disk pritrdite 4 priložene vijaka trdega diska. Ne zategnite jih.



- Ujemite 4 vijake na trdem disku s
  Obrn štirimi luknjami na NVR-ju in vstavite
- HDD vmesnik v režo.



- Hard Disk Drive (HDD)
  - Obrnite NVR in pritrdite vijake za HDD. Ponovno namestite pokrov in pritrdite vijake NVR.



#### Slovenščina

Za izdelke s plastičnim ohišjem

- Pritisnite in držite gumb stranskega pokrova, da odstranite stranski pokrov.
- Privijte vijake, da pritrdite trdi disk glede na dejanske luknje za vijake na trdem disku.



- •
- 4. Stranski pokrov namestite nazaj.



### Strojna povezava



2. Potisnite trdi disk in ga vstavite v režo za trdi disk.

Za dokončanje priključitve strojne opreme sledite spodnjim korakom.

- 1. Priključite monitor na vrata HDMI ali VGA glede na priključna vrata, ki jih podpira.
- 2. Priključite monitor na vir napajanja in ga vklopite.
- 3. Priključite LAN vrata NVR na omrežno napravo s kablom Ethernet.
- 4. Priključite priloženo miško USB v USB vmesnik NVR (sprednja plošča).

#### 5. Napajalnik priključite na NVR.

\*Za PoE NVR lahko neposredno priključite kamere PoE v vrata PoE enote NVR za prenos podatkov in napajanje.

#### Opozorila

- Če želite izklopiti NVR po namestitvi trdega diska, kliknite gumb za vklop/izklop v spletnem uporabniškem vmesniku NVR. Ne izključite ga neposredno.
- Vhodna napetost naj se ujema z zahtevami za napajanje naprave

## Konfiguracija

NVR lahko dodaja in upravlja kamere v serijah.

\* Tukaj kot primer uporabljamo kamere TP-Link. Za dodajanje kamer drugih znamk si oglejte njihove uporabniške priročnike.

#### 1. korak Povežite kamere v isto omrežje kot NVR.

#### 2. korak Sledite navodilom za dokončanje hitre nastavitve.

- 1. Ustvarite prijavno geslo za NVR in prednastavljeno geslo za vaše nenastavljene kamere.
- Kliknite Samodejna inicializacija in NVR bo samodejno našel in dodal kamere v vašem omrežju.

**Opomba:** Če ne želite uporabljati samodejne inicializacije, kliknite Ročna inicializacija in sledite čarovniku za namestitev, da dodate kamere v svoje omrežje in dokončate nastavitev.

# 3. korak Z desnim klikom na zaslon Pogled v živo odprete glavni meni za upravljanje.

Opomba: Za več navodil si oglejte uporabniški priročnik za NVR.

### (Izbirno) 4. korak Svoj NVR povežite z TP-Link ID-jem za oddaljeni dostop in upravljanje. (Potrebna je internetna povezava)

Opomba: Če nimate ID-ja za TP-Link, se najprej prijavite.

## Več načinov upravljanja

### VIGI Security Manager (samo za Windows)

VIGI Security Manager lahko uporabite za ogled videoposnetkov v živo in spreminjanje nastavitev NVR v računalniku. Prenesite ga na svoj računalnik na https://www.tp-link.com/download-center/.

### VIGI App

Aplikacija VIGI ponuja preprost in intuitiven način za daljinsko gledanje videoposnetkov v živo, upravljanje NVR in prejemanje takojšnjih opozoril.



Skenirajte QR kodo, da naložite in namestite aplikacijo VIGI iz Apple App Store ali Google Play.

### Spletni brskalnik

Poiščite naslov IP enote NVR na strani odjemalca svojega usmerjevalnika. V lokalnem računalniku odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP https://NVR (privzeto https://192.168.0.240). Za aktiviranje NVR sledite spletnim navodilom.

## Pogosta vprašanja (pogosta vprašanja)

Q1. Kaj naj storim, če pozabim geslo za prijavo svojega NVR-ja?

A1. Na strani za prijavo kliknite **Pozabi geslo** in sledite navodilom za ponastavitev gesla.

A2. Pri izdelkih z jeklenim ohišjem odstranite pokrov, nato pritisnite in več kot 3 sekunde držite gumb za ponastavitev znotraj enote NVR. Ko zaslišite pisk, spustite gumb. Enota NVR bo obnovila tovarniške nastavitve. Nato sledite hitri nastavitvi, da ustvarite geslo za prijavo.

Q2. Kaj lahko storim, če se moj NVR ne uspe povezati z internetom?

A1. Preverite, ali internet deluje pravilno.

A2. Prepričajte se, da je vaš NVR v istem omrežnem segmentu kot vaše omrežne naprave. Več podrobnosti najdete v navodilih za uporabnike NVR.

Če imate več vprašanj, obiščite https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Napomena: slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

## Instalacija hard diska

Prilikom prve instalacije, pripremite 3,5-inčni hard disk (HDD). Preporučuje se korišćenje HDD-a, za poslovnu namenu, ili za video nadzor. Pre instalacije, isključite napajanje iz mrežnog video snimača (NVR).

Za proizvode sa čeličnim oklopom

- Uklonite šrafove na bočnoj i zadnjoj strani, da biste otvorili poklopac NVR-a.
- 3. Uskladite 4 šrafa na HDD-u, sa 4 rupe na NVR-u, i ubacite HDD u ležište.

2. Pričvrstite 4 isporučena HDD šrafa, na hard disk. Ne zatežite šrafove.



 Okrenite NVR naopako, i zategnite HDD šrafove. Vratite poklopac i pričvrstite šrafove NVR-a





#### Српски језик

Za proizvode sa plastičnim oklopom

1. Pritisnite i držite dugme bočnog poklopca da biste uklonili bočni poklopac.



3. Zategnite zavrtnje da biste pričvrstili hard disk u skladu sa otvorima za zavrtnie hard diska.





Povezivanje



2. Gurnite hard disk i umetnite ga u slot za hard disk.



4. Ponovo postavite bočni poklopac.

Pratite dole navedene korake da biste dovršili povezivanje hardvera.

- 1. Priključite monitor na HDMI ili VGA port, prema priključku koji podržava.
- 2. Priključite monitor na izvor napajanja, i uključite ga.
- 3. Povežite LAN port NVR-a, na mrežni uređaj pomoću mrežnog kabla.
- 4. Priključite isporučeni USB miš na USB port NVR-a (odnapred).

#### 5. Priključite naponski ispravljač na NVR.

\*Za PoE NVR, možete direktno da povežete PoE kamere na PoE portove NVR-a za prenos podataka i napajanje.

#### Oprez

- Ako želite da isključite NVR nakon instalacije hard diska, kliknite na dugme za napajanje na veb korisničkom interfejsu NVR-a. Ne isključujte ga direktno.
- Ulazni napon, treba da odgovara zahtevima za napajanje uređaja.

## Konfiguracija

NVR može da dodaje i upravlja kamerama u serijama.

\* Ovde koristimo TP-Link kamere kao primer. Za druge brendove kamera, pogledajte njihove korisničke priručnike da biste dodali kamere.

#### Korak 1. Povežite kamere, na istu mrežu kao i vaš NVR.

#### Korak 2. Pratite uputstva da biste završili brzo podešavanje.

- 1. Kreirajte lozinku za prijavu za NVR i unapred podešenu lozinku za nepodešene kamere.
- Kliknite na Automatsko započinjanje i NVR će automatski pronaći i dodati kamere u vašoj mreži.

Napomena: Ako ne želite da koristite automatsko započinjanje, kliknite na Ručno započinjanje i pratite čarobnjaka za podešavanje da biste dodali kamere u svoju mrežu i dovršili podešavanje.

#### Korak 3. Kliknite desnim tasterom miša na ekran Prikaz uživo da biste otvorili glavni meni za upravljanje.

Napomena: Za više uputstava pogledajte Uputstvo za upotrebu NVR.

# (Opcionalno) Korak 4. Povežite svoj NVR sa TP-Link ID-om za daljinski pristup i upravljanje. (Neophodan je internet)

Napomena: Ako nemate TP-Link ID, prvo se registrujte.

## Više metoda upravljanja

VIGI bezbednosni menadžer (samo za Windows)

VIGI bezbednosni menadžer, možete da koristite za gledanje video zapisa uživo, i za izmene NVR podešavanja na računaru. Preuzmite ga na vaš računar sa: https:// www.tp-link.com/download-center/.

### VIGI aplikacija

VIGI aplikacija, pruža jednostavan i intuitivan način za daljinsko gledanje video zapisa uživo, upravljanje NVR-om i dobijanje trenutnih upozorenja.



VIGI aplikacija, pruža jednostavan i intuitivan način za daljinsko gledanje video zapisa uživo, upravljanje NVR-om i dobijanje trenutnih upozorenja.

### Veb pregledač

Pronađite IP adresu NVR-a na stranici klijenta vašeg rutera. Na lokalnom računaru otvorite veb pregledač i unesite https://NVR IP adresa (https://192.168.0.240 podrazumevano). Pratite veb uputstva da biste aktivirali NVR.

# FAQ (Često postavljana pitanja)

Q1. Šta da radim, ako zaboravim lozinku za prijavu svog NVR-a?

A1. Kliknite na **zaboravljenu lozinku**, na stranici za prijavu, a zatim sledite uputstva za resetovanje lozinke.

A2. Za proizvode sa čeličnim oklopom, uklonite poklopac, zatim pritisnite i držite dugme Reset unutar NVR-a više od 3 sekunde, otpustite dugme kada čujete zvučni signal. NVR će se vratiti na fabrička podešavanja. Zatim pratite brzo podešavanje da biste kreirali lozinku za prijavu.

Q2. Šta mogu učiniti, ako se moj NVR ne uspe povezati na internet?

A1. Proverite da li Internet ispravno radi.

A2. Proverite da li je vaš NVR u istom mrežnom segmentu kao i mrežni uređaji. Za više detalja pogledajte korisničko uputstvo NVR-a.

Ako imate još pitanja, posetite https://www.tp-link.com/support/faq/2850.

Ескерту: Суреттер нақты өнімдерден өзгеше болуы мүмкін.

## Қатты дискіні орнату

Алғаш рет орнату үшін 3,5 дюймдік қатты дискіні (HDD) дайындаңыз. Кәсіпорынның немесе бақылау деңгейінің HDD қолдану ұсынылады. Орнатпас бұрын желілік бейне жазғыштан (NVR) қуат көзін ажыратыңыз.

Болаттан жасалған бұйымдарға арналған

- NVR қақпағын ашу үшін бүйірлік және артқы панельдегі бекіту бұрандаларын алыңыз.
- 2. Қатты дискіге 4 HDD бұрандасын салыңыз. Бекітпеңіз.



 HDD-дегі 4 бұранданы NVR-дегі 4 тесікпен сәйкестендіріп, HDD интерфейсін ұяға салыңыз.





 NVR төңкеріп, HDD бұрандаларын бекітіңіз. Қақпақты орнына салыңыз және NVR бұрандаларын бекітіңіз.



Пластмассадан жасалған бұйымдарға арналған

 Бүйірлік қақпақты алу үшін бүйірлік қақпақ түймесін басып тұрыңыз.





 HDD-ні нақты HDD бұрандаларының тесіктеріне сәйкес бекіту үшін бұрандаларды бекітіңіз.





 Бүйірлік қақпақты артқа орнатыңыз.



### Аппараттық қосылыс



Аппараттық қосылымды аяқтау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1. Мониторды HDMI немесе VGA портына, ол қосылатын портқа сай қосыңыз.
- 2. Мониторды қуат көзіне жалғап, қосыңыз.
- 3. NVR LAN портын Ethernet кабелімен желілік құрылғыға қосыңыз.
- 4. Берілген USB тінтуірін NVR интерфейсіне қосыңыз (алдыңғы панель).

#### 5. Қуат адаптерін NVR-ге қосыңыз.

\*PoE NVR үшін деректерді беру және қуат беру үшін PoE камераларын NVR құрылғысының PoE порттарына тікелей қосуға болады.

#### Абайлаңыз

- Қатты дискіні орнатқаннан кейін NVR құрылғысын өшіргіңіз келсе, NVR веб UI интерфейсіндегі Қуат түймесін басыңыз. Оны желіден тікелей ажыратпаңыз.
- Кіріс кернеуі құрылғының қуатына сәйкес болуы керек.

## Конфигурация

NVR камераларды пакеттермен қосып, басқара алады.

\* Мұнда мысал ретінде TP-Link камераларын қолданамыз. Басқа камера брендтері үшін камераларды қосу үшін олардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

#### 1-қадам. Камераларыңызды NVR желісіне қосыңыз.

# 2-қадам. Жылдам орнатуды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

- NVR үшін кіру құпия сөзін және орнатылмаған камераларыңыз үшін алдын ала орнатылған құпия сөзді жасаңыз.
- 2. Auto Initialize түймесін басыңыз, сонда NVR желідегі камераларды автоматты түрде тауып, қосады.

Ескерту: Автоматты түрде инициализацияны пайдаланғыңыз келмесе, желіге камераларды қосу және орнатуды аяқтау үшін Қолмен инициализациялау түймесін басып, Орнату шеберін орындаңыз.

#### 3-қадам. Басқаруға арналған негізгі мәзірді ашу үшін Live View экранын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

Ескерту: Қосымша нұсқаулар алу үшін NVR пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

#### (Қосымша) 4-қадам. Қашықтан қол жеткізу және басқару үшін NVR құрылғысын TP-Link идентификаторына байланыстырыңыз. (Интернет қажет)

Ескерту: TP-Link идентификаторы болмаса, алдымен тіркеліңіз.

## Қосымша басқару әдістері

### VIGI Security Manager (тек Windows үшін)

Сіз VIGI қауіпсіздік менеджерін тірі бейнені көру және компьютердегі NVR параметрлерін өзгерту үшін пайдалана аласыз. Оны компьютеріңізден https:// www.tp-link.com/download-center/ мекен-жайы бойынша жүктеп алыңыз.

### VIGI қолданбасы

VIGI қосымшасы тікелей бейнені қашықтықтан көрудің, NVR-ді басқарудың және жедел ескертулердің қарапайым және интуитивті жолын ұсынады.



VIGI қолданбасын Apple App Store немесе Google Play дүкенінен жүктеу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз.

#### Веб-шолғыш

Маршрутизатордың клиенттік бетінен NVR IP мекенжайын табыңыз. Жергілікті компьютерде веб-шолғышты ашыңыз және https://NVR IP мекенжайын енгізіңіз (әдепкі бойынша https://192.168.0.240). NVR құрылғысын іске қосу үшін веб-нұсқауларды орындаңыз.

## Жиі қойылатын сұрақтар

1-ші сұрақ. Егер мен NVR логин паролін ұмытып қалсам, не істеуім керек?

A1. Кіру парағындағы **Құпия сөзді ұмыту** түймесін басып, құпия сөзді қалпына келтіру үшін нұсқауларды орындаңыз.

А2. Болаттан жасалған бұйымдар үшін қақпақты алыңыз, содан кейін NVR ішіндегі Қалпына келтіру түймесін 3 секундтан астам басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естігенде түймені босатыңыз. NVR зауыттық параметрлерін қалпына келтіреді. Содан кейін кіру құпия сөзін жасау үшін Жылдам орнатуды орындаңыз.

2-сұрақ. Егер менің NVR Интернетке қосылмаса не істей аламын?

А1. Интернет дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

A2. NVR желілік құрылғылармен бірдей желі сегментінде екеніне көз жеткізіңіз. Қосымша ақпаратты NVR пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Қосымша сұрақтарыңыз болса, https://www.tp-link.com/support/faq/2850/ кіріңіз. Примечание: изображённые продукты могут отличаться от реальных.

### Установка жёсткого диска

При первой установке подготовьте 3,5-дюймовый жёсткий диск (HDD). Рекомендуется использовать HDD корпоративного уровня или HDD для видеонаблюдения. Перед установкой отключите питание от сетевого видеорегистратора (NVR).

Для стальных корпусов

- Открутите крепёжные винты с боковой и задней панелей, чтобы снять панель NVR.
- Вставьте в жёсткий диск 4 идущих в комплекте винта для HDD. Не вкручивайте их.



- Поднесите HDD, чтобы 4 винта HDD были напротив 4 отверстий NVR, и вставьте HDD в слот.
- Переверните NVR вверх дном и прикрутите винты HDD. Вставьте панель обратно и прикрутите винты NVR.





Для пластиковых корпусов

- Нажмите и удерживайте кнопку на боковой панели, чтобы снять боковую панель.
- Прикрутите жёсткий диск на винты, выровняв отверстия корпуса NVR и жёсткого диска.





### Физическое подключение



2. Вставьте жёсткий диск в слот.



4. Закройте боковую крышку.

Следуйте указаниям ниже для завершения физического подключения.

- Подключите монитор к порту HDMI или VGA в зависимости от того, какой порт он поддерживает.
- 2. Подключите монитор к источнику питания и включите его.
- 3. Подключите сетевое устройство к порту LAN NVR с помощью кабеля Ethernet.
- Подключите идущую в комплекте USB-мышь к USB-интерфейсу NVR (спереди).
- 5. Подключите к NVR адаптер питания.

\* Если используется NVR с поддержкой РоЕ, вы можете подключить камеры РоЕ прямо к портам РоЕ NVR для передачи данных и питания.

#### Внимание

- Если нужно отключить NVR после установки жёсткого диска, нажмите кнопку питания (Power) в веб-интерфейсе. Не отключайте NVR путём отсоединения кабеля питания.
- Входное электрическое напряжение должно соответствовать требованиям устройства по питанию.

### Настройка

NVR позволяет добавлять и управлять группой камер.

\* В этом руководстве в качестве примера используются камеры TP-Link. Если нужно добавить камеры других производителей, воспользуйтесь руководством пользователя соответствующих камер.

#### Шаг 1. Подключите камеры к той же сети, что и NVR.

#### Шаг 2. Следуйте указаниям для завершения Быстрой настройки.

- Создайте пароль для входа в NVR и предустановленный пароль для неустановленных камер.
- Нажмите Инициализировать автоматически, после чего NVR автоматически найдёт и добавит камеры в сеть.

Примечание: если вы не хотите инициализировать камеры автоматически, нажмите Инициализировать вручную и следуйте указаниям установщика, чтобы добавить камеры в сеть и завершить настройку.

#### Шаг 3. Нажмите правой кнопкой мыши по экрану онлайнтрансляции, чтобы открыть главное меню управления.

Примечание: дополнительные инструкции доступны в руководстве пользователя NVR.

#### (Необязательно) Шаг 4. Привяжите NVR к TP-Link ID для удалённого доступа и управления (требуется интернет-подключение).

Примечание: если у вас нет TP-Link ID, сначала зарегистрируйтесь.

### Другие способы управления

### Менеджер безопасности VIGI (только для Windows)

Менеджер безопасности VIGI можно использовать для просмотра видео в прямом эфире и изменения настроек NVR на компьютере. Скачайте его на компьютер по адресу: https://www.tp-link.com/ru/download-center.

### Приложение VIGI

Приложение VIGI — это простой и понятный способ удалённого просмотра видео в прямом эфире, управления NVR и получения мгновенных оповещений.



Отсканируйте QR-код для загрузки и установки приложения VIGI из App Store или Google Play.

### Браузер

Найдите IP-адрес NVR в разделе клиентов роутера. Откройте браузер на локальном компьютере и введите в адресной строке https://IP-адрес NVR (по умолчанию https://192.168.0.240). Следуйте указаниям для активации NVR.

## FAQ (часто задаваемые вопросы)

В1. Что делать, если я забыл пароль от NVR?

01. Нажмите **Забыл пароль** на странице входа, после чего следуйте инструкциям для сброса пароля.

О2. Если используется NVR в металлическом корпусе, снимите крышку, затем нажмите и дольше 3 секунд удерживайте кнопку Reset внутри NVR, отпустите кнопку после звукового сигнала. Будут восстановлены заводские настройки NVR. Затем выполните Быструю настройку, чтобы создать пароль для входа.

В2. Что делать, если NVR не подключается к интернету?

О1. Проверьте, работает ли интернет.

O2. Убедитесь, что NVR в одном сегменте сети с сетевыми устройствами. Для более подробной информации воспользуйтесь руководством пользователя NVR.

Если у вас остались вопросы, посетите

https://www.tp-link.com/ru/support/faq/2850.

Примітка. Зображення можуть відрізнятися від реальних виробів.

### Встановлення жорсткого диска

Для першого встановлення будь-ласка, підготуйте 3,5-дюймовий жорсткий диск (HDD). Рекомендується використовувати жорсткий диск рівня підприємства або для спостереження. Перед встановленням відключіть живлення від мережевого відеореєстратора (NVR).

Для сталевих корпусів

- Викрутіть гвинти для кріплення на бічній і задній панелях, щоб відкрити кришку відеореєстратора.
- Прикріпіть до жорсткого диска 4 гвинта.





- Поєднаєте 4 гвинти на жорсткому диску з 4 отворами на NVR та вставте інтерфейс жорсткого диска в слот.
- Переверніть NVR догори низом і зафіксуйте HDD гвинти. Встановіть кришку і закріпіть гвинти NVR.





#### Для виробів із пластику

1. Натисніть і утримуйте кнопку бічної кришки, щоб зняти бічну кришку.



3. Закрутіть гвинти, щоб закріпити жорсткий диск відповідно до фактичних отворів для гвинтів жорсткого диска.



2. Натисніть на жорсткий диск і вставте його в слот для жорсткого диска.



4. Встановіть назад бічну кришку.



### Підключення обладнання



Виконайте наведені нижче кроки, щоб завершити підключення обладнання.

- Підключіть монітор до порту HDMI або VGA відповідно до порту, який він підтримує.
- 2. Підключіть монітор до джерела живлення та увімкніть його.
- 3. Підключіть LAN-порт NVR до мережевого пристрою за допомогою Ethernet кабелю.
- 4. Підключіть USB-мишку до USB-порту NVR (передня панель).

#### 5. Підключіть адаптер живлення до NVR.

\*Для РоЕ NVR, ви можете безпосередньо підключити РоЕ камери до портів РоЕ NVR для передачі даних і живлення.

#### Застереження

- Якщо ви хочете вимкнути NVR після встановлення жорсткого диска, натисніть кнопку живлення на веб-інтерфейсі NVR. Не відключайте його безпосередньо від джерела живлення.
- Вхідна напруга повинна відповідати вимогам живлення пристрою.

## Конфігурація

NVR може пакетно додавати камери та керувати ними.

\* Тут ми використовуємо камери TP-Link як приклад. Щоб додати камери інших марок камер, зверніться до їхніх посібників користувача.

#### Крок 1. Підключіть ваші камери до тієї ж мережі, що і ваш NVR.

## Крок 2. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити швидке налаштування.

- 1. Створіть пароль для входу для NVR і попередньо встановлений пароль для невключених камер.
- Натисніть Auto Initialize, і NVR автоматично знайде та додасть камери у вашій мережі.

Примітка. Якщо ви не хочете використовувати автоматичну ініціалізацію, натисніть «Ініціалізувати вручну» та дотримуйтеся вказівок майстра налаштування, щоб додати камери у свою мережу та завершити налаштування.

#### Крок 3. Натисніть правою кнопкою миші на екрані Live View, щоб відкрити головне меню для керування.

Примітка. Для отримання додаткових інструкцій зверніться до посібника користувача NVR.

#### (Необов'язково) Крок 4. Прив'яжіть свій NVR до ідентифікатора ТР-Link для віддаленого доступу та керування. (Потрібен Інтернет)

Примітка. Якщо у вас немає ідентифікатора TP-Link, спочатку зареєструйтеся.

### Більше методів управління

### VIGI Менеджер безпеки (лише для Windows)

Ви можете використовувати диспетчер безпеки VIGI для перегляду відео в реальному часі та зміни параметрів NVR на своєму комп'ютері. Завантажити його ви можете перейшовши за посиланням https://www.tp-link.com/downloadcenter/.

### VIGI додаток

Додаток VIGI пропонує простий та інтуїтивно зрозумілий спосіб віддаленого перегляду відео в прямому ефірі, керування NVR та отримання миттєвих сповіщень.



Зіскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток VIGI з Apple App Store або Google Play.

#### Веб-браузер

Знайдіть IP-адресу NVR на сторінці клієнтів маршрутизатора. На локальному комп'ютері відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу https://NVR (за замовчуванням https://192.168.0.240). Дотримуйтеся веб-інструкцій, щоб активувати NVR.

### FAQ (Розповсюджені питання)

Q1. Що робити, якщо я забуду пароль для входу на свій NVR?

A1. Натисніть **"Забули пароль**" на сторінці входу, а потім дотримуйтесь інструкцій для скидання пароля.

A2. Для виробів зі сталевим корпусом зніміть кришку, потім натисніть і утримуйте кнопку Reset всередині NVR більше 3 секунд, відпустіть кнопку, коли почуєте звуковий сигнал. NVR відновить заводські налаштування. Потім виконайте швидке налаштування, щоб створити пароль для входу.

Q2. Що робити, якщо мій NVR не може підключитися до Інтернету?

А1. Перевірте, чи правильно працює інтернет.

A2. Переконайтеся, що ваш NVR знаходиться в тому ж сегменті мережі, що і ваші мережеві пристрої. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Посібника користувача NVR.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, відвідайте

https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Märkus. Pildid võivad tegelikest toodetest erineda.

## Kõvaketta installimine

Esmakordseks installimiseks pange valmis 3,5-tolline kõvaketas (HDD). Soovitatav on kasutada ettevõtte või järelevalve taseme kõvaketast. Enne installimist lahutage võrgu videosalvesti (NVR) toide.

Terasest korpusega toodete jaoks

 NVR-i katte avamiseks eemaldage kinnituskruvid külg- ja tagapaneelidel.



 Pange komplektis olevad neli HDD kruvi kõvaketta külge. Ärge keerake kinni.



- Joondage HDD neli kruvi NVR-i nelja auguga ja sisestage HDD-liides pessa.
- Keerake NVR tagurpidi ja keerake HDD kruvid kinni. Pange kaas tagasi ja keerake NVR-i kruvid kinni.





Plastist korpusega toodete jaoks

- 1. Külgmise katte eemaldamiseks vajutage ja hoidke külgmise katte nuppu.
- 3 Kõvaketta kinnitamiseks keerake kruvid kinni vastavalt kõvakettas tegelikult olevatele kruviaukudele.





2. Lükake kõvaketas kõvaketta pilusse.



4. Pange külgmine kate tagasi.



### Riistvaraühendus



Riistvara ühendamiseks järgige allpool toodud samme.

- 1. Ühendage monitor HDMI- või VGA-porti vastavalt toetatud ühenduspordile.
- 2. Ühendage monitor toiteallikaga ja lülitage see sisse.
- 3. Ühendage NVR-i kohtvõrgu port Etherneti kaabli abil võrguseadmega.
- 4. Ühendage kaasasolev USB-hiir NVR-i USB-liidesega (esipaneel).

#### 5. Ühendage toiteadapter NVR-iga.

\*PoE NVR-i puhul võite PoE-kaamerad ühendada otse NVR-i PoE-portidega andmeedastuseks ja toiteallikaks.

#### Ettevaatusabinõud

- Kui soovite NVR-i pärast kõvaketta installimist välja lülitada, klõpsake toitenuppu veebi NVR-i kasutajaliideses. Ärge tõmmake kohe pistikut välja.
- Sisendpinge peab vastama seadme elektrienergia nõuetele.

## Konfiguratsioon

NVR saab lisada ja hallata kaameraid mitmekaupa.

\* Siin kasutame näitena TP-Linki kaameraid. Teiste kaameramarkide puhul järgige kaamerate lisamisel nende kasutusjuhendeid.

### 1. samm Ühendage kaamerad NVR-iga samasse võrku.

### 2. samm Kiirseadistuse lõpetamiseks järgige juhiseid.

- 1. Looge NVR-i jaoks logimisparool ja määrake parool oma seadistamata kaameratele.
- Klõpsake valikule Isehäälestumine ning NVR leiab teie kaamerad automaatselt ja lisab need võrku.

Märkus. Kui te ei soovi kasutada isehäälestamist, klõpsake valikule Käsitsi häälestamine ja kaamerate lisamiseks oma võrku ja seadistamise lõpule viimiseks järgige seadistamise viisardit.

# 3. samm Peamenüü avamiseks tehke paremklõps reaalajas vaate Live View ekraanil.

Märkus. Lisateavet vt NVR-i kasutusjuhendist.

# (Valikuline) 4. samm. Siduge NVR ja TP-Linki ID kaugligipääsuks ning -halduseks. (vajalik internetiühendus)

Märkus. Kui teil puudub TP-Linki ID, siis peate esmalt registreeruma.

## Veel haldusmeetodeid

### Turvahaldur VIGI (ainult Windows)

VIGI turvahalduri abil saate vaadata reaalajas videot ja muuta oma arvutis NVR-i seadeid. Laadige see oma arvutisse alla aadressilt https://www.tp-link.com/ download-center/.

### VIGI rakendus

VIGI rakendus pakub lihtsat ja intuitiivset võimalust reaalajas video kaugvaatamiseks, NVR-i haldamiseks ja häireteadete koheseks saamiseks.



Skannige QR-kood ja laadige Apple App Store'ist või Google Playst alla VIGI rakendus ning installige see.

### Veebilehitseja

Leidke NVR-i IP-aadress ruuteri kliendilehelt. Avage oma kohalikus arvutis veebilehitseja ja sisestage https://NVR IP-aadress (vaikimisi https://192.168.0.240). NVR-i aktiveerimiseks järgige veebis toodud juhiseid.

## KKK (korduma kippuvad küsimused)

K1. Mida teha, kui unustasin oma NVR-i sisselogimise parooli?

V1. Klõpsake "Unustasin parooli" sisselogimislehel ja seejärel järgige juhiseid parooli lähtestamiseks.

V2. Terasest korpusega toodete puhul eemaldage kate, seejärel vajutage NVR-i sees olevat nuppu Reset ja hoidke seda all üle kolme sekundi. Vabastage nupp, kui kuulete helisignaali. NVR taastab tehaseseaded. Seejärel järgige kiirseadistusjuhiseid sisselogimise parooli loomiseks.

K2. Mida teha, kui minu NVR ei suuda internetiga ühendust luua?

V1. Kontrollige, kas internet toimib korralikult.

V2. Veenduge, et NVR on samas võrgusegmendis, kus teie võrguseadmed. Lisateavet vt NVR-i kasutusjuhendist.

Küsimuste korral vaadake veebilehele https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Nota: As imagens podem diferir dos produtos reais.

## Instalação do Disco Rígido

Para a instalação inicial, prepare uma unidade de disco rígido (HDD) de 3,5 polegadas. Recomenda-se usar o HDD de nível empresarial ou de vigilância. Antes da instalação, desconecte a energia do gravador de vídeo em rede (NVR).

Para produtos com estrutura metálica

- Remova os parafusos de fixação nos painéis lateral e traseiro para abrir a tampa do NVR.
- Combine os 4 parafusos no disco rígido com os 4 orifícios no NVR e insira a interface do disco rígido no slot.



 Prenda os 4 parafusos do disco rígido incluídos no disco rígido. Não aperte.



 Vire o NVR de cabeça para baixo e aperte os parafusos do disco rígido. Recoloque a tampa e aperte os parafusos do NVR.



Para produtos com estrutura de plástico

1. Pressione e segure o botão da tampa lateral para removê-la.



 Aperte os parafusos para prender o HDD de acordo com os orifícios reais dos parafusos do HDD.





### Conexão de Hardware



2. Empurre o HDD e insira-o no slot do disco rígido.



4. Instale novamente a tampa lateral.

Siga as etapas abaixo para concluir a conexão do hardware.

- Conecte seu monitor à porta HDMI ou VGA de acordo com a porta de conexão que ele suporta.
- 2. Conecte seu monitor a uma fonte de energia e ligue-o.
- 3. Conecte a porta LAN do NVR a um dispositivo de rede com um cabo Ethernet.
- 4. Conecte o mouse USB fornecido à interface USB do NVR (painel frontal).

#### 5. Conecte o adaptador de energia ao NVR.

\*Para NVR PoE , você pode conectar diretamente as câmeras PoE às portas PoE do NVR para transmissão de dados e fonte de alimentação.

#### Precauções

- Se você quiser desligar o NVR após a instalação do disco rígido, clique no botão Liga/Desliga na interface do usuário da web do NVR. Não o desconecte diretamente.
- A tensão de entrada deve corresponder aos requisitos de energia do dispositivo.

## Configuração

O NVR pode adicionar e gerenciar câmeras em lotes.

\* Aqui usamos câmeras TP-Link como exemplo. Para outras marcas de câmeras, consulte os manuais do usuário para adicionar as câmeras.

#### Etapa 1. Conecte suas câmeras à mesma rede que seu NVR.

# Etapa 2. Siga as instruções para concluir a Configuração Rápida.

- Crie uma senha de login para o NVR e uma senha predefinida para suas câmeras não configuradas.
- Clique em Inicialização Automática e o NVR encontrará e adicionará automaticamente as câmeras em sua rede.

Nota: Se você não quiser usar a Inicialização Automática, clique em Inicializar Manualmente e siga o Assistente de Configuração para adicionar câmeras em sua rede e concluir a configuração.

# Etapa 3. Clique com o botão direito na tela Visualização Ao Vivo para abrir o Menu Principal para gerenciamento.

Nota: Para obter mais instruções, consulte o Guia do usuário do NVR.

# (Opcional) Etapa 4. Vincule seu NVR a um TP-Link ID para acesso e gerenciamento remotos. (requer internet)

Nota: Se você não tiver um TP-Link ID, inscreva-se primeiro.

## Mais Métodos de Gerenciamento

### Gerenciador de Segurança VIGI (somente Windows)

Você pode usar o VIGI Security Manager para visualizar vídeo ao vivo e modificar as configurações de NVR no seu computador. Faça o download no seu computador em https://www.tp-link.com/download-center/.

### VIGI App

O aplicativo VIGI fornece uma maneira simples e intuitiva de visualizar remotamente o vídeo ao vivo, gerenciar o NVR e receber alertas instantâneos.



Digitalize o QR Code para baixar e instalar o aplicativo VIGI na Apple App Store ou no Google Play.

### Navegador da Web

Encontre o endereço IP do NVR na página do cliente do seu roteador. Em seu computador local, abra um navegador da Web e digite https://NVR's endereço IP (https://192.168.0.240 por padrão). Siga as instruções da web para ativar o NVR.

## FAQ (Perguntas frequentes)

P1. O que devo fazer se esquecer a senha de login do meu NVR?

R1. Clique em **Esquecer senha** na página de login e siga as instruções para redefinir a senha.

R2. Para produtos com estrutura de aço, remova a tampa, pressione e segure o botão Reset dentro do NVR por mais de 3 segundos, solte o botão quando ouvir um bipe. O NVR irá restaurar as configurações de fábrica. Em seguida, siga a Configuração Rápida para criar uma senha de login.

P2. O que posso fazer se meu NVR não conseguir se conectar à Internet?

R1. Verifique se a internet está funcionando corretamente.

R2. Verifique se o seu NVR está no mesmo segmento de rede que seus dispositivos

de rede. Para mais detalhes, consulte o Guia do Usuário do NVR.

Se você tiver mais perguntas, visite https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/ Nota: Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

## Instalación del disco duro

Para la primera instalación, prepare una unidad de disco duro (HDD) de 3.5 pulgadas. Se recomienda utilizar HDD de nivel empresarial o de vigilancia. Antes de la instalación, desconecte la alimentación de la videograbadora de red (NVR).

Para los productos de carcasa de acero

- Retire los tornillos de fijación en los paneles laterales y posterior puede abrir la cubierta del NVR.
- 2. Fije los 4 tornillos HDD incluidos para el disco duro.



- Hard Disk Drive (HDD)
- Haga coincidir los 4 tornillos del HDD con los 4 orificios del NVR e inserte el HDD en la ranura.
- Dé la vuelta al NVR y apriete los tornillos del disco duro. Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos del NVR.





Para los productos de carcasa de plástico

1. Mantenga pulsado el botón de la cubierta lateral para extraerla.



3. Apriete los tornillos para asegurar el HDD de acuerdo con los orificios reales para los tornillos del HDD.





### Conexión de Hardware



2. Empuje el disco duro e insértelo en la ranura del disco duro.



4. Vuelva a instalar la cubierta lateral.
Siga los pasos siguientes para completar la conexión del hardware.

- 1. Conecte su monitor al puerto HDMI o VGA de acuerdo con el puerto de conexión que admita.
- 2. Conecte su monitor a una fuente de alimentación y enciéndalo.
- 3. Conecte el puerto LAN del NVR a un dispositivo de red con un cable Ethernet.
- 4. Conecte el mouse USB provisto a la interfaz USB del NVR (panel frontal).

### 5. Conecte el adaptador de corriente al NVR.

\*Para NVR PoE, puede conectar directamente las cámaras PoE a los puertos PoE del NVR para la transmisión de datos y el suministro de energía.

### Precauciones

- Si desea apagar el NVR después de la instalación del disco duro, haga clic en el botón de encendido en la interfaz web del NVR. No lo desconecte directamente.
- El voltaje de entrada debe coincidir con los requisitos de alimentación del dispositivo.

# Configuración

El NVR puede añadir y gestionar las cámaras por lotes.

\* Aquí utilizamos las cámaras TP-Link como ejemplo. Para otras marcas de cámaras, consulte sus manuales de usuario para añadir las cámaras.

## Paso 1. Conecte sus cámaras a la misma red que su NVR.

# Paso 2. Siga las instrucciones para finalizar la configuración rápida.

- Cree una contraseña de acceso para el NVR y una contraseña preestablecida para sus cámaras no configuradas.
- 2. Haga clic en Auto Inicializar y el NVR encontrará y añadirá automáticamente las cámaras de su red.

Nota: Si no desea utilizar la inicialización automática, haga clic en la inicialización manual y siga el asistente de configuración para añadir las cámaras de su red y completar la configuración.

### Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de visualización en directo para abrir el menú principal de gestión.

Nota: Para más instrucciones, consulte la Guía del usuario del NVR.

# (Opcional) Paso 4. Vincule su NVR a un ID de TP-Link para el acceso y la gestión remota. (Se requiere Internet)

Nota: Si no tiene un ID de TP-Link, regístrese primero.

# Más métodos de gestión

## VIGI Security Manager (Solo para Windows)

Puede usar VIGI Security Manager para ver videos en vivo y modificar la configuración de NVR en su computadora. Descárguelo en su computadora en https://www.tp-link.com/download-center/.

## App VIGI

La aplicación VIGI proporciona una forma simple e intuitiva de ver de forma remota los videos en vivo, administrar NVR y recibir alertas instantáneas.



Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación VIGI desde Apple App Store o Google Play.

## Navegador web

Encuentre la dirección IP del NVR en la página de clientes en su router. En su ordenador local, abra un navegador web e introduzca la dirección https://IP del NVR (https://192.168.0.240 por defecto). Siga las instrucciones de la web para activar el NVR.

## **Preguntas Frecuentes**

P1. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de inicio de sesión de mi NVR?

R1. Haga clic en Olvidar contraseña en la página de inicio de sesión y luego siga las instrucciones para restablecer la contraseña.

P2. Para los productos con carcasa de acero, retire la tapa, luego mantenga pulsado el botón de reinicio dentro del NVR durante más de 3 segundos, suelte el botón cuando oiga un pitido. El NVR restablecerá la configuración de fábrica. A continuación, siga la configuración rápida para crear una contraseña de acceso.

R2 ¿Qué puedo hacer si mi NVR no se conecta a Internet?

R1. Comprueba si Internet funciona correctamente.

R2. Asegúrese de que su NVR esté en el mismo segmento de red que sus dispositivos de red. Para obtener más detalles, consulte la Guía del usuario de NVR.

Si tiene más preguntas, visite https://www.tp-link.com/support/faq/2850/.

Remarque: les images peuvent différer des produits réels.

# Installation du disque dur

Pour une première installation, veuillez préparer un disque dur de 3,5 pouces (HDD). Il est recommandé d'utiliser un disque dur de niveau Professionnel ou dédié à la surveillance. Avant l'installation, veuillez déconnecter l'alimentation de l'enregistreur vidéo réseau (NVR).

Pour les produits à coque en acier

- Retirez les vis de fixation des panneaux latéraux et arrière pour ouvrir le couvercle du NVR.
- 2. Fixez les 4 vis HDD incluses à votre disque dur. Ne pas attacher.



- Faites correspondre les 4 vis du disque dur avec les 4 trous du NVR et insérez l'interface du disque dur dans la fente.
- Retournez le NVR à l'envers et serrez les vis du disque dur. Remettez le couvercle et serrez les vis du NVR.





#### Français

Pour les produits coque en plastique

1. Appuyez sur le bouton du capot latéral et maintenez-le enfoncé pour retirer le capot latéral.



 Serrez les vis pour fixer le disque dur en fonction des trous de vis réels du disque dur.



## **Connexion matérielle**



2. Poussez le disque dur et insérez-le dans la fente du disque dur.



4. Réinstallez le capot latéral.

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la connexion matérielle.

- 1. Connectez votre moniteur au port HDMI ou VGA en fonction du port de connexion qu'il prend en charge.
- 2. Connectez votre moniteur à une source d'alimentation et allumez-le.
- 3. Connectez le port LAN du NVR à un périphérique réseau avec un câble Ethernet.
- 4. Connectez la souris USB fournie à l'interface USB du NVR (panneau avant).
- 5. Connectez l'adaptateur d'alimentation au NVR.

\*Pour les NVR PoE, vous pouvez connecter directement les caméras PoE aux ports PoE du NVR pour la transmission de données et l'alimentation.

### Précautions

- Si vous souhaitez éteindre le NVR après l'installation du disque dur, cliquez sur le bouton d'alimentation sur l'interface utilisateur Web du NVR. Ne le débranchez pas directement.
- La tension d'entrée doit correspondre aux exigences d'alimentation de l'appareil.

# Configuration

Le NVR peut ajouter et gérer des caméras par lots.

\* lci, nous utilisons les caméras TP-Link comme exemple. Pour les autres marques de caméras, veuillez vous reporter à leurs manuels d'utilisation pour ajouter les caméras.

# Étape 1. Connectez vos caméras au même réseau que votre NVR.

# Étape 2. Suivez les instructions pour terminer la configuration rapide.

- 1. Créez un mot de passe de connexion pour le NVR et un mot de passe prédéfini pour vos caméras non définies.
- 2. Cliquez sur Initialisation automatique et le NVR trouvera et ajoutera automatiquement les caméras dans votre réseau.

**Remarque** : si vous ne souhaitez pas utiliser l'initialisation automatique, cliquez sur Initialiser manuellement et suivez l'assistant de configuration pour ajouter des caméras à votre réseau et terminer la configuration.

# Étape 3. Faites un clic droit sur l'écran Live View pour ouvrir le menu principal de gestion.

Remarque : Pour plus d'instructions, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur du NVR.

# (Facultatif) Étape 4. Associez votre NVR à un ID TP-Link pour un accès et une gestion à distance. (Internet requis).

Remarque : si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, inscrivez-vous d'abord.

# Plus de méthodes de gestion

## VIGI Security Manager (Windows uniquement)

Vous pouvez utiliser VIGI Security Manager pour visualiser la vidéo en direct et modifier les paramètres NVR sur votre ordinateur. Veuillez le télécharger sur votre ordinateur à l'adresse https://www.tp-link.com/download-center/.

## VIGI App

L'application VIGI offre un moyen simple et intuitif de visualiser à distance la vidéo en direct, de gérer le NVR et de recevoir des alertes instantanées.



Scannez le QR code pour télécharger et installer l'application VIGI depuis l'App Store d'Apple ou Google Play.

### Navigateur Web

Trouvez l'adresse IP du NVR sur la page client de votre routeur. Sur votre ordinateur local, ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP de https://NVR (https://192.168.0.240 par défaut). Suivez les instructions Web pour activer le NVR.

# FAQ (foire aux questions)

Q1. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de connexion de mon NVR ?

A1. Cliquez sur **Oublier le mot de passe** sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour réinitialiser le mot de passe.

A2. Pour les produits à coque en acier, retirez le couvercle, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'intérieur du NVR pendant plus de 3 secondes, relâchez le bouton lorsque vous entendez un bip. Le NVR restaurera les paramètres d'usine. Suivez ensuite la configuration rapide pour créer un mot de passe de connexion.

Q2. Que puis-je faire si mon NVR ne parvient pas à se connecter à Internet ?

A1. Vérifiez si Internet fonctionne correctement.

A2. Assurez-vous que votre NVR se trouve dans le même segment de réseau que vos périphériques réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du NVR.

Si vous avez d'autres questions, veuillez visiter

https://www.tp-link.com/fr/support/faq/2850/.

#### English: Safety Information

- · Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- · Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- · Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- · Do not use any other chargers than those recommended.
- · Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use only power supplies that are provided by the manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- Avoid the disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that
  can result in an explosion.
- · Place the device with its bottom surface downward. Install it at stable places, and prevent it from falling.

#### CAUTION!

#### Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

#### CAUTION: Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard

This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of device. Please use this product with care and operate at your own risk.

#### Български: Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството. Ако имате нужда от обслужване и сервиз, моля свържете се с нас.
- Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Използвайте само захранвания, предоставени от производителя и в оригиналната опаковка на този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.
- Избягвайте изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
- Поставете устройството с долната му повърхност надолу. Инсталирайте го на стабилни места и го предпазвайте от падане.

#### ВНИМАНИЕ!

Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилния тип батерия

ВНИМАНИЕ: Не поглъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне

Този продукт съдържа клетъчна батерия тип монета/копче. Ако клетъчната батерия тип монета/копче бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца.

Ако отделението за батерията не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Ако мислите, че батериите може да са били погълнати или поставени в която и да е част от тялото, потърсете незабавно медицинска помощ.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настьпят аварии или повреди вледствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

#### Čeština: Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky kromě doporučených.
- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem a v originálním balení tohoto produktu. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

- Nevhazujte baterii do ohně ani do horké trouby, ani ji mechanicky nedrťte nebo neřezejte, což by mohlo vést k výbuchu.
- Umístěte zařízení spodní stranou dolů. Instalujte jej na stabilní místa a chraňte jej před pádem.

| POZOR!  |   |
|---|---|
| Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. |   |
|   | _ |

UPOZORNĚNÍ: Při spolknutí baterie hrozí riziko poleptání.

Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Při spolknutí knoflíkové baterie může dojít k závažnému vnitřnímu poleptání již do 2 hodin, a v jeho důsledku i ke smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud přihrádku na baterie nelze řádně zavřít, přestaňte produkt používat a uložte jej mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí nebo vložení baterie do některé části těla, ihned vyhledejte pomoc lékaře.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informacích uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

#### Hrvatski: Informacije o sigurnosti

- Uređaj držite dalje od vode, vatre, vlažnih ili vrućih okruženja.
- Uređaj nemojte rastavljati, popravljati ni vršiti izmjene na njemu. Ako vam je potrebna usluga, obratite nam se.
- · Za punjenje uređaja nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB kabel.
- Ne koristite punjače koji nisu preporučeni.
- Adapter se mora postaviti blizu opreme i mora biti lako dostupan.
- Koristite samo napajanja koja isporučuje proizvođač i u originalnom pakiranju ovog proizvoda. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
- Izbjegavajte bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, što može dovesti do eksplozije.
- Postavite uređaj s donjom površinom prema dolje. Instalirajte ga na stabilna mjesta i spriječite da padne.

#### OPREZ!

Postoji rizik od eksplozije u slučaju zamjene baterije neispravnom vrstom

OPREZ: nemojte progutati bateriju, postoji opasnost od kemijskih opeklina

Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. U slučaju gutanja dugmaste baterije može doći do teških unutarnjih opeklina unutar samo dva sata te može doći do smrtnog ishoda.

Čuvajte nove i rabljene baterije podalje od djece.

Ako se odjeljak za bateriju ne može čvrsto zatvoriti, prestanite upotrebljavati proizvod i čuvajte ga podalje od djece. Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili njihova stavljanja u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Pročitajte i poštujte sljedeće informacije o sigurnosti. Ne možemo jamčiti da neće doći do nezgoda ili oštećenja tijekom upotrebe uređaja. Uređaj upotrebljavajte pažljivo i na vlastiti rizik.

#### Latviešu: Drošības informācija

- Uzglabājiet ierīci no ūdens, uguns, mitruma vai karstām vidēm aizsargātā vietā.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt, labot vai modificēt. Ja jums nepieciešams atbalsts, lūdzu sazinieties ar mums.
- Lai uzlādētu ierīci, neizmantojiet bojātu lādētāju vai USB kabeli.
- Neizmantojiet nekādus citus lādētājus, kā vien tos, kas ieteikti.
- Adapteris jäuzstäda iekärtas tuvumä un tam jäbüt viegli pieejamam.
- Izmantojiet tikai barošanas avotus, kurus piegādājis ražotājs un kas ir šī produkta iepakojumā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.
- Izvairieties no akumulatora iznīcināšanas ugunī vai karstā krāsnī, kā arī mehāniskas saspiešanas vai sagriešanas, tas var izraisīt eksploziju.
- · Novietojiet ierīci ar apakšējo virsmu uz leju. Uzstādiet to stabilās vietās un novērsiet krišanu.

#### UZMANĪBU!

Eksplozijas risks, ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru

#### UZMANĪBU: Nenorīt akumulatoru, ķīmisku apdegumu risks

Šis izstrādājums satur monētas/pogas elementu bateriju. Ja monētas/pogas elementu akumulators tiek norīts, tas var izraisīt smagus iekšējus apdegumus tikai 2 stundu laikā un izraisīt nāvi.

Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Ja akumulatora nodalījums neaizveras droši, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Ja domājat, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Lūdzu, izlasiet un izpildiet iepriekš minėto informàciju, vai arī mēs nevaram garantēt, ka nevar notikt negadījumi vai rasties bojājumi, kas ietekmē ierīces lietošanu. Lūdzu, izmantojiet šo produktu uzmanīgi un darbiniet to uz pašu riska.

#### <u>Қазақша:</u> Қауіпсіздік мәліметі

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз. Сервис қажет болған жағдайда, өтініш, бізбен байланысыңыз.
- Зақымданған қуаттандырғышты немесе USB-кабельді жабдықты зарядттау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынылған қуаттандырғыштан басқасын қолданбаңыз.
- Адаптер құрылғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.
- Өндіруші ұсынған және осы өнімнің түпнұсқалық қаптамасында орналасқан қуат көздерін ғана пайдаланыңыз. Егер сіз қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізбен еркін сезінуді өтінеміз.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тигізбеңіз, сонымен қатар батареяны механикалық ұсақтауға немесе кесуге жол бермеңіз, бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны төменгі бетін төмен қаратып қойыңыз. Орнатыңыз, оның тұрақты орны мен жамандықтың алдын-аласыз оның құлдырауы.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

#### Батарея дұрыс емес түрге ауыстырылса, жарылыс қаупі бар

ЕСКЕРТУ: Батареяны жұтып қоймаңыз, химиялық күйіп қалу қаупі бар

Бұл өнімде тиын/түйме ұялы батарея бар. Монета/түйме ұяшықты батарея жұтылып қалса, ол небәрі 2 сағат ішінде қатты ішкі күйіп қалуға және өлімге әкелуі мүмкін.

Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан алыс ұстаңыз.

Батарея бөлімі қауіпсіз жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және оны балалардан алыс ұстаңыз.

Батареялар жұтып қойған немесе дененің кез келген бөлігіне салынған болуы мүмкін деп ойласаңыз, дереу медициналық көмекке жүтініңіз.

Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік мәліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз қатеріңізбен қолданасыз.

#### Lietuvių: Atsargumo priemonės

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštų paviršių.
- Nemėginkite patys ardyti, taisyti ar atlikti įrenginio pakeitimus. Jei jums reikia pagalbos, susisiekite su mumis.
- Draudžiama bandyti įkrauti įrenginį sugedusio pakrovėjo ar USB kabelio pagalba.
- Prašome naudoti tik rekomenduojama pakrovėją.
- Prietaisas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Naudokite tik gamintojo pateiktus maitinimo šaltinius, esančius originalioje šio gaminio pakuotėje. Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis.
- Venkite labai aukštos temperatūros, sugadinti arba išmesti baterijos į liepsną tai yra pavojinga ir gali sukelti sprogimą.
- · Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus. Užmontuokite stabilioje vietoje ir apsaugokite nuo kritimo.

| DÉMESIO!   |
|--|
| Jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus.  |
| DĖMESIO: neprarykite baterijos – cheminio nudegimo pavojus.<br>Šiame gaminyje yra apvali baterija. Jei apvali baterija praryjama, ji vos per 2 valandas gali sukelti sunkius vidinius<br>sudeogravsi: poti |

Saugokite naujas ir panaudotas baterijas nuo vaikų.

Jei baterijų skyrius tinkamai neužsidaro, nenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterija buvo praryta ar pateko į kūno ertme, iškart kreipkitės į gydytoja.

Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikykitės naudojant šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad produktas nebus sugadintas dėl netinkamo naudojimo. Naudokite atsargiai prietaisą atsargiai ir savo pačių rizika.

#### Magyar: Biztonsági Információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket! Ha segítségre van szüksége, kérjük forduljon hozzánk.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB kábelt a készülék töltéséhez!
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül!

- · Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.
- Csak a gyártó által biztosított és a termék eredeti csomagolásában található tápegységeket használja. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
- Kerülje az akkumulátorok tűzbe vagy forró sütőbe történő elhelyezését, valamint az akkumulátor mechanikus összetőrését vagy vágását, amely robbanást okozhat.
- Helyezze a készüléket alsó felületével lefelé. Helyezze stabil helyekre, és akadályozza meg, hogy leessen.

FIGYELEM!

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik

FIGYELEM: Ne nyelje le az akkumulátort, vegyi égési veszély

Ez a termék gombelemet tartalmaz. Ha az gombelemet lenyeli, az mindőssze 2 órán belül súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet.

Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.

Ha az elemtartó rekesz nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték, vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

Kérjűk, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készűlék használata során. Az előírások be nem tartása, és a fentiektől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjűk, kelő vigyázatossággal és saját felelősségere használja a készűléket.

#### Polski: Turvallisuustiedot

- · Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. W razie problemów technicznych skontaktuj się z naszą firmą.
- Nie korzystaj z ładowarek uszkodzonych oraz niezalecanych przez producenta.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
- Ustaw urządzenie spodem do dołu.
- Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z zasilaczy dostarczanych przez producenta, znajdujących się w opakowaniach produktów. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.
- Nie wkładaj baterii do ognia lub gorącego pieca i nie dopuszczaj do jej mechanicznego uszkodzenia lub przecięcia, gdyż działania te mogą doprowadzić do jej wybuchu.
- Urządzenie stawiaj spodnią powierzchnią do dołu. Zapewnij mu stabilne podłoże i zabezpiecz przed upadkiem.

#### UWAGA!

#### Ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię niewłaściwego typu

#### UWAGA: Nie połykaj baterii, zagrożenie poparzenia chemicznego

Ten produkt zawiera baterię guzikową. Jeśli bateria guzikowa zostanie połknięta, może spowodować rozległe poparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie zdala od dzieci.

Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań korzystania z produktu i trzymaj go zdala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte, lub znaleźć się w jakiejkolwiek części ciała, zasięgnij natychmiast pomocy medycznej.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

#### Română: Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul. Nu încerca să dezasamblezi, repari sau modifici dispozitivul. Dacă ai nevoie de asistență, te rugăm să ne contactezi.
- Nu utilizați un încărcător sau un cablu USB deteriorat pentru a încărca echipamentul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.
- · Alimentatorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.
- Utilizați numai sursa de alimentare furnizată de producător în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.
- Evitați aruncarea bateriei în foc sau în orice alt mediu fierbinte, cât și supunerea la tăiere sau alte șocuri mecanice, ce pot duce la explozii.
- Aşezați dispozitivul cu suprafața inferioară în jos. Instalați-l într-o zonă stabilă pentru a preveni căderea acestuia.

#### ATENȚIE!

#### Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect

#### ATENȚIE: Nu ingerați bateria, Pericol de Arsură Chimică

Acest produs conține o baterie tip monedă/buton. Dacă bateria este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne severe în doar 2 ore și poate duce la moarte.

Țineți bateriile noi și cele uzate departe de copii.

Dacă compartimentul bateriei nu se închide bine, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.

Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și săi dutilizăți pe propriul risc.

#### Русский язык: по безопасному использованию

- Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.
- Ознакомътесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.
- Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

 Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зона х без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

 Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Влажность воздуха при эксплуатации: 10% 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C
- Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C
- Температура хранения: -40°C ~70°C
- Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.
- Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
- Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

 В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

#### ОСТОРОЖНО!

При установке несовместимой батарейки возможен взрыв

ОСТОРОЖНО: не проглатывайте батарейки, возможен химический ожог

В данном продукте используется кнопочный элемент питания, проглатывание которого может всего за 2 часа привести к сильным ожогам внутренних органов и смерти.

Храните новые и использованные батарейки вдали от детей.

Если батарейный отсек не закрывается, прекратите использовать продукт и храните его вдали от детей. Если у вас есть подозрения, что кто-то проглотил батарейки или они оказались внутри какой-либо части тела, незамедлительно обратитесь к врачу.

#### Slovenčina: Bezpečnostné informácie

- · Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak potrebujete servis, kontaktujte nás.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo USB káble.
- Nepoužívajte žiadne iné spôsoby nabíjania okrem odporúčaných spôsobov.
- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.
- Používajte iba napájacie zdroje dodané výrobcom a v originálnom balení tohto produktu.V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
- Nevhadzujte batériu do ohňa ani do horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrvte alebo nerežte, čo by mohlo viesť k výbuchu.
- Umiestnite zariadenie spodnou stranou dolů.Instalujte ho na stabilný miesta a chráňte ho pred pádom.

| VAROVANIE!   |
|--|
| Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí riziko explózie.      |
| UPOZORNENIE: Batériu neprehĺtaite, hrozí nebezpečenstvo poleptania |

Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu (v tvare mince). V prípade prehltnutia môže gombíková batéria už do 2 hodín spôsobiť závažné poleptanie vnútorných tkanív, ktoré môže viesť až k smrti.

Nové a použité batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a odložte ho mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie, že niekto prehltol alebo vsunul batérie do ktorejkoľvek časti svojho tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

#### Slovenščina: Varnostne informacije

- Naprave ne uporabljajte v bližini vode, požara ali v vlažnih oziroma vročih okoljih.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti. Če potrebujete popravilo, nas kontaktirajte.
- · Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali kabla USB, s katerim želite napolniti napravo.
- Ne uporabljajte polnilnikov, ki jih nismo priporočili.
- Vmesnik namestite v bližino opreme in poskrbite, da lahko do njega dostopate preprosto.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih je priskrbel proizvajalec in v originalni embalaži tega izdelka. Če imate kakršna koli vprašanja, nas prosimo kontaktirajte.
- Baterij ne poizkusite uničiti z ognjem ali v vroči pečici. Ne poslužujte se mehanskega drobljenja ali rezanja baterije, ki lahko povzroči eksplozijo.
- · Napravo postavite s spodnjo površino navzdol. Namestite jo na stabilno mesto in preprečite, da bi padla.

#### POZOR!

Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo napačnega tipa.

#### POZOR: Baterije ne pogoltnite, saj obstaja nevarnost kemičnih opeklin.

Ta izdelek vsebuje gumbasto celično baterijo. Če gumbasto celično baterijo zaužijete, lahko v le 2 urah povzroči hude notranje opekline in vodi v smrt.

Nove in izrabljene baterije hranite izven dosega otrok.

Če se predelek za baterije ne zapre popolnoma, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite stran od otrok.

Če menite, da je morda prišlo do zaužitja baterij ali vstavitve v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Preberite in upoštevajte zgornje varnostne napotke, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali materialne škode zaradi nepravilne uporabe naprave. Izdelek uporabljajte skrbno in ga ne upravljajte, če s tem ogrožate svojo lastno varnost.

#### Српски језик: Bezbednosne informacije

- NNemojte držati uređaj u blizini vode, vatre, vlažnog ili vrućeg prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj. Ako vam treba servisna usluga, kontaktirajte nas.
- Nemojte koristiti oštećeni punjač ili oštećeni USB kabl za punjenje uređaja.
- Nemojte koristiti nijedan drugi punjač osim preporučenog.
- · Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako dostupan.
- Koristite samo napajanja, koja su predviđena od strane proizvođača, i nalaze se u originalnom pakovanju ovog proizvoda. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
- Izbegavajte odlaganje baterije u vatru, vruću rernu ili mehaničko drobljenje, sečenje baterije, što može dovesti do eksplozije.

· Postavite uređaj donjom površinom nadole. Instalirajte ga na stabilna mesta, i sprečite ga da padne.

#### OPREZ! Rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućom vrstom

#### OPREZ: Nemoite da gutate bateriju, opasnost od opekotina izazvanih hemikalijama

Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. Ako se dugmasta baterija proguta, može da uzrokuje ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata i može da dovede do smrti.

Držite nove i korišćene baterije podalje od dece.

Ako odeljak za baterije ne može čvrsto da se zatvori, prestanite da koristite proizvod i držite ga podalje od dece. Ako mislite da postoji mogućnost da je došlo do gutanja baterija ili ubacivanja u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.

Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja, može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

#### Українська мова: Інформація про техніку безпеки

Загальні запобіжні заходи

- Пам'ятайте та дотримуйтесь всіх інструкцій з техніки безпеки та експлуатації, що постачаються з обладнанням.
- Щоб зменшити ризик отримання тілесних ушкоджень, ураження електричним струмом, виникнення пожемі й пошкодження обладнання, дотримуйтеся всіх запобіжних заходів, наданих у цьому документі.
- Дотримуйтеся всіх застережень та попереджень, які нанесені на обладнання та пояснюються в супровідній документації обладнання.

Стан машинного приміщення

- Це обладнання призначене для використання лише в апаратному або комп'ютерному приміщенні.
   Оператор не повинен виконувати будь-які дії або маніпуляції зі встановленим обладнанням.
- Переконайтеся в тому, що ділянка, на якій встановлюється обладнання, забезпечена належною вентиляцією та клімат контролем.
- Переконайтеся в тому, що напруга й частота джерела живлення відповідають значенням електричних характеристик обладнання.
- Не встановлюйте обладнання всередині або поблизу вентиляційної камери, повітропроводу, радіатора або обігрівача.
- Дане обладнання заборонено використовувати у місцях із підвищеною вологістю.

Плати PCle Express

 Продукція ТР-LINK сумісна з усіма платами РСІе, що перевірені й продаються компанією ТР-LINK відповідно до специфікацій PCI-SIG. За наслідки використання плат PCIe, що не були перевірені компанією ТР-LINK або були придбані не в неї, відповідальність несе виключно кліент.

Шасі

- Не закривайте й не перекривайте отвори на обладнанні.
- Не проштовхуйте предмети всередину обладнання. Можлива наявність небезпечної напруги. Сторонні предмети можуть призвести до короткого замикання та призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження обладнання.

• Піднімайте обладнання обома руками, зігнувши ноги у колінах.

Дроти живлення

- Використовуйте лише дроти та блоки живлення, що поставляються з обладнанням. Дріт живлення повинен бути сертифікований відповідно до вимог МЕК 60227 і мати позначки НОЗ VV-F або НОЗ VVH2-F (для обладнання масою не більше 3 кг), або НОБ VV-F чи НОБ VVH2-F2 (для обладнання масою понад 3 кг). Дріт повинен бути розрахований для використання із дротами, що мають перетин щонайменше 0,75 мм2 (для номінального струму до 10 А) або 1 мм<sup>2</sup> (для номінального струму від 10 до 16 А), або більше. Довжина дроту не повинна перевицувати 2 м.
- Підключіть дріт живлення до заземленої електричної розетки, до якої ви завжди маєте доступ.
- Під час роботи з електричними пристроями в Європі необхідно заземляти зелену/жовту жилу у дроті живлення. Незаземлена зелена/жовта жила може призвести до ураження електричним струмом через високі струми витоку.
- Не кладіть предмети на дріт живлення змінного струму. Розмістить їх так, щоб ніхто не міг ходити по них або випадково наступити.
- Не натягуйте дріт живлення. Від'єднуючи обладнання від електричної розетки, беріться тільки за штекер дроту.

Ш Застереження. Підключення живлення повинен виконувати кваліфікований електрик відповідно до Національних правил експлуатації електротехнічного обладнання. Модифікації обладнання

 Не вносьте механічні модифікації у систему. Компанія ТР-LINK не несе відповідальності за відповідність зміненого обладнання нормативним вимогам ТР-LINK.

Ремонт та технічне обслуговування обладнання

- Встановлення внутрішніх додаткових компонентів, а також планове технічне обслуговування цього обладнання повинні виконуватись особами, які добре ознайомлені із методикою проведення, процедурами, запобіжними заходами й небезпеками, пов'язаними з обладнанням, яке має небезпечні рівні напруги.
- Не виходьте за межі категорії складності ремонту, зазначеної у документації продукту. Неправильний ремонт може привести до виникнення загрози безпеки.
- Перед тим як зняти кришки і почати роботу із внутрішніми компонентами зніміть всі годинники, кільця або прикраси, що висять.
- Не використовуйте струмопровідні інструменти, які можуть спричинити коротке замикання в деталях під напругою.
- Використовуйте рукавички при видаленні або заміні внутрішніх компонентів, оскільки вони можуть бути гарячими.
- Якщо обладнання пошкоджене та потребує технічного обслуговування, відключіть його від мережі живлення змінного струму та зверніться до вповноваженого представника обслуговуючої компанії. Приклади пошкоджень, що потребують обслуговування:
- Пошкодження дроту живлення, подовжувача або штепселя;
- Вплив дощу або рідини на обладнання або потрапляння стороннього предмета у продукт;
- Падіння або пошкодження обладнання;
- Неналежна робота обладнання при умові дотриманні інструкцій з експлуатації.

!!! Застереження. Щоб эменшити ризик ураження електричним струмом, вимкніть усі дроти живлення перед початком виконання технічного обслуговування обладнання.

Лазерні пристрої

- Уникайте прямого впливу лазерного променя. Не відкривайте корпус лазерного пристрою. Не використовуйте засоби керування, не здійснюйте регуловання та не виконуйте процедури з лазерним пристроем. Усередині немає компонентів, що можуть обслуговуватися користувачем.
- Ремонт лазерного пристрою можуть виконувати лише вповноважені спеціалісти з технічного обслуговування.

Підвищена робоча температура навколишнього середовища

 У разі встановлення обладнання в закритій стійці або стійці, що складається з декількох компонентів, робоча температура навколишнього середовища всередині стійки може бути вище, ніж температура у приміщенні. Тому слід розглянути можливість встановлення обладнання в середовищі, у якому б забезпечувалася температура, що не перевищує максимальну робочу температуру навколишнього середовища (ТМА) завначену виробоником.

Зменшений повітряний потік

 Встановлення обладнання у стійці повинне бути виконано таким чином, щоб обсяг повітряного потоку, який необхідний для безпечної експлуатації обладнання, не був зменшеним.

Механічне навантаження

 Встановлення обладнання у стійці повинне бути виконано таким чином, щоб запобігти небезпечній ситуації в разі нерівномірного механічного навантаження.

Перенавантаження електричного кола

 При підключенні обладнання до мережі живлення враховуйте, що перенавантаження кіл може бути більшим, ніж те, на яке розраховано захист. Під час вирішення цієї проблеми беріть до уваги номінальку потужність обладнання, зазначену у документації на обладнання.

Резервне джерело живлення

 Щоб забезпечити надійне резервне джерело живлення, підключіть кожен дріт до окремого кола змінного струму. З'єднання кожного дроту повинні бути заземлені належним чином.

Надійне заземлення

 Забезпечте надійне заземлення для обладнання, яке ви встановлюєте у стійку. Особливу увагу приділяйте з'єднанням дротів живлення, які не з'єднуються безпосередньо з колом відгалуження (наприклад, використання подовжувачів).

III ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед увімкненням живлення обладнання виконайте заземлення корпусу обладнання. Необхідно використати ізоляційну стрічку жовтого й зеленого кольору для дроту заземлення, а площа поперечного перерізу провідника має бути більше, ніж 0,75 мм2 або 18 AWG. **ΥΒΑΓΑ!** 

#### Є ризик вибуху, якщо батарею замінити на батарею невідповідного типу

#### УВАГА: не ковтайте батарею, небезпека хімічного опіку

Цей продукт містить батарейку типу «таблетка» або «кнопка». Якщо проковтнути круглу або кнопкову батарейку, це може спричинити серйозні внутрішні опіки всього за 2 години та призвести до смерті. Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей.

Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть використовувати виріб і тримайте його подалі від дітей.

Якщо ви вважаєте, що батареї могли проковтнути або помістити в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.

#### Eesti: Ohutusalane teave

- · Hoia seade eemal veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast.
- Ära ürita seadet demonteerida, parandada või muuta. Hoolduseks võtke meiega ühendust.
- Ära kasuta seadme laadimiseks kahjustatud laadijat ega USB-kaablit.
- Ära kasuta mistahes muid laadijaid peale soovitatavate.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- · Asetage seade alumisele pinnale allapoole.
- Toitejuhtme pistik on mõeldud seadme lahutamiseks vooluvõrgust, pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav.
- Kasutage ainult tootja poolt tarnitud ja selle toote originaalpakendis olevaid toiteallikaid. Küsimuste korral võtke palun meiega julgelt ühendust.
- Ärge paigaldage akut tule või kuuma ahju lähedale ning ärge purustage akut mehaaniliselt ega lõigake seda, sest see võib kaasa tuua plahvatuse.
- Asetage seade põhjaga allapoole. Paigaldage see kindlasse kohta, kust see alla ei saa kukkuda.

### ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui patarei asendatakse vale tüüpi patareiga. ETTEVAATUST! Ärge neelake patareid alla, keemilise põletuse oht

See toode sisaldab münt-/nööppatareid. Münt-/nööppatarei allaneelamisel võib see vaid 2 tunniga põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ning võib põhjustada surma.

Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatuna.

Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, ärge kasutage toodet enam edasi ja hoidke seda lastele kättesaamatuna.

Kui te arvate, et patarei on alla neelatud või pandud mis tahes kehaossa, pöörduge kohe arsti poole.

Palun loe ja järgi seadet kasutades ülaltoodud ohutusinfot, vastasel juhul me ei saa garanteerida, et ei toimu õnnetusi ega kahjustusi. Palun kasuta seda toodet hoolikalt omal vastutusel.

#### English

TP-Link hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Български

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2009/125/EO, 2011/65/EC и (EC)2015/863.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### <u>Čeština</u>

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Hrvatski

Tvrtka TP-Link ovime izjavljuje da je uređaj u sukladnosti s temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Izvorna EU izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EK, 2011/65/ES un (ES)2015/863 svarīgākajām prasībām un citiem saistītajiem nosacījumiem.

Oriģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Lietuvių

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES)2015/863.

Originali ES atitikties deklaracija yra https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Magyar

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU,

2009/125/EK, 2011/65/EU és a (EU)2015/863 irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.

Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a https://www.tp-link.com/en/support/ce/ oldalon.

#### Polski

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Română

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Slovenčina

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Slovenščina

TP-Link izjavlja, da je naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/ EU, 2014/35/EU,

2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU)2015/863.

Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu https://www.tp-link.com/en/support/ce/.

#### Українська мова

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням https://www.tp-link.com/en/ support/ce/.

#### Eesti

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/ EL ja (EU)2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt https://www.tp-link.com/en/support/ce/.







For technical support, the user guide and other information, please visit https://www.tp-link.com/support, or simply scan the QR code.