

Guía de Instalación Rápida

Instalar las antenas







Deslice la tapa sobre la antena hasta que encaje en su lugar.



EAL 🛞

Antes de su configuración

2

Tenga en cuenta que el router ofrece cuatro modos de funcionamiento: router, repetidor, punto de acceso y WISP. Puede elegir el modo que mejor se adapte a sus necesidades de red y seguir la guía para completar la configuración.

Modo Router

Este modo permite que varios usuarios compartan la conexión a Internet a través de un módem ADSL/Cable. Si su conexión a Internet es a través de un cable Ethernet directamente desde la pared en lugar de a través de un módem, conecte el cable Ethernet al puerto de Internet del router y omita los pasos 1, 2 y 3.



Nota: Las imágenes son solo para demostración.

Modo Punto de Acceso

En este modo, el router transforma su red cableada existente en una inalámbrica.



Router con cable

Router de alta notencia

A. Encienda el router.

- B. Conecte el puerto de Internet del router al puerto Ethernet de su router con cable a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.
- C. Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.
- D. Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.
- E. Elecute la configuración rápida. Seleccione **Punto de acceso** y siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para configurar la conexión a Internet.

Disfruta del Internet!

Modo Extensor de Rango

En este modo, el router aumenta la cobertura inalámbrica existente en su hogar.

1. Configurar

- A. Coloque el router junto a su modem o equipo principal y enciéndalo.
- B. Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.
- C. Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.
- D. Elecute la configuración rápida. Seleccione Repetidor/Puente v siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.

2. Reubicar

Coloque el router a mitad de camino entre su router principal y la zona "sin señal" de Wi-Fi. La ubicación que elija debe estar dentro del rango de su red principal existente.



Disfruta del Internet!

Modo WISP

En este modo, el router se conecta a la red ISP de forma inalámbrica en áreas sin servicio de cable.



A Encienda el router

- B. Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.
- C. Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.
- D. Ejecute la configuración rápida. Seleccione WISP y siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.



Aplicación Tether

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma simple e intuitiva de acceder y administrar su router.

(•)



Impedir que los usuarios no deseados se conecten a su red Ver información sobre los clientes conectados a su router

tiempo de acceso

Configurar controles parentales con

Escanear para descarga

Cambiar la configuración básica de la red inalámbrica

¿Cómo empezar?

- 1. Descargue la aplicación TP-Link Tether de Apple App Store o Google Play Store.
- 2. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado de forma inalámbrica a la red doméstica.
- 3. Inicie la aplicación Tether y comience a administrar su red doméstica.

Preguntas frecuentes

- Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web del router?
- Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifique que http://tplinkwifi.net esté correctamente ingresado en el navegador web. Alternativamente, ingrese http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1 en el navegador web v presione Enter.
- · Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.
- Reinicie su router v vuelva a intentarlo.
- Deshabilite y habilite el adaptador de red en uso.

Q2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet en el modo router?

- Verifique si Internet funciona normalmente conectando una computadora directamente al módem a través de un cable Ethernet. Si no es así, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet
- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página Estado para verificar si la dirección IP de Internet es válida o no. Si es así, vuelva a ejecutar la configuración rápida; de lo contrario, verifique la conexión del hardware.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
 - Para usuarios de módem por cable, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a Red > Clonar MAC, seleccione Clonar dirección MAC y haga clic en Guardar. Luego reinicie tanto el módem como el router.

Q3. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de mi red inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta del router.
- Conecte una computadora directamente al router usando un cable Ethernet, Inicie sesión en la página de administración web y vaya a Inalámbrico > Seguridad inalámbrica para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

Q4. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Con el router encendido, mantenga presionado el botón Restablecer en el panel posterior del router hasta que todos los LED se enciendan momentáneamente.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vava a Herramientas del sistema > Valores predeterminados de fábrica y haga clic en Restaurar. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

Q5. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de mi página de gestión web?

 Consulte Preguntas frecuentes > P4 para restablecer el router y luego visite http://tplinkwifi.net para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

Para soporte técnico, la quía del usuario y más información, visite http://www.tp-link.com/support, o simplemente escanee el código QR.

- Información de seguridad
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los ambientes calientes.
- No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, por favor contáctenos.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- · No utilice ningún otro cargador que los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no estén permitidos.
- · El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso

