

Guia do Usuário

Adaptador USB Mini Wireless N de 300 Mbps TL-WN823N

©2019 TP-Link REV6.1.0 1910012283

Conteúdo

Sobi	re este Guia	1
Сарі	tulo 1 . Conheça o Seu Adaptador	2
1. 1.	Visão Geral do Produto	
1. 2.	Status do LED	3
Сарі	tulo 2 . Conectar a um Computador	4
Capí	tulo 3 . Windows	6
3. 1.	Instalar Driver e Ferramenta WPS	7
3. 2.	Acessar uma Rede Sem Fio	9
3.3.	Desinstalar Driver e Ferramenta WPS	10
Capí	ítulo 4 . Mac OS X	11
4.1.	Instalar Driver e Utilitário.	
4.2.	Acessar uma Rede Sem Fio	
	4.2.1. Utilitário TP-Link 14	
	4.2.2. WPS (Wi-Fi Protected Setup)	
4.3.	Gerenciamento	
4.4.	Desinstalar Driver e Utilitário	
		-
Capí	ítulo 5 . Linux	22

Apêndice: Solução de Problemas 24

Sobre este Guia

Este guia é um complemento do Guia de Instalação Rápida. O Guia de Instalação Rápida instrui você sobre a instalação rápida e fornece uma visão geral do produto e instruções detalhadas para cada etapa.

Ao usar este guia, observe que os recursos do adaptador podem variar um pouco, dependendo do modelo e da versão do software que você possui. Todas as capturas de tela, imagens, parâmetros e descrições documentadas neste guia são usadas apenas para demonstração.

Convenções

Neste guia, são usadas as seguintes convenções:

Convenção	Descrição				
ltálico azul- petróleo	Os hiperlinks encontram-se em itálico azul-petróleo. Você pode clicar para redirecionar para um site ou uma seção específica.				
Azul-petróleo	O conteúdo a ser enfatizado e os textos da página web encontram-se em tom azul- petróleo, incluindo menus, itens, botões, etc.				
Nota:	Ignorar este tipo de observação pode resultar em mau funcionamento ou danos ao dispositivo.				
Dicas:	Indica informações importantes que ajudam você a usar melhor seu dispositivo.				

Mais Informações

- O software e o utilitário mais recentes podem ser encontrados no Download Center em http://www.tp-link. com/support.
- O Guia de Instalação Rápida (QIG) pode ser encontrado onde você encontra este guia ou dentro da embalagem do produto.
- As especificações podem ser encontradas na página do produto em http://www.tplink.com.
- Nossas informações de contato do Suporte Técnico podem ser encontradas na página de Contato do Suporte Técnico em *http://www.tp-link.com/support*.

Capítulo 1

Conheça o Seu Adaptador

Este capítulo apresenta o que o adaptador pode fazer e mostra sua aparência. Este capítulo contém as seguintes seções:

- Visão Geral do Produto
- Status do LED

11 Visão Geral do Produto

O Adaptador USB Sem Fio TP-Link conecta seu computador a uma rede Wi-Fi para vídeo HD suave, streaming de voz e jogos online.

- Compatível com produtos 802.11b/g/n
- Design de tamanho reduzido [Mini] para portabilidade conveniente com alto desempenho confiável
- Suporta modo ad-hoc e infraestrutura.
- Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Com o botão WPS, o adaptador fornece conexão segura com o apertar de um botão.
- Suporta Windows, Mac e Linux

12 Status do LED



Você pode verificar o status de funcionamento do adaptador seguindo a tabela de explicação do LED.

Status	Indicação
Off [Desligado] O driver não foi instalado. O rádio do adaptador foi desativado.	
Piscando Lentamente	O driver foi instalado, mas nenhum dado está sendo transmitido ou recebido.
Piscando Rapidamente	Os dados estão sendo transmitidos ou recebidos.

Dicas:

Se o LED estiver desligado, tente estas dicas de solução de problemas:

1. Verifique se o adaptador é reconhecido e está ativado ou não. Consulte a *Solução de Problemas-T2* para obter instruções detalhadas.

2. Remova e reinstale o adaptador.

3. Reinstale o software, se necessário.

Capítulo 2

Conectar a um Computador

Este capítulo apresenta como conectar o adaptador ao seu computador.

Antes de começar a usar o adaptador, insira-o diretamente em uma porta USB do computador.



Depois de conectar seu adaptador ao computador, siga as instruções no capítulo apropriado para seu sistema operacional: *Windows*, *Mac OS X*, *Linux*.

Capítulo 3

Windows

Este capítulo apresenta como instalar o driver do adaptador e a ferramenta WPS, usar o adaptador para conectar-se a uma rede sem fio e desinstalar o adaptador em um sistema Windows. O adaptador está equipado com um Assistente de configuração, que pode orientá-lo no processo de instalação.

Este capítulo contém as seguintes seções:

- Instalar Driver e Ferramenta WPS
- Acessar uma Rede Sem Fio
- Desinstalar Driver e Ferramenta WPS

31 Instalar Driver e Ferramenta WPS

1 Insira o CD de recursos na unidade de CD e execute o Autorun.exe a partir da janela pop-up Autoplay.

Nota:

1. Você também pode baixar o driver da página de suporte do produto em **www tp-link com**.

2. Em alguns sistemas operacionais, a tela do CD aparecerá automaticamente. Caso contrário, execute o CD manualmente.

2 Selecione TL-WN823N e siga as instruções para concluir a instalação.

Nota:

Se não conseguir instalar o driver com êxito, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.

Ptp-link	- ×
	First, select your model to begin installing the driver.
	TL-WN823N
	Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

3 Quando a seguinte tela aparecer, o driver foi instalado com sucesso.

	- ×	
TL-WN823N		
\checkmark		
Driver is installed! Now you can connect your computer to	o a Wi-Fi network.	
ОК		

4 Se você deseja se conectar sem esforço pressionando um botão WPS, clique em Sim e siga as instruções para instalar a mini Ferramenta WPS.

Nota:

Para Windows XP, a Ferramenta WPS não é suportada. Use o utilitário sem fio interno do Windows para entrar na rede sem fio.

P tp-link	- × -				
Great! Your adapter su	pports WPS.				
	: Success				
With WPS (Wi-Fi Protected Setup), you can connect effortlessly with push of a button. To use it, first install our mini WPS Tool which will help you along the way. Install WPS now?					
Yes	Νο				

5 Quando a seguinte tela aparecer, a Ferramenta WPS foi instalada com sucesso. Você pode se conectar ao seu Wi-Fi pressionando o botão WPS.

Ptp-link	– × .
	Tool
WPS Tool is To connect to your Wi-Fi, press Within two minutes, press and hold the WPS I	s installed! the WPS button on your router. putton on your adapter until WPS Tool opens.
0	<

3 2 Acessar uma Rede Sem Fio

Opção 1: Através do Windows Built-in Wireless Utility [Utilitário Sem Fio Embutido do Windows]

Você pode acessar uma rede sem fio por meio do utilitário sem fio integrado do Windows. Siga as instruções abaixo para usar o utilitário sem fio integrado do seu sistema de computador:

- 1. Clique em 🛍, 🕮 ou 🕷 (ícone de Rede) na barra de tarefas. Selecione a rede Wi-Fi na qual deseja ingressar e clique em Conectar. Digite a senha da rede quando solicitado.
- 2. Quando o ícone de rede muda para 📶 ou 🌈 , ele indica uma conexão de rede bemsucedida.

Opção 2: Através da Ferramenta WPS

Se você instalou a Ferramenta WPS, siga as instruções abaixo para se conectar facilmente com o botão WPS.

1. Pressione o botão WPS no seu roteador.



2. Dentro de 2 minutos, pressione e segure o botão WPS no adaptador até que a Ferramenta WPS abra no canto inferior direito do seu computador.



3. Quando a mensagem "Sucesso!" aparecer, seu computador está conectado ao Wi-Fi.



3.3. Desinstalar Driver e Ferramenta WPS

As etapas de desinstalação do software variam um pouco em diferentes sistemas. Siga as instruções apropriadas para o seu sistema operacional Windows: *Windows 8/8.1/10*, *Windows XP/7*.

• Windows 8/8.1/10

Vá para o menu Iniciar para encontrar o aplicativo TP-Link. Clique em Desinstalar TP-Link TL-WN823N, e siga as instruções na tela para concluir a desinstalação.

• Windows XP/7

Vá para Iniciar > Todos os Programas > TP-Link > Desinstalar TP-Link TL-WN823N. Siga as instruções na tela para concluir a desinstalação.

Capítulo 4

Mac OS X

Este capítulo apresenta como instalar o driver e o utilitário do adaptador, usar o adaptador para conectar-se a uma rede sem fio, gerenciar o adaptador e desinstalá-lo no Mac OS X.

Este capítulo contém as seguintes seções:

- Instalar Driver e Utilitário
- Acessar uma Rede Sem Fio
- Gerenciamento
- Desinstalar Driver e Utilitário

41 Instalar Driver e Utilitário

Tomamos as etapas do Mac OS X 10.10 como exemplo. As etapas podem variar um pouco para outras versões do Mac OS.

1 Baixe o driver e o utilitário da página de suporte deste produto no site oficial da TP-Link: *www.tp-link.com*.

Nota:

O CD está incluído no pacote. Se o seu computador tiver uma unidade de CD, você também pode executar o CD incluído para instalar o driver e o utilitário.

2 Clique duas vezes para descompactar a pasta baixada e execute o Install.pkg.



3 A janela do Assistente Instalar o Utilitário do Adaptador USB Sem Fio TP-Link e Driver aparecerá. Clique em Continuar e siga as instruções para concluir a instalação.

	Welcome to the TP-Link Wireless USB Adapter Utility and Driver Installe
Introduction Read Me License Destination Select	Welcome to TP-Link Wireless world
Installation Type	
Installation	
Summary	

4. Quando a seguinte tela aparecer, o driver e o utilitário foram instalados com sucesso. Clique em Reiniciar para concluir a instalação.

00	😺 Install TP-Link Wireless USB Adapter Utility and Driver
 Introduction Read Me License Destination Select Installation Type Installation Summary 	The installation was completed successfully. The installation was successful. The software was installed.
	Click Restart to finish installing the software.

Após reiniciar o computador, o ícone Solo do utilitário TP-Link aparecerá na barra de menu no canto superior direito da tela. Para usar o utilitário e conectar-se a uma rede Wi-Fi com seu adaptador, consulte *Conectar-se a uma Rede Sem Fio*.
 Nota:

Se o ícone Sono do utilitário TP-Link não aparecer na barra de menu, verifique se o adaptador de rede sem fio USB está conectado corretamente e se o LED está aceso.

4.2. Acessar uma Rede Sem Fio

Existem duas opções de uso do adaptador para acessar uma rede Wi-Fi. Opção 1: *Utilitário TP-Link*

O utilitário TP-Link permite que você conecte facilmente o adaptador a uma rede Wi-Fi e gerencie o adaptador.

Opção 2: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) é um padrão de segurança de rede para adicionar facilmente computadores e outros dispositivos a uma rede doméstica. Use este método se o seu roteador sem fio ou ponto de acesso for compatível com WPS.

4.2.1. Utilitário TP-Link

Opção 1

Clique no ícone si do utilitário TP-Link na barra de menu e escolha uma rede Wi-Fi na lista. Digite a senha quando solicitado.



Quando você estiver conectado à Internet, o ícone de rede mudará para 💷

Opção 2

- 1 Clique no ícone Solo do utilitário TP-Link na barra de menu e, em seguida, clique em Abrir Utilitário Sem Fio na parte inferior da lista de redes.
- **2** A partir lista, selecione a rede na qual deseja ingressar e digite a senha quando solicitado. Clique em Acessar.

	Select the network you want to join.		?		
Ľ	Select the network you want to join from the list, and then enter the network password if necessary.				
	TP-LINK_0115		÷		
	TP-LINK_0919	\cap	(;		
	TP-LINK_50F2		(î:		
	TP-LINK_6H8UE	\cap	(;-		
	TP-LINK_748E				
	Security: WPA2_PSK AES		۵		
	Password:				
	Show password				
Join C	Other Profiles Cancel	Joi	n		

Nota:

Se a sua rede Wi-Fi não for exibida na lista, você pode tentar entrar nela por WPS ou clicando em Acessar Outra na tela acima e seguir as instruções na tela para entrar na rede.

4.2.2. WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS pode ser ativado via PBC (Push Button Configuration) e código PIN. Consulte o *PBC* ou *PIN* abaixo.

• PBC

Opção 1

 Pressione o botão WPS/QSS em seu roteador ou AP [ponto de acesso]. Dentro de 2 minutos, pressione e segure o botão WPS no adaptador até que a tela de WPS seguinte apareça.





2. A tela a seguir indica uma conexão bem-sucedida por WPS. Clique em OK.



Opção 2

1. Pressione o botão WPS/QSS em seu roteador ou AP [ponto de acesso].



2. Dentro de 2 minutos, clique no ícone são do utilitário TP-Link na barra de menu e, em seguida, clique em WPS na parte inferior da lista de redes.



3. Clique em PBC.

WPS				
	Please	key the PIN	code into your AP's	config page
JETOP	PIN:	82505707		
PIN) (PBC		Cancel

4. A tela a seguir indica uma conexão bem-sucedida por WPS. Clique em OK.



• PIN

1. Clique no ícone são do utilitário TP-Link na barra de menu e, em seguida, clique em WPS na parte inferior da lista de redes.



2. Clique em PIN.

			WPS	
	Please	key the PIN	code into your AP	's config page
J SEIOF	PIN:	82505707		
PIN		PBC		Cancel

- 3. Em 2 minutos, faça login na página de gerenciamento da web do seu roteador ou AP [ponto de acesso]. Vá para a página WPS, digite o PIN do adaptador no campo correspondente e clique em Conectar.
- 4. A tela a seguir indica uma conexão bem-sucedida por WPS. Clique em OK.



4.3. Gerenciamento

O utilitário TP-Link fornece uma maneira fácil de gerenciar várias configurações de conexão da sua rede Wi-Fi.

1 Clique no ícone solutilitário TP-Link na barra de menu e, em seguida, clique em Abrir Utilitário Sem Fio na parte inferior da lista de redes.



2 O Utilitário TP-Link aparecerá. Clique no botão Perfis para abrir a tela Perfis.

P	Select the network you want to join Select the network you want to join from t enter the network password if necessary.	n. he list, and then
	TP-LINK_0115	(î;
	TP-LINK_0919	- -
	TP-LINK_50F2	₽ 🔶
	TP-Link Network	(; ;
	TP-Link_7B00	i circ
Join C	Other Profiles Cance	Join

3 A tela Perfis permite gerenciar diferentes configurações de conexão Wi-Fi como perfis para que você possa se conectar à sua rede facilmente.

State	SSID	Security WPA2 Personal	
	Netowrk Name:	TP-Link Network	
	Security:	WPA2_PSK AES	
	Password:	•••••	

Redes Preferenciais exibe as redes às quais você já se conectou. O status e as informações das redes são exibidos na tabela.

• Para entrar em uma rede Wi-Fi

Se você deseja entrar em uma rede Wi-Fi listada na tela de perfil, selecione o perfil e clique em Aplicar no canto inferior direito.

• Para gerenciar um perfil existente

Se você deseja alterar as configurações sem fio de um perfil existente, selecione-o e edite sua Segurança e Senha. Se você deseja excluir um perfil, selecione-o e clique em Remover.

4.4. Desinstalar Driver e Utilitário

1. Clique duas vezes em Uninstall.command na pasta baixada.



2 Digite a senha do seu computador e quando a mensagem "Desinstalação concluída" aparecer, a desinstalação estará concluída.

```
• • •
                   ① Uninstall.command — 80×24
Last login: Wed Aug 23 14:13:49 on console
ElliedeiMAC:~ shixiaoyun$ /Users/shixiaoyun/Desktop/Mac\ OS\ X
ll.command ; exit;
Please type the password of "root" to Uninstall
Phase1: Terminate Utility
Password:
Phase2: System Information
Phase3: Remove Utility Related
Phase4: Remove Install Log
Phase5: Removing Driver
Uninstall Complete.
logout
Saving session...
... copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
Deleting expired sessions...12 completed.
[Process completed]
```

Capítulo 5

Linux

Este capítulo apresenta como instalar o driver do seu adaptador em um sistema Linux.

Visite o site da TP-Link em *http://www.tp-link.com*, e vá para a página do produto TL-WN823N. Em seguida, encontre a versão compatível do driver na página de suporte. Baixe e instale o driver em seu computador.

Apêndice: Solução de Problemas

T1. O que devo fazer se o adaptador não for detectado?

- Certifique-se de que o adaptador esteja conectado firmemente ao computador.
- Certifique-se de atender aos requisitos mínimos do sistema para o adaptador e de que as atualizações mais recentes do Windows e do sistema estejam instaladas em seu computador.
- Certifique-se de usar o driver mais recente para seu adaptador específico. Os drivers mais recentes podem ser encontrados na página de Suporte do produto em http://www.tp-link.com.
- Tente uma porta USB diferente no computador.
- Tente reiniciar o computador ou tente usar o adaptador em um computador diferente.

T2. Como verificar se instalei o driver do meu adaptador com sucesso ou não?

1. No seu computador, clique com o botão direito do mouse no ícone Computador e vá para Gerenciar;



2. Abra o Gerenciador de Dispositivos e vá para Adaptadores de Rede, a seguir encontre o adaptador TP-Link correspondente, clique com o botão direito do mouse e vá para Propriedades;

2
File Action View Help
File Action View Help File Action View Help Computer Management (Local Computer Management (Local Computer Management (Local Computer Management (Local Computer Management (Local Derive Manager Performance Derive Management Storage Storage Storage Storage Angelications

3. Se você conseguir ver "Este dispositivo está funcionando corretamente." na caixa vermelha, você já instalou o driver com sucesso.

TP-Link	Constant Provide B		Ac	dapter Properties	
General	Advanced Driver	Details	Events	Power Management	
2	TP-Link	-	Ada	apter	
	Device type:	Network	adapters		
	Manufacturer:	TP-Link	Technolog	gies Co., Ltd.	
	Location:	Port_#00	06.Hub_#	#0003	
This	e status device is working pro	operty.		*	
				OK Cancel	

T3. O que devo fazer se não conseguir me conectar ao Wi-Fi depois de instalar o driver?

- Consulte T2 para verificar se você instalou o driver para seu adaptador com sucesso.
- Certifique-se de que o adaptador esteja conectado firmemente ao computador.
- Desative o software antivirus e o firewall e tente novamente.
- Tente uma porta USB diferente no computador.
- Reinicie o computador e tente novamente.

- Reinstale o driver e tente novamente.
- T4. Como encontrar a versão de hardware do adaptador?
- A versão do hardware está impressa na etiqueta do produto na embalagem ou no adaptador. Há uma cadeia de caracteres "Ver:X.Y" (por exemplo, Ver:2.0) no campo Número de série e o número X é a versão de hardware do adaptador.



• Visite *http://www.tp-link.com/faq-46.html* e siga o segundo método para encontrar a versão de hardware do adaptador.

DECLARAÇÃO DA FCC



Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.

2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF. Este transmissor não deve ser localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento foi avaliado pela SAR para uso manual. As medições SAR são baseadas em um espaçamento de 5 mm do corpo e essa conformidade é alcançada nessa distância.

Aviso de Marca CE

Este é um produto de Classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (a potência máxima transmitida)

2412MHz—2472MHz (20dBm)

Declaração de conformidade da UE

A TP-Link declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU e 2011/65/EU.

A declaração original de conformidade da UE pode ser encontrada em http://www.tplink.com/en/ ce.

Informações de Exposição à RF

Este dispositivo atende aos requisitos da UE (2014/53/EU Artigo 3.1a) sobre a limitação da exposição do público em geral a campos eletromagnéticos como forma de proteção à saúde.

Este dispositivo foi testado e atende às diretrizes de exposição ICNIRP e ao padrão europeu EN 62209-2. O SAR é medido com este dispositivo em uma separação de

0,5 cm do corpo, enquanto transmite no mais alto nível de potência de saída certificado em todas as bandas de frequência deste dispositivo. Carregue este dispositivo a pelo menos 0,5 cm de distância do corpo para garantir que os níveis de exposição permaneçam nos níveis testados ou abaixo deles.

Declaração de Conformidade Canadense

Este dispositivo está em conformidade com os RSSs isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1) Este dispositivo não pode causar interferência e
- 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaração de Exposição à Radiação:

Este EUT está em conformidade com a SAR para população geral/limites de exposição não controlada em RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados em IEEE 1528 e IEC 62209. Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 1,0 cm entre o radiador e seu corpo. Este

dispositivo e sua(s) antena(s) não devem ser colocados ou operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaração da Industry Canada [Indústria do Canadá]

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declarações de Advertência da Coreia

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Aviso NCC

注意!

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均 不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通行;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依 電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso BSMI

安全諮詢及注意事項

- •請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清 潔。
- •注意防潮,請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用,以確保本產品的操作可靠並防止過熱,請勿堵塞或覆蓋開口。
- •請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風,否則不可放在密閉 位置中。
- ·請不要私自打開機殼,不要嘗試自行維修本產品,請由授權的專業人士進行此項工作。

限用物質含有情況標示聲明書

商品 <u>五</u> 件 限用物質及其化學符號						
<u></u> 座叩几件 夕稱	鉛	鎘	汞	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
11/14	Pb	Cd	Hg	CrVI	PBB	PBDE
PCB	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
外殼	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
備考1. "超出0.1wt%"及 "超出0.01wt%" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. "○"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.

EAE

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não use carregador danificado ou cabo USB para carregar o dispositivo.
- Não use outros carregadores além dos recomendados.
- Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não são permitidos.
- Este adaptador USB pode ser alimentado apenas por computadores compatíveis com Limited Power Source (LPS).

Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes ou danos devido ao uso indevido do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco.

Explicação dos símbolos no rótulo do produto

Símbolo	Explicação
	RECICLAGEM
	Este produto possui o símbolo de classificação seletiva para Resíduos de
	equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Isso significa que este
	produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia
1-2	2012/19/EU para ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto
	no meio ambiente.
	O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de
	reciclagem competente ou ao revendedor quando ele compra um novo
	equipamento elétrico ou eletrônico.