

Guia do Usuário

Roteador para Jogos AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Archer GX90

©2020 TP-Link REV1.0.0 1910012816

Conteúdo

Sobr	e este Guia1
Capí	tulo 1 . Conheça o Seu Roteador3
1. 1.	Visão Geral do Produto4
1. 2. Lá	ayout do Painel4
	1. 2. 1. Visão Superior
	1. 2. 2. Painel Traseiro e Lateral5
Capít 7	tulo 2 . Conecte o hardware
2. 1. P	osicione Seu Roteador8
2. 2.	Conecte Seu Roteador
Capí	tulo 3 . Faça Login no Seu Roteador11
Capí	tulo 4 . Configurar conexão com a Internet13
4. 1.	Use o Assistente de Configuração Rápida14
4. 2.	Configuração Rápida via aplicativo TP-Link Tether14
4.3.	Configurar Manualmente Sua Conexão com a Internet
4.4. 4.5.0	Para Configurar o Roteador como um Ponto de Acesso
4. J. C	
Capít	tulo 5 . Serviço Cloud TP-Link 23
5. 1. R	egistre um ID TP-Link24
5. 2.	Alterar Suas Informações de ID TP-Link24
5.3.	Gerenciar IDs de Usuários TP-Link
	5. 3. 1. Adicionar TP-Link ID para Gerenciar o Roteador
	5. 3. 2. Remover ID(s) TP-Link de Gerenciando o Roteador
5.4.	Gerenciar o Roteador atraves do aplicativo TP-Link Tether
Capí	tulo 6 . Rede Convidada28
6. 1.	Criar uma Rede para Convidados29
6. 2.	Personalizar Opções de Rede para Convidados29

Capí	Capítulo 7 . Configurações de USB	
7. 1.	Acessar o Dispositivo de Armazenamento USB	
	7. 1. 1. Acessar o Dispositivo USB localmente	
	7. 1. 2. Acessar o Dispositivo USB Remotamente	
	7. 1. 3. Personalizar as Configurações de Acesso	35
7.2.	Compartilhamento de Mídia	
7. 3.	Time Machine	

Capítulo 8 . HomeCare[™] – Controle dos Pais, QoS, Antivírus 39

8. 1.	Controle dos Pais	
	8. 1. 1. Cenário 1: Definir Restrições de Acesso	40
	8. 1. 2. Cenário 2: Monitorar o Uso da Internet	42
8. 2.	QoS	
8. 3.	Antivírus	45
Capí	tulo 9 . Segurança de Rede	47
9. 1.	Proteja a Rede de Ataques Cibernéticos	
9. 2.	Controle de Acesso	
9.3.	Vinculação de IP e MAC	51
	•	

Capítulo 10 . Encaminhamento NAT 53

10. 1. Compartilhar Recursos Locais na Internet por Encaminhamento de	e Porta 54
10. 2. Abrir Portas Dinamicamente por Acionamento de Porta	56
10. 3. Tornar Aplicativos Livres de Restrição de Porta por DMZ	57
10. 4. Fazer os jogos online do Xbox rodarem sem problemas por UPnP.	58

Capítulo 11 . Servidor VPN 59

11.	1.	sar OpenVPN para Acessar sua Rede Doméstica60	0
11.	2.	sar VPN PPTP para Acessar sua Rede Doméstica6	1

Capítulo 12 . Personalizar Suas Configurações de Rede 67

12. 1. Alterar Configurações de LAN	68
12. 2. Configurar para Suportar Serviço IPTV	
12. 3. Especificar Configurações do Servidor DHCP	70
12. 4. Configurar uma Conta de Serviço DNS Dinâmico	71
12. 5. Criar Rotas Estáticas	73
12. 6. Especificar Configurações Sem Fio	75

12. 7. Programar sua Função Sem Fio	77
12. 8. Usar WPS para Conexão Sem Fio	. 78
12. 8. 1. Conectar através do PIN do Cliente	. 78
12. 8. 2. Conectar através do PIN do Roteador	. 78
12. 8. 3. Apertar o botão WPS	. 79
12. 9. Configurações Sem Fio Avançadas	. 79

Capítulo 13 . Gerenciar o Roteador 81

13. 1. Atualizar Firmware	82
13. 1. 1. Atualização Online	82
13. 1. 2. Atualização Local	83
13. 2. Configurações de Backup e Restauração	83
13. 3. Alterar Senha de Login	85
13. 4. Recuperação de Senha	85
13. 5. Gerenciamento Local	86
13. 6. Gerenciamento Remoto	
13. 7. Registro [Log] do Sistema	
13. 8. Testar a Conectividade de Rede	91
13. 9. Configurar a Hora do Sistema	
13. 10. Definir o Roteador para Reinicializar Regularmente	
13. 11. Controle o LED	96
Capítulo 14 . Game Center	97
14. 1. Verifique os Parâmetros-Chave através do Painel	98
14. 2. Aumente a Velocidade do Jogo através do Game Accelerator [Acele jogos] 99	erador de
14. 3. Game Protector [Protetor de Jogos]	
14. 4. Servidor VPN	
14. 5. Encaminhamento de Porta	101
14. 6. Diagnóstico de Jogo	101
Capítulo 15 . OneMesh com Roaming Contínuo	102
15 1 Configurar uma Rede OneMesh	103
15. 2 Gerenciar Dispositivos na Rede OneMesh	103 104
	104
Capítulo 16 . Habilidade do Roteador TP-Link para Alexa	106

Sobre este Guia

Este guia é um complemento do Guia de Instalação Rápida. O Guia de Instalação Rápida instrui você sobre a configuração rápida da Internet, e este guia fornece detalhes de cada função e mostra como configurar essas funções de acordo com suas necessidades.

Nota: Os recursos disponíveis no roteador podem variar de acordo com o modelo e a versão do software. A disponibilidade do roteador também pode variar por região ou ISP. Todas as imagens, etapas e descrições neste guia são apenas exemplos e podem não refletir sua experiência real com o roteador.

Convenções

Convenção	Descrição
<u>Sublinhado</u>	Palavras ou frases sublinhadas são hiperlinks. Você pode clicar para redirecionar para um site ou uma seção específica.
Azul-petróleo	O conteúdo a ser enfatizado e os textos da página web encontram-se em tom azul- petróleo, incluindo menus, itens, botões, etc.
>	As estruturas de menu para mostrar o caminho para carregar a página correspondente. Por exemplo, Advanced > Wireless > WPS [Avançado > Sem fio > WPS] significa que a página da função WPS está no menu Sem fio localizado na guia Avançado.
Nota:	Ignorar este tipo de observação pode resultar em mau funcionamento ou danos ao dispositivo.
ØDicas:	Indica informações importantes que ajudam você a usar melhor seu dispositivo.
símbolos na página da web	 Clique para editar a entrada correspondente. Clique para excluir a entrada correspondente. Clique para ver mais informações sobre os itens da página.

Neste guia são usadas as seguintes convenções:

+As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas do Padrão IEEE

especificações 802.11. A taxa de transferência de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidas e variam de acordo com as condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais,

[‡]O uso de 802.11ax (Wi-Fi 6), OFDMA, HT160 e/ou 1024-QAM requer que os clientes também suportem os recursos correspondentes. A largura de banda de 160 MHz pode não estar disponível na banda de 5 GHz em algumas regiões/países devido a restrições regulatórias.

§ O white paper [relatório oficial] 802.11ax define modificações padronizadas para ambas as camadas físicas IEEE 802.11 (PHY) e a camada IEEE 802.11 Medium Access Control (MAC) como permitindo pelo menos um modo de operação capaz de suportar melhoria de pelo menos quatro vezes a taxa de transferência média por estação (medido no ponto de acesso do serviço de dados MAC) em um cenário de implantação densa.

 \triangle O uso de MU-MIMO e/ou WPA3 requer que os clientes também suportem MU-MIMO/WPA3.

*Qualquer revisão de um jogo compatível pode influenciar a capacidade do Game Accelerator de oferecer suporte a ele. Consulte nossa página de produto para obter a lista completa de jogos compatíveis.

**Velocidades de Internet de 2,5 Gbps requerem planos de serviços e equipamentos compatíveis. As portas de 2,5 Gbps e Gigabit não podem ser configuradas simultaneamente como portas WAN.

***Este roteador pode não suportar todos os recursos obrigatórios conforme ratificado no Draft 3.0 da especificação IEEE 802.11AX.

****Mais atualizações de software para disponibilidade de recursos podem ser necessárias.

Mais Informações

O software, o aplicativo de gerenciamento e o utilitário mais recentes podem ser encontrados Download Center em <u>https://www.tp-link.com/support/download/</u>.

O Guia de Instalação Rápida pode ser encontrado onde você encontra este guia ou dentro da embalagem do roteador.

As especificações podem ser encontradas na página do produto em <u>https://www.tp-link.com</u>.

A Comunidade TP-Link é proporcionada para você discutir nossos produtos e compartilhar conhecimento em <u>https://community.tp-link.com</u>.

Nossas informações de contato do Suporte Técnico podem ser encontradas na página de Contato do Suporte Técnico em <u>https://www.tp-link.com/support/</u>.

Conheça o Seu Roteador

Este capítulo apresenta o que o roteador pode fazer e mostra sua aparência. Contém as seguintes seções:

- Visão Geral do Produto
- Layout do Painel

1 1 Visão Geral do Produto

O roteador TP-Link foi projetado para atender totalmente às necessidades de redes de Pequenos Escritórios/Escritórios Domésticos (SOHO) e usuários que exigem maior desempenho de rede. As poderosas antenas garantem sinal Wi-Fi contínuo para todos os seus dispositivos enquanto aumentam a cobertura ampla em toda a sua casa, e as portas Ethernet integradas fornecem conexão de alta velocidade para seus dispositivos com fio.

O revolucionário OFDMA é introduzido para melhorar a taxa de transferência média em 4 × e reduzir a latência. Recursos de jogos poderosos garantem que seus jogos permaneçam imersivos e mantenham sua rede tão rápida quanto sua velocidade de reação.

Além disso, é simples e conveniente configurar e usar o roteador TP-Link devido à sua interface web intuitiva e ao poderoso aplicativo Tether.

1 2 Layout do Painel

1 2 1 Vista superior



O LED do roteador está localizado na parte superior. Você pode verificar o status de funcionamento do roteador seguindo a tabela de explicação do LED.

Explicação do LED

Nome	Status	Indicação
	Laranja pulsante	O sistema está inicializando.
	Branco sólido	O roteador está funcionando normalmente.
	Vermelho sólido	Sem conexão com a Internet.
	Vermelho pulsante	O Wi-Fi está desligado e não há conexão com a Internet.
	Laranja sólido	O roteador está conectado à Internet, mas o Wi-Fi está desligado.
	Branco pulsante	O firmware está sendo atualizado, a conexão WPS está sendo estabelecida ou o roteador está sendo redefinido. Não desconecte ou desligue o roteador.
	Off [Desligado]	A energia está desligada ou o LED está desligado.

1 2 2 Painel Traseiro e Lateral



As seguintes partes (vista da esquerda para a direita) estão localizadas no painel traseiro.

Item	Descrição
USB 2.0 + USB 3.0 Portas	Para conectar seus dispositivos de armazenamento USB ao roteador.
Botão RESET	Use um alfinete para pressionar e segurar este botão até que o LED pisque para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.
Portas LAN 1-3	Para conectar seu PC ou outros dispositivos com fio ao roteador.
1 Gbps WAN/LAN + 2.5 Portas Gbps WAN/ LAN	Para conectar a um modem DSL/Cabo ou uma tomada Ethernet.
Porta de Energia	Para conectar o roteador a uma tomada elétrica por meio do adaptador de energia fornecido.
Botão On/Off [Liga/desliga]	Pressione este botão para ligar ou desligar o roteador.

Descrição do Botão



Nome	Descrição
	Pressione este botão WPS e pressione imediatamente o botão WPS em seu
🖨 (Botão WPS)	dispositivo cliente. O LED do roteador deve mudar de branco pulsante para sólido, indicando conexão WPS bem-sucedida.
奈 (Botão Wi-Fi)	Pressione o botão Wi-Fi para ligar ou desligar a função sem fio do seu roteador.
🔆 (Botão LED)	Pressione o botão LED para ligar ou desligar os LEDs do seu roteador.

Conecte o Hardware

Este capítulo contém as seguintes seções:

- Posicione Seu Roteador
- <u>Conecte Seu Roteador</u>

2 1 Posicione Seu Roteador

• O roteador não deve ser colocado em um local onde fique exposto à umidade ou calor excessivo.

• Coloque o roteador em um local onde possa ser conectado a vários dispositivos, bem como a uma fonte de alimentação.

- Certifique-se de que os cabos e o cabo de alimentação estejam colocados com segurança fora do caminho para que não criem risco de tropeçar.
- O roteador pode ser colocado em uma prateleira ou mesa.
- Mantenha o roteador longe de dispositivos com forte interferência eletromagnética, como dispositivos Bluetooth, telefones sem fio e micro-ondas.

Geralmente, o roteador é colocado em uma superfície horizontal, como em uma prateleira ou mesa. O dispositivo também pode ser montado na parede conforme mostrado na figura a seguir.



Nota:

O diâmetro do parafuso, 4,5 mm<D<10 mm. A distância de dois parafusos é de 136,7 mm. O parafuso que se projeta da parede precisa ter em torno de 3 mm de base, e o comprimento do parafuso precisa ser de no mínimo 20 mm para suportar o peso do produto.

2 2 Conecte Seu Roteador

Antes de começar, desligue o modem, se houver, e remova a bateria de backup, se houver. E segure as antenas da base conforme mostrado abaixo e instale-as.



Se a sua conexão com a Internet for por meio de um cabo Ethernet diretamente da parede em vez de um modem DSL / Cabo / Satélite, conecte o cabo Ethernet à porta 2 5 **Giga WAN** do roteador e siga a etapa 3 para concluir a conexão do hardware.



1. Conecte o modem à porta WAN de 2 5 Gbps do seu roteador com um cabo Ethernet.

Nota:

Se você quiser usar a porta WAN/LAN de 1 Gbps para serviço de internet, conecte-a com um cabo Ethernet. Durante a configuração rápida a seguir, selecione 1 Gbps como a porta da Internet. Ou após a configuração da rede, você pode ir para Ferramentas > Conexão com a Internet

> Porta Internet (aplicativo Tether) ou Internet > Porta Internet (página de gerenciamento da web) para alterá-la.

- 2. Ligue o modem e aguarde cerca de 2 minutos para que ele reinicie.
- 3. Conecte o adaptador de energia ao roteador e ligue o roteador.

4. Verifique se o LED na parte superior está aceso (vermelho ou branco sólido) antes de prosseguir.

- 5. Conecte seu computador ao roteador.
- Método 1: Com Fio

Desligue o Wi-Fi do seu computador e conecte-o ao roteador com um cabo Ethernet.

• Método 2: Sem Fio

1) Encontre o SSID (nome da rede) e a senha sem fio impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.

2) Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações de Wi-Fi do seu dispositivo inteligente e selecione o SSID para ingressar na rede.

Computador		Dispositivo Smart [inteligente]	
		< Settings Wi-Fi	
Connections are available			
Wireless Network Connection		Wi-Fi	
TP-Link_XXXX	or	CHOOSE A NETWORK	
TP-Link_XXXX_5G TP-Link_XXXX_5G_Gaming ☑ Connect automatically		TP-Link_XXXX ■ 	
		Other	

• Método 3: Use o Botão WPS

Dispositivos sem fio que suportam WPS, incluindo telefones Android, tablets e a maioria dos adaptadores de rede USB, podem ser conectados ao seu roteador através deste método.

Nota:

• WPS não é suportado em dispositivos iOS.

• A função WPS não pode ser configurada se a função sem fio do roteador estiver desativada. Além disso, a função WPS será desativada se a criptografia sem fio for WEP. Certifique-se de que a função sem fio esteja habilitada e configurada com a criptografia apropriada antes de configurar o WPS.

Toque no ícone WPS na tela do dispositivo. Aqui pegamos um telefone Android, por exemplo.
 Dentro de dois minutos, pressione o botão 4 em seu roteador.



Faça Login no Seu Roteador

Com um utilitário baseado na web, é fácil configurar e gerenciar o roteador. O utilitário baseado na web pode ser usado em qualquer Windows, Mac OS ou UNIX OS com um navegador da web, como Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Apple Safari.

Siga os passos abaixo para fazer login no seu roteador.

1. Configure o protocolo TCP/IP no modo Obtain an IP address automatically [Obter um endereço IP automaticamente] em seu computador.

2. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e crie uma senha de login para fins de gerenciamento seguro. Em seguida, clique em Let's Get Started [Vamos começar] para fazer login.

$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \triangleq$ http://tplinkwifi.net		≡
	Create an administrator password	
	For security purposes, create a local password for login before starting the quick setup.	
	New Password:	
	ø	
	Confirm Password:	
	ø	
	Let's Get Started	
anti-tal de la sere		

Nota:

• Se a janela de login não aparecer, consulte a seção FAQ [Perguntas frequentes].

Configurar Conexão com a Internet

Este capítulo apresenta como conectar seu roteador à Internet. O roteador está equipado com um assistente de configuração rápida baseado na web. Ele possui as informações necessárias do ISP incorporadas, automatiza muitas das etapas e verifica se essas etapas foram concluídas com sucesso. Além disso, você também pode configurar uma conexão IPv6 se o seu ISP fornecer serviço IPv6.

Contém as seguintes seções:

- <u>Use o Assistente de Configuração Rápida</u>
- <u>Configuração Rápida via App TP-Link Tether</u>
- <u>Configurar Manualmente Sua Conexão com a Internet</u>
- Configurar o Roteador como um Ponto de Acesso
- Configurar uma Conexão com Internet IPv6

4.1. Use o Assistente de Configuração Rápida

O Assistente de configuração rápida irá guiá-lo para configurar seu roteador.

Ø Dicas: Se você precisar de uma conexão IPv6 com a Internet, consulte a seção <u>Configurar uma Conexão com Internet IPv6</u>.
 Siga os passos abaixo para configurar seu roteador.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com a senha que você definiu para o roteador.

2. Siga as instruções passo a passo para concluir a configuração de Configuração rápida ou vá para Advanced > Quick Setup [Avançado > Configuração rápida] para configurar a conexão do roteador à Internet.

3. Para aproveitar um serviço mais completo da TP-Link (gerenciamento remoto, TP-Link DDNS e mais), faça login com seu ID TP-Link ou clique em Sign Up Now [Cadastre-se agora] para obter um. Em seguida, siga as instruções para vincular o roteador de nuvem ao seu ID TP-Link.

Ge	et TP-Link Cloud Service
Log in to bind the i remotely via the Te	router to your TP-Link ID. You can manage your network ether app, get notified of the latest firmware updates and more.
	TP-Link ID (Email):
	Password:
	LOG IN
ŝ	Sign Up Now Forgot Password?
	SKIP

Nota:

- Para saber mais sobre o serviço TP-Link Cloud, consulte a seção TP-Link Cloud Service .
- Se você não deseja registrar um TP-Link ID agora, clique em SKIP [Ignorar] para continuar.
- Se você alterou o nome predefinido da rede sem fio (SSID) e a senha sem fio durante o processo de Configuração rápida, todos os seus dispositivos sem fio devem usar o novo SSID e a senha para se conectar ao roteador.

4.2. Configuração Rápida via App TP-Link Tether

O gerenciamento de rede é facilitado com o aplicativo TP-Link Tether, disponível em qualquer dispositivo Android e iOS.

1. Abra a Apple App Store ou Google Play Store e pesquise "TP-Link Tether" ou simplesmente digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



2. Inicie o aplicativo Tether.

3. Faça login com seu ID TP-Link.

Nota: Se você não tiver um ID TP-Link, crie um primeiro.

4. Toque no botão no canto superior direito, selecione Gaming Router [Roteador de jogos] e siga as etapas para configurar a conexão com a Internet.

	0	
Choo	se your device type	9
<u> </u>	Router	
	Gaming Router	
	Range Extender	
	Archer AX6000	

5. Siga as instruções do app para configurar seu roteador e aproveitar a internet!

43 Configurar Manualmente Sua Conexão com a

Internet

Nesta parte, você pode verificar suas configurações atuais de conexão com a Internet. Você também pode modificar as configurações de acordo com as informações de serviço fornecidas pelo seu ISP.

Siga as etapas abaixo para verificar ou modificar suas configurações de conexão com a Internet.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para a Internet.

3. Selecione sua porta WAN. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente a esta porta no seu roteador.



4. Selecione seu tipo de conexão com a Internet na lista suspensa.



5. Siga as instruções na página para continuar a configuração. Parâmetros nas figuras são usados apenas para demonstração.

1) Se você escolher Dynamic IP [IP dinâmico], vai precisar selecionar se deseja clonar o endereço MAC. Os usuários de IP dinâmico geralmente estão equipados com TV a cabo ou cabo de fibra.

Internet Connection Type:	Dynamic IP	∼
	Select this type if your ISP do internet connection.	esn't provide any information f
et the MAC address of your router. Use hly a specific MAC address. AC Clone	e the default address unless your	ISP allows internet access fro
et the MAC address of your router. Use ly a specific MAC address. AC Clone Router MAC Address:	the default address unless your	ISP allows internet access fro
et the MAC address of your router. Use ily a specific MAC address. IAC Clone Router MAC Address:	Use Default MAC Address	ISP allows internet access fro
et the MAC address of your router. Use nly a specific MAC address. IAC Clone Router MAC Address:	Use Default MAC Address	ISP allows internet access fro

2) Se você escolher Static IP [IP estático], insira as informações fornecidas pelo seu ISP nos campos correspondentes.

Internet Connection Type:	Static IP	~
	Select this type if your ISP provid	les specific IP parameters.
IP Address:		
Subnet Mask:		
Default Gateway:		
Primary DNS:		
Secondary DNS		(Optional)

3) Se você escolher PPPoE, digite Username e Password [Nome de usuário e Senha] fornecidos pelo seu ISP. Os usuários de PPPoE geralmente possuem modems a cabo DSL.

nternet			
et up an internet connection with the se	rvice information provide	d by your ISP (internet ser	vice provider).
Internet Connection Type:	PPPoE	~	
	Select this type if your password.	ISP only provides a usern	ame and
Username:			
Password:		ø	

4) Se você escolher L2TP, digite o nome de usuário e a senha e escolha a conexão secundária (IP dinâmico ou IP estático) fornecida pelo seu ISP. São necessários diferentes parâmetros de acordo com a conexão secundária que você escolheu.

er up un interner connection with the se	Thee information provided by you	arior (internet service provider).
Internet Connection Type:	L2TP	~
	Select this type if your ISP provinformation and an account. So parameters.	vides L2TP VPN server ome ISPs also provide specific IF
Username:		
Password:		ø
	Dynamic IP	
	O Static IP	
VPN Server IP/Domain Name:		

5) Se você escolher PPTP, digite o nome de usuário e a senha e escolha a conexão secundária (IP dinâmico ou IP estático) fornecida pelo seu ISP. São necessários diferentes parâmetros de acordo com a conexão secundária que você escolheu.

Cat us as internet connection with the se	a inc information provided by yo	ur ICD (internet een ise provider)
set up an internet connection with the se	rvice information provided by yo	ur ISP (internet service provider).
Internet Connection Type:	РРТР	~
	Select this type if your ISP pro information and an account. S parameters.	vides PPTP VPN server ome ISPs also provide specific IP
Username:		
Password:		ø
	Dynamic IP	
	O Static IP	
VDN Conver ID/Domain Mamai		

6. Clique em SAVE [salvar].

🥟 Dicas:

• Se o seu tipo de conexão com a Internet for Cabo BigPond, vá para Advanced > Network > Internet [Avançado > Rede > Internet] para configurar seu roteador.

• Se você usar IP Dinâmico e PPPoE e receber quaisquer outros parâmetros que não sejam necessários na página, vá para Avançado > Rede > Internet para concluir a configuração.

• Se você ainda não conseguir acessar a Internet, consulte a seção FAQ [Perguntas frequentes] para obter mais instruções.

4.4. Configurar o Roteador como um Ponto de Acesso

O roteador pode funcionar como um ponto de acesso, transformando sua rede com fio existente em uma sem fio.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Operation Mode [Avançado > Sistema > Modo de Operação], selecione Access Point Mode [Modo de ponto de acesso] e clique em SAVE [Salvar]. O roteador irá reiniciar e alternar para o modo de ponto de acesso.



3. Após a reinicialização, conecte o roteador ao roteador com fio existente por meio de um cabo Ethernet.

4. Conecte-se ao Wi-Fi do roteador e faça login novamente na página de gerenciamento da web <u>http://tplinkwifi.net</u>, e vá para Advanced > Quick Setup [Avançado > Configuração rápida].

5. Defina suas configurações sem fio e clique em Next [Avançar].

6. Confirme as informações e clique em SAVE [Salvar]. Agora, você pode aproveitar o Wi-Fi.

Dicas: Funções, como Controle dos Pais, QoS e Encaminhamento NAT, não são suportadas no modo Ponto de Acesso [Access Point].

4,5. Configurar uma Conexão com Internet IPv6

Seu ISP fornece informações sobre um dos seguintes tipos de conexão de internet IPv6: PPPoE, IP dinâmico(SLAAC/DHCPv6), IP estático, túnel 6to4, Pass-Through (Bridge) [Ponte].

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Ipv6 [Avançado > IPv6].

3. Ative o IPv6 e selecione o tipo de conexão à Internet fornecido pelo seu ISP.

Ø Dicas: Se você não sabe qual é o seu tipo de conexão com a Internet, entre em contato com seu ISP ou julgue de acordo com as informações já conhecidas fornecidas por seu ISP.

4. Preencha as informações conforme exigido pelos diferentes tipos de conexão. Os espaços vazios vermelhos devem ser preenchidos.

1) Static IP [IP estático]: Preencha os espaços vazios e clique em SAVE [Salvar].

vointernet		
et up an IPv6 internet connection using	the information provide	ed by your ISP (internet service provide
IPv6:	•	
Internet Connection Type:	Static IP	~
IPv6 Address:		
Default Gateway:		
Primary DNS:		
Secondary DNS:		
MTU Size:	1500	

2) Dynamic IP [IP Dinâmico] (SLAAC/DHCPv6): Clique em Advanced [Avançado] para inserir mais informações se o seu ISP exigir. Clique em SAVE.

IPv6 Internet			
Set up an IPv6 internet connection using	the information provided by your IS	SP (internet service provider).	
IPv6:	•		
Internet Connection Type:	Dynamic IP(SLAAC/DHCPv6)	~	
IPv6 Address:			
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
	RENEW		
	RELEASE		

3) PPPoE: Por padrão, o roteador usa a conta IPv4 para se conectar ao servidor IPv6. Clique em Advanced Settings [Configurações avançadas] para inserir mais informações, se o seu ISP exigir. Clique em SAVE e, então, em CONNECT [Conectar].

Nota: Se o seu ISP fornecer duas contas separadas para conexões IPv4 e IPv6, desmarque a caixa de seleção PPPoE same session with IPv4 connection [mesma sessão PPPoE com conexão IPv4] e insira manualmente o nome de usuário e a senha para a conexão IPv6.

•		since provider).
IPv6:		
Internet Connection Type:	PPPoE V	
	Share the same PPPoE session with IPv4	
Username:		
Password:		
IPv6 Address:		
	CONNECT	

4) 6to4 Tunnel [Túnel 6em4]: Um tipo de conexão de Internet IPv4 é um prérequisito para este tipo de conexão (<u>Configurar Manualmente Sua Conexão com a</u> <u>Internet</u>). Clique em Advanced [Avançado] para inserir mais informações se o seu ISP exigir. Clique em SAVE e, então, em CONNECT [Conectar].

IPv6 Internet		
Set up an IPv6 internet connection using	the information provided by your I	SP (internet service provider).
IPv6:	•	
Internet Connection Type:	6to4 Tunnel	~
IPv4 Address:	0.0.0.0	
IPv4 Subnet Mask:	0.0.0.0	
IPv4 Default Gateway:	0.0.0.0	
TUNNEL ADDRESS:	0.0.0.0	
	CONNECT	
	DISCONNECT	

5) Pass-Through (Bridge) [Ponte]: Clique em SAVE [Salvar] e vá para a Etapa 6.



5. Configure as portas LAN. É recomendado que os usuários do Windows escolham entre os dois primeiros tipos. Preencha o Address Prefix [Prefixo de Endereço] fornecido pelo seu ISP e clique em SAVE.

Configure the LAN IPv6 address of the re lients.	puter and set the configuration type	to assign IPv6 addresses to the
Assigned Type:	O DHCPv6	
	SLAAC+Stateless DHCP	
	SLAAC+RDNSS	
Address Prefix		/64

6. Clique em Status para verificar se você configurou uma conexão IPv6 com êxito.

Ø Dicas: Visite a seção FAQ [Perguntas frequentes] se não houver conexão com a Internet.

Serviço Cloud TP-Link

O serviço TP-Link Cloud oferece uma maneira melhor de gerenciar seus dispositivos em nuvem. Faça login no seu roteador com um ID TP-Link e você poderá monitorar e gerenciar facilmente sua rede doméstica quando estiver fora de casa por meio do aplicativo Tether. Para garantir que seu roteador permaneça novo e melhore com o tempo, o TP-Link Cloud irá notificá-lo quando uma importante atualização de firmware estiver disponível. Com certeza, você também pode gerenciar vários dispositivos TP-Link Cloud com um único ID TP-Link.

Contém as seguintes seções:

- Registrar um ID TP-Link
- Alterar Suas Informações de ID TP-Link
- Gerenciar IDs de Usuários TP-Link
- Gerenciar o Roteador através do aplicativo TP-Link Tether

5. 1. Registrar um ID TP-Link

Se você ignorou o registro durante o processo de configuração rápida, você pode:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > ID TP-Link] ou clique em TP-Link ID no topo da página.

3. Clique em Sign Up [Cadastrar-se] e siga as instruções para registrar um TP-Link ID.

TP-Link ID			
Log in to bind the rout more.	er to your TP-Link ID. You	can remotely manage your network via the	e Tether app, and
	TP-Link ID (En	nail):	
	Password:	6	
	LO	G IN & BIND	
		Forgot Password?	

4. Depois de ativar seu TP-Link ID, volte para a página TP-Link ID para fazer o login.

Nota:

• Para saber mais sobre TP-Link ID Admin e User [Usuário], consulte Gerenciar IDs de Usuário TP-Link, •

• Depois de registrar um TP-Link ID na página de gerenciamento da web, você só pode registrar outro TP-Link ID por meio do Tether APP. Consulte <u>Gerenciar o Roteador por meio do App TP-Link Tether</u> para instalar o aplicativo.

• Se você deseja desvincular o ID TP-Link do administrador do seu roteador, vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > ID TP-Link] e clique em Unbind [Desvincular] na seção Device Information [Informações do dispositivo].

5. 2. Alterar Suas Informações de ID TP-Link

Siga as etapas abaixo para alterar seu endereço de e-mail e senha do seu TP-Link ID conforme necessário.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link.

2. Vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > TP-Link ID] e concentre-se na seção Account Information [Informação de conta].

• Para <u>alterar</u> seu endereço de e-mail:

1. Clique 🗹 atrás do e-mail.

2. Digite a senha do seu ID TP-Link e, em seguida, um novo endereço de e-mail. E clique em Save [Salvar].



- Para alterar sua senha:
- 1. Clique 🖸 atrás da Senha.
- 2. Digite a senha atual e, em seguida, uma nova senha duas vezes. E clique em Save [Salvar].



5. 3. Gerenciar IDs de Usuários TP-Link

O ID TP-Link usado para fazer login no roteador pela primeira vez será vinculado automaticamente como a conta Admin. Uma conta de Admin pode adicionar ou remover outros IDs TP-Link de ou para o mesmo roteador como Users [Usuários]. Todas as contas podem monitorar e gerenciar o roteador local ou remotamente, mas as contas de usuário não podem:

• Redefina o roteador para as configurações padrão de fábrica na página de gerenciamento da Web ou no aplicativo Tether.

• Adicione/remova outros IDs TP-Link ao/do roteador.

5 3 1 Adicionar TP-Link ID para Gerenciar o Roteador

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link.

2. Vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > TP-Link ID] e concentre-se na seção Bound Accounts [Contas vinculadas].

3. Clique em Bind, insira outro ID TP-Link conforme necessário e clique em Save [Salvar].

Nota: Se você precisar de outro ID TP-Link, registre um novo por meio do aplicativo Tether. Consulte <u>Gerenciar o Roteador por</u> <u>meio do</u> aplicativo TP-Link Tether para instalar o aplicativo e registrar um novo ID TP-Link.

1	Add Account	×	
	🗹 Email		
	Cancel	Save	

4. O novo TP-Link ID será exibido na tabela Bound Accounts [Contas vinculadas] como um User [Usuário].

ound Ac	counts			
				🕂 Bind 😑 Unbind
	ID	Email	Binding Date	Role
		jak_pubb@153.com	04/09/2019	Admin
	2	jale_put15@163.com	04/09/2019	User

5,3. 2 Remover ID(s) TP-Link de Gerenciando o Roteador

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link.

2. Vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > TP-Link ID] e concentre-se na seção Bound Accounts [Contas vinculadas].

3. Marque a(s) caixa(s) de seleção do(s) ID(s) TP-Link que você deseja remover e clique em Unbind [Desvincular].

Bound Ac	counts			
				🕂 Bind 🤤 Unbind
	ID	Email	Binding Date	Role
		Jaie_publig153.com	04/09/2019	Admin
	2	jule_purth@163.com	04/09/2019	User

5.4. Gerenciar o Roteador através do aplicativo TP-Link Tether

O aplicativo Tether é executado em dispositivos iOS e Android, como smartphones e tablets.

1. Abra a Apple App Store ou Google Play Store e pesquise "TP-Link Tether" ou simplesmente digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



- 2. Inicie o aplicativo Tether.
- 3. Faça login com seu ID TP-Link.

Nota: Se você não tiver um ID TP-Link, crie um primeiro.

- 4. Conecte seu dispositivo à rede sem fio do roteador.
- 5. Selecione o modelo do seu roteador e gerencie-o conforme necessário.

Nota: Se você precisar acessar remotamente seu roteador a partir de seus dispositivos inteligentes, precisará:

- Certificar-se de que seu ID TP-Link esteja vinculado ao roteador.
- Certificar-se de que seu smartphone ou tablet pode acessar a Internet com dados de celular ou uma rede Wi-Fi.

Rede para Convidados

Esta função permite que você forneça acesso Wi-Fi para convidados sem divulgar sua rede principal. Quando você recebe convidados em sua casa, apartamento ou local de trabalho, pode criar uma rede de convidados para eles. Além disso, você pode personalizar as opções de rede de convidados para garantir a segurança e a privacidade da rede.

Contém as seguintes seções:

- Criar uma Rede para Convidados
- Personalizar Opções de Rede para Convidados

6. 1. Criar uma Rede para Convidados

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Wireless > Guest Network [Avançado > Sem fio > Rede para convidados] ou clique em Wireless [Sem fio] na página superior e localize a seção Guest Network [Rede para convidados].

3. Crie uma rede para convidados conforme necessário.

1) Marque a caixa de seleção Enable [Ativar] para a rede sem fio 2,4 GHz/5 GHz-1/5GH-2.

2) Personalize o SSID. Não selecione Hide SSID [Ocultar SSID], a menos que você queira que seus convidados insiram manualmente o SSID para acesso à rede de convidados.

3) Defina a Security [Segurança] e personalize sua própria senha.

2.4GHz		
	🛃 Enable	Sharing Network
Network Name (SSID):	TP-Link_Guest_7B00	Hide SSID
5GHz-1:	🔁 Enable	Sharing Network
Network Name (SSID):	TP-Link_Guest_7B00_5G_1	Hide SSID
5GHz-2:	🛃 Enable	
Network Name (SSID):	TP-Link_Guest_7B00_5G_2	Hide SSID
Security:	WPA/WPA2-Personal	

4. Clique em SAVE. Agora os seus convidados podem acessar sua rede de convidados usando o SSID e a senha que você definiu!

Ø Dicas: Para visualizar as informações da rede de convidados, vá para Network Map [Mapa de rede], clique na imagem do produto e localize a seção Guest Network [Rede para convidados]. Você pode ativar ou desativar a função de rede para convidados ou clicar em Edit [Editar] para transferir para a página a Rede de convidados, para obter mais configurações.

6. 2. Personalizar Opções de Rede para Convidados

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Wireless > Guest Network [Avançado > Sem fio > Rede para convidados]. Localize a seção Guest Permissions [Permissões de convidado].

3. Personalize as opções de rede para convidados de acordo com suas necessidades.

Guest Permissions	
Control the data guests ca	n access.
	Allow guests to see each other
	Allow guests to access your local network

• Allow guests to see each other [Permitir que os convidados "vejam uns aos outros"] Marque esta caixa de seleção se quiser permitir que os clientes sem fio em sua rede de convidados se comuniquem entre si por meio de métodos como vizinhos de rede e Ping.

• Allow guests to access local network [Permitir que convidados acessem a rede local] Marque esta caixa de seleção se quiser permitir que os clientes sem fio em sua rede de convidados se comuniquem com os dispositivos conectados às portas LAN do seu roteador ou rede principal por meio de métodos como vizinhos de rede e Ping.

4. Clique em SAVE. Agora você pode garantir a segurança e a privacidade da rede!

Configurações de USB

Este capítulo descreve como usar as portas USB para compartilhar arquivos e mídia dos dispositivos de armazenamento USB em sua rede doméstica localmente ou remotamente pela Internet.

O roteador oferece suporte a unidades flash USB externas e discos rígidos.

Contém as seguintes seções:

- <u>Acessar o Dispositivo de Armazenamento USB</u>
- <u>Compartilhamento de Mídia</u>
- <u>Time Machine</u>

7. 1. Acessar o Dispositivo de Armazenamento USB

Insira seu dispositivo de armazenamento USB na porta USB do roteador e acesse os arquivos armazenados local ou remotamente.

Ø Dicas:

- Se você usar hubs USB, verifique se não há mais de 4 dispositivos conectados ao roteador.
- Se o dispositivo de armazenamento USB exigir o uso de alimentação externa integrada, verifique se a alimentação externa foi conectada.
- Se você usar um disco rígido USB, verifique se o sistema de arquivos é FAT32, exFat, NTFS ou HFS+.
- Antes de desconectar fisicamente um dispositivo USB do roteador, remova-o com segurança para evitar danos aos dados: Vá para Advanced

> USB> USB Storage Device > Device Settings [Avançado > USB> Dispositivo de armazenamento USB > Configurações do dispositivo] e clique em Remove [Remover].

7. 1. 1. Acessar o Dispositivo USB localmente

Insira seu dispositivo de armazenamento USB na porta USB do roteador e consulte a tabela a seguir para acessar os arquivos armazenados em seu dispositivo de armazenamento USB.


Computado r Windows	Abra o Windows Explorer (ou vá para Computador) e digite o endereço do servidor \\tplinkwifi.net ou ftp://tplinkwifi.net na barra de endereços e pressione Enter.
Mac	 Selecione Go > Connect to Server [Ir > Conectar ao Servidor]. Digite o endereço do servidor smb://tplinkwifi.net. Clique em Connect [Conectar]. Server Address: servito:
Tablet	Use um aplicativo de terceiros para gerenciamento de

Ø Dicas: Você também pode acessar seu disco USB usando o nome do servidor de rede/mídia como o endereço do servidor. Consulte Para personalizar o endereço do disco USB: Para saber mais.

7. 1. 2. Acessar o Dispositivo USB Remotamente

Você pode acessar seu disco USB fora da rede local. Por exemplo, você pode:

- Compartilhar fotos e outros arquivos grandes com seus amigos sem fazer login (e pagar) em um site de compartilhamento de fotos ou sistema de e-mail.
- Obtenha um backup seguro dos materiais para uma apresentação.

• Remova os arquivos do cartão de memória de sua câmera de vez em quando durante a viagem.

Nota: Se o seu ISP atribuir um endereço IP WAN privado (como 192.168.x.x ou 10.x.x.x), você não poderá usar esse recurso porque os endereços privados não são roteados na Internet.

Siga as etapas abaixo para definir as configurações de acesso remoto.

- 1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.
- 2 Vá para Advanced > USB > USB Storage Device [Avançado > USB > Dispositivo de armazenamento USB].
- 3 Marque a caixa de seleção Internet FTP e clique em SAVE.
- 4 Consulte a tabela a seguir para acessar seu disco USB remotamente.



Ø Dicas: Clique em Set Up a Dynamic DNS Service Account [Configurar uma conta de serviço de DNS dinâmico] para aprender como configurar um nome de domínio para seu roteador.

7.1.3. Personalizar as Configurações de Acesso

Por padrão, todos os clientes da rede podem acessar todas as pastas do seu disco USB. Você pode personalizar suas configurações de compartilhamento definindo uma conta de compartilhamento, compartilhando conteúdos específicos e definindo um novo endereço de compartilhamento na página de gerenciamento da web do roteador.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > USB > USB Storage Device [Avançado > USB > Dispositivo de armazenamento USB].

• Para personalizar o endereço do disco USB:

Você pode personalizar o nome do servidor e usar o nome para acessar seu disco USB.

1 Na seção Access Method [Método de acesso], certifique-se de que o Samba for Windows esteja marcado e insira um Nome de Servidor de rede/mídia como desejar, tal como MyShare, em seguida, clique em SAVE [Salvar].

Network/M	ledia Server Name:	MyShare		
Enabl e	Access Met	hod	Address	Port
	Samba for V	Vindows	\\MyShare	
	Local FTP		ftp://192.168.1.1:21	21
	Internet FTP		ftp://10.0.3.13:21	21

2 Agora você pode acessar o disco USB visitando \\MyShare (para Windows) ou smb:// MyShare (para Mac).

• Para compartilhar apenas conteúdo específico:

Concentre-se na seção File Sharing [Compartilhamento de arquivos], especifique as pastas de compartilhamento e clique em SAVE.

File Sharing	
Share files with devices in your home or	office network.
Secure Sharing:	•
Select Folder:	🛃 NTFSA(G:) 🗲
	🚰 FAT32(H:) 🔉
	🛃 exFAT(l:) 🔉
	🛃 untitled(J:) 🔉
	MTFSB(K:) >

Para configurar a autenticação para segurança de dados:

Você pode configurar a autenticação para o seu dispositivo USB para que os clientes da rede sejam solicitados a inserir o nome de usuário e a senha ao acessar o disco USB.

Na seção File Sharing [Compartilhamento de arquivos], ative Secure Sharing [Compartilhamento seguro]. As contas padrão são *admin* e *visit*. Clique ara personalizar o nome de usuário e uma senha.

omize the access s	ettings to ensure data s	ecurity.		
Username	Password		Permissions	Modify
admin		ø	Read&Write	Ø
visit		ø	Read	R

Nota: Para usuários do Windows, não defina o nome de usuário de compartilhamento igual ao nome de usuário do Windows. Caso contrário, o mecanismo de credenciais do Windows pode causar os seguintes problemas:

• Se a senha de compartilhamento também for igual à senha do Windows, a autenticação não funcionará, pois o Windows usará automaticamente as informações de sua conta para acesso USB.

• Se a senha de compartilhamento for diferente da senha do Windows, o Windows não conseguirá lembrar suas credenciais e você sempre será solicitado a inserir a senha de compartilhamento para acesso USB.

Devido ao mecanismo de credencial do Windows, você pode não conseguir acessar o disco USB após alterar a Autenticação

configurações. Saia do Windows e tente acessar novamente. Ou você pode alterar o endereço do disco USB consultando <u>Para</u> personalizar o endereço do disco USB:.

7. 2. Compartilhamento de Mídia

O recurso Media Sharing [Compartilhamento de mídia] permite que você visualize fotos, reproduza músicas e assista a filmes armazenados no disco USB diretamente de dispositivos compatíveis com DLNA, como computador, tablet e PS2/3/4.

1 Quando seu disco USB é inserido no roteador, seus dispositivos compatíveis com DLNA (tal como seu computador e pad) conectados ao roteador podem detectar e reproduzir os arquivos de mídia nos discos USB.

2 Ative Media Sharing [Compartilhamento de mídia].



3 Consulte a tabela a seguir para obter instruções detalhadas.



7. 3. Time Machine

A Time Machine faz backup de todos os arquivos do seu computador Mac em um dispositivo de armazenamento USB conectado ao seu roteador.

1 Visite<u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > USB > Time Machine [Avançado > USB > Time Machine].

Time Machine			
Back up all files on your Mac to a USB st	orage device conne	cted to your router.	
Time Machine:	Inable		
Backup Location:			
	SEL	ECT	
Storage Limit for Backups:	0	GB	
	(Enter "0" for no li	mit.)	

- 3 Marque a caixa de seleção para ativar a Time Machine.
- 4 Clique em SELECT [Selecionar] para selecionar um local para backups da Time Machine.
- 5 Defina Storage Limit for Backups [Limite de armazenamento para backups].

Nota: 0 significa nenhum limite para o espaço.

6 Clique em SAVE [Salvar].

Capítulo 8

HomeCare™ – Controle dos Pais, QoS, Antivírus

O TP-Link HomeCare™ desenvolvido pela Trend Micro™ fornece um kit de recursos para ajudá-lo a criar uma rede personalizada que atende a toda a família. Você pode garantir o acesso adequado à Internet para todos com o Controle dos Pais, economizar largura de banda para coisas importantes com QoS e manter sua rede segura com o Antivírus integrado.

Contém as seguintes seções:

- <u>Controle dos Pais</u>
- <u>QoS</u>
- <u>Antivírus</u>

8.1. Controle dos Pais

O Controle dos Pais permite que você defina restrições exclusivas de acesso à Internet para cada membro de sua família. Você pode bloquear conteúdo impróprio, definir limites diários para o tempo total gasto online e restringir o acesso à Internet a determinados horários do dia.

8. 1. 1. Cenário 1: Definição de Restrições de Acesso

Eu quero:

Bloquear o acesso a conteúdo online inapropriado para os dispositivos do meu filho, restringir o acesso à Internet a 2 horas todos os dias e bloquear o acesso à Internet durante a hora de dormir (22h às 7h) nas noites de escola (de segunda a quinta).

Como eu posso fazer isso?

5 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > HomeCare >Parental Controls [Avançado > HomeCare > Controle dos Pais] ou Game Center > Game Protector

>Parental Controls [Controle dos Pais].

3 Clique Add para criar um perfil para um membro da família.

4 Adicione informações básicas de perfil.

Create Profile		×
	Basic Info	
	Name:	
	Devices:	

5) Insira um Nome para o perfil para facilitar a identificação.

2) Em Devices [Dispositivos], clique em +

3) Selecione os dispositivos que pertencem a este membro da família. As restrições de acesso serão aplicadas a esses dispositivos. Clique em ADD [Adicionar] ao terminar.

Nota: Somente os dispositivos que foram conectados anteriormente à rede do seu roteador são listados aqui. Se você não conseguir encontrar o dispositivo que deseja adicionar, conecte-o à sua rede e tente novamente.
 4) Clique em NEXT [Próximo].

5 Bloquear conteúdo para este perfil.

Create Profile	×	:
Filter I	Level	
Filter Level:		
Child Pre-Teen (0-7) (8-12)	Teen Adult (13-17) (>17)	
Filter Content:		
Category Filter Block more categories by selecting the	ne corresponding content.	
🗸 Adult Content	Pay to Surf	
V Gambling	Media	
Sex Education	Download	
Online Communication	Games	
Social Network		
Keyword Filter Block a website by adding a keyword	/URL.	
Input keyword/URL		
	BACK	

1) Selecione um nível de filtro com base na idade do membro da família a quem este perfil pertence.

O conteúdo bloqueado será exibido na lista Category Filter [Filtro de categoria].

2) Se necessário, você pode editar o conteúdo bloqueado selecionando as categorias na lista Category Filter [Filtro de categoria].

3) Você também pode bloquear um site ou aplicativo específico usando o Keyword Filter [Filtro de palavras-chave]. Insira uma palavra-chave (por exemplo, "Facebook") ou um URL (por exemplo, "www.facebook.com").

4) Clique em NEXT [Próximo].

6 Definir restrições de tempo no acesso à Internet.

Create Profile							×
•		•			Time Cont	rols	
Time Limits							
Set daily time limits for the	total time s	pent on	line				
Mon to Fri:							
Daily Time Limit:	2 hours				~		
Sat & Sun:							
Bed Time							
Block this person's internet	access bet	ween c	erta	tin time:			
School Nights:							
Good Night:	10	~		00	~	PM	~
Good Morning:	7	~		00	~	AM	~
Weekend:							
					BACK		SAVE

1) Ative os Time Limits [Limites de tempo] de segunda a sexta e sábado e domingo e defina o tempo online permitido para 2 horas por dia.

2) Habilite Bed Time [hora de dormir] nas noites de escola e use as setas para cima/para baixo ou digite os horários nos campos. Os dispositivos com esse perfil não poderão acessar a Internet durante esse período.

3) Clique em SAVE [Salvar]

Nota: Os limites de tempo efetivos são baseados no tempo do roteador. Você pode ir para Advanced > System > Time & Language [Avançado > Sistema > Hora e idioma] para modificar a hora.

Pronto!

A quantidade de tempo que sua criança passa online é controlada e o conteúdo impróprio é bloqueado em seus dispositivos.

8. 1. 2. Cenário 2: Monitorar o Uso da Internet

Eu quero:

Checar quais sites meu filho visitou e quanto tempo passou online recentemente.

Como eu posso fazer isso?

1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > HomeCare >Parental Controls [Avançado > HomeCare > Controle dos Pais] ou Game Center > Game Protector

> Parental Controls [Controles dos pais].

Parental Control	ols					
Filter content, limit	time spent onli	ne and check inter	net history for y	our family me	mbers.	
						🕀 Add
Profile Name	Filter Level	Time Limits	Devices	Insights	Internet Access	Modify
1	Teen	2 hours	1	ø	•	00

3 Encontre o perfil correto e clique ona coluna Insights.

Nota: Se você ainda não configurou um perfil para seu filho, faça isso primeiro clicando em Add [Adicionar] e, em seguida, siga as etapas para criar um perfil. Consulte o <u>Cenário 1: Configurando Restrições de Acesso</u> para obter instruções detalhadas.

4 Use o menu suspenso para visualizar os sites visitados e o tempo gasto online nos últimos 7 dias. Clique em History [Histórico] para ver um histórico completo.

Insights				
	То	p 10 Visits	History	
	Today 🗸			
	Total Spent Online	Top 10 Visits	Spent Online	Block Modify
		TeamViewer	2	\otimes
	24 HOURS	res.wx.qq.com	1	\otimes
		ocsp1.digicert.com	1	\otimes
	2 mins	wx.qq.com	1	\otimes
	\smile	log mmstat.com	1	\otimes
		ws.mmstat.com	1	\otimes
		js2.t.sinajs.cn	1	\otimes
		login sina com cn	1	\otimes
		status geotrust.com	1	\otimes
		img.t.sinajs.cn	1	\otimes

Ø Dicas: Clique em ∞ para bloquear o conteúdo correspondente para este perfil.

Pronto!

Agora você pode verificar as atividades online do seu filho.

8. 2. QoS

QoS (Quality of Service) [Qualidade de Serviço] permite que você priorize o tráfego de internet de atividades online específicas, como jogos ou streaming. As atividades definidas como de alta prioridade receberão mais largura de banda e, portanto, continuarão a funcionar sem problemas, mesmo quando houver tráfego intenso na rede. Você também pode priorizar a conexão de dispositivos específicos por um período definido.

Eu quero:

Garantir uma conexão rápida enquanto jogo online com amigos no meu computador pelas próximas 2 horas.

Como eu posso fazer isso?

1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > HomeCare > QoS [Avançado > HomeCare > QoS].

3 Clique no botão de edição 🗹 para definir a largura de banda total. Você pode inserir manualmente a largura de banda fornecida pelo seu provedor de serviços de Internet ou executar um Speedtest[®] para obter o valor.

Ø Dicas:

Se você já executou um Speedtest[®] e obteve o valor da largura de banda, é recomendável manter o resultado do Speedtest[®], mas se você acha que a regra de QoS não atinge o resultado esperado, defina manualmente a largura de banda de upload e download para ser um pouco menor do que o valor medido através do Speedtest[®].

QoS				
Total Bandwidth : Boosts online gaming speeds. You can without lag, even when there's heavy tra	↑ 1000.0 Mbp play games on Xt affic on the netwo	os ↓ 1000.0 oox, PlayStatic rk.	Mbps 🖸 on, the Stream	n platform and more
Total Bandwidth				×
Set the total bandwidth before using	QoS.			
Upload Bandwidth:	1000.0	Mbps	~	
Download Bandwidth:	1000.0	Mbps	~	
		CA	NCEL	SAVE

4 Clique em Gaming [Jogos] para priorizar esta atividade online. O default é Standard [Padrão], sem prioridade de aplicativo.



5 Vá para Game Center > Dashboard [Painel] e localize a seção Device Priority [Prioridade de Dispositivo]. Encontre o seu computador e ative Device Priority [Prioridade de Dispositivo]. Clique na entrada na coluna Timing [período de tempo] e selecione 2 horas como a duração que você deseja que o dispositivo seja priorizado.

		Device Priority		
Туре	Information	Real-time Rate	Device Priority	Timing
	UNKNOWN	↑ 0 KB/s		
Ē	00-19-66-35-E1-B0 192.168.0.200	↓ 0 KB/s		2 hours 🗸
	UNKNOWN	↑ 0 KB/s		
Ē	00-AA-EB-07-20-64 192,168.0.45	↓ 0 KB/s		

Pronto!

Agora você pode aproveitar jogos sem atrasos em seu computador pelas próximas 2 horas.

8.3. Antivírus

Seu roteador oferece suporte a antivírus integrado desenvolvido pela Trend Micro^{TM.} Ele fornece filtragem de conteúdo malicioso e prevenção de intrusão para sua rede doméstica, bem como uma quarentena para dispositivos infectados. Um banco de dados ativo protege todos os dispositivos conectados contra ameaças externas.

O antivírus inclui a seguinte proteção:

Filtro de Conteúdo Malicioso

Bloqueia sites maliciosos listados no banco de dados da Micro Trend. O banco de dados é atualizado automaticamente para que novos sites maliciosos sejam bloqueados quando forem ao ar.

Sistema de Prevenção de Intrusões

Identifica e bloqueia possíveis ameaças de invasores e corrige vulnerabilidades na rede.

• Quarentena de Dispositivo Infectado Impede que dispositivos infectados enviem suas informações confidenciais para clientes fora de sua rede ou espalhem ameaças à segurança.

• Para acessar as configurações de antivírus do seu roteador:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > HomeCare > Antivirus [Avançado > HomeCare > Antivírus] ou Game Center > Game Protector > Antivirus.



3. Escolha os tipos de proteção que deseja habilitar. É recomendável manter todos ativados para garantir a melhor proteção para sua rede.

4. Clique em E History para ver as ameaças que foram detectadas e resolvidas.

Capítulo 9

Segurança de Rede

Este capítulo orienta você sobre como proteger sua rede doméstica contra ataques cibernéticos e usuários não autorizados implementando essas três funções de segurança de rede. Você pode proteger sua rede doméstica contra ataques DoS (Denial of Service) de inundar sua rede com solicitações de servidor usando proteção DoS, bloquear ou permitir que dispositivos clientes específicos acessem sua rede usando o controle de acesso, ou você pode impedir a falsificação [Spoofing] de ARP e ataques ARP usando IP & MAC Vinculação.

Contém as seguintes seções:

- Proteja a Rede de Ataques Cibernéticos
- <u>Controle de Acesso</u>
- <u>Vinculação de IP & MAC</u>

9. 1. Proteja a Rede de Ataques Cibernéticos

O firewall SPI (Stateful Packet Inspection) protege o roteador contra ataques cibernéticos e valida o tráfego que está passando pelo roteador com base no protocolo. Esta função é habilitada por padrão.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Security > Firewall [Avançado > Segurança > Firewall]. Recomenda-se manter as configurações padrão.



9. 2. Controle de Acesso

O controle de acesso é usado para bloquear ou permitir que dispositivos clientes específicos acessem sua rede (com ou sem fio) com base em uma lista de dispositivos bloqueados (*Blacklist*) [lista negra] ou uma lista de dispositivos permitidos (*Whitelist*) [lista branca / Lista de permissões].

Eu quero:

Bloquear ou permitir que dispositivos clientes específicos acessem minha rede (com ou sem fio). Como eu posso fazer isso?

1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > Security > Access Control [Avançado > Segurança > Controle de Acesso].

3 Selecione o modo de acesso para bloquear (recomendado) ou permitir o(s) dispositivo(s) na lista.

Para bloquear dispositivos específicos:

1) Selecione Blacklist [Lista Negra].



2) Clique em 🗘 Add



3) Selecione os dispositivos que deseja bloquear e clique em ADD [Adicionar].

4) A mensagem Operation Succeeded [Operação bem-sucedida] aparecerá na tela, o que significa que os dispositivos selecionados foram adicionados com sucesso à lista negra.

			🔂 Add
Device Type	Device Name	MAC Address	Modify
	UNKNOWN	00-AA-EB-07-20-64	<u>ش</u>

Para permitir dispositivos específicos:

1) Selecione Whitelist [Lista branca] e clique em SAVE [Salvar] na página inferior.



2) Seu próprio dispositivo está na lista de permissões por padrão e não pode ser excluído. Clique em • Add para adicionar outros dispositivos à lista de permissões.

		🕀 Add
Device Name	MAC Address	Modify
UNKNOWN	00-19-66-35-E1-B0	Ū
	Device Name	Device Name MAC Address UNKNOWN 00-19-66-35-E1-B0

- Adicionar dispositivos conectados
- 1) Clique em Select From Device List [Selecionar na lista de dispositivos].
- 2) Selecione os dispositivos que deseja permitir e clique em ADD [Adicionar].



3) A mensagem Operation Succeeded [Operação bem-sucedida] aparecerá na tela, o que significa que os dispositivos selecionados foram adicionados com sucesso à lista de permissões.

Adicionar dispositivos não conectados

1) Clique em Add Manually [Adicionar manualmente].

Add Devices		×
Select From Device List		
EAP225-Outdoor-EA-23-51 192.168.0.146 EA-23-51-06-22-52	UNKNOWN 192.168.0.200 0	0-19-66-35-E1-B0
	CANCEL	ADD

2) Digite o Device Name [Nome do dispositivo] e MAC Address [endereço MAC] do dispositivo que você deseja permitir e clique em ADD [Adicionar].

Add Devices							×
Select From Add Manually	Device L /	ist					
Device Name:							
MAC Address:							
					CANCEL	ADD	

3) A mensagem Operation Succeeded [Operação bem-sucedida] aparecerá na tela, o que significa que o dispositivo foi adicionado com sucesso à lista de permissões.

Pronto!

Agora você pode bloquear ou permitir que dispositivos clientes específicos acessem sua rede (com ou sem fio) usando a Blacklist [Lista negra] ou Whitelist [Lista de permissões].

9.3. Vinculação de IP & MAC

Vinculação de IP e MAC, ou seja, ARP (Address Resolution Protocol) Binding, é usado para vincular o endereço IP do dispositivo de rede ao seu endereço MAC. Isso impedirá a falsificação [Spoofing] de ARP e outros ataques de ARP, negando o acesso à rede a um dispositivo com endereço IP correspondente na lista de vinculação, mas com endereço MAC não reconhecido.

Eu quero:

Prevenir falsificação de ARP e ataques de ARP.

Como eu posso fazer isso?

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Security > IP & MAC Binding [Avançado > Segurança > Vinculação de IP e MAC].

3. Ative IP & MAC Binding [Vinculação de IP e MAC].



4 Vincule seu(s) dispositivo(s) de acordo com sua necessidade.

Para vincular o(s) dispositivo(s) conectado(s):

1) Clique • Add na seção Binding List [Lista de Vinculação].

Binding List			
Add or delete binding ent	ries.		
			🕈 Add
Device Name	MAC Address	IP Address	Modify
No Entries			
	IN THE COMPANY	CALCULATION OF THE OWNER	

2) Clique em VIEW CONNECTED DEVICES [Ver Dispositivos Conectados] e selecione o dispositivo que deseja vincular. Os campos MAC Address e IP Address [Endereço MAC e Endereço de IP] serão preenchidos automaticamente.

Add Binding Entry							×
MAC Address:							
	VIEW	CON	NECTE	D DE	/ICES		
IP Address:							
				C		SAVE	
				U	ANCEL	SAVE	

3) Clique em SAVE [Salvar]

Para vincular o dispositivo não conectado:

1) Clique • Add na seção Binding List [Lista de Vinculação].

a of delete billiding ent	nes.		
			Ð
Device Name	MAC Address	IP Address	Modify
No Entrico			

2) Digite o Endereço MAC e o Endereço de IP que você deseja vincular.

3) Clique em SAVE [Salvar]

Pronto!

Agora você não precisa se preocupar com falsificação de ARP e ataques de ARP!

Capítulo 10

Encaminhamento NAT

O recurso NAT (Network Address Translation) do roteador faz com que os dispositivos na LAN usem o mesmo endereço IP público para se comunicar com dispositivos na Internet, o que protege a rede local ocultando os endereços IP dos dispositivos. No entanto, isso também traz o problema de um host externo não poder se comunicar por iniciativa própria com um dispositivo especificado na rede local.

Com o recurso de encaminhamento, o roteador pode penetrar no isolamento do NAT e permite que dispositivos na Internet se comuniquem com dispositivos na rede local, realizando assim algumas funções especiais.

O roteador TP-Link suporta quatro regras de encaminhamento. Se duas ou mais regras forem definidas, a prioridade de implementação de alta para baixa é Port Forwarding [Encaminhamento de porta], Port Triggering [Acionamento de porta], UPNP e DMZ.

Contém as seguintes seções:

- <u>Compartilhar Recursos Locais na Internet por Encaminhamento de Porta</u>
- Abrir Portas Dinamicamente por Acionamento de Porta
- Tornar Aplicativos Livres de Restrição de Porta por DMZ
- Fazer os jogos online do Xbox rodarem sem problemas por UPnP

10.1. Compartilhar Recursos Locais na Internet por Encaminhamento de Porta

Quando você cria um servidor na rede local e deseja compartilhá-lo na Internet, o Encaminhamento de Porta pode realizar o serviço e fornecê-lo aos usuários da Internet. Ao mesmo tempo, o Encaminhamento de Porta pode manter a rede local segura, pois outros serviços ainda são invisíveis na Internet.

O Encaminhamento de Porta pode ser usado para configurar serviços públicos em sua rede local, como HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP e Telnet. Serviços diferentes usam portas de serviço diferentes. A porta 80 é usada no serviço HTTP, a porta 21 no serviço FTP, a porta 25 no serviço SMTP e a porta 110 no serviço POP3. Verifique o número da porta de serviço antes da configuração.

Eu quero:

Compartilhar meu site pessoal que construí na rede local com meus amigos pela Internet. Por exemplo, o site pessoal foi criado no meu PC doméstico (192.168.0.100). Espero que meus amigos na internet possam visitar meu site de alguma forma. O PC está conectado ao roteador com o endereço IP WAN 218.18.232.154.



Como eu posso fazer isso?

1 Atribua um endereço IP estático ao seu PC, por exemplo, 192.168.0.100.

2 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

3 Vá para Advanced > NAT Forwarding > Port Forwarding [Avançado > Encaminhamento de NAT

> Encaminhamento de porta] ou Game Center > Port Forwarding. [Encaminhamento de porta].

4 Clique em 🕒 Add

Port Forwar	ding					
Specify ports t	o make specific d	levices or servic	es on your loo	al network acce	ssible over th	e internet.
						G A
Service Name	Device IP Address	External Port	Internal Port	Protocol	Status	Modify
No Entries						

5 Clique em VIEW COMMON SERVICES [Ver Serviços Comuns] e selecione HTTP. A Porta Externa, Porta Interna e Protocolo serão preenchidos automaticamente.

6 Clique em VIEW CONNECTED DEVICES [Ver Dispositivos Conectados] e selecione seu PC doméstico. O endereço de IP do dispositivo será preenchido automaticamente. Ou digite o endereço IP do PC 192.168.0.100 manualmente no campo Device IP Address [Endereço de IP do dispositivo].

7 Clique em SAVE [Salvar].

Add a Port Forwarding Entry		×
Service Name:		
	VIEW COMMON SERVICES	
Device IP Address:		
	VIEW CONNECTED DEVICES	
External Port:		
Internal Port		
Bedeeck		
Protocol:	All	
	Enable This Entry	
	CANCEL	SAVE

Ø Dicas:

• Recomenda-se manter as configurações padrão de Porta Interna e Protocolo se você não tiver certeza sobre qual porta e protocolo usar.

• Se o serviço que você deseja usar não estiver na lista de serviços comuns, você pode inserir os parâmetros correspondentes manualmente. Você deve verificar o número da porta que o serviço precisa.

• Você pode adicionar várias regras de encaminhamento de porta se quiser fornecer vários serviços em um roteador. Observe que a Porta Externa não deve ser sobreposta.

Pronto!

Os usuários na Internet podem inserir http:// WAN IP (neste exemplo: http:// 218.18.232.154) para visitar seu site pessoal.

Ø Dicas:

• O IP WAN deve ser um endereço IP público. Para o IP WAN ser atribuído dinamicamente pelo ISP, recomenda-se aplicar e registrar um nome de domínio para a WAN consultando <u>Configurar uma conta de serviço de DNS dinâmico</u>. Então, os usuários na Internet podem usar http:// nome de domínio para visitar o site.

• Se você alterou a Porta Externa Padrão, você deve usar http:// IP WAN: Porta Externa ou http:// nome de domínio: Porta Externa para visitar o site.

10. 2. Abrir Portas Dinamicamente por Acionamento de Porta

O acionamento de portas [Port Triggering] pode especificar uma acionamento de porta e suas portas externas correspondentes. Quando um host na rede local inicia uma conexão com acionamento de porta, todas as portas externas serão abertas para conexões subsequentes. O roteador pode registrar o endereço IP do host. Quando os dados da internet retornam às portas externas, o roteador pode encaminhá-los para o host correspondente. O Acionamento de Porta é aplicado principalmente a jogos online, VoIPs, players de vídeo e aplicativos comuns, incluindo MSN Gaming Zone, Dialpad e Quick Time 4 players, etc.

Siga as etapas abaixo para configurar as regras de Acionamento de Porta:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

Vá para Advanced > NAT Forwarding > Port Triggering [Avançado > Encaminhamento NAT > Acionamento de Porta] e clique em Add.

vard packet	s (from the inter	net) to the dev	ice that trigge	red it.	cilic external p	ons and
						÷
Service	Triggering Port	Triggering Protocol	External Port	External Protocol	Status	Modify

3. Clique em VIEW COMMON SERVICES [VER SERVIÇOS COMUNS] e selecione o aplicativo desejado. A Triggering Port, Triggering Protocol e External Port [Porta de Acionamento, Protocolo de Acionamento e Porta Externa] serão preenchidos automaticamente. A figura a seguir toma o aplicativo MSN Gaming Zone como exemplo.

Add a Port Triggering Entry		×
Service Name:	MSN Gaming Zone VIEW COMMON SERVICES	
Triggering Port:	47624	
Triggering Protocol:	All 🗸	
External Port:	2300-2400,28800-29000 (XX or XX-XX,1-65535,at most 5 pai	irs)
External Protocol:	All V Enable This Entry	
	CANCEL	SAVE

4. Clique em SAVE.

Ø Dicas:

- Você pode adicionar várias regras de acionamento de porta de acordo com sua necessidade de rede.
- Os acionamentos de porta não podem ser sobrepostos.

• Se o aplicativo que você precisa não estiver listado na lista de Aplicativos existentes, insira os parâmetros manualmente. Você deve verificar primeiro as portas externas que o aplicativo usa e inseri-las no campo Porta Externa de acordo com o formato exibido na página.

10. 3. Tornar Aplicativos Livres de Restrição de Porta por DMZ

Quando um PC é configurado para ser um host DMZ (Demilitarized Zone) [Zona Desmilitarizada] na rede local, ele fica totalmente exposto à internet, que pode realizar a comunicação bidirecional ilimitada entre hosts internos e hosts externos. O host DMZ torna-se um servidor virtual com todas as portas abertas. Quando você não tem certeza sobre quais portas abrir em alguns aplicativos especiais, como câmera IP e software de banco de dados, você pode configurar o PC para ser um host DMZ.

Nota:

Quando a DMZ está habilitada, o host da DMZ fica totalmente exposto à internet, o que pode trazer alguns riscos potenciais à segurança. Se a DMZ não estiver em uso, desative-a a tempo.

Eu quero:

Fazer o PC doméstico entrar no jogo online da Internet sem restrição de porta.

Por exemplo, devido a alguma restrição de porta, ao jogar os jogos online, você pode fazer o login normalmente, mas não pode entrar em um time com outros jogadores. Para resolver esse problema, defina seu PC como um host DMZ com todas as portas abertas.

Como eu posso fazer isso?

1 Atribua um endereço IP estático ao seu PC, por exemplo, 192.168.0.100.

2 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

3 Vá para Advanced > NAT Forwarding > DMZ [Avançado > Encaminhamento NAT > DMZ] e selecione Enable DMZ [Ativar DMZ].

4 Clique em VIEW CONNECTED DEVICES [Ver Dispositivos Conectados] e selecione seu PC. O endereço de IP do dispositivo será preenchido automaticamente. Ou digite o endereço IP do PC 192.168.0.100 manualmente no campo DMZ Host IP Address [Endereço de IP do Host DMZ].

DMZ	
Expose a specific device in your local ne real-time communications.	etwork to the internet for applications such as online gaming and
DMZ	- Enable
DMZ	
DMZ Host IP Address:	

5 Clique em SAVE [Salvar].

Pronto!

A configuração está concluída. Você configurou seu PC para um host DMZ e agora pode formar uma equipe para jogar com outros jogadores.

10. 4. Fazer os jogos online do Xbox rodarem sem problemas por UPnP

O protocolo UPnP (Universal Plug and Play) permite que aplicativos ou dispositivos host encontrem automaticamente o dispositivo NAT front-end e enviem solicitação a ele para abrir as portas correspondentes. Com o UPnP ativado, os aplicativos ou dispositivos host na rede local e na Internet podem se comunicar livremente entre si, realizando assim a conexão perfeita da rede. Você pode precisar habilitar o UPnP se quiser usar aplicativos para jogos multijogador, conexões ponto a ponto, comunicação em tempo real (como VoIP ou conferência telefônica) ou assistência remota, etc.

Ø Dicas:

- O UPnP é ativado por padrão neste roteador.
- Somente o aplicativo que suporta o protocolo UPnP pode usar esse recurso.
- O recurso UPnP precisa do suporte do sistema operacional (por exemplo, Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8, etc. Alguns sistemas operacionais precisam instalar os componentes UPnP).

Por exemplo, quando você conecta seu Xbox ao roteador que se conectou à Internet para jogar jogos online, o UPnP enviará uma solicitação ao roteador para abrir as portas correspondentes, permitindo que os seguintes dados penetrem no NAT para serem transmitidos. Portanto, você pode jogar jogos online do Xbox sem problemas.



Se necessário, você pode seguir as etapas para alterar o status do UPnP.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > NAT Forwarding > UPnP [Avançado > Encaminhamento de NAT > UPnP] e ative ou desative de acordo com suas necessidades.

Capítulo 11

Servidor VPN

O servidor VPN (Virtual Private Networking) [Rede privada virtual] permite que você acesse sua rede doméstica de forma segura através da internet quando estiver fora de casa. O roteador oferece duas maneiras de configurar a conexão VPN: OpenVPN e PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) VPN.

Contém as seguintes seções, escolha o tipo de conexão de servidor VPN apropriado conforme necessário.

- Use OpenVPN para Acessar sua Rede Doméstica
- <u>Use VPN PPTP para Acessar sua Rede Doméstica</u>

11. 1. Use OpenVPN para Acessar sua Rede Doméstica

Na conexão OpenVPN, a rede doméstica pode atuar como um servidor e o dispositivo remoto pode acessar o servidor por meio do roteador que atua como um gateway OpenVPN Server. Para usar o recurso VPN, você deve ativar o servidor OpenVPN em seu roteador e instalar e executar o software cliente VPN no dispositivo remoto. Siga as etapas abaixo para configurar uma conexão OpenVPN.



Passo 1 Configure o servidor OpenVPN em seu roteador

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > VPN Server > OpenVPN [Avançado > Servidor VPN > OpenVPN] ou Game Center > VPN Server > OpenVPN, e marque a caixa Enable [Ativar] do Servidor VPN Server.

ccess to your network.	
Enable	
О ТСР	
1194	
10.8.0.0	
255.255.255.0	
Home Network Only	
	CCCESS to your network.

Nota:

• Antes de habilitar o Servidor VPN, recomendamos que você configure o serviço DNS dinâmico (recomendado) ou atribua um endereço IP estático para a porta WAN do roteador e sincronize a Hora do Sistema com a Internet.

• Na primeira vez que configurar o servidor OpenVPN, pode ser necessário Gerar um certificado antes de ativar o servidor VPN.

3. Selecione o Tipo de Serviço (protocolo de comunicação) para OpenVPN Server: UDP, TCP.

4. Insira uma Porta de Serviço VPN à qual um dispositivo VPN se conecta, sendo que o número da porta deve estar entre 1024 e 65535.

5. Nos campos VPN Subnet/Netmask, insira o intervalo de endereços IP que podem ser concedidos ao dispositivo pelo servidor OpenVPN.

6. Selecione seu tipo de Acesso de Cliente. Selecione Home Network Only [Somente Rede Doméstica] se desejar apenas que o dispositivo remoto acesse sua rede doméstica; selecione Internet and Home Network [Internet e rede doméstica] se também desejar que o dispositivo remoto acesse a Internet por meio do servidor VPN.

- 7. Clique em SAVE.
- 8. Clique em GENERATE [GERAR] para obter um novo certificado.



Nota: Se você já gerou um, pule esta etapa ou clique em GENERATE [GERAR] para atualizar o certificado.

9. Clique em EXPORT para salvar o arquivo de configuração OpenVPN que será usado pelo dispositivo remoto para acessar seu roteador.

Configuration File		
Export the configuration file.		
	EXPORT	

Etapa 2 Configurar a conexão OpenVPN em seu dispositivo remoto

1. Visite <u>http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html</u> para baixar o software OpenVPN e instale-o em seu dispositivo onde deseja executar o utilitário cliente OpenVPN.

Nota: Você precisa instalar o utilitário cliente OpenVPN em cada dispositivo que planeja aplicar a função VPN para acessar seu roteador. Os dispositivos móveis devem baixar um aplicativo de terceiros do Google Play ou da Apple App Store.

2. Após a instalação, copie o arquivo exportado do seu roteador para a pasta "config" do utilitário cliente OpenVPN (por exemplo, C:\Program Files\OpenVPN\config no Windows). O caminho depende de onde o utilitário cliente OpenVPN está instalado.

3. Execute o utilitário cliente OpenVPN e conecte-o ao servidor OpenVPN.

11. 2. Use VPN PPTP para acessar sua rede doméstica

O Servidor VPN PPTP é usado para criar uma conexão VPN para o dispositivo remoto. Para usar o recurso VPN, você deve habilitar o Servidor VPN PPTP em seu roteador e configurar a conexão PPTP no dispositivo remoto. Siga as etapas abaixo para configurar uma conexão VPN PPTP. Etapa 1 Configurar o servidor VPN PPTP no seu roteador 1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > VPN Server > PPTP [Avançado > Servidor VPN > PPTP] ou Game Center > VPN Server > PPTP, e marque a caixa Enable [Ativar] do PPTP .

lick, remote access to your network.
Senable
10.0.0.11 - 10.0.0.20
(up to 10 clients)
Allow Samba (Network Place) access
Allow NetBIOS passthrough
Allow Unencrypted connections

Nota: Antes de habilitar o Servidor VPN, recomendamos que você configure o serviço DNS dinâmico (recomendado) ou atribua um endereço IP estático para a porta WAN do roteador e sincronize a Hora do Sistema com a Internet.

3. No campo Endereço IP Cliente, insira o intervalo de endereços IP (até 10) que podem ser concedidos aos dispositivos pelo servidor VPN PPTP.

4. Defina a permissão de conexão PPTP de acordo com suas necessidades.

• Selecione Allow Samba (Network Place) access [Permitir acesso ao Samba (local de rede)] para permitir que seu dispositivo VPN acesse seu servidor Samba local.

• Selecione Allow NetBIOS passthrough [Permitir passagem NetBIOS] para permitir que seu dispositivo VPN acesse seu servidor Samba usando o nome NetBIOS.

• Selecione Allow Unencrypted connections [Permitir conexões não criptografadas] para permitir conexões não criptografadas ao seu servidor VPN.

5. Clique em SAVE.

6. Configure a conta de conexão VPN PPTP para o dispositivo remoto. Você pode criar até 16 contas.

onfigure accounts (up to 16) t	hat can be used by remote clients to connect t	to the VPN server.
		🔂 Ad
Username	Password	Modify

1) Clique em 🔁 Add

2) Digite Username e Password [nome de usuário e a senha] para autenticar os dispositivos no servidor VPN PPTP.

Add Account			×
Use Pa:	ername: ssword:		
		CANCEL	ADD

3) Clique em ADD [Adicionar].

Etapa 2 Configurar a conexão PPTP VPN em seu dispositivo remoto

O dispositivo remoto pode usar o software PPTP interno do Windows ou um software PPTP de terceiros para se conectar ao servidor PPTP. Aqui, usamos o software PPTP interno do Windows como exemplo.

1. Vá para Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center [Iniciar > Painel de Controle > Rede e Internet > Centro de Rede e Compartilhamento].

2. Selecione Set up a new connection or network [Configurar uma nova conexão ou rede].

😡 🗢 💱 🕨 Control Panel	 Network and Internet Network and Sharing Center 		✓ ← Search Contro
Control Panel Home	View your basic network information and	d set up connections	
Change adapter settings	A	(See full map
Change advanced sharing settings	WIN7-PC Network (This computer)	Inter	net
	View your active networks		— Connect or disconnect
		Assess house	
	Work network	Connections: U Loca	I Area Connection
	Network Work network	Connections: Loca	I Area Connection
	Network Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad ho Connect to a network	Connections: Q Loca	up a router or access point.
	Network Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wreless, broadband, dial-up, ad ho Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, o	Connections: U Loca	up a router or access point.
	Network Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad ho Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, o Consect or reconnect to a wireless, wired, o	Access type: Inter Connections: U Loca	up a router or access point.
	Network Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad ho Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, o Consect or reconnect to a wireless, wired, o Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other n	Access type: inter Connections: I Loca	up a router or access point. ection.
See also	Network Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad he Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, of Connect or reconnect to a wireless, wired, of Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other n	Access type: Inter Connections: I Loca	up a router or access point. ection.

3. Selecione Connect to a workplace [Conectar a um local de trabalho] e clique em Next [Avançar].



4. Selecione Use my Internet connection (VPN) [Usar minha conexão com a Internet (VPN)].

🚱 🌆 Connect to a Workplace	
How do you want to connect?	
Use my Internet connection (VPN) Connect using a virtual private network (VPN) connection through the Internet.	
🧶 — 🎱 — 🕪	
Dial directly Connect directly to a phone number without going through the Internet.	
i - I	
What is a VPN connection?	
	Cancel

5. Digite o endereço IP da Internet do roteador (por exemplo: 218.18.1.73) no campo de endereço de Internet. Clique em NEXT [Avançar].

🗿 🌆 Connect to a Workpl	ace
Type the Internet a	ddress to connect to
Your network administra	ator can give you this address.
Internet address:	218.18.1.73
Destination name:	VPN Connection
Use a smart card 🐨 📄 Use a smart card This option allow	ole to use this connection vs anyone with access to this computer to use this connection. ow; just set it up so I can connect later
	Next Cancel

6. Digite o nome de usuário e a senha que você definiu para o servidor VPN PPTP em seu roteador e clique em Conectar.

er name:	admin	
sword:	•••••	
	Show characters	
nain (antional):		
nam (optional):		
nain (optional):		

7. A conexão VPN PPTP está criada e pronta para uso.



Capítulo 12

Personalizar Suas Configurações de Rede

Este capítulo orienta você sobre como configurar recursos avançados de rede. Contém as seguintes seções:

- <u>Alterar configurações de LAN</u>
- Configurar para Suportar Serviço IPTV
- <u>Especificar Configurações do Servidor DHCP</u>
- Configurar uma Conta de Serviço DNS Dinâmico
- Criar Rotas Estáticas
- <u>Especificar Configurações Sem Fio</u>
- Programar sua Função Sem Fio
- Usar WPS para Conexão Sem Fio
- <u>Configurações Sem Fio Avançadas</u>

12. 1. Alterar Configurações de LAN

O roteador é predefinido com um IP LAN padrão 192.168.0.1, que você pode usar para fazer login em sua página de gerenciamento da web. O endereço IP de LAN junto com a máscara de subrede também define a sub-rede na qual os dispositivos conectados estão. Se o endereço IP entrar em conflito com outro dispositivo em sua rede local ou se sua rede exigir uma sub-rede IP específica, você poderá alterá-lo.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Network > LAN [Avançado > Rede > LAN].

3. Digite um novo endereço IP adequado às suas necessidades. E deixe Subnet Mask [Máscara de sub-rede] como as configurações padrão.

LAN			
View and configure LAN settings.			
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00		
IP Address:	192.168.0.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0	~	

4. Clique em SAVE.

Nota: Se você definiu a reserva de endereço de encaminhamento de porta, DMZ ou DHCP e o novo endereço IP da LAN não está na mesma sub-rede do antigo, você deve reconfigurar esses recursos.

12. 2. Configurar para Suportar Serviço IPTV

Eu quero:

Definir a configuração de IPTV para ativar o serviço de Internet/IPTV/Telefone fornecido pelo meu provedor de serviços de Internet (ISP).

Como eu posso fazer isso?

1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Advanced > Network > IPTV/VLAN [Avançado > Rede > IPTV/VLAN].

3 Se o seu ISP fornecer o serviço de rede baseado na tecnologia IGMP, por exemplo, British Telecom(BT) e Talk Talk no Reino Unido:

1) Marque a caixa de seleção IGMP Proxy e selecione a versão IGMP Version, V2 ou V3, conforme exigido pelo seu ISP.
| Aulticast | | | |
|--|-----------------------|----------|--|
| heck the multicast setting. It is recomm | ended to keep them as | default. | |
| IGMP Proxy: | Enable | | |
| IGMP Snooping: | Enable | | |
| IGMP Version: | V2 | ~ | |
| Wireless Multicast Forwarding: | | | |

2) Clique em SAVE [Salvar]

3) Depois de configurar o proxy IGMP, o IPTV pode funcionar atrás do seu roteador agora. Você pode conectar seu decodificador [set-top box] a qualquer porta Ethernet do roteador.

Se IGMP não for a tecnologia que seu ISP aplica para fornecer o serviço IPTV:

1) Marque Enable IPTV/VLAN. [Ativar IPTV/VLAN].

2) Selecione o Modo apropriado de acordo com seu ISP.

• Selecione Bridge [Ponte] se seu ISP não estiver listado e nenhum outro parâmetro for necessário.

• Selecione Custom [Personalizado] se o seu ISP não estiver listado, mas fornecer os parâmetros necessários.

IPTV/VLAN			
Configure IPTV/VLAN settings if you want tags.	nt to enjoy IPTV or VoIP s	ervice, or if your IS	SP requires VLAN
IPTV/VLAN:	Enable		
Mode:	Bridge	~	
LAN5:	Portugal-Meo		
LAN6:	Portugal-Vodafone		
LAN7:	Australia-NBN		
	New Zealand-UFB		
LAN8:			
	Custom		

3) Depois de selecionar um modo, os parâmetros necessários, incluindo a porta LAN para conexão IPTV, são predeterminados. Caso contrário, selecione o tipo de LAN para determinar qual porta é usada para suportar o serviço IPTV.

4) Clique em SAVE [Salvar]

5) Conecte o decodificador [set-top box] à porta LAN correspondente que é predeterminada ou especificada na Etapa 3.

Pronto!

Sua configuração de IPTV está pronta agora! Pode ser necessário configurar o decodificador antes de aproveitar a TV.

12. 3. Especificar Configurações do Servidor DHCP

Por padrão, o servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) está ativado e o roteador atua como um servidor DHCP; ele atribui dinamicamente parâmetros TCP/IP a dispositivos clientes do pool de endereços IP. Você pode alterar as configurações do servidor DHCP, se necessário, e pode reservar endereços IP da LAN para dispositivos clientes específicos.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > Network > DHCP Server [Avançado > Rede > Servidor DHCP].
- Para especificar o endereço IP atribuído pelo roteador:

DHCP Server Dynamically assgin IP addresses to the o	levices connected t	o the router.	
DHCP Server:	Enable		
IP Address Pool:	192.168.0.100	- 192.168.0.199	
Address Lease Time:	120	minutes	
Default Gateway:	192.168.0.1		(Optional)
Primary DNS:			(Optional)
Secondary DNS:			(Optional)

- 1. Marque a caixa de seleção Enable [Habilitar/Ativar].
- 2. Insira os endereços IP inicial e final no Pool de endereços IP.
- 3. Insira outros parâmetros se o ISP oferecer. O Gateway Padrão é preenchido automaticamente e é o mesmo que o endereço IP da LAN do roteador.
- 4. Clique em SAVE.
- Para reservar um endereço IP para um dispositivo cliente especificado:
- 1. Clique em Add [Adicionar] na seção Address Reservation [Reserva de endereço].

Add a Reservation Entry							×
	VIEW	CONI	NECTE	D DE	/ICES		
MAC Address:							
IF AUUIESS.				C	ANCEL	SAVE	

2. Clique em VIEW CONNECTED DEVICES [Ver Dispositivos Conectados] e selecione o dispositivo para o qual deseja reservar um IP. Em seguida, o endereço MAC será preenchido automaticamente. Ou digite o endereço MAC do dispositivo cliente.

- 3. Insira o endereço IP a ser reservado para o dispositivo cliente.
- 4. Clique em SAVE.

12. 4. Configurar uma Conta de Serviço DNS Dinâmico

A maioria dos ISPs atribui um endereço IP dinâmico ao roteador e você pode usar esse endereço IP para acessar seu roteador remotamente. No entanto, o endereço IP pode mudar de tempos em tempos e você não sabe quando ele muda. Nesse caso, você pode aplicar o recurso DDNS (Dynamic Domain Name Server) no roteador para permitir que você e seus amigos acessem seu roteador e servidores locais (FTP, HTTP, etc.) usando um nome de domínio sem verificar e lembrar o IP endereço.

Nota: O DDNS não funciona se o ISP atribuir um endereço IP WAN privado (como 192.168.1.x) ao roteador.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Network > DDynamic DNS [Avançado > Rede > DNS Dinâmico].

3. Selecione o Provedor de Serviço DDNS: TP-Link, NO-IP ou DynDNS. Recomenda-se selecionar o TP-Link para que você possa aproveitar o serviço DDNS superior do TP-Link. Caso contrário, selecione NO-IP ou DynDNS. Se você não possui uma conta DDNS, primeiro deve se cadastrar clicando em Register Now [Registrar agora].

Dynamic DNS		
Assign a fixed host name (domain name) router.	for remote access to your device,	website, or server behind the
Service Provider.	TP-Link	~

Nota: Para aproveitar o serviço DDNS da TP-Link, você deve fazer login com um ID TP-Link. Se você não tiver feito login com um, clique em log in.

Dynamic DNS			
Assign a fixed host name (domain name) router.	for remote access to	your device, website, or server be	hind the
Service Provider:	TP-Link	~	

4. Clique em Register [Registrar] na Domain Name List [Lista de Nomes de domínio] se você selecionou TP-Link e digite o Domain Name [Nome de domínio] conforme necessário.

Se	rvice Provider:	TP-Link	~	
Current	Domain Name:			
omain Name List				
				🕂 Reg

Se você selecionou NO-IP ou DynDNS, digite o nome de usuário, senha e nome de domínio de sua conta.

Dynamic DNS		
Assign a fixed host name (domain name) router.) for remote access to your device, webs	ite, or server behind the
Service Provider:	NO-IP 🗸	
Username:		
Password:	ø	
Domain Name:		
WAN IP binding:	Enable	
Status:	Not launching	

5. Clique em SAVE.

🥙 Dicas: Se você quiser usar uma nova conta DDNS, clique primeiro em Logout e, em seguida, faça login com uma nova conta.

12. 5. Criar Rotas Estáticas

O roteamento estático é uma forma de roteamento configurada manualmente por um administrador de rede ou um usuário adicionando entradas em uma tabela de roteamento. As informações de roteamento configuradas manualmente orientam o roteador no encaminhamento de pacotes de dados para o destino específico.

Eu quero:

Visitar várias redes e servidores ao mesmo tempo.

Por exemplo, em um escritório de pequeno porte, meu PC pode navegar na Internet pelo Roteador A, mas também quero acessar a rede da minha empresa. Agora tenho um switch e o Roteador B. Eu conecto os dispositivos conforme mostrado na figura a seguir para que a conexão física entre meu PC e o servidor da minha empresa seja estabelecida. Para navegar na internet e visitar a rede da minha empresa ao mesmo tempo, preciso configurar o roteamento estático.



Como eu posso fazer isso?

1 Altere os endereços IP da LAN dos roteadores para dois endereços IP diferentes na mesma subrede. Desabilite a função DHCP do Roteador B.

2 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o Roteador A.

3 Vá para Advanced > Network > Routing [Avançado > Rede > Roteamento].

4 Clique em Add [Adicionar] e finalize as configurações de acordo com as seguintes explicações:

Add a Dauting Estar			~
Add a Routing Entry			^
Network Destination:			
Subnet Mask:			
Default Gateway:			
Interface:	- Please Select -	~	
Description:			
		2	
		CANCEL	SAVE

Destino de Rede: O endereço IP de destino que você deseja atribuir a uma rota estática. Este endereço IP não pode estar na mesma sub-rede com o IP WAN ou IP LAN do Roteador A. No exemplo, o endereço IP da rede da empresa é o endereço IP de destino, portanto, insira 172.30.30.1 aqui.

Gateway Padrão: O endereço IP do dispositivo de gateway para o qual os pacotes de dados serão enviados. Este endereço IP deve estar na mesma sub-rede com o IP do roteador que envia os dados. No exemplo, os pacotes de dados serão enviados para a porta LAN do Roteador B e depois para o Servidor, portanto o gateway padrão deve ser 192.168.0.2.

Interface: Determinada pela porta (WAN/LAN) que envia pacotes de dados. No exemplo, os dados são enviados para o gateway através da porta LAN do Roteador A, então LAN deve ser selecionada.

Descrição: Insira uma descrição para esta entrada de roteamento estático.

5 Clique em SAVE [Salvar].

6 Verifique a Tabela de Roteamento abaixo. Se você conseguir encontrar a entrada que definiu, o roteamento estático foi definido com sucesso.

Routing Table			
View all valid routing entries	that are currently in use.		
Active Route Number: 1			G Refresh
Network Destination	Subnet Mask	Gateway	Interface
192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	lan

Pronto!

Abra um navegador da Web em seu PC. Digite o endereço IP do servidor da empresa para visitar a rede da empresa.

12 6 Especificar Configurações Sem Fio

O nome da rede sem fio do roteador (SSID), a senha e a opção de segurança são predefinidos na fábrica. O SSID e a senha predefinidos podem ser encontrados na etiqueta do roteador. Você pode personalizar as configurações sem fio de acordo com suas necessidades.

Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

Para ativar ou desativar a função sem fio:

1. Vá para Wireless [Sem fio] ou Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. A função sem fio é habilitada por padrão. Se você deseja desativar a função sem fio do roteador, basta desmarcar a caixa de seleção Enable [Ativar/Habilitar] de cada rede sem fio. Nesse caso, todas as configurações sem fio serão inválidas.

• Para alterar o nome da rede sem fio (SSID) Senha de Sem Fio:

1. Vá para Wireless [Sem fio] ou Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. Crie um novo SSID em Network Name (SSID) [Nome de Rede (SSID)] e personalize a senha para a rede em Password [Senha]. O valor diferencia maiúsculas de minúsculas.

Nota:

Se alterar as configurações sem fio com um dispositivo sem fio, você será desconectado quando as configurações entrarem em vigor. Por favor, anote o novo SSID e senha para uso futuro.

Para ocultar o SSID:

1. Vá para Wireless [Sem fio] ou Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. Selecione Hide SSID [Ocultar SSID] e seu SSID não será exibido quando você procurar redes

sem fio locais em seu dispositivo sem fio e precisar ingressar manualmente na rede.

Para usar a função OFDMA:

O recurso OFDMA permite que vários usuários transmitam dados simultaneamente e, assim, melhora muito a velocidade e a eficiência.

Nota:

Somente quando seus clientes também oferecerem suporte a OFDMA, você poderá aproveitar totalmente os benefícios.

1. Vá para Wireless [Sem fio] ou Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. Habilite OFDMA.



• Para usar a função de conexão inteligente:

A função de conexão inteligente permite que você desfrute de uma rede de mais alta velocidade atribuindo seus dispositivos às melhores bandas sem fio com base nas condições reais para equilibrar as demandas da rede.

1. Vá para Wireless [Sem fio] ou Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. Habilite Smart Connect.

ronalize schings for each balla of c		jure ine se	
OFDMA	🔽 Enable 🕜		
Smart Connect:	🗹 Enable (?)		Sharing Network
Wireless Radio:	🗹 Enable		
Network Name (SSID):	TP-Link_7B10		Hide SSID
Security:	WPA/WPA2-Personal	~	
Version:	WPA2-PSK	~	
Encryption:	AES	~	
Password:	11115670		
Transmit Power:	High	~	

3. Mantenha os valores padrão ou defina um novo SSID e senha e clique em SAVE [Salvar]. Este SSID e senha serão aplicados para as redes sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz.

• Para alterar a opção de segurança:

1. Vá para Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

2. Selecione uma opção na lista suspensa Security [Segurança]. Recomendamos que você não altere as configurações padrão, a menos que seja necessário. Se você selecionar outras opções, configure os parâmetros relacionados de acordo com a página de ajuda. Ademais

Ademais

 Transmit Power [Potência de transmissão] - Selecione High, Middle ou Low [Alta, Média ou Baixa] para especificar a potência de transmissão de dados. A configuração padrão e recomendada é High [Alta].

• Channel Width [Largura do Canal] - Selecione uma largura de canal (largura de banda) para a rede sem fio.

• Channel [Canal] - Selecione um canal operacional para a rede sem fio. Recomenda-se deixar o canal em Auto, se você não estiver enfrentando o problema de conexão sem fio intermitente.

• Mode [Modo] - Selecione um modo de transmissão de acordo com seus dispositivos cliente sem fio. Recomenda-se apenas deixá-lo como padrão.

• Para habilitar o recurso MU-MIMO:

Um roteador com o recurso MU-MIMO atende a vários dispositivos simultaneamente, enquanto um roteador tradicional atende apenas um usuário por vez. Isso significa que o MU-MIMO pode fornecer uma rede Wi-Fi mais rápida e eficiente para multiusuários.

Nota:

Os dispositivos que suportam banda sem fio de 5 GHz podem aproveitar o serviço MU-MIMO.

1. Vá para Advanced > Wireless > Wireless Settings [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio].

- 2. Localize a rede 5GHz-1 ou 5GHz-2.
- 3. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] para MU-MIMO.
- 4. Clique em SAVE.

12. 7. Programar sua Função Sem Fio

A rede sem fio pode ser desligada automaticamente em um momento específico quando você não precisar da conexão sem fio.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Wireless > Wireless Schedule [Avançado > Sem fio > Programação sem fio].

3. Ative o recurso Wireless Schedule [Programação sem fio].



4. Clique em Add [Adicionar] para especificar um período sem fio desligado durante o qual você precisa desligar o sem fio automaticamente e clique em SAVE [Salvar].



Nota:

• A Programação de Horário Efetivo é baseada no horário do roteador. Você pode ir para Advanced > System > Time & Language [Avançado > Sistema > Hora e idioma] para modificar a hora.

A rede sem fio será ligada automaticamente após o período de tempo definido.

12. 8. Usar WPS para Conexão Sem Fio

Wi-Fi Protected Setup (WPS) fornece uma abordagem mais fácil para configurar uma conexão Wi-Fi protegida por segurança.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Certifique-se de que o Wi-Fi do seu roteador esteja ligado e vá para Advanced > Wireless > WPS [Avançado > Sem fio > WPS].

12. 8. 1 Conectar através do PIN do Cliente

Digite o PIN do seu dispositivo e clique em Connect[Conectar]. Então, seu dispositivo será conectado ao roteador.



12. 8. 2. Conectar através do PIN do Roteador

Selecione Router's PIN [PIN do roteador] no Method 1 [Método 1] para habilitar o Router's PIN [PIN do roteador]. Você pode usar o PIN padrão ou gerar um novo.

Use WPS (Wi-Fi Protected Setup) to co easily.	nnect a client (personal device) to the router's wireless network
WPS:	
Method 1:	Using a PIN
	Client's PIN
	Router's PIN
Router's PIN:	
	Enter the router's PIN on your personal device. Router's PIN: 205300
	The router's PIN is locked due to repeatedly connections using wrong PIN. Please generate a new one.
	GET NEW PIN
	DEFAULT

Nota:

PIN (número de identificação pessoal) é um número de identificação de oito caracteres predefinido para cada roteador. Os dispositivos compatíveis com WPS podem se conectar ao seu roteador com o PIN. O PIN padrão está impresso na etiqueta do roteador.

12. 8. 3. Apertar o botão WPS

Clique em Start WPS [Iniciar WPS] na tela. Dentro de dois minutos, pressione o botão em seu dispositivo. Success [Sucesso] aparecerá na tela acima e o LED do roteador deve mudar de branco pulsante para sólido, indicando conexão WPS bem-sucedida.

Nota:

Você também pode pressionar o botão WPS do roteador em vez do botão da web e ativar o WPS em seu dispositivo pessoal em 2 minutos.



12. 9. Configurações sem fio avançadas

Verifique as configurações sem fio avançadas do seu dispositivo.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > Wireless > Additional Settings [Avançado > Sem fio > Configurações adicionais].

3. Defina as configurações sem fio avançadas.

Additional Settings		
Check advanced wireless settings for yo	ur device.	
WMM:	Enable	
Short GI:	Enable	
AP Isolation:	Enable	
Airtime Fairness:	Enable	
Zero Wait DFS:	Enable	
Beacon Interval:	100	
RTS Threshold:	2346	
DTIM Interval:	1	
Group Key Update Period:	0	

- WMM A função WMM pode garantir que os pacotes com mensagens de alta prioridade sejam transmitidos preferencialmente.
- Short GI Recomenda-se habilitar esta função, pois aumentará a capacidade de dados reduzindo o tempo de intervalo de guarda.

• AP Isolation - Esta função isola todas as estações sem fio conectadas para que as estações sem fio não possam acessar umas às outras através da WLAN.

• Airtime Fairness - Esta função pode melhorar o desempenho geral da rede, sacrificando um pouco do tempo de rede em seus dispositivos lentos.

• Zero Wait DFS - Zero Wait DFS (Dynamic Frequency Selection) permite que o roteador selecione imediatamente um novo canal assim que o sinal do radar for detectado em um canal alocado para dispositivos de radar para garantir uma experiência de rede sem atrasos.

• Beacon Interval - Insira um valor entre 40 e 1000 em milissegundos para determinar a duração entre os pacotes beacon que são transmitidos pelo roteador para sincronizar a rede sem fio. O valor padrão é 100 milissegundos.

• RTS Threshold- Insira um valor entre 1 e 2346 para determinar o tamanho do pacote de transmissão de dados através do roteador. Por padrão, o tamanho do limite RTS (Request to Send) é 2346. Se o tamanho do pacote for maior que o limite predefinido, o roteador enviará quadros RTS para uma estação receptora específica e negociará o envio de um quadro de dados.

• DTIM Interval - O valor determina o intervalo de DTIM (Delivery Traffic Indication Message). Insira um valor entre 1 e 15 intervalos. O valor padrão é 1, o que indica que o Intervalo DTIM é o mesmo que o Intervalo Beacon.

• Group Key Update Period [Período de atualização da chave de grupo] - Insira um número de segundos (mínimo 30) para controlar o intervalo de tempo para a renovação automática da chave de criptografia. O valor padrão é 0, o que significa que não há renovação de chave.

Capítulo 13

Gerenciar o Roteador

Este capítulo mostrará a configuração para gerenciar e manter seu roteador. Contém as seguintes seções:

- <u>Atualizar Firmware</u>
- Configurações de Backup e Restauração
- <u>Alterar Senha de Login</u>
- Configurações de Backup e Restauração
- Recuperação de Senha
- <u>Gerenciamento Local</u>
- Gerenciamento Remoto
- Registro [Log] do Sistema
- <u>Testar a Conectividade de Rede</u>
- Configurar a Hora do Sistema
- Definir o Roteador para Reinicializar Regularmente
- <u>Controle o LED</u>

13. 1. Atualizar Firmware

O TP-Link visa fornecer uma melhor experiência de rede para os usuários.

Iremos informar você através da página de gerenciamento da web se houver alguma atualização de firmware disponível para o seu roteador. Além disso, o firmware mais recente será lançado no site oficial da TP-Link <u>www.tp-link.com</u>, e você pode baixá-lo gratuitamente na página Support [Suporte].

Nota:

• Certifique-se de remover todos os dispositivos USB conectados do roteador antes da atualização do firmware para evitar a perda de dados.

Faça backup da configuração do seu roteador antes da atualização do firmware.

NÃO desligue o roteador durante a atualização do firmware.

13 1 1 Atualização on-line

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Quando o firmware mais recente estiver disponível para o seu roteador, o ícone de atualização ^(C) UPGRADE</sup> será exibido no canto superior direito da página. Clique no ícone para ir para a página de atualização de Firmware.

Como alternativa, você pode ir para Advanced > System > Firmware Upgrade [Avançado > Sistema > Atualização de firmware] e clicar em CHECK FOR UPGRADES [Verificar Atualizações] para ver se o firmware mais recente foi lançado.



3. Concentre-se na seção Online Upgrade e clique em UPGRADE [Atualizar].

Online Upgrade		
Upgrade firmware over the internet.		
Firmware Version:	1.0.1 Build 20190322 rel 1793(5553)	
Hardware Version:	Archer AX11000 v1.0	
Latest Firmware Version:	1.0.2 Build 20190327 rel 79945	What's New
	LIPGRADE	

4. Aguarde alguns minutos para que a atualização e a reinicialização sejam concluídas.

Ø Dicas: Se houver uma atualização de firmware nova e importante para o seu roteador, você verá a notificação (semelhante à mostrada abaixo) no seu computador, desde que um navegador da web seja aberto. Clique em UPGRADE [Atualizar] e faça login na página de gerenciamento da web com o nome de usuário e a senha que você definiu para o roteador. Você verá a página de atualização de Firmware Upgrade.



13. 1. 2. Atualização Local

1. Baixe o arquivo de firmware mais recente para o roteador em www.tp-link.com.

2. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

3. Vá para Advanced > System > Firmware Upgrade [Avançado > Sistema > Atualização de firmware].

4. Concentre-se na seção Local Upgrade [Atualização local]. Clique em BROWSE para localizar o novo arquivo de firmware baixado e, em seguida, clique em UPGRADE. [Atualizar].

Local Upgrade		
Upgrade firmware from a local file.		
New Firmware File:		
	BROWSE	
	UPGRADE	

5. Aguarde alguns minutos para que a atualização e a reinicialização sejam concluídas.

Nota: Se você não conseguir atualizar o firmware do roteador, entre em contato com nosso Suporte Técnico.

13. 2. Configurações de Backup e Restauração

As definições de configuração são armazenadas como um arquivo de configuração no roteador. Você pode fazer backup do arquivo de configuração em seu computador para uso futuro e restaurar as configurações anteriores do roteador a partir do arquivo de backup quando necessário. Além disso, se necessário, você pode apagar as configurações atuais e redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System Tools > Backup & Restore [Avançado > Ferramentas do sistema > Backup e restauração].

• Para fazer backup das definições de configuração:

Clique em BACK UP para salvar uma cópia das configurações atuais em seu computador local. Um arquivo '.bin' das configurações atuais será armazenado em seu computador.



• Para restaurar as definições de configuração:

1. Clique em BROWSE para localizar o arquivo de configuração de backup armazenado em seu computador e clique em RESTORE.

Restore		
Restore settings from a backup file.		
File:		
	BROWSE	
	RESTORE	

2. Aguarde alguns minutos para a restauração e reinicialização.

Nota: Durante o processo de restauração, não desligue ou reinicie o roteador.

• Para redefinir [resetar] o roteador, exceto sua senha de login e ID TP-Link:

1. Na seção Factory Default Restore [Restauração padrão de fábrica], clique em RESTORE [Restaurar].



2. Aguarde alguns minutos para a restauração e reinicialização.

Nota:

Durante o processo de restauração, não desligue o roteador.

· Após a restauração [reset], você ainda pode usar a senha de login atual ou o ID TP-Link para fazer login na página de gerenciamento da web.

• Para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica:

1. Clique em FACTORY RESTORE [Restauração de fábrica] para redefinir o roteador .



2. Aguarde alguns minutos para a restauração e reinicialização.

Nota:

- · Durante o processo de restauração, não desligue ou reinicie o roteador.
- · Recomendamos fortemente que você faça backup das definições de configuração atuais antes de redefinir o roteador .

13. 3. Alterar Senha de Login

O recurso de gerenciamento de conta permite que você altere sua senha de login da página de gerenciamento da web.

Nota: Se você estiver usando um ID TP-Link para fazer login na página de gerenciamento da web, o recurso de gerenciamento de conta será desabilitado. Para gerenciar o TP-Link ID, vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > ID TP-Link].

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Administration a[Avançado > Sistema > Administração] e concentre-se na seção Change Password [Alterar senha].

Change Password		
Change the router's local manager	ient password.	
Old Password:		
New Password:		
Confirm Now Password:		
Comminiew Password.		

3. Digite a senha antiga e, em seguida, a nova senha duas vezes (ambas com distinção entre maiúsculas e minúsculas). Clique em SAVE.

4. Use a nova senha para logins futuros.

13. 4. Recuperação de senha

Este recurso permite que você recupere a senha de login que você definiu para o seu roteador, caso você a esqueça.

Nota: Se você estiver usando um ID TP-Link para fazer login na página de gerenciamento da web, o recurso de recuperação de senha será desativado. Para gerenciar o TP-Link ID, vá para Advanced > TP-Link ID [Avançado > ID TP-Link].

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Administration [Avançado > Sistema > Administração] e concentre-se na seção Password Recovery[Recuperação de Senha].

3. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] de Password Recovery [Recuperação de senha].

4. Especifique uma mailbox (From) [caixa de correio (De)] para enviar a carta de recuperação e insira seu endereço de Servidor SMTP. Especifique uma mailbox (To) [caixa de correio (Para)] para receber a carta de recuperação Se a caixa de correio (De) para enviar a carta de recuperação exigir criptografia, marque a caixa Enable [Habilitar] de Authentication [Autenticação] e digite seu nome de usuário e senha.

ØDicas:

• O servidor SMTP está disponível para usuários na maioria dos sistemas de webmail. Por exemplo, o endereço do servidor SMTP do Gmail é smtp.gmail.com.

Password Recovery		
Reset local management password	I via preset questions and answers.	
Password Recovery:	Enable	
From:		
То:		
SMTP Server:		
Authentication:	Enable	
Username:		
Password:	i ø	

Em geral, a Autenticação deve ser ativada se o login da caixa de correio exigir nome de usuário e senha.

5. Clique em SAVE.

Para recuperar a senha de login, visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, clique em Forgot Password? [Esqueceu a senha?] na página de login e siga as instruções para definir uma nova senha.

13. 5. Gerenciamento Local

Este recurso permite que você limite o número de dispositivos cliente em sua LAN de acessar o roteador usando a autenticação baseada em endereço MAC.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Administration [Avançado > Sistema > Administração] e conclua as configurações na seção Local Management [Gerenciamento local], conforme necessário.

• Acesse o roteador via HTTPS e HTTP:

Marque a caixa Enable [Ativar] de Local Management via HTTPS [Gerenciamento local via HTTPS] para acessar o roteador via HTTPS e HTTP ou mantenha-a desativada para acessar o roteador apenas via HTTP.



Permita que todos os dispositivos conectados à LAN gerenciem o roteador:

Selecione All Devices [Todos os dispositivos] para Local Managers [Gestores locais].



• Permita que dispositivos específicos gerenciem o roteador:

1. Selecione All Devices [Todos os dispositivos] para Local Managers [Gestores locais] e clique em SAVE.

Access and manage the router i	from local network devices.		
Local Management via H	ITTPS: Enable		
Local Mar	nagers: Specified Devices	~	
			🔂 Add Devi
Description	MAC Address		Operation
No Entries			

2. Clique em Add Device [Adicionar Dispositivo].

Add Device			×
Description:			
	VIEW CONNECT	ED DEVICES	
MAC Address:			
		CANCEL	SAVE
		CANCEL	SAVE

3. Clique em VIEW CONNECTED DEVICES [Ver Dispositivos Conectados] e selecione o dispositivo para gerenciar o roteador na lista Dispositivos conectados ou digite o endereço MAC do dispositivo manualmente.

4. Especifique uma Descrição para esta entrada.

5. Clique em SAVE.

13. 6. Gerenciamento Remoto

Este recurso permite que você controle a autoridade dos dispositivos remotos para gerenciar o roteador.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Administration [Avançado > Sistema > Administração] e conclua as configurações na seção Remote Management [Gerenciamento remoto], conforme necessário.

• Proíba todos os dispositivos de gerenciar o roteador remotamente:

Não marque a caixa de seleção Enable [Habilitar] do Remote Management [Gerenciamento Remoto].

Remote Management
Access and manage the router over the internet.
Note: Remote Management is not supported when you are connected to the internet only via IPv6. If you want to use Remote Management, please make sure you have set up an IPv4 connection first.
Remote Management: 🦳 Enable

Permita que todos os dispositivos gerenciem o roteador remotamente:

Assess and manage the router over the	informat	
Access and manage the router over the	internet.	
Note: Remote Management is not supp want to use Remote Management, please	orted when you are connected to the ir se make sure you have set up an IPv4	nternet only via IPv6. If yo connection first.
Remote Management:	Enable	
HTTPS Port	443	
III IFS FOIL		
HTTP Port:	80	
HTTP Port: HTTP Port: Web Address for Management:	80 https://0.0.0.0:443	

1. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] de Remote Management [Gerenciamento Remoto].

2. Mantenha as portas HTTPS e HTTP como configurações padrão (recomendado) ou insira um valor entre 1024 e 65535.

3. Selecione All Devices [Todos os dispositivos] Remote Managers [Gestores remotos].

4. Clique em SAVE.

Os dispositivos na Internet podem fazer login em <u>http://Router's WAN IP address:port number</u> (tal como <u>http://113.116.60.229:1024</u>) para gerenciar o roteador.

Ø Dicas:

Você pode encontrar o endereço IP WAN do roteador em Network Map > Internet. [Mapa de Rede > Internet].

• O IP WAN do roteador geralmente é um IP dinâmico. Consulte <u>Configurar uma conta de serviço de DNS dinâmico</u> se quiser fazer login no roteador por meio de um nome de domínio.

• Permita que um dispositivo específico gerencie o roteador remotamente:

Remote Management		
Access and manage the router over the	internet.	
Note: Remote Management is not supp want to use Remote Management, please	orted when you are connected to i se make sure you have set up an	the internet only via IPv6. If you IPv4 connection first.
Remote Management:	Enable	
HTTPS Port:	443	
HTTP Port.	80	
Web Address for Management:	https://0.0.0.0:443	
Remote Managers:	Specified Device	~
Only this IP Address:		

1. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] de Remote Management [Gerenciamento Remoto].

2. Mantenha as portas HTTPS e HTTP como configurações padrão (recomendado) ou insira um valor entre 1024 e 65535.

3. Selecione Specified Device [Dispositivo especificado] para Remote Managers [Gestores remotos].

4. No campo Only this IP Address [Apenas este endereço IP], digite o endereço IP do dispositivo remoto para gerenciar o roteador.

5. Clique em SAVE.

Os dispositivos que usam esse IP WAN podem gerenciar o roteador fazendo login em <u>http://Router's WAN IP:port number</u> (Tal como <u>http://113.116.60.229:1024</u>).

Ø Dicas: O IP WAN do roteador geralmente é um IP dinâmico. Consulte <u>Configurar uma conta de serviço de DNS dinâmico</u> Se guiser fazer login no roteador por meio de um nome de domínio.

13. 7. Registro [Log] do Sistema

Quando o roteador não funcionar normalmente, você pode salvar o log do sistema e enviá-lo ao suporte técnico para solução de problemas.

Para salvar o log do sistema localmente:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > System > System Log [Avançado> Sistema > Log do sistema].
- 3. Escolha o tipo e o nível dos logs do sistema, conforme necessário.



4. Na seção Save Log, clique em SAVE TO LOCAL para salvar os logs do sistema em um disco local

Save Log		
Send system log to a speci	fic email address or save locally.	
	MAIL LOG	

• Para enviar o log do sistema para uma caixa de correio em um horário fixo:

Por exemplo, quero verificar o status de funcionamento do meu roteador em um horário fixo todos os dias, no entanto, é muito problemático fazer login na página de gerenciamento da web toda vez que quero verificar. Seria ótimo se os logs do sistema pudessem ser enviados para minha caixa de correio às 8

a.m. todos os dias.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System Tools > System Log [Avançado > Ferramentas do sistema > Log do sistema].

- 3. Na seção Save Log clique em MAIL LOG.
- 4. Insira as informações necessárias:

Mail Log		×
Email From:	Set your mail information below.	
	Require Password	
Username:		
Email Password:		
SMTP Server:		
Email To:		
	Mail Log Automatically	
Frequency:	Every Day 🗸	
Mail Time:	00 🗸 : 00 🗸	
	CANCEL	SAVE

1) Email From: Digite o endereço de e-mail usado para enviar o log do sistema. 2) Selecione Require Password [Exigir senha].

Ø Dicas: Em geral, "Exigir senha" deve ser selecionado se o login da caixa de correio exigir nome de usuário e senha.

3) Username: Digite o endereço de e-mail usado para enviar o log do sistema.

4) Email Password: Digite a senha para acessar o endereço de e-mail do remetente. 5) SMTP Server: Insira o endereço do servidor SMTP.

Ø Dicas: O servidor SMTP está disponível para usuários na maioria dos sistemas de webmail. Por exemplo, o endereço do servidor SMTP do Hotmail é smtp-mail.outlook.com.

6) Email To: Digite o endereço de e-mail do destinatário, que pode ser igual ou diferente do endereço de e-mail do remetente.

7) Selecione Mail Log Automatically.

/ Dicas: O roteador enviará o log do sistema para o endereço de e-mail designado se esta opção estiver habilitada.

8) Frequency: [Frequência] Isso determina com que frequência o destinatário receberá o log do sistema.

5. Clique em SAVE.

13. 8. Testar a Conectividade de Rede

O diagnóstico é usado para testar a conectividade entre o roteador e o host ou outros dispositivos de rede.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Diagnostics [Avançado > Sistema > Diagnósticos] ou Game Center > Game Diagnostics.

Diagnostics			
Troubleshoot network connectivity p	problems.		
Diagnostic Tools:	Ping	~	
IP Address/Domain Name:			
Ping Count:	4		
Ping Packet Size:	64	Bytes	
	CTADT.		
	SIARI		

3. Insira as informações:

1) Escolha Ping ou Traceroute como ferramenta de diagnóstico para testar a conectividade;

• Ping é usado para testar a conectividade entre o roteador e o host testado e medir o tempo de ida e volta.

• Traceroute é usado para exibir a rota (caminho) pelo qual seu roteador passou para alcançar o host testado e medir atrasos de trânsito de pacotes em uma rede de protocolo de Internet.

2) Insira o Endereço IP or Nome de Domínio do host testado.

3) Modifique o número de Ping Count e o Ping Packet Size [Tamanho do pacote de Ping]. Recomenda-se manter as configurações padrão.

4) Se você escolheu Traceroute, pode modificar o Traceroute Max TTL. Recomenda-se manter as configurações padrão.

4. Clique em START [Iniciar] para iniciar o diagnóstico.

A figura abaixo indica a correta conexão entre o roteador e o servidor Yahoo (www.Yahoo.com) testado através do Ping.



A figura abaixo indica a conexão correta entre o roteador e o servidor Yahoo (www.Yahoo.com) testado através do Traceroute.



13. 9. Configurar a Hora do Sistema

A hora do sistema é a hora exibida enquanto o roteador está em execução. A hora do sistema que você configurar aqui será usada para outras funções baseadas em tempo, como Controle dos Pais. Você pode escolher a maneira de obter a hora do sistema conforme necessário.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > System > Time & Language [Avançado> Sistema > Hora e Idioma].
- Para obter a Hora da Internet:
- 1. Ative o Horário de 24 horas se desejar que o horário seja exibido no formato de 24 horas.
- 2. No campo Definir hora selecione Obter da Internet.

System Time		
Set the router's system time.		
Current Time:	2010 02 01 12:17:59 00	
	2019-03-01 12.47.56 AM	
24-Hour Time:		
Set Time:	Get from Internet V	
Time Zone:	(UTC-08:00) Pacific Time (US & Car	nada) 🗸
NTP Server I:	time.nist.gov	
NTP Server II:	time-nw.nist.gov	(Optional)

3. Selecione seu Fuso horário local na lista suspensa.

4. No campo NTP Server I, digite o endereço IP ou nome de domínio do seu servidor NTP desejado.

5. (Opcional) No campo NTP Server II, insira o endereço IP ou nome de domínio do segundo servidor NTP.

6. Clique em SAVE.

• Para obter a Hora do seu Computador:

1. No campo Definir hora selecione Get from Managing Device [Obter do dispositivo de gerenciamento].

System Time			
Set the router's system time.			
Current Time:	2019-03-01 12:58:39 AM		
24-Hour Time:			
Set Time:	Get from Managing Device	~	

- 2. A hora do seu computador será exibida e clique em SAVE [Salvar].
- Para definir a data e a hora manualmente:
- 1. No campo Set Time [Definir hora], selecione Manually [Manualmente].

System Time						
Set the router's system time.						
Current Time:	2019-03-	01 12:59	:47	AM		
24-Hour Time:						
Set Time:	Manual	lly			~	
Date:	03/01/2	019				
Time:	12	~		37	~	
	20	~		AM	~	

- 2. Defina a Data atual (No formato MM/DD/AAAA).
- 3. Defina a Hora atual (No formato HH/MM/SS).
- 4. Clique em SAVE.
- Para Configurar o Horário de Verão:
- 1. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] de Daylight Saving Time [Horário de Verão].

Daylight Saving Time					
Automatically synchronize the system tin	ne with da	ylight sav	ing time.		
Daylight Saving Time:	🔽 Enab	le			
Start: 2019	Mar	~	2nd	~	
	Sun	~	02:00	~	
End: 2019	Nov	~	First	~	
	Sun	~	02:00	~	

2. Selecione a data e hora de Início corretas quando o horário de verão começar no seu fuso horário local.

3. Selecione a data e hora de Término corretas quando o horário de verão terminar em seu fuso horário local.

4. Clique em SAVE.

13. 10. Definir o Roteador para Reinicializar Regularmente

O recurso Scheduled Reboot [Reinicialização programada] limpa o cache para melhorar o desempenho do roteador.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Advanced > System > Reboot [Avançado> Sistema > Reiniciar].

3. Marque a caixa Enable [Habilitar/Ativar] de Reboot Schedule [Agendamento de reinicialização].

Reboot builduit			
Set when and how often the router reboo	ots automatically.		
Reboot Schedule:	Enable		
Note: Make sure Time Settings are corre	ect before using this function		
Hole. Make sure fine Settings are cone	or berere being and randier.		
Current Time: 2019-04-04 14:26:25			
Current Time: 2019-04-04 14:26:25 Reboot Time:	03 🗸 : 00	~	
Current Time: 2019-04-04 14:26:25 Reboot Time: Repeat:	03 V : 00 Every Week	~ ~	

4. Especifique a Hora de Reinicialização quando o roteador for reinicializado e Repetir para decidir com que frequência ele reinicia.

5. Clique em SAVE.

13. 11. Controle o LED

O LED do roteador indica suas atividades e status. Você pode habilitar o recurso Modo Noturno para especificar um período de tempo durante o qual o LED está desligado.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > System > LED Control [Avançado> Sistema > Controle de LED].
- 3. Habilite Night Mode [Modo Noturno].
- 4. Especifique o horário de desligamento do LED, e o LED ficará desligado durante esse período todos os dias.

Nota: O tempo efetivo de desligamento do LED é baseado no tempo do roteador. Você pode ir para Advanced > System > Time & Language [Avançado > Sistema > Hora] para modificar a hora.

5. Clique em SAVE.

LED Control					
Turn the router's LEDs on or off.					
LED Status:					
Night Mode					
Set a time period when the LEDs will be	off automa	itically.			
Night Mode:	Z Enabl	e			
Note: Make sure Time Settings are corr	ect before	using thi	s function.		
Current Time: 2019-04-03 18:00:05					
LED Off From:	22	~	: 00	~	
To:	06	~	: 00	~	(next day)

Capítulo 14

Game Center

Este capítulo mostrará algumas informações relacionadas a jogos e orientará você sobre como proteger e acelerar seus jogos.

Contém as seguintes seções:

- Verifique os Parâmetros-Chave através do Painel
- <u>Aumente a Velocidade do Jogo através do Game Accelerator [Acelerador de Jogos]</u>
- Game Protector
- Servidor VPN
- Port Forwarding [Encaminhamento de porta]
- Game Diagnostics [Diagnóstico de jogo]

14. 1. Verifique os Parâmetros-Chave através do Painel

Aqui você pode verificar alguns parâmetros importantes relacionados ao seu roteador, incluindo tráfego de rede da porta WAN, desempenho do roteador, dispositivos USB conectados e muito mais.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Game Center > Dashboard [Painel].



3. Clique em Network Traffic [Tráfego de rede] para visualizar a velocidade de upload e download em tempo real para a porta WAN.



4. Clique em Performance [Desempenho] para ver o status atual da carga da CPU e o uso da memória.



5. Clique em Connected USB Devices [Dispositivos USB conectados] para visualizar a capacidade

de memória total e disponível dos dispositivos USB conectados. Clique no botão de edição para transferir para a página de configurações USB para compartilhar arquivos e mídia dos dispositivos de armazenamento USB. Você também pode ir para Advanced > USB > USB Storage Device [Avançado > USB > Dispositivo de armazenamento USB] para configuração.



14. 2. Aumente a Velocidade do Jogo através do Game Accelerator [Acelerador de Jogos]

O Game Accelerator é usado para reduzir a latência do jogo e aumentar a velocidade do jogo. Ele detecta e otimiza automaticamente os fluxos de jogos, para garantir que seus jogos permaneçam imersivos e mantenha sua rede tão rápida quanto sua velocidade de reação.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2. Vá para Game Center > Game Accelerator e ative o Game Accelerator.



3. A seção Statistics [Estatísticas] mostra as informações de jogos dos dispositivos conectados.

	Statistics		
Information	Real-time Rate	Latency	Gaming Duration
Jeff's iPhone 00:00:00:00:00:01 192.168.0.101	↓ 10.7 MB/s ↑ 4.8 MB/s	8.351ms C	1 h 6 min (Total) 24 min (Current)
Macbook Pro 00:00:00:00:00:02 192.168.0,102	↓ 8.7 MB/s ↑ 3.4 MB/s	8.351ms C	4 h 56 min (Total) 56 min (Current)
	Information Jeff's iPhone 00:00:00:00:00:01 192.168.0.101 Macbook Pro 00:00:00:00:00:02 192.168.0.102	Statistics Information Real-time Rate Jeff's iPhone ↓ 10.7 MB/s 00:00:00:00:001 ↑ 4.8 MB/s 192.168.0.101 ↑ 8.7 MB/s 00:00:00:00:00:02 ↑ 3.4 MB/s	Statistics Information Real-time Rate Latency Jeff's iPhone ↓ 10.7 MB/s 8.351ms C* 00:00:00:00:00:00 ↑ 4.8 MB/s 8.351ms C* Macbook Pro ↓ 8.7 MB/s 8.351ms C* 00:00:00:00:00:02 ↑ 3.4 MB/s 8.351ms C*

Information: [Informação] Exibe o nome do dispositivo, endereço IP e endereço MAC do cliente. Real-time Rate: [Taxa em tempo real] Exibe a velocidade de upload e download em tempo real do cliente.

Latency: [Latência] Exibe o tempo de ida e volta que um roteador faz ping em um cliente. Clique

para atualizar o valor da latência. Se o cliente desativar a resposta de ping, o valor será exibido como "--".

Gaming Duration: [Duração do jogo] Exibe a duração atual do jogo desta vez e a duração total acumulada do jogo para o cliente.

14. 3. Game Protector

O Game Protector mantém suas contas e sistema seguros, garantindo sua segurança enquanto joga online. Ele contém os recursos de Parental Controls [Controle dos Pais] e Antivírus. Para saber mais sobre os dois recursos, consulte <u>Parental Controls [Controle dos Pais]</u> e <u>Antivírus</u>.

14. 4. Servidor VPN

O servidor VPN (Virtual Private Networking) [Rede privada virtual] permite que você acesse sua rede doméstica de forma segura através da internet quando estiver fora de casa. Para saber mais sobre o Servidor VPN, consulte <u>Servidor VPN</u>.

14. 5. Port Forwarding [Encaminhamento de porta]

Port Forwarding permite que você crie um servidor na rede local e queira compartilhá-lo na internet. Consulte <u>Compartilhar recursos locais na Internet por encaminhamento de porta</u> para obter informações detalhadas sobre o encaminhamento de porta.

14. 6. Game Diagnostics [Diagnóstico de jogo]

O Game Diagnostics é usado para testar a conectividade entre o roteador e o host ou outros dispositivos de rede durante o jogo. Consulte <u>Test the Network Connectivity</u> [Testar a conectividade de rede] para saber como usar o diagnóstico de jogo.

Capítulo 15

OneMesh com Roaming Contínuo

Este capítulo apresenta o recurso TP-Link OneMesh™. Contém as seguintes seções:

- <u>Configurar uma Rede OneMesh</u>
- Gerenciar Dispositivos na Rede OneMesh

O roteador TP-Link OneMesh 🖑 e os extensores TP-Link OneMesh 🖑 trabalham juntos para formar uma rede Wi-Fi unificada. Caminhe pela sua casa e fique conectado com as velocidades mais rápidas possíveis, graças à cobertura perfeita do OneMesh.

Rede Wi-Fi Unificada

O roteador e os extensores compartilham as mesmas configurações sem fio, incluindo nome de rede, senha, configurações de controle de acesso e muito mais.

Roaming Contínuo

Os dispositivos alternam automaticamente entre o roteador e os extensores conforme você se move pela casa para obter as velocidades mais rápidas possíveis.

Fácil configuração e gerenciamento

Configure uma rede OneMesh pressionando os botões WPS. Gerencie todos os dispositivos de rede no aplicativo Tether ou na página de gerenciamento da web do seu roteador.

15. 1. Configurar uma Rede OneMesh

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > OneMesh [Avançado > OneMesh].
- 3. Alterne para On [Ligado] para ativar o recurso OneMesh.
- 4. Clique em Browse [Procurar] para encontrar dispositivos OneMesh.



5. Clique em ADD [Adicionar] para conectar um extensor OneMesh a este roteador. O extensor copiará as configurações sem fio do seu roteador e seus clientes podem precisar se reconectar a ele.

Nota: Para verificar a lista completa de dispositivos TP-Link OneMesh, visite https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility.

6. Se você configurou o extensor para ingressar na rede OneMesh, ele será listado na página OneMesh do roteador.

9 Available OneMesh Devices	
My RE1 (bedroom)	.ull
00-0A-EB-33-44-55	P Cliante
My RE2 (bedroom)	atil
00-0A-EB-33-44-56	OrGlianta
My RE1 (bedroom)	.it)
00-0A-EB-33-44-57	O Chanta
My RE1 (bedroom)	.it)
00-0A-EB-33-44-58	O Cheve
My RE1 (bedroom)	.ali)
00-0A-EB-33-44-59	9'Ciente

Pronto! Agora o seu roteador e extensor formam com sucesso uma rede OneMesh!

15. 2. Gerenciar Dispositivos na Rede OneMesh

Em uma rede OneMesh, você pode gerenciar todos os dispositivos mesh e clientes conectados na página da web do seu roteador.

• Para visualizar dispositivos mesh e clientes conectados na rede:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > OneMesh [Avançado > OneMesh].
- 3. Selecione o extensor para visualizar todos os clientes conectados.

Archer RE300					×
Name:	My RE1	Clients			
Location:	Bedroom 🗸	ID	Device Name	IP Address/MAC Address	
IP Address:	SAVE 192.168.0.101		tplink_test_1	00-0A-EB-EF-57-11 192.168.0.11	
MAC Address:	00-11-22-33-44-55		tplink_test_2	00-0A-EB-EF-57-22 192.168.0.12	
Signal Strength:	ail				
Link Speed:	960Mbps (2.4GHz) 240Mbps (5GHz)		tplink_test_3	00-0A-EB-EF-57-33 192.168.0.13	
• Para gerenciar um dispositivo OneMesh na rede:

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > OneMesh [Avançado > OneMesh].
- 3. Selecione o extensor para gerenciá-lo conforme necessário. Você pode:

Leave OneMesh	Manage Device

• Alterar as informações do dispositivo.

• Clique em Manage Device [Gerenciar dispositivo] para redirecionar para a página de gerenciamento da web deste dispositivo.

• Clique em Leave OneMesh [Sair do OneMesh] para excluir este dispositivo da rede OneMesh.

Capítulo 16

Habilidade do Roteador TP-Link para Alexa

Este capítulo apresenta como configurar o controle Alexa para seu roteador TP-Link.

Controle seus dispositivos de rede usando simplesmente o poder de sua voz com o TP-Link Router Skill para Amazon Alexa. Priorize o jogo ou seu dispositivo de jogo, desligue os LEDs do roteador ou peça ao Alexa para ler a senha da rede de convidados, tudo sem parar o que você está fazendo.

1. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

- 2. Vá para Advanced > Smart Life Assistant > Alexa [Avançado > Assistente Smart Life > Alexa].
- 3. Siga as instruções na tela para configurar o controle inteligente do seu roteador.



Ou baixe o aplicativo TP-Link Tether , abra-o e toque no ícone \equiv e selecione Smart Life Assistants para concluir a configuração.



FAQ [Perguntas frequentes]

Q1 O que posso fazer se eu esquecer minha senha de Wireless [Sem Fio]? A senha de sem fio padrão está impressa na etiqueta do roteador. Se a senha foi alterada:

1. Conecte seu computador ao roteador usando um cabo Ethernet.

2. Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

3. Vá para Wireless ou Advanced > Wireless [Avançado > Sem fio] para recuperar ou redefinir sua senha sem fio.

Q2 O que devo fazer se esquecer minha senha de gerenciamento da web?

• Se você estiver usando um ID TP-Link para fazer login ou tiver ativado o recurso de recuperação de senha do roteador, clique em Forgot Password? [Esqueceu a senha?] na página de login e siga as instruções para redefini-lo.

 Como alternativa, pressione e segure o botão Redefinir do roteador até que o LED pisque para redefini-lo e, em seguida, visite <u>http://tplinkwifi.net</u> para criar uma nova senha de login.

Nota:

Consulte Password Recovery [Recuperação de senha] para saber como configurar a Recuperação de senha.

• Você precisará reconfigurar o roteador para navegar na Internet assim que o roteador for redefinido e anote sua nova senha para uso futuro.

Q3 O que devo fazer se não conseguir fazer login na página de gerenciamento da web do roteador?

Isso pode acontecer por vários motivos. Tente os métodos abaixo para fazer login novamente.

• Certifique-se de que seu computador esteja conectado ao roteador corretamente e que o(s) indicador(es) LED correspondente(s) esteja(m) aceso(s).

• Certifique-se de que o endereço IP do seu computador esteja configurado como Obter um endereço IP automaticamente e Obter endereço do servidor DNS automaticamente.

• Certifique-se de que <u>http://tplinkwifi.net</u> ou <u>http://192.168.0.1</u> esteja digitado corretamente

• Verifique as configurações do seu computador:

1) Vá para Start > Control Panel > Network and Internet, [Iniciar > Painel de controle > Rede e Internet] e clique em View network status and tasks [Exibir status e tarefas de rede].

2) Clique em Internet Options [Opções da Internet] no canto inferior esquerdo.

3) Clique em Connections [Conexões] e selecione Never dial a connection [Nunca discar uma conexão].

eneral !	Security	Privacy	Content	Connections	Programs	Advanced
Nial up a	To set up Setup.	o an Inter	net connec	tion, click	Set	up
Diai-up a	ind virtua	i Private i	vetwork se	tungs	(
D	roadbar	na Conn	ection		Add	1
					Add V	PN
					Remo	ve
Choose server f	Settings for a conr	if you nee nection.	ed to config	jure a proxy	Sett	ings
Nev	er dial a	connectio	n			
O Dial	wheneve	er a netwo	ork connect	tion is not prese	ent	
O Alw	ays dial m	ny default	connection	1		
Curre	ent	None			Set de	efault
Local Are	ea Netwo	rk (LAN) s	ettings —			
LAN Se Choose	ttings do Settings	not apply above fo	to dial-up r dial-up se	connections. ettings.	LAN se	ttings

4) Clique em LAN settings [Configurações de LAN] e desmarque as três opções a seguir e clique em OK.

Automatic co use of manua	nfiguration may al settings, disabl	override manual settin le automatic configura	igs. To ensure the tion.
Automatic	ally detect settin	ngs	
Use autor	natic configuratio	on script	
Address			
Proxy server			
Use a pro dial-up or	xy server for you VPN connections	ur LAN (These setting: ;).	s will not apply to
Address:		Port: 80	Advanced
	e provu server 6	or local addresses	-143

5) Vá para Advanced > Restore advanced settings [Avançado > Restaurar configurações avançadas], clique em OK para salvar as configurações.

General	Security	Privacy	Content	Connections	Programs	Advanced
Setting	s					
	Accessibili Alway Enable Move Reset Reset Browsing Auton Close Disabl Disabl	ty s expand e Caret Br system ca text size text size zoom leve natically re unused for e script de e script de y a notific	ALT text fi owsing for aret with fo to medium to medium el for new ecover fron elders in His ebugging () ebugging () ation abou	or images new windows a for new window while zooming ³ windows and ta n page layout e story and Favoir (Internet Explore Other) t every script e	and tabs hanges ws and tabs hbs rrors with C rites* er) error	ompe
	Displa	y Accelera	ator button	on selection		
*Tal	kes effect :	after you	restart Int	ernet Explorer	-	
				Restore	advanced s	ettings
Reset I Rese cond	internet Ex its Interne lition.	plorer set t Explorer	tings 's settings	to their default	Res	et
1001	should offly	use unis i	your prov	waen is in an Un		

• Use outro navegador da Web ou computador para fazer login novamente.

• Redefina o roteador para as configurações padrão de fábrica e tente novamente. Se o login ainda falhar, entre em contato com o suporte técnico.

Nota: Você precisará reconfigurar o roteador para navegar na Internet assim que o roteador for redefinido.

Q4 O que devo fazer se não conseguir acessar a internet mesmo depois de concluída a configuração?

1 Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2 Vá para Network Map [Mapa de rede] ou Advanced > Status [Avançado > Status] para verificar o status da Internet.

Se o endereço IP for válido, tente os métodos abaixo e tente novamente:

• Seu computador pode não reconhecer nenhum endereço de servidor DNS. Configure manualmente o servidor DNS.

1) Vá para Advanced > Network > DHCP Server [Avançado > Rede > Servidor DHCP].

2) Digite 8.8.8.8 como DNS primário e clique em SAVE [Salvar].

Ø Dicas: 8.8.8.8 é um servidor DNS público e seguro operado pelo Google.

DHCP Server			
Dynamically assgin IP addresses to the	devices connected to the	router.	
DHCP Server:	💋 Enable		
IP Address Pool:	192.168.0.100	- 192.168	0.249
Address Lease Time:	120	minutes	
Default Gateway:	192.168.0.1		(Optional)
Primary DNS:	8.8.8.8		(Optional)
Secondary DNS:			(Optional)

- Reinicie o modem e o roteador.
- 1) Desligue o modem e o roteador e deixe-os desligados por 1 minuto.

2) Ligue o modem primeiro e espere cerca de 2 minutos até que ele tenha um cabo sólido ou uma luz de Internet.

- 3) Ligue o roteador.
- 4) Aguarde mais 1 ou 2 minutos e verifique o acesso à internet.
- Redefina o roteador para as configurações padrão de fábrica e reconfigure o roteador.
- Atualize o firmware do roteador.
- Verifique as configurações de TCP/IP no dispositivo específico se todos os outros dispositivos puderem obter internet do roteador.

Como mostra a figura abaixo, se o endereço IP for 0 0 0 0, tente os métodos abaixo e tente novamente:

Status	
Internet status overview is displayed or	n this page.
Status:	WAN port is unplugged
Internet Connection Type:	Dynamic IP
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0
Primary DNS:	0.0.0.0
Secondary DNS:	0.0.0.0

- Certifique-se de que a conexão física entre o roteador e o modem seja adequada.
- Clone o endereço MAC do seu computador.

1) Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2) Vá para Internet ou Advanced > Network > Internet [Avançado > Rede > Internet] e concentre-se na seção MAC Clone.

3) Escolha uma opção conforme necessário (insira o endereço MAC se a opção Use Custom MAC Address [Usar endereço MAC personalizado] estiver selecionada) e clique em SAVE [Salvar].

MAC Clone				12
	Router MAC Address:	Use Default MAC Address	~	
		Uter Dataul MAC Address Clone Current Device MAC		
		Use Custom MAC Address		

Ø Dicas:

• Alguns ISP registrarão o endereço MAC do seu computador quando você acessar a Internet pela primeira vez através do modem a cabo, se você adicionar um roteador à sua rede para compartilhar sua conexão com a Internet, o ISP não aceitará porque o endereço MAC foi alterado , então precisamos clonar o endereço MAC do seu computador para o roteador.

Os endereços MAC de um computador em conexão com fio e conexão sem fio são diferentes. Modifique o endereço IP da LAN do roteador.

Nota:

A maioria dos roteadores TP-Link usa 192.168.0.1/192.168.1.1 como endereço IP padrão da LAN, o que pode entrar em conflito com o intervalo de IP do seu modem/roteador ADSL existente. Sendo assim, o roteador não consegue se comunicar com seu modem e você não consegue acessar a internet. Para resolver esse problema, precisamos alterar o endereço IP da LAN do roteador para evitar esse conflito, por exemplo, 192.168.2.1.

1) Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

2) Vá para Advanced > Network > LAN [Avançado > Rede > LAN].

3) Modifique o endereço IP da LAN conforme mostra a imagem a seguir. Aqui, tomamos 192.168.2.1 como exemplo.

4) Clique em SAVE.

LAN			
View and configure LAN settings.			
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00		
IP Address:	192.168.2 1		
Subnet Mask:	255.255.255.0	~	

• Reinicie o modem e o roteador.

1) Desligue o modem e o roteador e deixe-os desligados por 1 minuto.

2) Ligue o modem primeiro e espere cerca de 2 minutos até que ele tenha um cabo sólido ou uma luz de Internet.

3) Ligue o roteador.

4) Aguarde mais 1 ou 2 minutos e verifique o acesso à internet.

• Verifique novamente o tipo de conexão com a Internet.

1) Confirme seu tipo de conexão com a Internet, que pode ser aprendido com o ISP.

2) Visite <u>http://tplinkwifi.net</u>, e faça login com seu ID TP-Link ou a senha que você definiu para o roteador.

3) Vá para Advanced > Network > Internet [Avançado > Rede > Internet].

4) Selecione seu Internet Connection Type [tipo de conexão com a Internet] e preencha os outros parâmetros.

5) Clique em SAVE [Salvar]

Internet Connection Type:	Dynamic IP	
		~
IP Address:	Static IP	
Subnet Mask:		
Default Gateway:	PPPoE	
Primary DNS:	L2TP	
Secondary DNS	PPTP 0 0 0 0	
botondary brio.	RENEW	
Default Gateway: Primary DNS: Secondary DNS:	11102 L2TP РРТР 0.0.0.0 RENEW	

6) Reinicie o modem e o roteador outra vez.

• Atualize o firmware do roteador.

Se você tentou todos os métodos acima, mas ainda não consegue acessar a Internet, entre em contato com o suporte técnico.

Q5 O que devo fazer se não conseguir encontrar minha rede sem fio ou se não conseguir conectar à rede sem fio?

Se você não encontrar nenhuma rede sem fio, siga as etapas abaixo:

• Certifique-se de que a função sem fio do seu dispositivo esteja ativada se estiver usando um laptop com adaptador sem fio integrado. Você pode consultar o documento relevante ou entrar em contato com o fabricante do laptop.

• Verifique se o driver do adaptador sem fio foi instalado com sucesso e se o adaptador sem fio está ativado.

No Windows 7

1) Se você vir a mensagem No connections are available [Nenhuma conexão disponível], geralmente é porque a função sem fio está desativada ou bloqueada de alguma forma.

2) Clique em Troubleshoot [Solução de problemas] e o Windows poderá corrigir o problema sozinho.

• No Windows XP

1) Se você vir a mensagem Windows cannot configure this wireless connection [O Windows não pode configurar esta conexão sem fio], isso geralmente ocorre porque o utilitário de configuração do Windows está desativado ou você está executando outra ferramenta de configuração sem fio para conectar a conexão sem fio.

2) Saia da ferramenta de configuração sem fio (o utilitário TP-Link, por exemplo).

3) Selecione e clique com o botão direito do mouse em My Computer [Meu computador] na área de trabalho, selecione Manage [Gerenciar] para abrir a janela Gerenciamento do computador.

4) Expanda Services and Applications > Services, [Serviços e Aplicativos > Serviços], encontre e localize Wireless Zero Configuration na lista Serviços ao lado direito.

5) Clique com o botão direito do mouse em Wireless Zero Configuration, e selecione Properties [Propriedades].

6) Altere o Startup type [tipo de inicialização] para Automático, clique no botão Iniciar e certifique-se de que o status do serviço seja Iniciado. E, em seguida, clique em OK.

Se você encontrar outra rede sem fio além da sua, siga as etapas abaixo:

• Verifique o indicador LED de WLAN no roteador/modem sem fio.

• Certifique-se de que seu computador/dispositivo ainda esteja dentro do alcance de seu roteador/modem. Mova-o para mais perto se estiver muito longe.

• Vá para Advanced > Wireless > Wireless Settings, [Avançado > Sem fio > Configurações sem fio] e verifique as configurações sem fio. Verifique novamente o nome da rede sem fio e o SSID não está oculto.

Wireless Settings							
Personalize settings for each band or enable Smart Connect to configure the same settings for all bands.							
Smart Connect:	Enable ?						
2.4GHz:	Enable						
Network Name (SSID):	TP-Link_7B00		Hide SSID				
Security:	WPA/WPA2-Personal	~					
Version:	WPA2-PSK	~					
Encryption:	AES	~					
Password:	12345678						
Transmit Power:	High	~					
Channel Width:	Auto	~					
Channel:	Auto	~					
Mode:	802.11b/g/n/ax mixed	~					

Se você conseguir encontrar sua rede sem fio, mas não conseguir se conectar, siga as etapas abaixo:

• Problema de autenticação/incompatibilidade de senha:

1) Às vezes, você será solicitado a digitar um número PIN ao se conectar à rede sem fio pela primeira vez. Este número PIN é diferente da Senha Wireless/Chave de Segurança de Rede, geralmente você só pode encontrá-lo na etiqueta do seu roteador.

rype uie	8-aigit Pli	N from th	e router (lispiay	and
	IC IS HO	 Une genn 	erai wirei		JU
PIN:					
				Town S	
Connect u:	ina a security	key instead			

2) Se não conseguir encontrar o PIN ou o PIN falhou, você pode escolher Conectar usando uma chave de segurança e, em seguida, digitar a Senha sem fio/Chave de segurança de Rede.

3) Se continuar a mostrar a nota de incompatibilidade da Chave de Segurança de Rede, é recomendável confirmar a senha sem fio do seu roteador sem fio.

Nota: A senha sem fio/chave de segurança de rede diferencia maiúsculas de minúsculas.

• O Windows não consegue se conectar a XXXX / Não pode se conectar a esta rede / Levando mais tempo do que o normal para se conectar a esta rede:

- Verifique a intensidade do sinal sem fio da sua rede. Se estiver fraco (1 a 3 barras), aproxime o roteador e tente novamente.
- Altere o canal sem fio do roteador para 1, 6 ou 11 para reduzir a interferência de outras redes.
- Reinstale ou atualize o driver do adaptador sem fio do computador.

Declaração de informações de conformidade da FCC



Nome do Produto: AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Gaming Router [Roteador de jogos] Número do modelo: Archer GX90

Nome do componente	Modelo
I.T.E. Fonte de energia	S042-1A120330VU

Parte responsável:

TP-Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc

Endereço: 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, CA 92821

Site: https://www.tp-link.com/us/

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6803

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

• Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

"Para cumprir os requisitos de conformidade de exposição de RF da FCC, esta concessão é aplicável apenas a Configurações Móveis. As antenas usadas para este transmissor devem ser instaladas para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não devem ser colocalizadas ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor."

Nós, TP-Link USA Corporation, determinamos que o equipamento mostrado acima está em conformidade com os padrões técnicos aplicáveis, FCC parte 15. Não há qualquer alteração não autorizada feita no equipamento e o equipamento é mantido e operado adequadamente.

Data de emissão: 21.11.2020.

Declaração de informações de conformidade da FCC Nome do Produto: I T E Fonte de Energia Número do Modelo: S042-1A120330VU Parte responsável: TP-Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc Endereço: 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, CA 92821 Site: http://www.tp-link.com/us/

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6803

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena receptora.

• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

• Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nós, TP-Link USA Corporation, determinamos que o equipamento mostrado acima está em conformidade com os padrões técnicos aplicáveis, FCC parte 15. Não há qualquer alteração não autorizada feita no equipamento e o equipamento é mantido e operado adequadamente.

Data de emissão: 21.11.2020

Aviso de Marca CE

CE

Este é um produto de Classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (a potência máxima transmitida)

2402 MHz -2482 MHz (20dBm)

5170 MHz -5250 MHz (23dBm)

5250 MHz -5330 MHz (20dBm)

5490 MHz -5710 MHz (27dBm)

Declaração de conformidade da UE

A TP-Link declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade da UE pode ser encontrada em https://www.tp-link.com/en/ce

Informações de Exposição à RF

Este dispositivo atende aos requisitos da UE (2014/53/EU Artigo 3.1a) sobre a limitação da exposição do público em geral a campos eletromagnéticos como forma de proteção à saúde.

O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando usado a 20 cm do seu corpo.

Restrições Nacionais

Atenção: Este dispositivo só pode ser usado em ambientes fechados em todos os estados membros da UE e países da EFTA.

	AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
(•)	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Declaração de Conformidade Canadense

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licença que cumpre(m) RSS(s) isento(s) de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este transmissor de rádio (IC: 8853A-GX90/Modelo: Archer GX90) foi aprovado pela Industry Canada para operar com os tipos de antena listados abaixo com o ganho máximo permitido indicado. Tipos de antena não incluídos nesta lista abaixo, com ganho maior que o ganho máximo indicado para aquele tipo, são estritamente proibidos para uso com este dispositivo.

Le présent émetteur radio (IC: 8853A-GX90/Modelo: Archer GX90) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci- dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste cidessous et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

	Oito antenas de banda dupla destacáveis externas
Antena	2,4GHz: 3dBi
	5GGHz: 5dBi

Cuidado:

1. O dispositivo para operação na banda 5150–5250 MHz é apenas para uso interno para reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélite móvel cocanal;

2. Para dispositivos com antena(s) destacável(is), o ganho máximo de antena permitido para dispositivos nas bandas 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve ser tal que o equipamento ainda esteja em conformidade com o limite e.i.r.p.;

3. Para dispositivos com antena(s) destacável(is), o ganho máximo de antena permitido para dispositivos na faixa 5725-5850 MHz deve ser tal que o equipamento ainda

esteja em conformidade com o e.i.r.p. limites especificados para operação ponto a ponto e não ponto a ponto, conforme apropriado; e

Produtos DFS (Dynamic Frequency Selection) que operam nas bandas 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz e 5650-5725MHz.

Avertissement:

1. Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

2. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E.;

3. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5725-5850 MHz doit se conformer à la limitation

P.I.R.E spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250- 5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Declaração de Exposição à Radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaração da Industry Canada [Indústria do Canadá] CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declarações de Advertência da Coreia: 당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음. Aviso NCC e Aviso BSMI:

注意!

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象 時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

5.7.9.1應避免影響附近雷達系統之操作。

5.7.9.2高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

安全諮詢及注意事項

- •請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清 潔。
- •注意防潮,請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- •插槽與開口供通風使用,以確保本產品的操作可靠並防止過熱,請勿堵塞或覆 蓋開口。
- •請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風,否則不可放在密閉 位置中。
- •請不要私自打開機殼,不要嘗試自行維修本產品,請由授權的專業人士進行此 項工作。

AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Roteador para Jogos				: Archer GX90 Designação de tipo (Tipo)			
Nome do Equipamento							
Uni	ni Substâncias restritas e seus símbolos químicos						
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)	
PCB	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	

限用物質含有情況標示聲明書

電 源 供 應 器	_	0	0	0	0	0
天線	0	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	0
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分 比含量基準值。						
備考2. "〇"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. " - " 系指該項限用物質為排除項目。						



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.

EHC

Informação de Segurança

- · Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de atendimento, entre em contato conosco.
- Não use carregador danificado ou cabo USB para carregar o dispositivo.
- · Não use outros carregadores além dos recomendados
- Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não são permitidos.
- O adaptador deve ser instalado próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.
- Use apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante e na embalagem original deste produto. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.

Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes ou danos devido ao uso indevido do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco.

Explicações dos símbolos no rótulo do produto

Símbolo	Explicação
	Corrente Contínua
\sim	Corrente Alternada
	Equipamento Classe II

Símbolo	Explicação
\$- e -\$	Polaridade do conector de energia CC
VI	Marcação de Eficiência de Energia
	Apenas para uso interno
X	 RECICLAGEM Este produto possui o símbolo de classificação seletiva para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU para ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no meio ambiente. O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando ele compra um novo equipamento elétrico ou eletrônico.