# EAP 설정 가이드 (독립 실행형 모드)



### 목 차

#### 1. 설정 페이지 접속 및 초기 설정

│ 네트워크 토폴로지	
설정 페이지 접속하기5	
초기 설정	
2. IP 설정	
<sup> </sup> 고정 IP 설정12	2
· 자동 할당 설정13	B
3. Wi-Fi 설정	
SSID 설정15	5
Wi-Fi 비밀번호 설정17	7
채널 및 채널폭 설정 18	B



## 1. 설정 페이지 접속 및 초기 설정



• 네트워크 토폴로지





### • 설정 페이지 접속하기

1) EAP는 DHCP 서버와 연결 되었을 경우 자동으로 IP를 할당 받도록 되어 있으며, 할당 받지 못하였을 경우 "192.168.0.254"를 사용합니다.

2) "192.168.0.254"로 접속하기 위하여 PC의 IP를 192.168.0.0/24 내의 IP 중 하나로 설정하여 줍니다.

※ 만약 다른 공유기와 연결 되어 공유기에게 IP를 할당 받은 상태라면 공유기에서 EAP에 할당하여 준 IP를 찾아 접속하여야 합니다.

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성	×
일반	
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원해 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트 문의해야 합니다.	하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을
○ 자동으로 IP 주소 받기( <u>0</u> )	
● 다음 IP 주소 사용( <u>S</u> ):	
IP 주소(!):	192.168.0.100
서브넷 마스크( <u>U</u> ):	255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이( <u>D</u> ):	
○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기( <u>B</u> )	
_ <b>○</b> 다음 DNS 서버 주소 사용( <u>E</u> ):	
기본 설정 DNS 서버(P):	
보조 DNS 서버( <u>A</u> ):	· · ·
□ 끝냴 때 설정 유효성 검사(L)	고급(\)
	확인 취소

• 설정 페이지 접속하기

3) 웹 브라우저의 주소창에 "192.168.0.254"를 입력하여 접속 합니다.





1) 초기 접속 정보는 admin / admin 입니다.

※ 만약 admin / admin으로 로그인이 되지 않는다면, 다른 사용자가 초기 접속을 하여 초기 설정을 완료한 상태입니다.





2) 최초 로그인 이후 반드시 초기 로그인 정보(admin / admin)에서 다른 것으로 변경 하여야 합니다.





3) 초기 설정 시 각 Wi-Fi에 대하여 SSID(Wi-Fi 이름) 및 비밀번호를 설정 하실 수 있습니다.

※ 'SKIP'을 눌러 나중에 설정을 진행 할 수 있습니다.





4) 아래 표시 된 체크 박스를 체크 후 'Finish'를 눌러 초기 설정을 마칩니다.









### ▪ 고정 IP 설정

1) 사용자의 상황에 따라 관리의 용이성을 위하여 EAP에 고정 IP를 사용해야 할 필요가 있을 수 있습니다.

2) [Management] – [Network] 메뉴에 진입합니다.

3) 'Static'으로 선택 후 IP 정보를 입력 합니다.

👻 🛃 EAP	× +					- o	×
$\leftarrow \rightarrow $ G	⊗ 주의 요함 h <del>ttps</del> ;//192.168.0.254/index.html					* 4	:
	P tp-link			- ? (i	)		
		Status Wireless	Management	System			
	Network	System Log Web Server M	anagement Access LED Co	ontrol SSH	SNMP		
	IP Settings	O Dynamic       Static					
	IP Address:	192.168.0.254					
	IP Mask:	255.255.255.0					
	Gateway:	0.0.0					
	Primary DNS:	0.0.0					
	Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)					
	Save						



### • 자동 할당 설정

1) 'Dynamic'으로 설정 할 경우, 다른 공유기로부터 자동으로 IP를 할당 받게 되며 할당 받은 IP를 사용하여 설정 페이지에 접속하여야 합니다.

2) Fallback IP는 EAP가 IP를 할당 받지 못하였을 경우 사용하게 되는 '대체 IP'입니다.

▼									o x
← → C	54/index.html							*	A :
<b>ې</b> ډې	o-link					<u>ا</u>	i)		
		Status	Wireless	Management	Syst	tem			
	Network S	ystem Log We	eb Server Mar	nagement Access	LED Control	SSH	SNMP		
IP Se	ettings								
Fal	llback IP:								
DH	ICP Fallback IP:	192.168.0.254							
DH	ICP Fallback IP Mask:	255.255.255.0							
DH	ICP Fallback Gateway:								
	Save								



### 3. Wi-Fi 설정



### ▪ SSID 설정

- 1) [Wireless] [Wireless Settings] 메뉴에 진입합니다.
- 2) 설정 할 대역을 선택합니다.
- 3) "2.4GHz(혹은 5GHz) SSIDs"에서 표시 된 편집 버튼을 선택 합니다.

Y 🛃 EAP	× +									Ō	×
← → C	중의 요함 <u>https</u> ://192.168.0.2	54							*	A	:
		o-link					<u>د</u> (۲) (۲)	i			
		S	tatus	Wireless	Managem	ent	System				
	Wireles	s Settings Portal	VLAN	MAC Filtering	Scheduler	Band Stee	ring QoS	Rogue AP Detection			
	2.4GHz ( 2.4GHz ( 2.4GHz Sa 2.4GHz 5	sSIDs	le								
								🕂 Add			
	ID	SSID	VLA	N ID SSID	Broadcast S	ecurity Mode	Guest Network	Action			
	1	TP-Link_2.4GHz_F9E6	C6	0 E	nable	None	Disable	2			
	2.4GHz \	Nireless Advanced S	Settings								

Radio Settings | Load Balance | Airtime Fairness | More Settings



#### ▪ SSID 설정

4) 'SSID' 항목을 설정합니다.

※ Wi-Fi는 'SSID'에 설정 한 이름으로 검색 됩니다.



2.4GHz Wireless Advanced Settings



#### ▪ Wi-Fi 비밀번호 설정

1) SSID 설정을 마친 후, 'Security Mode'를 'WPA-Personal'로 설정하면 아래와 같이 확장됩니다.

2) 'Wireless Password' 항목에 설정 할 Wi-Fi 비밀번호를 입력 후 아래의 OK를 선택합니다.





### ▪ 채널 및 채널폭 설정

- 1) [Wireless] [Wireless Settings] 메뉴에 진입합니다.
- 2) "2.4GHz(혹은 5GHz) Wireless Advanced Swttings"에서 Channel Width(채널폭) 및 Channel(채널) 설정이 가능합니다.

※ Wi-Fi에 크게 문제가 없으신 경우 채널 및 채널폭은 아래와 같이 'Auto'로 설정하시는 것을 권장드립니다.

Y 🗹 EAP	× +								οx	
← → C ⊗ 주의 요함 htt	<del>:ps</del> ://192.168.0	0.254							\$ ) 🔺 :	
	P	tp-link					- ?	(i)		
			Status	Wireles	ss Manag	ement	System			
	Wirel	ess Settings	Portal	VLAN MAC F	iltering Schedule	er Band Stee	ring QoS	Rogue AP Detection		
	2.4GHz	z SSIDs								
								🕂 Add		
	ID	, ;	SSID	VLAN ID	SSID Broadcast	Security Mode	Guest Network	Action		
	1	TP-Link_2	.4GHz_F9E6C6	0	Enable	None	Disable	C 🗑		
	2.4GHz	z Wireless Ad	vanced Settin	gs						
	Radio	Settings   Load Ba	lance   Airtime Fai	rness   More Setting	js					
	Wire	less Mode:	802.11b/g/n/a	ax mixed 🛛 🔻						
	Chan	nel Width:	Auto	Ŧ						
	Chan	nel:	Auto	Ŧ						
	Tx Po	ower:	25		dBm(4-25)					
	5	Save								



### 감사합니다

