

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com



MADE IN CHINA

7106506586 REV1.0.0

Quick Installation Guide

Cloud Camera

NOTE: The product model shown in this QIG for Cloud Camera is "NC450".


- › English
- › Български
- › Čeština
- › Қазақша
- › Lietuvių
- › Magyar
- › Polski
- › Русский язык
- › Română
- › Slovenčina
- › Srpski jezik
- › Українська мова

CONTENTS

English	1
Български	6
Čeština	11
Қазақша	16
Lietuvių	21
Magyar.....	26
Polski	31
Русский язык	36
Română	41
Slovenčina	46
Srpski jezik	51
Українська мова	56

How to set up the camera

- 1 Connect the camera to the network your smartphone is on.



System LED



Flashing red: System starting

Solid red: Network not connected

Solid green: Network connected

2 Download and install the **tpCamera** app.






OR






- 3** Launch tpCamera, log in to your TP-LINK Cloud account or create one, then follow the app instructions to set up your new camera.
- 4** Relocate the camera to your desired location. You can simply place it on a flat surface or mount it with the provided screws.

Wall Mounting



Ceil Mounting



How to view the camera

Via Smartphone:

On the **My Cam** screen, tap your camera to view the live video.


Via Computer:

Log in to the TP-LINK Cloud Website (<https://www.tplinkcloud.com>), and click your camera to view the live video.

How to use the WPS/RESET Button

WPS (Wi-Fi Protected Setup):

If your Wi-Fi router or access point supports WPS, you can connect the camera to your Wi-Fi network using WPS. For details, see the camera's User Guide.



Short Press to trigger WPS and Press and hold for **5** seconds to trigger Reset.

Get more with the camera

More functions with tpCamera



Get notifications when motion is detected, and view alerts history.



Stay in touch with 2-way audio.

View all of your cameras on one screen

Download and install the TP-LINK Camera Control utility to view and manage multiple cameras on one screen. For details, see the Camera Control User Guide.


Downloads

For related user guides, Camera Control utility, camera firmware, and other support, please visit the product page at <http://www.tp-link.com>.



Как да настроим камерата

- 1 Свържете камерата към мрежата, към която е включен вашият телефон.



Системен LED



- Премигващо червено: Системата стартира
- Постоянно червено: Мрежата не е свързана
- Постоянно зелено: Мрежата е свързана

2 Изтеглете и инсталирайте приложението **tpCamera**.




ИЛИ




- 3** Пуснете tpCamera, влезте във вашия TP-LINK Cloud акаунт, или създайте такъв, после следвайте инструкциите, за да настроите за работа вашата нова камера.
- 4** Преместете камерата на желаното от вас място. Можете просто да го поставите на равна повърхност, или да го монтирате с винтовете в комплекта.


Монтаж на стена



Пробийте отвори




Монтирайте основата




Закрепете камерата


Монтаж на таван



Пробийте отвори



Монтирайте основата



Закрепете камерата

Как да гледаме изображение от камерата

Чрез смартфон:

В екрана **My Cam (Моята камера)**, докоснете вашата камера, за да гледате видео на живо.


Чрез компютър:

Влезте в уеб-сайта TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>), и щракнете върху вашата камера, за да гледате видео на живо.

Как да използвате бутона WPS/RESET

WPS (Wi-Fi защитена начална настройка):

Ако вашият Wi-Fi рутер или точка за достъп поддържа WPS, можете да свържете камерата към вашата Wi-Fi мрежа използвайки WPS. За подробности, вижте Ръководството на потребителя на вашата камера.



Натиснете кратко, за да стартирате WPS, и натиснете и задръжте **5** секунди, за да стартирате Ресет.

Получете повече с камерата

Допълнителни функции с tpCamera



Получаване на известия при регистриране на движение и преглед на историята на предупредителните сигнали.



Поддържане на постоянна връзка с 2-посочен звук.

Гледане на всички ваши камери на един екран

Изтеглете и инсталирайте програмното средство TP-LINK Camera Control (Контрол на TP-LINK камерата), за да гледате и управлявате множество камери на един екран. За подробности, вижте Ръководството за Управление на камерата.


За изтегляне

За свързани с камерата ръководства, програмата Camera Control, фърмуер на камерата и други средства за поддръжка, моля посетете продуктовата страница на <http://www.tp-link.com>.



Jak nastavit kameru

- 1 Připojte kameru do sítě, ve které je připojený Váš smartphone.



LED kontrolky



Bliká červená: Startování systému

Svíí červená: Síť není připojena

Svíí zelená: Síť je připojena

2 Stáhněte a naistalujte aplikaci **tpCamera**.





NEBO




- 3** Spusťte tpCamera, přihlaste se do svého TP-LINK Cloud účtu nebo si vytvořte nový. Poté, pro nastavení Vaší nové kamery, postupujte podle instrukcí aplikace.
- 4** Umístěte kameru na Vámi určené místo. Můžete ji jednoduše umístit na rovný povrch nebo namontujte pomocí šroubů.

Montáž na stěnu



Montáž na strop



Jak zobrazit kameru

Použitím Smartphonu:

Na obrazovce **Moje Kamera (My Cam)** klepněte na Vaši kameru pro zobrazení živého videa.


Použitím počítače:

Přihlaste se stránce TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) klikněte na Vaši kameru pro zobrazení živého videa.

Jak použít tlačítko WPS/RESET

WPS (Wi-Fi zabezpečené nastavení):

V případě, že Váš Wi-Fi router nebo access point podporuje WPS, můžete připojit kameru k Vaší Wi-Fi síti pomocí WPS. Pro více podrobností si přečtěte Uživatelský průvodce kamery.



Krátkým stiskem tlačítka spustíte WPS, pro RESET stiskněte a podržte po dobu **5** sekund.

Získejte více s Cloudovou kamerou

Více funkcí s aplikací tpCamera



Získejte možnost upozornění při detekci pohybu a historii výstrah.



Zůstaňte v kontaktu pomocí obousměrného audio přenosu.

Zobrazení všech Vašich kamer na jedné obrazovce

Stáhněte a nainstalujte TP-LINK aplikaci ovládání kamery (TP-LINK Camera Control utility) pro zobrazení a ovládání několika kamer na jedné obrazovce. Pro podrobnosti si přečtěte Uživatelského průvodce ovládání kamery.


Ke stažení

Pro související uživatelské průvodce, Aplikaci ovládání kamery (Camera Control utility) firmware kamery a ostatní podporu navštivte stránky produktu <http://www.tp-link.com>.



Камераны қалай баптауға болады

1 Камераны смартфонның қосылған желіге жалғаңыз.



Жүйе индикаторы



Қызыл(жыпылықтайды): Жүйе жүктемесі

Қызыл (жанып тұр): Желімен байланыс жоқ

Жасыл (жанып тұр): желімен байланыс орнатылды

2 tpCamera бағдарламасын жазып алыңыз және орнатыңыз.




Немесе





- 3** tpCamera -ны қосыңыз, өзіңіздің TP-LINK Cloud есеп жазбаңызға кіріңіз немесе жаңа есеп жазбасын жасаңыз, кейін өзіңіздің жаңа камераңызды орнату үшін бағдарламаның нұсқауларына еріңіз.
- 4** Камераны өзіңіз қалаған жерге орнатыңыз.Сіз оны жай тегіс бетке орналастыра немесе бұрамамен бекіте аласыз.

Қабырғаға орнату



Төбеге орнату



Камераны қарау амалдары

Смартфон арқылы:

Онлайн видео көру үшін My Cam (**Менің камерам**) терезесінде өзіңіздің камераңызды таңдаңыз.


Компьютер арқылы:

Онлайн видео көру үшін өзіңіздің есеп жазбаңызда TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) веб-сайтына кіріңіз және өзіңіздің камераңызды таңдаңыз.

WPS/RESET батырмасын қолдану амалы

WPS функциясы үшін:

Егер де сіздің Wi-Fi роутеріңіз WPS функциясын қолдаса, сіз камераны осы функцияны қолданып өзіңіздің сымсыз желіңізге қоса аласыз. Толық ақпарат алу үшін қолданушы нұсқауын қараңыз.



WPS бастау үшін қысқа басу және Reset бастау үшін басып және 5 секунд ұстаңыз.

Камераның көбірек функциялары

tpCamera-мен көбірек атқарымдар



Жылжу байқалғанда ескерту алу, және дабыл тарихын қарау.



2 жақты аудиомен байланыста болу.

Сіздің бүкіл камераларыңызды бір экраннан қарау

Бірнеше камераларды бір экранда қарау және басқару TP-LINK утилитасын жазып алып және орнатыңыз. Көбірек ақпарат алу үшін камераны басқару қолданушы нұсқауын қараңыз.


Жазып алу

Керекті қолданушы нұсқауларды, камераны басқару утилитаны, кірістірме бағдарламалық жасақтама және басқа да опцияларды қарау үшін <http://www.tp-link.com> сайт бетін ашыңыз.



Kaip sukonfigūruoti kamerą

- 1 Kamerą prijungti prie išmaniojo mobilaus telefono tinklo.



LED sistema



Mirksi raudona šviesa: Sistema pradeda veikti

Dega raudona šviesa: neprisijungęs prie tinklo

Dega žalia šviesa: Prisijungęs prie tinklo

2 Atsisiųsti ir įdiegti **tpCamera** programėlę.





ARBA





3 Įjungti tpCamera, prisijungti prie savo TP-LINK Cloud paskyros arba susikurkite naują, tada sekite programėlės instrukcijas, kad galėtumėte prisijungti prie savo naujos kameros.

4 Perkelkite kamerą į savo pageidaujamą vietą. Jūs galite prietaisą padėti ant lygaus paviršiaus arba pritvirtinti sraigtais.

Montavimas ant sienos



Montavimas ant lubų



Kaip peržiūrėti kamerą

Per išmanųjį mobilųjį telefoną:

My Cam ekrane paspauskite savo kamerą, kad galėtumėte matyti tiesioginį vaizdą.


Per Kompiuterį:

Prisijunkite prie TP-LINK Cloud tinklapio (<https://www.tplinkcloud.com>), ir prijunkite kamerą, kad galėtumėte matyti tiesioginį vaizdą.

Kaip naudotis WPS (Wi-Fi apsaugos sąranka)/ RESET (atkurti iš naujo) mygtuku

WPS (Wi-Fi apsaugos sąranka):

Jeigu jūsų Wi-Fi maršruto parinktuvas arba prieigos taškas palaiko WPS, Jūs galite prijungti kamerą prie savo Wi-Fi tinklo naudojant WPS. Dėl daugiau detalių žiūrėti kameros naudojimo vadove.



Trumpas paspaudimas, kad įjungti WPS funkciją.
Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte atstatymo funkciją.

Sužinokite daugiau apie kamerą

Daugiau funkcijų su tpCamera



Gaukite pranešimus, kai aptinkamas judesys ir peržiūrėkite pranešimų istoriją.



Palaikykite ryšį su 2-jų kryptčių audio.

Visas savo kameras matyti viename ekrane

Atsisiųskite ir įdiekite TP-LINK Camera Control utility peržiūrėti ir tvarkyti kelis kameros vaizdus viename ekrane. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Camera Control vartotojo vadove.


Siuntiniai

Panašių vartotojo vadovų, Camera Control utility, Kameros programų ir kitos pagalbos galite rasti mūsų produkto puslapyje <http://www.tp-link.com>.



A kamera beállítása

- 1 Csatlakoztassa a kamerát ahhoz a hálózathoz, amihez az okostelefon is csatlakozik.



Rendszer LED



Villogó vörös: Rendszerindítás

Világító vörös: Hálózat nincs csatlakoztatva

Világító zöld: Hálózat csatlakoztatva

2 Töltse le és telepítse a **tpCamera** alkalmazást.




VAGY




- 3** Indítsa el a tpCamera alkalmazást, jelentkezzen be a TP-LINK Cloud fiókjába vagy hozzon létre egyet, majd kövesse az alkalmazás utasításait, és állítsa be az új kamerát.
- 4** Helyezze át a kamerát a kívánt helyre. Egyszerűen elhelyezheti egy sima felületen vagy csavarokkal rögzítheti.

Falra szerelés



Plafonra szerelés



JHogyan nézheti meg a kamera képét

Okostelefonon keresztül:

A **My Cam (Kamerám)** képernyőn érintse meg a kamerát az élőkép megtekintéséhez.


Számítógépen keresztül:

Jelentkezzen be a TP-LINK Cloud honlapján (<https://www.tplinkcloud.com>), és kattintson a kamerára az élőkép megtekintéséhez.

A WPS/RESET gomb használata

WPS (Wi-Fi Protected Setup):

Ha a Wi-Fi router vagy hozzáférési pont támogatja a WPS funkciót, akkor a kamerát a WPS segítségével is csatlakoztathatja a Wi-Fi hálózathoz. A részleteket lásd a kamera használati útmutatójában.



Tartsa lenyomva pár másodpercig a WPS funkcióhoz és legalább **5** másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Hozzon ki többet a kamerából

Még több funkció tpCamera-val



Figyelmeztetés küldése, ha mozgást érzékel, és megtekinthető a riasztások naplózása.



Maradjon kapcsolatban a két irányú audió kommunikációval.

Az összes kamera képének megtekintése egyetlen képernyőn

Töltse le és telepítse a TP-LINK Camera Control segédprogramot, hogy egyetlen képernyőn megtekinthesse és kezelhesse több kamera képét. A részleteket lásd a Camera Control felhasználói útmutatójában.


Letöltések

A kapcsolódó felhasználói kézikönyvekről, a Camera Control segédprogramról, kamera illesztőprogramjáról és egyéb támogatásért látogasson el a termék weboldalára: <http://www.tp-link.com>.



Konfiguracja kamery

- 1 Połącz kamerę z siecią, z której korzystasz na swoim smartfonie.



Dioda



Migająca na czerwono: Uruchamianie systemu

Czerwona: Brak połączenia z siecią

Zielona: Połączenie z siecią

2 Pobierz i zainstaluj aplikację **tpCamera**.






LUB






- 3** Uruchom aplikację, zaloguj się na swoje konto TP-LINK Cloud lub utwórz nowe i zastosuj się do podanych instrukcji, aby skonfigurować swoją kamerę.
- 4** Przenieś kamerę w docelowe miejsce. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni lub przymocuj je za pomocą wkrętów.

Montaż naścienny



Montaż na suficie



Podgląd obrazu kamery

Poprzez smartfon:

Na ekranie **My Cam (Moja kamera)**, wybierz swoją kamerę, aby wyświetlić obraz na żywo.


Poprzez komputer:

Zaloguj się na stronie TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) i wybierz swoją kamerę, aby wyświetlić obraz z kamery na żywo.

Jak używać przycisku WPS/RESET

WPS (Wi-Fi Protected Setup):

Jeżeli twój router obsługuje WPS, możesz użyć tej funkcji do połączenia kamery z siecią. Szczegóły dostępne są w instrukcji obsługi kamery.



Naciśnij przycisk, aby uruchomić WPS lub naciśnij go i przytrzymaj przez **5 sekund**, aby zresetować urządzenie.

Dodatkowe możliwości kamery

Więcej funkcji dzięki aplikacji tpCamera



Otrzymuj powiadomienia po wykryciu ruchu i przeglądaj ich historię.



Utrzymuj kontakt dzięki komunikacji dwukierunkowej.

Obraz z wielu kamer naraz

Pobierz i zainstaluj aplikację do obsługi kamer TP-LINK, aby zarządzać kamerami i wyświetlać obraz z wielu kamer na jednym ekranie. Szczegóły dostępne są w instrukcji obsługi aplikacji.


Do pobrania

Instrukcja użytkownika, aplikacje oraz oprogramowanie znajdziesz na stronie <http://www.tp-link.com>.



Как настроить камеру

- 1 Подключите камеру к сети, к которой подключён ваш смартфон.



Индикатор системы



Красный (мигает): система загружается

Красный (горит): нет соединения с сетью

Зелёный (горит): соединение с сетью установлено

2 Загрузите и установите приложение **tpCamera**.

ИЛИ



- 3** Запустите tpCamera, войдите в вашу учётную запись TP-LINK Cloud или создайте новую учётную запись, затем следуйте инструкциям приложения для установки вашей новой камеры.
- 4** Установите камеру на желаемое вами место. Вы можете установить устройство на плоскую поверхность или закрепить его с помощью саморезов на стене или потолке.

Монтаж на стену



Монтаж на потолке



Просмотр с камеры

Через смартфон:

В окне **My Cam (Моя камера)** выберите вашу камеру для онлайн-просмотра видео.


Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра видео.

Как использовать кнопку WPS/RESET

Для функции WPS:

В случае, если ваш Wi-Fi маршрутизатор или точка доступа поддерживает функцию WPS, вы можете подключить камеру к вашей беспроводной сети, используя данную функцию. Для получения более детальной информации смотрите руководство пользователя.



Короткое нажатие для включения функции WPS. Нажмите и держите **5** секунд для активации функции Сброса.

Больше функций камеры

Больше функций с tpCamera



Получайте уведомления при обнаружении движения и просматривайте историю уведомлений.



Оставайтесь на связи благодаря двустороннему аудио.

Просмотр со всех ваших камер на одном экране

Загрузите и установите утилиту TP-LINK Camera Control для просмотра и управления несколькими камерами на одном экране. Для получения более детальной информации смотрите руководство пользователя по управлению камерой.


Загрузки

Посетите страницу устройства на сайте <http://www.tp-link.com> для просмотра соответствующих руководств пользователя, утилиты Camera Control, встроенного ПО и прочих опций.



Cum să instalați camera

- 1 Conectați camera la rețeaua la care este conectat telefonul dumneavoastră.



LED Sistem



Roșu intermitent: Sistemul pornește

Roșu: Camera nu este conectată la rețea

Verde: Camera este conectată la rețea

2 Descărcați și instalați aplicația **tpCamera**.






SAU






- 3** Porniți aplicația tpCamera, conectați-vă la contul dumneavoastră TP-LINK Cloud sau creați unul, apoi urmați instrucțiunile pentru a configura noua cameră.
- 4** Amplasați camera în locația dorită. Camera se poate așeza pe o suprafață plană sau se poate monta folosind șuruburi.

Montare pe perete



Montare pe tavan



Cum să vizualizați camera

Via Smartphone:

În ecranul **My Cam**, apăsați pe camera dumneavoastră pentru a vizualiza imaginile video live.


Via Computer:

Autentificați-vă în TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>), apoi apăsați pe camera dumneavoastră pentru a vizualiza imaginile video live.

Cum să utilizați butonul WPS/RESET

WPS (Wi-Fi Protected Setup):

Dacă access point-ul sau routerul dumneavoastră Wi-Fi dispune de funcția WPS, puteți conecta camera la rețeaua Wi-Fi utilizând WPS. Pentru detalii, accesați ghidul de utilizare a camerei.



Apasă scurt pentru a activa funcția WPS sau apasă și menține apăsat cel puțin 5 secunde pentru a activa funcția Reset.

Obțineți mai mult folosind camera

Mai multe funcții cu tpCamera



Primești notificări când este detectată mișcare și vezi istoricul alertelor.



Rămâi conectat folosind sistemul audio bidirecțional.

Vizualizați toate camerele dumneavoastră pe același ecran

Descărcați și instalați utilitarul TP-LINK Camera Control pentru a afișa și gestiona multiple camere pe un singur ecran. Pentru detalii accesați ghidul de utilizare a aplicației Camera Control.



Descărcări

Pentru ghiduri relevante, utilitarul Camera Control, actualizări firmware ale camerei și alte informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului <http://www.tp-link.com>.



Ako nastaviť kameru

- 1 Pripojte kameru do siete, v ktorej je pripojený váš smartphone.



LED kontrolky



Bliká červená: Štartovanie systému

Svieti červená: Sieť nie je pripojená

Svieti zelená: Sieť je pripojená



2 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu **tpCamera**.

ALEBO





- 3** Spustite tpCamera, prihláste sa do svojho TP-LINK Cloud účtu alebo si vytvorte nový. Potom, pre nastavenie Vašej novej kamery, postupujte podľa inštrukcií aplikácie.
- 4** Umiestnite kameru na Vami určené miesto. Môžete ju jednoducho umiestniť na rovný povrch alebo namontujte pomocou skrutiek.

Montáž na stenu



Montáž na strop



Ako zobrazit' kameru

Použitím Smartphonu:

Na obrazovke **Moje Kamera (My Cam)** kliknite na Vašu kameru pre zobrazenie živého videa.


Použitím počítača:

Prihláste sa stránke TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) kliknite na Vašu kameru pre zobrazenie živého videa.

Ako použiť tlačidlo WPS / RESET

WPS (Wifi zabezpečené nastavenie):

V prípade, že Váš Wi-Fi router alebo access point podporuje WPS, môžete pripojiť kameru k Vašej Wi-Fi sieti pomocou WPS. Pre viac podrobností si prečítajte Užívateľský sprievodca kamery.



Krátkym stlačením tlačidla spustíte WPS, pre RESET stlačte a podržte po dobu **5** sekúnd.

Získajte viac s cloudové kamerou

Viac funkcií s aplikáciou tpCamera



Získajte možnosť upozornenia pri detekcii pohybu a históriu výstrah.



Zostaňte v kontakte pomocou obojsmerného audio prenosu.

Zobrazenie všetkých Vašich kamier na jednej obrazovke

Stiahnite a nainštalujte TP-LINK aplikaci ovládanie kamery (TP-LINK Camera Control utility) pre zobrazenie a ovládanie niekoľkých kamier na jednej obrazovke. Pre podrobnosti si prečítajte Užívateľského sprievodca ovládanie kamery.


K stiahnutiu

Pre súvisiace používateľské sprievodca, Aplikaci ovládanie kamery (Camera Control utility) firmware kamery a ostatné podporu navštívte stránky produktu <http://www.tp-link.com>.



Kako podesiti kameru

- 1 Povežite kameru na mrežu na koju je povezan i Vaš smart telefon.



Sistemski LED



Trepćuće crveno: sistem se pokreće

Postojano crveno: nije povezan na mrežu

Postojano zeleno: povezan na mrežu

2 Preuzmite i instalirajte **tpCamera** aplikaciju.





ILI






- 3** Pokrenite tpCamera, ulogujte se na Vaš TP-LINK Cloud nalog ili napravite novi, a zatim pratite uputstva da biste podesili Vašu novu kameru.
- 4** Premestite kameru na željenu poziciju. Možete je postaviti na ravnu površinu ili okačiti pomoću šrafova.

Postavka na zid



Postavka na plafon



Kako da pristupite kameri

Preko smart telefona:

Na ekranu **My Cam**, odaberite Vašu kameru da biste videli sliku uživo.


Preko računara:

Ulogujte se na TP-LINK Cloud stranicu (<https://www.tplinkcloud.com>) i odaberite Vašu kameru da biste videli sliku uživo.

Kako koristiti WPS/RESET dugme

WPS (pristupanje zaštićenoj bežičnoj mreži):

Ako Vaš bežični ruter ili pristupna tačka podržavaju WPS, onda možete povezati Vašu kameru na mrežu pomoću WPS-a. Za više informacija pogledajte korisničko uputstvo kamere.



Kratko pritisnite da biste pokrenuli WPS ili pritisnite i držite **5** sekundi da biste pokrenuli reset

Dodatne mogućnosti kamere

Više funkcija sa tpCamera



Možete dobijati obaveštenja kada je uočen pokret i pregledati listu prethodnih upozorenja.



Možete komunicirati pomoću dvosmernog zvuka.

Posmatrajte sve kamere na jednom ekranu

Preuzmite i instalirajte TP-LINK Camera Control program da biste gledali i upravljali većim brojem kamera na jednom ekranu. Za više informacija pogledajte Camera Control korisničko uputstvo.


Preuzimanje

Za sva korisnička uputstva, Camera Control program, firmware i drugu podršku posetite stranicu proizvoda na <http://www.tp-link.com>.



Підключення камери

1 Підключіть камеру і смартфон до однієї Wi-Fi мережі.



Світлодіодний індикатор системи



Блимаючий червоний: Запуск системи

Світиться червоним: Мережа не підключена

Світиться зеленим: Мережа підключена

2 Завантажте та встановіть додаток tpCamera.




АБО




- 3** Запустіть додаток tpCamera, виконайте вхід до Вашого облікового запису на Хмарі TP-LINK або створіть його, після чого дотримуйтесь інструкцій додатка для налаштування Вашої нової камери.
- 4** Розмістіть камеру у бажаному місці. Ви можете просто розмістити її на рівній поверхні або закріпити за допомогою гвинтів.

Настінний монтаж



Монтаж до стелі



Як переглядати зображення камери

Через смартфон:

На екрані через додаток **My Cam**, натисніть на зображення камери для перегляду відео у реальному часі.


Через комп'ютер:

Виконайте вхід на веб-сайт Хмари TP-LINK (<https://www.tplinkcloud.com>) та натисніть на Вашу камеру для перегляду відео у реальному часі.

Як використовувати кнопку WPS/RESET

WPS (Захищена установка Wi-Fi):

Якщо Ваш маршрутизатор або точка доступу підтримує функцію WPS, Ви можете підключити камеру до Вашої мережі Wi-Fi за допомогою цієї функції. Додаткову інформацію див. у Керівництві Користувача до камери.



Коротке натискання використовуються для вмикання WPS. Щоб скинути пристрій до заводських налаштувань натисніть кнопку та утримуйте протягом **5** секунд.

Отримуйте більше з камерою

Більше функцій з tpCamera



Отримуйте повідомлення при виявленні руху і переглядати історію попереджень.



Залишайтеся на зв'язку з 2-стороннім аудіо.

Перегляд усіх камер на одному екрані

Завантажте та встановіть утиліту Camera Control від TP-LINK для перегляду зображення та керування декількома камерами на одному екрані. За додатковою інформацією див. Керівництво Користувача утиліти Camera Control.

Завантаження

За відповідним керівництвом користувача, утилітою Camera Control, прошивкою камери та іншою підтримкою, будь ласка, відвідайте сторінку продукції за посиланням <http://www.tp-link.com>.

