


Plus puissant
Plus fiable



TL-PBG6700

Comment utiliser ce produit ?



Chargement de la batterie externe

Branchez la batterie externe à un chargeur secteur ou sur le port USB de votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.



Chargement d'autres appareils

Branchez le câble de chargement USB au port Smart pour charger votre appareil.



Contrôle du niveau de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton Power pour vérifier le niveau de charge de la batterie. Nous vous recommandons de charger le chargeur externe lorsque la dernière diode d'indication de charge clignote.

Attention

- Tenir éloigné de l'eau, des flammes et des températures extrêmes.
 - Ne pas laisser tomber ni soumettre l'appareil à des chocs violents.
 - Ne pas tenter d'extruder ni percer l'appareil, sous peine de provoquer un court-circuit.
 - Ne pas chercher à démonter, modifier ni réparer l'appareil vous-même.
 - Ne pas utiliser de chargeur secteur ou de câble USB endommagés pour charger l'appareil.
 - Si le produit présente une partie déformée ou autre phénomène anormal, il faut arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter votre revendeur ou notre service d'assistance.
 - Si l'appareil est hors d'usage, vous devez le recycler en le déposant au point de collecte local approprié.
 - Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ne disposant pas de l'expérience et des connaissances adéquates. À utiliser uniquement sous la direction et la supervision de professionnels.
 - Pensez à charger l'appareil tous les 3 mois afin de préserver l'autonomie de la batterie.
 - Utilisez l'adaptateur adéquat pour le chargement. L'adaptateur secteur n'est pas fourni par TP-LINK.
- En cas de questions sur ce produit, n'hésitez pas à consulter la page d'assistance technique sur notre site **www.tp-link.com**. Tél. : **+86 755 2650 4400**