


# Guía de Instalación Rápida

## Router Inalámbrico de Doble Banda


Las imágenes pueden diferir de los productos reales.



## Modo Router

Si su conexión a Internet es a través de un cable Ethernet directamente desde la pared en lugar de a través de un módem DSL / Cable / Satélite, conecte el cable Ethernet al puerto de Internet del router, luego siga los pasos 4 y 5 para completar la conexión de hardware.

**5** Verifique que los siguientes LED permanezcan encendidos para confirmar que el hardware está conectado correctamente.



**Nota:** Si el LED de 2.4GHz y el LED de 5GHz están apagados, presione y mantenga presionado el botón WPS / Wi-Fi en el panel posterior durante aproximadamente 5 segundos, luego suelte el botón. Ambos LED se encenderán.



**6** Configurar el Router


1. Conecte su computadora al router (con cable o inalámbrico)

### Con cable

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al router a través de un cable Ethernet.

### Inalámbrico

Conecte su dispositivo al Wi-Fi del router utilizando el SSID (nombre de red) y la Contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.



2. Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> ó <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Use **admin** como nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

**Nota:** Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Preguntas frecuentes > P1.




3. Ejecute la Configuración Rápida, seleccione **Router inalámbrico** y siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.

¡Disfruta de internet!

# Modo Punto de Acceso

En este modo, el router transforma su red cableada existente en una inalámbrica.




- Encienda el Router.
- Conecte el puerto de Internet del router al puerto Ethernet de su router cableado a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica utilizando el **SSID** (nombre de red) y la **Contraseña Inalámbrica** impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.
- Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Use **admin** para el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
- Ejecute la **Configuración rápida**, seleccione **Punto de Acceso** y siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para configurar la conexión a Internet.

😊 ¡Disfruta de internet!

Conéctese a la red inalámbrica utilizando el **SSID** (nombre de red) y la **contraseña** del router.

# Tether App

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma simple e intuitiva de acceder y administrar su router.



- Bloquea a los usuarios no deseados para que no se conecten a tu red
- Cambiar la configuración básica de la red inalámbrica
- Ver información sobre clientes conectados a su router
- Configura los controles parentales con el tiempo de acceso

## Cómo comenzar?

- Descargue la aplicación TP-Link Tether de Apple App Store o Google Play, o simplemente escanee el código QR.
- Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado de forma inalámbrica a la red doméstica.
- Inicie la aplicación Tether y comience a administrar su red doméstica.



# Explicación de los Botones

| BOTÓN     | DESCRIPCIÓN   |
|-----------|---|
| WPS/Wi-Fi | Manténgalo presionado por 1 segundo para habilitar la función WPS.<br>Manténgalo presionado aproximadamente 5 segundos para activar o desactivar la función inalámbrica del router. |
| Reset     | Mantenga presionado este botón aproximadamente 2 segundos hasta que todos los LED se apaguen para restablecer el router a su configuración predeterminada de fábrica.               |

# Más características

El router TP-Link admite varias funciones, incluida la red de invitado, control parental, control de acceso y más. Puede iniciar sesión en la página de administración web del router en <http://tplinkwifi.net> para configurar estas funciones. Y para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario en <http://www.tp-link.com>.

# Soporte

Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y más información, visite <http://www.tp-link.com/support>, o simplemente escanee el código QR.



# Preguntas frecuentes

## P1. ¿Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

- Si la computadora está configurada en una dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifique que <http://tplinkwifi.net> se haya ingresado correctamente en el navegador web. Alternativamente, ingrese <http://192.168.0.1> ó <http://192.168.1.1> en el navegador web y presione **Entrar**.
- Use otro navegador web y vuelva a intentarlo.
- Reinicia tu router y vuelve a intentarlo.
- Desactiva y luego vuelve a habilitar el adaptador de red que se está utilizando.

## P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a internet?

- Compruebe si el Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem con un cable Ethernet. Si no es así, contacte a su proveedor de servicios de internet.

- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página de estado para verificar si la dirección IP de la WAN es válida o no. Si es así, ejecute la configuración rápida nuevamente; de lo contrario, vuelva a verificar la conexión del hardware.
- Para usuarios de cablemódem, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Red > Clonar MAC**, haga clic en **Clonar dirección MAC** y haga clic en **Guardar**, luego reinicie tanto el módem como el router.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.

## P3. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Mientras el router está encendido, mantenga presionado el botón de Restablecer en el panel posterior del router aproximadamente 2 segundos hasta que todos los LED se apaguen, luego suelte el botón.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Herramientas del sistema > Valores predeterminados de fábrica**, haga clic en **Restaurar**. El router restaurará y reiniciará automáticamente.

## P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de administración web?

- Consulte las Preguntas frecuentes > P3 para reiniciar el router y luego **admin** (todo en minúsculas) para el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

## P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi red inalámbrica?

- La contraseña / PIN inalámbrico predeterminado de fábrica está impreso en la etiqueta del producto en el router.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a **Inalámbrico 2.4GHz** (ó **Inalámbrico 5GHz**) > **Seguridad Inalámbrica** para obtener o restablecer su contraseña inalámbrica.