


Router nhiều chế độ

Đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế của bạn.

Chế độ Router

Nếu kết nối Internet của bạn đi qua cáp Ethernet trực tiếp từ ổ cắm trên tường thay vì thông qua modem DSL / Cáp / Vệ tinh, vui lòng kết nối cáp Ethernet đến cổng Internet của router, và làm theo bước 4 và 5 để hoàn tất kết nối phần cứng.



5 Hãy đảm bảo các đèn LED bên dưới đã sáng để chắc chắn phần cứng đã được kết nối đúng.



Lưu ý: Nếu đèn LED 2.4GHz và LED 5GHz tắt, hãy nhấn và giữ nút WPS/Wi-Fi trên bảng điều khiển phía sau trong khoảng 5 giây, sau đó thả nút. Cả hai đèn LED sẽ bật.



6 Cấu hình router


1. Kết nối máy tính đến router (Có dây hoặc Wi-Fi)

Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối tới router thông qua cáp Ethernet.

Wi-Fi

Kết nối thiết bị của bạn đến mạng Wi-Fi của router sử dụng **SSID**(tên mạng) và **mật mã Wi-Fi** được in trên nhãn ở mặt đáy của router.



2. Khởi chạy trình duyệt web, nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, xin vui lòng tham khảo FAQ > Q1.




3. Chạy Cài đặt nhanh, chọn **Router Wi-Fi** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet.

😊 Tận hưởng Internet!

Chế độ điểm truy cập

Trong chế độ điểm truy cập, router chuyển từ mạng có dây hiện có sang một mạng Wi-Fi khác.



- A. Mở nguồn router.
- B. Kết nối cổng WAN router đến cổng Ethernet router dây của bạn bằng cáp Ethernet như hình bên dưới.
- C. Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng **SSID (tên mạng)** và **mật mã Wi-Fi** được in trên nhãn ở mặt đáy của router.
- D. Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> trong thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.
- E. Chạy Cài đặt nhanh, chọn **Điểm truy cập** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet.

😊 Tận hưởng Internet!

Chế độ Mở Rộng Sóng


Trong chế độ Mở rộng sóng, router làm tăng vùng phủ sóng Wi-Fi hiện tại trong nhà bạn.

1. Cấu hình

- A. Đặt router cạnh router chủ của bạn và mở nguồn thiết bị.
- B. Kết nối một máy tính với router thông qua cáp Ethernet hay Wi-Fi bằng cách sử dụng **SSID (tên mạng)** và **mật mã Wi-Fi** in trên nhãn ở mặt đáy của router.
- C. Khởi động một trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> trong thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.
- D. Chạy Cài đặt nhanh, chọn **Mở rộng sóng** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet.

2. Đặt lại thiết bị

Đặt router ở khoảng giữa của router chủ và vùng không có sóng Wi-Fi. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng chủ hiện có.



😊 Tận hưởng Internet!

Mô tả các nút

| Nút | Mô tả |
|-----------|---|
| WPS/Wi-Fi | Nhấn 1 giây để kích hoạt tính năng WPS. Nhấn và giữ khoảng 5 giây để mở hoặc tắt chức năng Wi-Fi của router. |
| Reset | Nhấn và giữ nút này cho đến khi tất cả đèn LED tắt để cài đặt lại router về cài đặt mặc định gốc. |

Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether cung cấp cách thức truy cập & quản lý router đơn giản và trực quan. Tải về ứng dụng Tether của TP-Link từ Apple App Store hoặc Google Play Store.



Tính năng khác

Router TP-Link hỗ trợ nhiều tính năng, như Mạng khách, Quyền quản lý của phụ huynh, Kiểm soát truy cập và nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể đăng nhập vào trang web quản lý của router <http://tplinkwifi.net> để cài đặt các tính năng này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo **Hướng dẫn sử dụng** tại www.tp-link.com.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi phải làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- A1. Nếu máy tính được cài đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically.
- A2. Chắc chắn bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ trình duyệt web. Ngoài ra, có thể nhập <http://192.168.0.1> hoặc <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web và nhấn Enter.
- A3. Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- A4. Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- A5. Vô hiệu hóa và kích hoạt lại card mạng của bạn.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- A1. Kiểm tra nếu Internet hoạt động bình thường bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet. Nếu Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

- A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, đến trang **Trạng thái** và kiểm tra nếu địa chỉ IP WAN là hợp lệ. Nếu không, vui lòng chạy lại Cài đặt nhanh; ngược lại, vui lòng kiểm tra kết nối phần cứng.
- A3. Đối với người dùng modem cáp, vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý của router. Tại mục **Mạng > Sao địa chỉ MAC**, bấm chọn **Sao chép địa chỉ MAC** và bấm **Lưu**. Sau đó khởi động lại cả modem và router.
- A4. Khởi động lại router của bạn và thử lại.

Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt mặc định?

- A1. Trong lúc router bật nguồn, nhấn và giữ nút Reset trên bảng điều khiển phía sau của router cho đến khi tất cả đèn LED tắt, sau đó thả nút.
- A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router. Đến mục **Công cụ hệ thống > Mặc định nhà sản xuất**, sau đó bấm chọn **Khôi phục**. Router sẽ khôi phục về cài đặt mặc định và tự động khởi động lại.

Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã trang web quản lý của tôi?

- A. Tham khảo FAQ > Q3 để khôi phục router về cài đặt gốc, sau đó sử dụng tên đăng nhập và mật mã là **admin** (chữ thường) để đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng Wi-Fi của tôi?

- A1. Nếu bạn chưa thay đổi mật mã Wi-Fi mặc định, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên nhãn dán ở mặt đáy của router.
- A2. Kết nối máy tính đến router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý, và đến mục **Mạng không dây 2.4GHz > Bảo mật mạng không dây** để lấy lại hoặc khôi phục lại mật mã Wi-Fi của bạn.

🕒 Để được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và thêm các thông tin khác, vui lòng truy cập <http://www.tp-link.com/support>, hoặc đơn giản bằng cách quét mã QR.

