

TP-LINK 범위 익스텐더 를 업그레이드하는 방법

주의:

- 펌웨어 버전에 대한 장치의 하드웨어 버전을 확인하십시오. 펌웨어를 업그레이드하면 장치가 손상되고 보증이 무효화 될 수 있습니다.




Archer C3150(KR) V2 170426		
출판일: 2017-04-26	언어: 한국어	파일 크기: 13.18 MB
참조사항	Archer C3150(KR) 2.0만 사용 가능 1. TP-Link 클라우드 기능과 DDNS 기능 추가 2. bug 수정 및 최적화 3. Archer C3150 과 테더 앱 호환성 최적화	

Archer C3150(KR) V2 160912		
출판일: 2016-09-12	언어: 한국어	파일 크기: 13.79 MB
참조사항	Archer C3150(KR) 2.0만 사용 가능	

TP-LINK 웹 사이트에서 펌웨어를 다운로드 한 후 WinZIP 또는 WinRAR 과 같은 압축 해제 소프트웨어를 사용하여 펌웨어 파일의 압축을 푸십시오.

- 장치에 무선 연결만 있는 경우가 아니라면 **무선 연결**을 통해 펌웨어를 업그레이드하지 마십시오. (유선으로 연결하여 진행 권장.)
- 업그레이드 중에 이더넷 케이블을 끄거나 전원을 끄지 마십시오.
- 업그레이드 후에는 이전 설정이 손실 될 수 있으므로 업그레이드하기 전에 백업으로 **기존 설정값**을 적어 두십시오.

1 단계 웹 브라우저 (예 : Internet Explorer)의 주소 표시 줄에 <http://tplinkrepeater.net/>을 입력하여 **TP-LINK** 장치에 로그인합니다. 변경하지 않은 경우 **사용자 이름과 비밀번호는 모두 admin** 입니다.



2 단계 시스템 도구 -> 펌웨어 업그레이드를 클릭하고 검색 버튼을 클릭하여 압축해제한 펌웨어를 선택합니다.

펌웨어 업그레이드

새 펌웨어 파일:

검색

펌웨어 버전:


1.0.0 Build 20170109 Rel. 58858

하드웨어 버전:

TL-WA850RE v4.0

업그레이드

3 단계 업그레이드 버튼을 클릭하십시오. 업그레이드가 완료되면 장치가 자동으로 재부팅됩니다. 3 분 정도 기다려 주십시오.



4 단계 **상태버튼**을 클릭 하고 장치의 펌웨어가 업그레이드되었는지 확인합니다.

5 단계 장치의 상태 페이지를 확인하고 필요한 경우 업그레이드하기 전에 기록한 매개 변수를 사용하여 장치를 수동으로 다시 입력하거나 다시 구성하십시오.