


빠른 설치 안내서

무선 듀얼 밴드 공유기

이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

1 하드웨어 연결

- 인터넷이 이더넷 콘센트에서 나왔다면, 공유기의 **인터넷 포트**를 이더넷 콘센트에 연결 한 다음 4 단계와 5 단계를 진행하십시오.
- 이미 공유기가 있고 이 새로운 공유기를 액세스 포인트로 구성하여 네트워크를 확장하려는 경우 뒷면 페이지의 **액세스 포인트 모드** 설정 방법을 참조하십시오.



참고 : 2.4GHz LED 및 5GHz LED가 켜져있는 경우 뒷면의 WPS/Wi-Fi On/Off 버튼을 약 5 초 동안 누른 다음 버튼에서 손을 뗍니다. 두 개의 LED가 모두 켜집니다.

2 네트워크 설정

방법 1: TP-Link Tether 앱을 통한 연결

1. Tether app을 다운로드 하세요.



2. 스마트 기기를 무선 공유기에 연결하세요.



기본 무선 네트워크 이름 (SSIDs) 및 비밀번호는 공유기 뒷면의 라벨에 인쇄되어 있습니다.

3. 공유기를 인터넷에 연결하세요.



- Tether 앱을 실행하십시오. 로컬 장치 목록에서 **모델**을 선택하십시오.
- 로그인 비밀번호를 만드십시오. 다음 단계에 따라 인터넷에 연결하고 TP-Link 클라우드 서비스에 등록하십시오.

😊 인터넷을 즐기세요!

방법 2: 웹 브라우저를 통한 연결


1. 공유기에 컴퓨터를 연결하기 (유선 또는 무선).

- 유선**
컴퓨터에서 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 사용하여 공유기에 연결하십시오.
- 무선**
 - 공유기 뒷면의 라벨에 표시되어 있는 무선 네트워크 이름 (SSIDs) 및 비밀번호를 확인하십시오.
 - 컴퓨터에서 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트기기의 Wi-Fi 설정에서 공유기의 SSID를 선택하여 네트워크에 접속하십시오.

2. 공유기를 인터넷에 연결하십시오.

- 웹 브라우저를 실행하고 검색 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 을 입력하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.

참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 이 가이드에서 Q1의 "도움이 필요하신가요?"를 참조하십시오.




- 빠른 설치 가이드의 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스에 등록하십시오.

😊 인터넷을 즐기세요!

액세스 포인트 모드

이 모드에서 공유기는 기존 유선 네트워크를 무선으로 변환합니다.



- 공유기 전원을 켭니다.
- 위와 같이 이더넷 케이블을 통해 공유기의 인터넷 포트를 유선 공유기의 이더넷 포트에 연결하십시오.
- 이더넷 케이블을 통하거나 무선 통하여 컴퓨터를 공유기에 연결하십시오. 무선 통하여 연결하려면 공유기 하단에 있는 레이블에 인쇄된 **SSID** (네트워크 이름) 및 **무선 비밀번호**를 사용하십시오.
- 웹 브라우저를 시작하고 검색 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 을 입력하십시오. 로그인 할 암호를 만드십시오.
- 고급 > 작동 모드**로 이동하여 액세스 포인트를 선택하고 **저장**을 클릭하십시오. 공유기가 재부팅 될 때까지 기다렸다가 지시 사항에 따라 설정을 완료하십시오.

😊 인터넷을 즐기세요!

버튼 설명

| 버튼 | 기술 |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| WPS/ | WPS 기능을 사용하려면 1 초 동안 누르고 있습니다. |
| Wi-Fi On/Off | 약 5 초 동안 길게 누르면 공유기의 무선 기능을 켜거나 끕니다. |
| Reset | 전원 LED가 깜박일 때까지 이 버튼을 누르고 있으면 공유기가 공장 초기화 모드로 재설정됩니다. |

도움이 필요하신가요?

Q1. 웹 관리 페이지에 접속 할 수 없을 경우 어떻게 하나요?

- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있다면 '자동으로 IP 주소 받기로 설정을 변경하십시오.
- <http://tplinkwifi.net> 가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하십시오. 그렇지 않으면 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1> 을 웹 브라우저에 입력하십시오.
- 다른 웹 브라우저를 이용해 다시 시도하십시오.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결하십시오.

Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 하나요?

- 이더넷 케이블을 통해 모뎀에 직접 컴퓨터를 연결하여 인터넷이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 유선 연결이 안되면 인터넷 서비스 공급자 (ISP)에 연락하십시오.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 **기본 > 네트워크 맵** 페이지에 들어가서 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 만약 유효하다면 설치 과정을 다시 시도하십시오. 유효하지

않다면 하드웨어 연결을 다시 한번 확인하십시오.

- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 케이블 모뎀 사용자인 경우 웹 관리 페이지에 로그인한 후 **고급 > 네트워크 > 인터넷 > MAC 클론**에 들어가서 **현재 컴퓨터의 MAC 주소**를 사용 클릭한 후 **저장**을 클릭하십시오. 그리고 모뎀과 공유기를 재부팅하십시오.

Q3. 공유기를 공장 초기화 모드로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 공유기 전원이 켜지면 전원 LED가 깜박일 때까지 핀을 사용하여 후면의 **Reset** 버튼을 누르고 있습니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 **고급 > 시스템 도구 > 백업 및 복원**으로 이동하여 출하시 기본 복원을 클릭하십시오. 공유기가 자동으로 복원하고 재부팅됩니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 하나요?

- TP-Link ID를 사용하여 로그인하려면 로그인 페이지에서 비밀번호 분실을 클릭 한 다음 지침에 따라 재설정하십시오.

- 또는 **Q3**을 참조하여 공유기를 재설정 한 다음 <http://tplinkwifi.net> 을 방문하여 새 로그인 비밀번호를 만드십시오.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기 제품의 뒷면에서 확인할 수 있습니다.
- 컴퓨터와 공유기를 이더넷 케이블로 직접 연결하고, 공유기 웹 관리 페이지 <http://tplinkwifi.net> 에 로그인하고 **기본 > 무선**에서 확인하거나 재설정하십시오.

기술 지원, 사용 설명서 및 추가 정보는 <https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 간단히 QR 코드를 스캔하십시오.



해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.