

# Quick Installation Guide

## Wireless Router

\*Image may differ from your actual product.

Specifications are subject to change without notice. is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd.  
Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.


[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

For technical support, the user guide and more information, please visit  
<https://www.tp-link.com/support>

7106508534 REV2.1.0

## Türkçe— Cihazı Bağlayın

Internet bağlantınızı DSL/Kablo/Uydu modemi yerine, doğrudan Ethernet kablosuna bağlayarak kullanıyorsanız, Ethernet kablosunu router'ın Internet portuna direkt olarak bağlayın ve donanım bağlantısını tamamlamak için Adım 2, 3 ve 5'e atlayın.



1

## Tether Uygulaması

TP-Link Tether, router'ınızı yönetmek ve erişmek için kolay, sevgisel bir arayüz sunar. İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodu taratınız.

## SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

### S1. Giriş penceresi görüntülenemiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarınız, statik veya sabit bir IP adresi ile bağlantı kuruyorsa, ağ ayarlarını otomatik olarak IP adresi alacak şekilde değiştirin.
- Web tarayıcısına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresinin doğru bir şekilde girildiğinden emin olun. Alternatif olarak, web tarayıcısına <http://192.168.1.1> adresini girin.
- Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyin.
- Routerınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kullanılmakta olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

3

1 Antenleri bağlayın. Antenler sabitse, sonraki adıma geçin.

2 Modemi kapatın ve eğer yedek bir bataryası varsa çıkarın.

3 Modemi router'ınızdaki Internet (veya WAN) portuna bir Ethernet kablosu ile bağlayın.

4 Router'i açın ve hazır konuma gelene kadar bekleyin.

5 Modemi açın.

**Kablosuz:**  
Bilgisayarınızı router'a kablosuz olarak bağlayın. SSID ve Kablosuz Şifresi router'in etiketindedir.

2 Web tarayıcısının adres kısmına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin. Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın. Dikkat: Eğer giriş penceresi görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.

3 Hızlı Kurulum (Quick Setup) sayfasına gidin ve ön yapılandırmayı tamamlamak için talimatları adım adım takip edin.



Keyfini Çıkarın!

Şimdi kablolu ve kablosuz cihazlarınız Internete bağlanabilir.

Dikkat: Eğer yapılandırma sırasında SSID ve kablosuz şifresini değiştirdiyseniz, kablosuz ağa katılmak için yeni SSID ve kablosuz şifresini kullanın.

2

### S2. Eğri Internete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- Bilgisayar, modemde bir Ethernet kablosu aracılığıyla direkt olarak bağlayarak Internet'in düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, Internet Servis Sağlayıcınızı ile irtibata geçin.
- Bir web tarayıcı açın, <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin ve Hızlı Kurulumu tekrar çalıştırın.
- Router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kablolu modem kullanıcıları için, ilk olarak modemı yeniden başlatın. Eğer sorun devam ediyorsa, MAC adresini klonlamak için routerin Web Yönetim sayfasına girin.

### S3. Router'i varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router'ın gücü açıkken, router'daki Reset butonuna basın ve tüm LEDler kısa süreliye yanıp sönené kadar basılı tutun (yaklaşık 10 saniye).
- Router'ı fabrika ayarlarına döndürmek için routerin Web Yönetim sayfasına girin.

### S4. Web Yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı sıfırlamak için SSS>S3'e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.


### S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Eğer varsayılan Kablosuz Şifresini değiştirmediyorsanız, kablosuz şifresi router'in ürün etiketinde yazmaktadır.
- Kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router'in Web Yönetim sayfasına girin. Dikkat: Router hakkında daha fazlasını öğrenmek ve router'ın kullanıcı kılavuzunu indirmek için lütfen <https://www.tp-link.com> web sitesine gidin.

4

## توصيل الجهاز

إذا كان اتصالك بالإنترنت يتم عبر كابل الإيثرنت من الحانط بدلاً من المودم (modem) الذي يعمل عبر خطوط الهاتف (DSL) / الكابلات / الأقمار الصناعية، فقم بتوصيل كابل الإيثرنت مباشرةً بمنفذ الإنترنت في الموجة (راوتر)، وتخطي القيام بالخطوات 2، 3 و 5 لإتمام توصيل الجهاز.



1

2

5. شغل المودم (modem).

4. شغل الموجة (الراوتر)، وانتظر حتى يعمل.

1. تركيب الهوائيات إذا كانت الهوائيات مركبة بالفعل، فانتقل إلى الخطوة التالية.

2. اوقف تشغيل المودم (modem)، وأزل البطارية الاحتياطية إن كانت موجودة.

3. قم بتوصيل المودم (modem) بالإنترنت أو بمنفذ (WAN) الموجود بالموجة (الراوتر) من خلال كابل الإيثرنت.

- قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالموجه (الراوتر) لاسلكيًا. يوجد معرف مجموعة الخدمات وكلمة مرور على الشبكة اللاسلكية على ملصق الموجة (الراوتر).
- أكتب <http://192.168.0.1> أو <http://tplinkwifi.net> في شريط العنوان لمستعرض الويب. قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، واستخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور في بعض الراوترات.

**ملاحظة:** في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة (FAQ) السؤال الأول (Q1).

- اده إلى صفحة الإعداد السريع (Quick Setup)، واتبع التعليمات التفصيلية لإكمال الإعدادات الأولية.

## استمع!

والآن بإمكان الأجهزة السلكية واللاسلكية الاتصال بالإنترنت !

**ملاحظة:** في حالة قيامك بتحديث معرف مجموعة الخدمات وكلمة مرور الاتصال اللاسلكي أثناء عملية الإعداد، استخدم معرف مجموعة الخدمات وكلمة المرور الجديدة للاتصال بالشبكة لاسلكيًا.

3

## س3 كيف يمكنني إعادة الموجة (الراوتر) للإعدادات الافتراضية للمصنع؟

- عندما يكون الموجة (الراوتر) مشغلاً، اضغط مطولاً على زر إعادة الضبط (Reset) الموجود بالموجة (الراوتر) إلى أن تضاء جميع المصايب للحظة.
- سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجة (الراوتر) لإعادة الموجة (الراوتر) إلى إعدادات المصنع.

## س4 ما الذي يمكنني فعله في حالة نسياني لكلمة مرور إدارة ويب؟

- يمكنك الرجوع إلى الأسئلة الشائعة < س3 ، لإعادة الراوتر إلى ضبط المصنع ، ومن ثم قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، واستخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور ، في بعض الراوترات.

## س5 ما الذي يمكنني فعله في حالة نسياني لكلمة مرور الشبكة اللاسلكية؟

- في حالة عدم تغييرك لكلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية، فيمكن العثور عليها بملصق المنتج بالموجة (الراوتر).
  - الإجابة 2 سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجة (الراوتر) لاستعادة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو إعادة ضبطها.
- ملاحظة:** للتعرف على المزيد حول الموجة (الراوتر)، يرجى زيارة الموقع <https://www.tp-link.com> لتنزيل دليل المستخدم للموجة (الراوتر).

6

تحقق من أن <http://192.168.0.1> أو <http://tplinkwifi.net> تم إدخالها بشكل صحيح في مستعرض الويب. وبدلاً من ذلك، أدخل <http://192.168.1.1> في مستعرض الويب.

- الاستخدم مستعرض ويب آخر وأعد المحاولة.
- أعد تشغيل الموجة (الراوتر) وأعد المحاولة.
- قم بتعطيل محول الشبكة المستخدم ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

## س2 ما الذي يمكنني فعله في حالة تعذر الوصول للإنترنت؟

- تحقق من عمل الإنترن特 بشكل صحيح بتوصيل الكمبيوتر مباشرةً بالمودم (modem) عبر كابل إيثرنت. في حالة عدم نجاح ذلك، يمكنك التواصل مع موفر خدمة الإنترنت.
- افتح مستعرض ويب، أدخل <http://192.168.0.1> أو <http://tplinkwifi.net> وشغل الإعداد السريع (Quick Setup).
- أعد تشغيل الموجة (الراوتر) وأعد المحاولة.
- بالنسبة لمستخدمي مودم (modem) الكابل، أعد تشغيل المودم (modem) أولًا. في حالة استمرار المشكلة، سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجة (الراوتر) لاستنساخ عنوان تحكم الوصول للوسانتر.

5

## تطبيق Tether

التطبيق TP-Link Tether يوفر، طريقة سهلة ذكية للدخول والتحكم في راوترك . يمكنك حظر الأجهزة الغير مرحب بها ، إعداد التحكم الآبوي ، تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية والمزيد...



## الأسئلة الشائعة

### س1 ما الذي يمكنني فعله في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول؟

- في حالة ضبط الكمبيوتر بعنوان IP ثابت، غير الإعدادات للحصول على عنوان IP تلقائياً.

4