


คู่มือการตั้งค่า Archer AX10


วิธีการติดตั้งอุปกรณ์




4. วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์สามารถดูได้จากไฟสถานะ LED ที่ด้านหน้าเราเตอร์ (Archer AX10) ดังต่อไปนี้จะต้องติดทั้งหมด



3. เลือกรุ่นของเราเตอร์ของคุณคือ Archer AX10



4. ตั้งค่ารหัสผ่านที่ช่อง New Password และ Confirm Password อย่างน้อย 6 ตัวอักษร จากนั้นกดปุ่ม **Create**
*กรุณาใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษเช่น !@#\$




วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน Tether App


1. ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้นทำการดาวน์โหลด Tether App




2. เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ Wi-Fi ของเราเตอร์โดยชื่อ Wi-Fi (SSID) และ รหัสผ่าน Wi-Fi จะถูกพิมพ์อยู่บนสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเราเตอร์ดังภาพ



5. เลือกประเภทการเชื่อมต่อ หากไม่ทราบให้กดปุ่ม **Auto Detect** และกดปุ่ม **Next**




6. ในกรณีที่ในข้อ 5 เลือกเป็น PPPoE ให้ป้อน Username และ Password ที่ได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และกดปุ่ม **Next**



วิธีการตั้งค่า Archer AX10




7. ในกรณีที่ในข้อ 5 เลือกเป็น Dynamic IP หน้านี้ให้เลือก **Do Not Change MAC Address** และกดปุ่ม **Next**




8. ทำการตั้งชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi ในย่าน 2.4GHz ตามต้องการ และกดปุ่ม **Next** จากนั้นทำการตั้งชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi ในย่าน 5GHz ตามต้องการและกดปุ่ม **Next**




9. จากนั้นแอปจะแสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่ได้ตั้งไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม **Apply** แต่หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม **<** ที่มุมบนซ้ายมือเพื่อทำการย้อนกลับ




10. ทำการย่อแอปลงเพื่อเชื่อมต่อกับชื่อWi-Fi และป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ตัวใหม่




11. เปิดแอปอีกครั้งและเลือกรุ่นของเราเตอร์ของคุณคือ Archer AX10 จากนั้นกดปุ่ม **Finish**




12. จากนั้นแอปจะแจ้งให้ผูกอุปกรณ์กับ TP-Link ID หากไม่ต้องการให้เลือก **Later** แต่หากต้องการให้สามารถจัดการเราเตอร์ของคุณผ่าน Cloud ได้ให้เลือก **Bind Now** กรณีที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถป้อนอีเมลและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม **Log In** แต่หากยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กดปุ่ม **Sign Up** และทำตามข้อที่ 13



13. ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหลังจากกดปุ่ม Sign Up แล้วให้ป้อนข้อมูลดังภาพและกดปุ่ม **Sign Up**



14. จากนั้นให้ย่อแอปแล้วเข้าอีเมลเพื่อตรวจสอบอีเมลจาก TP-LINK จากนั้นกดปุ่ม **Click to Finish Registration** จากนั้นคุณสามารถเข้าเราเตอร์ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ทันที



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โทร :

tp-link 0-2440-0029

โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.

TP-Link (TH) support.th@tp-link.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและนโยบายการรับประกันได้ที่ www.tp-link.com/th