

Guida all'installazione per Modem Router VC420-G3V

7109505265

REV 1.0.0



Installa il dispositivo seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida.

La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link:

<https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vc420-g3v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:



ADSL

FIBRA ALLA CENTRALE - Interconnessione in rame

Pag. 4



VDSL | FTTC | FTTS

FIBRA ALL'ARMADIO - Interconnessione fibra-rame

Pag. 5



FTTH | FTTB

FIBRA IN CASA - Interconnessione fibra-fibra

Pag. 6



WIRELESS | SAT | ETHERNET

FIBRA MISTA RADIO

Pag. 7

Pag. 1



LED

- Tasto Wi-Fi
- Tasto WPS
- USB



- Alimentazione
- Tasto Power
- Tasto Reset
- USB
- Porte Telefono
- Porte Gigabit LAN
- Porta Gigabit WAN
- Porta DSL

Descrizione Tasti

| | |
|--------------------|--|
| Tasto Power | Premere per accendere/spengere. |
| Tasto Wi-Fi | Premere 3 secondi per accendere/spengere il Wi-Fi. |
| Tasto WPS | Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS. |
| Tasto Reset | Premere 10 secondi per eseguire il reset. |

Pag. 2

Descrizione LED

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---|--|
| POWER | Acceso | Archer operativo. | WPS | Acceso/Spento | Acceso quando la connessione WPS è completata. Spengimento automatico nei 5 minuti successivi. |
| | Spento | Archer non operativo. | | Lampeggiante | Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa. |
| DSL | Acceso | Connessione DSL operativa. | WAN | Acceso | Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. |
| | Lampeggiante | Sincronizzazione DSL in corso. | | Lampeggiante | Trasferimento dati in corso. |
| INTERNET | Spento | Connessione DSL non disponibile. | Spento | Nessun dispositivo connesso alla porta WAN. | |
| | Acceso | Connessione Internet operativa. | LAN | Acceso | Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. |
| Spento | Connessione Internet non disponibile. | Lampeggiante | | Trasferimento dati in corso. | |
| 2.4GHz | Acceso | Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. | Spento | Nessun dispositivo connesso alle porte LAN. | |
| | Lampeggiante | Trasferimento dati in corso. | PHONE | Acceso | Telefono in uso. |
| Spento | Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile. | Lampeggiante | | Chiamata in entrata. | |
| 5GHz | Acceso | Rete Wi-Fi 5GHz operativa. | Spento | Telefono non in uso o non configurato. | |
| | Lampeggiante | Trasferimento dati in corso. | USB | Acceso | Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. |
| Spento | Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile. | Lampeggiante | | Trasferimento dati in corso. | |
| | | | Spento | Nessun dispositivo connesso alle porte USB. | |

Pag. 3

R ADSL Fibra alla Centrale

Senza Servizio Telefonico

Collegare **VC420-G3V** alla prima presa telefonica.

Con Servizio Telefonico Tradizionale
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico

Collegare **VC420-G3V** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **VC420-G3V** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VC420-G3V** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vc420-g3v/>

F FTTH / FTTB Fibra in Casa

Senza Servizio Telefonico

Collegare la porta WAN di **VC420-G3V** a una porta LAN del convertitore ONT.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare la porta WAN di **VC420-G3V** a una porta LAN del convertitore ONT. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VC420-G3V** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vc420-g3v/>

FR VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio

Senza Servizio Telefonico

Collegare **VC420-G3V** alla prima presa telefonica.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **VC420-G3V** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VC420-G3V** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vc420-g3v/>

FR WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio

Senza Servizio Telefonico

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **VC420-G3V**.

Con Servizio Telefonico VoIP
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **VC420-G3V**. Collegare i telefoni alle porte Phone.



Dopo aver installato **VC420-G3V** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vc420-g3v/>