

快速安裝手冊

無線雙頻路由器

參考影片設定：

掃描 QR Code 或前往


<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>

搜尋您產品的設定影片。



1 連接硬體



- 若您的網際網路連線是一條從牆壁中拉出的網路線，請連接網路線至網際網路埠並照步驟 4 和 5 操作。
- 若您想要將新的路由器設定為基地台來延伸您的網路，請參考後頁的**基地台模式**區塊。



1 請拔除數據機電源後移除備用電池 (如果有的話)。

2 使用網路線連接數據機到路由器的網際網路連接埠。

3 開啟數據機，接著等待約 2 分鐘重啟時間。



4 接上路由器的電源供應器，將它開機。

5 確認路由器硬體連接的 LED 燈後，再繼續下一步來設定網際網路。



注意：若 2.4GHz 和 5GHz LED 燈是暗的，請按壓 WPS/Wi-Fi 按鈕約 2 秒鐘，2 個 LED 燈將轉為恆亮。

2 設定網路

方法 1: 透過 TP-Link Tether App

1. 下載 Tether App。



2. 開啟 Tether app 並登入您的 TP-Link ID。

注意: 若您尚無帳戶, 請先建立一個。

3. 點擊 Tether app + 按鈕後選擇路由器 > 無線路由器。跟著步驟完成設定並連接至網際網路。



😊 享受網際網路吧!

方法 2: 透過網頁瀏覽器


1. 連接您的設備至路由器 (有線或無線)。

● **有線**
關閉您電腦的 Wi-Fi 後透過網路線連接至路由器。

● **無線**
a 找到印在路由器底部標籤的 SSID 和無線密碼。
b 點擊電腦中的網路圖像或到您智慧型裝置的 Wi-Fi 設定, 選擇 SSID 以加入網路。

2. 將路由器連接至網際網路。

a 開啟網頁瀏覽器, 在網址列輸入 <http://tplinkwifi.net> 或 <http://192.168.0.1>, 建立一密碼來登入。
注意: 若登入視窗未出現, 請參考此手冊需要協助嗎? 的 Q1。



b 跟著指示一步步設定網際網路連線並註冊 TP-Link Cloud 服務。

😊 享受網際網路吧!

基地台模式

若您已有一台路由器, 您可以將此新路由器切換為基地台模式來延伸您已有的網路。請跟著下列步驟操作。



1. 開啟路由器。
2. 如上所示, 將路由器的網際網路連接埠使用網路線連接到您原有的路由器乙太網路孔。
3. 透過網路線或印在機器底部標籤上的 SSID(網路名稱)和無線連線密碼無線將電腦連接至路由器。
4. 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入 <http://tplinkwifi.net>. 建立一登入頁面的密碼。
5. 前往進階設定 > 運作模式, 選擇基地台後點選儲存。
6. 等待路由器重啟後, 登入並跟著快速設定來完成設定。

😊 享受網際網路吧!

CCAF17LP1570T2

進口商名稱: 聯洲國際有限公司
進口商地址: 新北市板橋區中山路一段156號13樓
進口商電話: 02 8953 2001
製造商名稱: TP-Link Technologies Co., Ltd.
產地: 中國

需要協助嗎?

Q1. 無法存取網頁管理介面該怎麼辦?

- 重啟您的路由器並再試一次。
- 若電腦設定為固定的 IP 位址, 請變更設定以自動取得一 IP 位址。
- 確認 <http://tplinkwifi.net> 已正確的輸入在網址列中, 或是改為輸入 <http://192.168.0.1> 或 <http://192.168.1.1> 後再按 Enter 鍵。
- 換一個瀏覽器試試看。
- 停用再啟用使用的網卡。

Q2. 無法存取網際網路該怎麼辦?

- 重啟您的數據機和路由器後再試一次。
- 請確認電腦直接用網路線連接, 網際網路是否運作正常, 若不正常, 請聯繫您的網路業者。
- 登入路由器的網頁管理介面, 前往基本設定 > 網路地圖頁面確認網際網路 IP 位址是否可用, 若不可用, 請確認硬體連線或連繫您的網路業者。
- 若為線路數據機用戶, 請登入路由器的管理頁面後, 前往網路設定 > 複製 MAC 位址, 選擇複製目前設備的 MAC 位址後點選儲存。最後將數據機和路由器一起重新啟動。

Q3. 如何將路由器重設回原廠預設值?

- 在路由器開機的狀態下, 按壓路由器背面的重設按鈕直到 LED 閃爍。
- 登入路由器的網頁管理頁面, 前往進階設定 > 系統工具 > 備份與還原, 點擊恢復原廠預設值。路由器將重製並自動重啟。

Q4. 忘記網頁管理密碼該怎麼辦?

- 若您是使用 TP-Link ID 進行登入, 請點擊登入頁面的忘記密碼並跟著指示重設。

- 若非使用 TP-Link ID, 請按壓路由器後方的重設按鈕直到電源 LED 燈閃爍以重設回原廠預設值。接著前往 <http://tplinkwifi.net> 來建立新的登入密碼。

Q5. 忘記無線網路密碼該怎麼辦?

- 若未變更過預設無線密碼, 可在路由器底路標籤上找到。
- 使用網路線直接連接路由器, 登入路由器的 <http://tplinkwifi.net> 網頁管理頁面後前往基本設定 > 無線以重新取得或重設您的無線密碼。

產品元件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	鎘 Cd	汞 Hg	六價鉻 Cr ⁶⁺	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。

- 若需要技術支援、使用手冊和更多資訊, 請前往 <https://www.tp-link.com/support> 或直接掃描 QR Code。



NCC Notice

注意! 依據 低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。
4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮, 請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用, 以確保本產品的操作可靠並防止過熱, 請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風, 否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼, 不要嘗試自行維修本產品, 請由授權的專業人士進行此項工作。

注意事項

請置於陰涼通風處使用, 远离火源, 避免陽光直照。