

빠른 설치 가이드

무선 듀얼 밴드 공유기

1 하드웨어 연결

- 인터넷이 이더넷 콘센트에서 나오는 경우 공유기의 인터넷 포트를 연결 한 다음 4 단계와 5 단계를 수행하십시오.
- 네트워크를 확장하기 위해 새 공유기를 액세스 포인트로 구성하려면 뒷면의 액세스 포인트 모드 섹션을 참조하십시오.

설정 영상 :

QR 코드를 스캔하거나

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers> 를 방문하여 제품의 설정 비디오를 검색하십시오.



주의사항

1 모뎀을 분리하고 백업 배터리가 있으면 제거하십시오.

2 이더넷 케이블을 사용하여 전원이 꺼진 모뎀을 공유기의 인터넷 포트에 연결하십시오.

3 모뎀 전원을 켜 다음 다시 시작될 때까지 약 2 분 동안 기다리십시오.

4 전원 어댑터를 공유기에 연결하고 전원을 켜십시오.

5 다음 LED를 확인하여 하드웨어 연결을 확인한 후 다음 섹션을 참조하여 인터넷을 설정하십시오.



참고 : 2.4GHz LED 및 5GHz LED가 꺼져 있으면 뒷면의 WPS / Wi-Fi 버튼을 2 초 이상 누르고 있습니다. 두 LED가 모두 켜져 있어야 합니다.

* 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

2 네트워크 설정

방법 1 : TP-Link Tether 앱을 통해

1. Tether 앱을 다운로드하십시오.



2. Tether 앱을 열고 TP-Link ID로 로그인하십시오.

참고 : 계정이 없는 경우 먼저 계정을 만드십시오.

3. Tether 앱에서 + 버튼을 누르고 공유기 무선 공유기를 선택합니다. 단계를 따라 설정을 완료하고 인터넷에 연결하십시오.



😊 인터넷을 즐기십시오!


방법 2 : 웹 브라우저를 통해

1. 장치를 공유기 (유선 또는 무선)에 연결하십시오.

- 유선
컴퓨터의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 사용하여 공유기에 연결하십시오.
- 무선
a 공유기 라벨에 인쇄된 SSID 및 무선 비밀번호를 찾으십시오.
b 컴퓨터의 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트 장치의 Wi-Fi 설정으로 이동 한 다음 SSID를 선택하여 네트워크에 가입하십시오.

2. 공유기를 인터넷에 연결하십시오.

- a 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시 줄에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>을 입력하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.
참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 도움이 필요하신가요? 에서 Q1을 참고하십시오.




- b 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link Cloud 서비스에 등록하십시오.

😊 인터넷을 즐기십시오!

액세스 포인트 모드

이미 공유기가있는 경우 새 공유기를 액세스 포인트 모드로 전환하여 기존 네트워크를 확장 할 수 있습니다. 아래 단계를 따르십시오.



1. 공유기의 전원을 켜십시오.
2. 위와 같이 이더넷 케이블을 통해 공유기의 인터넷 포트를 기존 공유기의 이더넷 포트에 연결하십시오.
3. 이더넷 케이블을 통해 또는 공유기 하단의 라벨에 인쇄된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 암호를 사용하여 무선으로 컴퓨터를 공유기에 연결합니다.
4. 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시 줄에 <http://tplinkwifi.net>을 입력하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.
5. 고급 작동 모드로 이동하여 액세스 포인트를 선택한 후 저장을 클릭하십시오.
6. 공유기가 재부팅 될 때까지 기다린 다음 로그인하고 빠른 설정에 따라 설정을 완료하십시오.

😊 인터넷을 즐기십시오!

공유기 설정 변경

설정 후 직관적 인 Tether 앱 또는 웹 브라우저를 통해 공유기 설정을 변경할 수 있습니다 (아래 참조).

1. 이더넷 케이블 또는 무선을 통해 장치를 공유기에 연결하십시오.
2. 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시 줄에 <http://tplinkwifi.net>을 입력한 후 로그인하십시오.
참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 도움이 필요하신가요? 에서 Q1을 참고하십시오.
3. 필요에 따라 공유기 설정을 변경하십시오.

| | |
|--------------------|--|
| 변경하기: | 이동 : |
| 무선 네트워크 이름 및 비밀번호 | 기본> 무선 |
| 웹 관리 페이지의 로그인 비밀번호 | 기본> TP-Link 클라우드 (TP-Link ID를 통해 로그인 한 경우) |
| | 고급> 시스템 도구> 관리 (공유기 비밀번호를 통해 로그인 한 경우) |

도움이 필요하신가요?

Q1. 웹 관리 페이지에 액세스 할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있으면 IP 주소를 자동으로 연도록 설정을 변경하십시오.
- 웹 브라우저에 <http://tplinkwifi.net>이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오. 또는 웹 브라우저에서 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 입력하고 Enter를 누르십시오.
- 다른 웹 브라우저를 사용하고 다시 시도하십시오.
- 사용중인 네트워크 어댑터를 비활성화하고 활성화하십시오.

Q2. 인터넷에 액세스 할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

- 모뎀과 공유기를 재부팅 한 다음 다시 시도하십시오.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 기본> 네트워크 맵 페이지로 이동하여 인터넷 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 하드웨어 연결을 확인하거나 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오.
- 케이블 모뎀 사용자의 경우 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하십시오. 고급> 네트워크> 인터넷> MAC 복제로 이동하여 현재 컴퓨터 MAC 주소 사용을 클릭 한 후 저장을 클릭하십시오. 그런 다음 모뎀과 공유기를 모두 재부팅하십시오.

Q3. 공유기를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 해야 하나요?

- 공유기 전원이 켜진 상태에서 핀을 사용하여 전원 LED가 깜박일 때까지 후면의 재설정 버튼을 길게 누릅니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급> 시스템 도구> 백업 및 복원으로 이동 한 후 공장 복원을

클릭하십시오. 공유기가 자동으로 복원되고 재부팅됩니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- TP-Link ID를 사용하여 로그인하는 경우 로그인 페이지에서 비밀번호 분실을 클릭 한 후 지시 사항에 따라 재설정하십시오.
- 또는 전원 LED가 깜박일 때까지 공유기 뒷면의 재설정 버튼을 길게 눌러 재설정 한 다음 <http://tplinkwifi.net>을 방문하여 새 로그인 비밀번호를 만드십시오.

Q5. 무선 네트워크 암호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 기본 무선 비밀번호를 변경하지 않은 경우 공유기 하단의 라벨에서 찾을 수 있습니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 직접 연결하십시오. <http://tplinkwifi.net>에서 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 기본> 무선으로 이동하여 무선 암호를 검색하거나 재설정하십시오.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

기술 지원, 교체 서비스, 사용 설명서 및 기타 정보는 <https://www.tp-link.com/support>를 방문하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

