


빠른 설치 가이드

AC1900 MU-MIMO Wi-Fi 공유기

1 하드웨어 연결

- 인터넷이 이더넷 콘센트에서 나오는 경우의 WAN 포트를 여기에 연결한 다음 4 단계와 5 단계를 따릅니다.
- 이 새 공유기를 네트워크 확장을 위한 액세스 포인트로 구성하려면 뒷면의 액세스 포인트 모드 섹션을 참조하십시오.



* 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

2 네트워크 설정

방법 1 : TP-Link Tether 앱을 통해


1. Tether 앱을 다운로드 합니다.



2. Tether 앱을 실행하고 TP-Link ID로 로그인합니다.

참고 : 계정이 없는 경우 먼저 가입을 클릭하여 계정을 만드십시오.

3. Tether 앱에서 + 버튼을 누르고 라우터 무선 라우터를 선택합니다. 단계에 따라 설정을 완료하고 인터넷에 연결합니다.



😊 Enjoy the internet

방법 2 : 웹 브라우저를 통해

1. 장치를 공유기 (유선 또는 무선으로)에 연결합니다.

• 무선
컴퓨터에서 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 사용하여 라우터에 연결합니다.

• 유선
a 공유기 라벨에 인쇄된 SSID 및 무선 비밀번호를 찾습니다.
b 컴퓨터의 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트 장치의 Wi-Fi 설정으로 이동한 다음 SSID를 선택하여 네트워크에 연결합니다.

2. 라우터를 인터넷에 연결합니다.

a 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시 줄에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>을 입력합니다. 로그인하려면 비밀번호를 만드세요.

참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 뒷면 도움이 필요하세요?의 Q1을 참조하세요.




b 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스에 등록하십시오.

😊 Enjoy the internet

액세스 포인트 모드

이미 공유기가 있는 경우 이 새 공유기를 액세스 포인트로 전환하여 기존 네트워크를 확장할 수 있습니다. 아래 단계를 따르십시오.



- 공유기의 전원을 켭니다.
- 위 그림과 같이 이더넷 케이블을 통해 라우터의 WAN 포트를 기존 라우터의 이더넷 포트에 연결합니다.
- 이더넷 케이블을 통해 또는 공유기 하단의 라벨에 인쇄된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 암호를 사용하여 무선으로 컴퓨터를 공유기에 연결합니다.
- 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시 줄에 <http://tplinkwifi.net>을 입력합니다. 로그인하려면 비밀번호를 만드세요.
- 빠른 설정을 실행하고 오른쪽 상단의 모드 변경을 클릭한 다음 액세스 포인트 모드를 선택합니다.
참고 : 고급 작동 모드로 이동하여 액세스 포인트 모드로 전환할 수도 있습니다.
- 공유기가 재부팅될 때까지 기다린 다음 로그인하고 빠른 설정에 따라 설정을 완료합니다.

😊 Enjoy the internet

도움이 필요하세요?

Q1. 웹 관리 페이지에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

- 라우터를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정된 경우 자동으로 IP 주소를 연도록 설정을 변경하십시오.
- <http://tplinkwifi.net> 이 웹 브라우저에 올바르게 입력되었는지 확인하십시오. 또는 웹 브라우저에 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 다른 웹 브라우저를 사용하고 다시 시도하십시오.
- 사용중인 네트워크 어댑터를 비활성화하고 활성화하십시오.

Q2. 인터넷에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

- 모뎀과 공유기를 재부팅한 다음 다시 시도하십시오.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 네트워크 맵으로 이동하여 인터넷 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 하드웨어 연결을 확인하거나 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오.
- 케이블 모뎀 사용자의 경우 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하십시오. 고급 > 네트워크 > 인터넷 > MAC 복제로 이동하여 현재 장치 MAC 복제를 선택하고 저장을 클릭합니다. 그런 다음 모뎀과 공유기를 모두 재부팅하십시오.

Q3. 공유기를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 해야 하나요?

- 라우터의 전원을 켜 상태에서 핀을 사용하여 모든 LED가 꺼질 때까지 뒷면의 RESET 버튼을 길게 누릅니다.
- 라우터의 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급 > 시스템 > 백업 및 복원 > 공장 기본 복원으로 이동한 다음 공장 복원을 클릭합니다. 라우터가 자동으로 복원되고 재부팅됩니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- TP-Link ID를 사용하여 로그인하는 경우 로그인 페이지에서 비밀번호 찾기를 클릭한 다음 지침에 따라 재설정하십시오.
- 또는 Q3을 참조하여 공유기를 재설정 한 다음 <http://tplinkwifi.net> 을 방문하여 새 로그인 암호를 만드십시오.

Q5. 무선 네트워크 암호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 기본 무선 암호를 변경하지 않은 경우 공유기 하단의 라벨에서 찾을 수 있습니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 직접 연결합니다. <http://tplinkwifi.net> 에서 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 무선 > 무선 설정으로 이동하여 무선 암호를 검색하거나 재설정합니다.

안전 정보

- 장치를 물, 불, 습기 또는 더운 환경에서 멀리하십시오. 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 손상된 충전기나 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 다른 충전기는 사용하지 마십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 장비 근처에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

TP-Link는 이로써 장치가 2014 / 53 / EU, 2009 / 125 / EC, 2011 / 65 / EU 및 (EU) 2015/863 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언원본은 <https://www.tp-link.com/ce/>에서 확인할 수 있습니다.

기술 지원, 교체 서비스, 사용자 가이드 및 기타 정보는 <https://www.tp-link.com/support>를 방문하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



TP-Link 사용자 또는 엔지니어와 통신하려면 <https://community.tp-link.com>에서 TP-Link 커뮤니티에 가입하십시오.

제품 가이드에 대한 제안이나 요구 사항이 있으면 techwriter@tp-link.com.cn으로 이메일을 보내 주시기 바랍니다.