

tp-link | tapo

빠른 시작가이드

미니 스마트 Wi-Fi 플러

Tapo App



Italiano

Iniziamo

- Trovate la app Tapo in Apple App Store o Google Play.
- Seguite le istruzioni nella app Tapo per completare il setup.

Tipo di Carico Supportato:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carico Resistivo
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carico Motore
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

Dansk

Kom i gang

- Hent Tapo-appen fra Apple App Store eller Google Play.
- Følg instruktionerne i Tapo-appen for at fuldføre indstillingen.

Understøttet belastningstype:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A modstandsdygigt belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelastning
*FLA =Full Load Ampere (fuldlaststrøm); LRA=Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrøm)

시작하기

1. Apple App Store 또는 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드 받으세요.

2. Tapo 앱의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

Supported Load Type for UK Version:
220-240Vac, 50/60Hz, 13A Resistive Load
220-240Vac, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA*, Motor Load
*FLA=Full Load Ampere; LRA=Lock RotorAmpere

English

Getting Started

- Get the Tapo app from the Apple App Store or Google Play.
- Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.

Supported Load Type for UK Version:
220-240Vac, 50/60Hz, 13A Resistive Load
220-240Vac, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA*, Motor Load
*FLA=Full Load Ampere; LRA=Lock RotorAmpere

Português

Iniciar a Configuração

- Obtenha a app Tapo a partir da Apple App Store ou do Google Play.
- Siga as instruções na app Tapo para completar a configuração.

Tipo de carga suportada:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carga Resistiva
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carga Nominal
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

Čeština

Začínáme

- Získejte aplikaci Tapo z Apple App Store nebo Google Play.
- Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci Tapo.

Podporovaný typ zatížení:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zatížení
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, indukční zatížení
*FLA =Full Load Ampere (jmenovitý proud motoru); LRA =Lock Rotor Ampere (rozběhový proud motoru)

Başlarken

- Tapo Uygulamas'ını Apple App Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz.
- Kurulumu tamamlamak için uygulama yönergelerini izleyin.

Desteklenen Yük Tipi:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Direnç Yüğü
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motor Yüğü
*FLA =Full Load Ampere (Tam YükAmper);
LRA =Lock Rotor Ampere (Rotor Amperini Kilitle)

Deutsch

Anfangen

- Laden Sie die Tapo-App aus dem Apple App Store oder Google Play herunter.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um das Setupabzuschließen.

Unterstützte Stromlast:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A elektrischer Widerstand
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorlast
*FLA =Full Load Ampere (Volllast-Ampere);
LRA =Lock Rotor Ampere (Rotorblockierstrom)

Suomi

Alkutoimet

- Hanki Tapo-sovellus Apple App Storesta tai Google Playstä.
- Seuraa tapo-sovelluksen ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.

Tuetut kuormatyytit:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Resisttiivinen kuorma
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Moottorikuorma
*FLA =Full Load Ampere (Täyden kuorman virta); LRA =Lock Rotor Ampere (Lukitun roottorin virta)

Polski

Wprowadzenie

- Pobierz aplikację Tapo ze sklepu Apple App Store lub Google Play.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Tapo, aby przeprowadzić proceskonfiguracji.

Obsługiwane typy obciążeń:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A obciążenie rezystancyjne
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, obciążenie indukcyjne
*FLA =Full Load Ampere (natężenie przy pełnym obciążeniu);
LRA =Lock Rotor Ampere (natężenie prądurozruchowego)

Почнемо

- Скачайте додаток Tapo з Apple App Store або Google Play.
- Дотримуйтесь інструкційдодатка, щоб завершити налаштування.

Типи навантаження, які підтримуються:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A резистивне навантаження
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, індуктивне навантаження
*FLA =Full Load Ампер (Повне навантаження Ампер); LRA =LockRotor Ампер (Блокування ротора Ампер).

Español

Empezando

- Obtenga la aplicación Tapo de la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play.
- Siga las instrucciones de la aplicación Tapo para completarla configuración.

Tipo de carga admitida:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carga resistiva
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carga del motor
*FLA =Full Load Ampere (Amperaje de carga completa);
LRA =Lock Rotor Ampere (Amperaje del rotor de bloqueo)

Nederlands

Aan de slag

- Download de Tapo app in de Apple App Store of de Google Play Store.
- Volg de instructies in de Tapo app om de installatie te voltooien.

Ondersteunde belasting:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A weerstandsbelasting
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelasting
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

Română

Noțiuni de bază

- Descarcă aplicația Tapo din Apple App Store sau Google Play.
- Urmează instrucțiunile din aplicația Tapo pentru a finalizaconfigurarea.

Tipuri acceptate de sarcini electrice:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Sarcină rezistivă
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Sarcină motor
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

- احصل على تطبيق Tapo من متجر Apple أو جوجل بلاي.
- اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق Tapo لإستكمال الإعداد.

نوع الاحمال المدعومة لإصدارة المملكة المتحدة:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A امبير تحميل مقاوم
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, حمولة المحرك
FLA =Full Load Ampere (تعيني LRA -Full Load Ampere تعني FLA

Ελληνικά

Ξεκινήστε

- Αποκτήστε την εφαρμογή Tapo από το Apple App Store ή το Google Play.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Tapo για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Υποστηριζόμενος τύπος φορτίου:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A φορτίο αντίστασης
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, φορτίο μωτέρ
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

Svenska

Komma igång

- Ladda ner Tapo appen ifrån Apple Store eller Google Play.
- Följ instruktionerna i Tapo appen för att slutföra installationen.

Supporterade last Type:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A motstandsdyktig belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelastning
*FLA =Full Load Ampere; LRA =Lock Rotor Ampere

Slovenčina

Začínáme

1. Získajte aplikáciu Tapo z Apple App Store alebo Google Play.
2. Dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii Tapo.

Podporovaný typ zaťaženie:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zaťaženie
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, indukčné zaťaženie
*FLA =Full Load Ampere (menovitý prúd motora); LRA =Lock Rotor Ampere (rozběhový prúd motora)

Magyar

Kezdeti lépések

- Töltse le a Tapo alkalmazást az Apple App Store-ról vagy a Google Play-ről.
- Egyszerűen kövesse az utasításokat a Tapo applikációban a beállításbefejezéséhez.

Támogatott elektromos hálózati szabványok:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Ellenállásos Terhelés
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorterhelés
*FLA=Full Load Ampere (teljes terhelésű amper); LRA=Lock Rotor Ampere (zárolt rotor áramerősség)

Français

Commencez

- Téléchargez l'application Tapo sur Apple App Store ou Google Play.
- Suivez les instructions de l'application Tapo pourterminer la configuration.

Type de charge pris en charge:
230Vac, 50/60Hz, 10A 2300W charge résistive
230Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, charge du moteur
*FLA =Full LoadAmpere (Ampère à pleine charge);
LRA = Lock Rotor Ampere
(donnée limite de courant à rotor bloqué)

Norsk

Komme i gang

- Last ned appen «Tapo» fra Apples App Store eller Google Play. .
- Følg instruksjonene i Tapo-appen for å fullføre oppsettet.

Støttet belastningstype:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A motstandsdyktig belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelastning
*FLA =Full Load Ampere (fulllaststrøm);
LRA =Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrøm)


Русский язык

Приступим кработе

- Загрузите приложение Tapo с Apple App Store или GooglePlay.
- Следуйте инструкциям приложения Tapo для завершения настройки.

Поддерживаемый тип нагрузки:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A активнаянагрузка
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, двигательная нагрузка
*FLA =Full Load Ampere (ток полнойнагрузки); LRA =Lock Rotor Ampere (пусковой ток)

 **Support**

 For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tapo.com/support/>, or simply scan the QR code.

