

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless Dual-Band

1 Conecte o Hardware

- Se sua Internet vier de uma tomada Ethernet, conecte a **porta de Internet** do roteador e siga as etapas 4 e 5.
- Se você deseja configurar este novo roteador como um ponto de acesso para expandir sua rede, consulte a seção **Modo Access Point** na última página.


Configure com vídeos:

Digitalize o QR code ou visite <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers> para procurar o vídeo de configuração do seu produto.




1 Desconecte o modem e remova a bateria de reserva, se houver.


2 Conecte o modem desligado à porta da Internet do roteador com um cabo Ethernet.




3 Ligue o modem e aguarde cerca de 2 minutos para reiniciar.



4 Conecte o adaptador de energia ao roteador e ligue-o.



5 Verifique os seguintes LEDs para confirmar a conexão do hardware e consulte a próxima seção para configurar a Internet.



Nota: Se o LED de 2,4 GHz e o LED de 5 GHz estiverem apagados, mantenha pressionado o botão WPS / Wi-Fi na parte traseira por mais de 5 segundos. Ambos os LEDs devem ficar acesos.

* As imagens podem diferir dos produtos reais.

2 Configurar a Rede

Método 1: Através do aplicativo TP-Link Tether

1. Baixe o aplicativo Tether.



2. Abra o aplicativo Tether e efetue login com seu TP-Link ID.

Nota: Se você não possui uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no botão + no aplicativo Tether e selecione Roteador > Roteador sem fio. Siga as etapas para concluir a instalação e conectar-se à Internet.



😊 Aproveite a Internet!

Método 2: Via Navegador

1. Conecte seu dispositivo ao roteador (cabado ou wireless).

• Cabado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.


• Wireless

- Encontre o SSID e a senha wireless impressos no rótulo do roteador.
- Clique no ícone de rede do seu computador ou siga as configurações Wi-Fi do seu dispositivo, e selecione o SSID para acessar a rede.

2. Conecte o roteador à Internet.

- Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço. Crie uma senha para efetuar login.

Nota: Se a janela de login não aparecer, por favor, consulte Q1 de *Precisa de ajuda?* neste guia.




- Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão à Internet e registrar-se no serviço TP-Link Cloud.

😊 Aproveite a Internet!

Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede com fio existente em uma rede sem fio.



1. Ligue o roteador.

2. Conecte a porta de Internet do roteador à porta Ethernet do roteador com fio por meio de um cabo Ethernet, conforme mostrado acima.

3. Conecte um computador ao roteador por meio de um cabo Ethernet ou sem fio usando o SSID (nome da rede) e a Senha Wireless impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.

4. Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços. Crie uma senha para efetuar login.

5. Vá para **Avançado > Modo de Operação**, selecione **Access Point** e clique em **Salvar**. Aguarde a reinicialização do roteador e siga as instruções para concluir a configuração.

😊 Aproveite a Internet!

Explicação do Botão

BOTÃO	DESCRIÇÃO
WPS/ Wi-Fi On/Off	Pressione e segure por 1 segundo para ativar a função WPS. Pressione e segure por cerca de 5 segundos para ligar ou desligar a função wireless do roteador.
Reset	Pressione e segure este botão até que o LED de energia pisque para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

Precisa de ajuda?

Q1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Desabilite e então habilite o adaptador de rede em uso.

Q2. O que fazer caso eu não consiga acessar a internet?

- Reinicie seu modem e roteador e tente novamente.
- Verifique se a internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, e siga **Básico > Mapa de Rede**

para verificar se o endereço IP da internet é válido ou não. Caso seja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique a conexão de hardware.

- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC**, clique em **Utilizar Endereço MAC do Computador Atual** e clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

Q3. Como faço para restaurar o roteador para suas configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, use um pino para pressionar e segurar o botão **Reset** na parte de trás até que o LED Power pisque
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, vá para **Avançado > Ferramentas do sistema > Backup e restauração** e clique em **Restaurar padrão de fábrica**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Q4. O que devo fazer se esquecer minha senha da página de gerenciamento web?

- Se você estiver usando um TP-Link ID para efetuar login, clique em **Esqueci a senha**

na página de login e siga as instruções para redefini-la.

- Como alternativa, consulte a Q3 de *Precisa de ajuda?* para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

Q5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento do roteador em <http://tplinkwifi.net>, e siga **Básico > Wireless** para recuperar ou reiniciar sua senha wireless.

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o código QR.

