

Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual-Band

Configure com vídeos:

Digitalize o QR code ou visite


<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



As imagens podem diferir do produto real.

Modo Roteador

Se sua Internet vier de uma tomada Ethernet, conecte a **porta de WAN** do roteador e siga as etapas 4 e 5 para concluir a conexão do hardware.



5 Verifique os seguintes LEDs para confirmar a conexão do hardware.



Aviso: Caso os LEDs de 2.4GHz e 5GHz estejam apagados, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi/WPS no painel traseiro por aprop. 5 segundos até que eles se acendam. Ambos LEDs acenderão.



6 Configurando o roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte o computador ao roteador via cabo Ethernet.

Wireless


- Encontre a etiqueta do produto na parte inferior do roteador.
- Use o **SSID** padrão (nome da rede) e a **senha wireless** para ingressar na rede.



Dica: Se você estiver usando um smartphone ou tablet, também poderá digitalizar o QR code para ingressar diretamente na rede predefinida.

2. Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login.

Aviso: Caso a janela de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.




3. Inicie a **Configuração Rápida**, selecione **Roteador Wireless** e siga as instruções passo a passo para configurar a conexão com a internet.

Aproveite a Internet!

Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede cabeada existente em rede wireless.



- Ligue o roteador.
- Conecte a porta WAN do roteador à porta Ethernet do roteador cabeada por meio de um cabo Ethernet como mostrado acima.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless utilizando o **SSID** (nome de rede) e **Senha Wireless** impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Crie uma senha para fazer login.
- Inicie a **Configuração Rápida**, selecione **Access Point** e siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão com a internet.
Nota: Você também pode ir em Modo de Operação para alternar para o Modo Access Point.

😊 Aproveite a Internet!

Conecte-se à rede wireless usando o **SSID** (nome de rede) e a **senha** do roteador.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Desabilite e habilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.

Modo Extensor de Alcance

Nesse modo, o roteador aumenta a cobertura sem fio existente em sua casa.

1. Configuração

- Coloque o roteador próximo ao roteador existente e ligue-o.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou sem fio, usando o **SSID** (nome da rede) e a **Senha** sem fio impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Abra um navegador web e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereço. Crie uma senha para fazer login.
- Inicie a **Configuração Rápida**, selecione **Modo Extensor** e siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão com a internet.
Nota: Você também pode ir em Modo de Operação para alternar para o Modo Extensor.

2. Realocar

Coloque o roteador na **metade do caminho** entre o roteador existente e a "zona de sombra" Wi-Fi. O local escolhido deve estar dentro do alcance da sua rede existente.



😊 Aproveite a Internet!

App Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



- Bloqueie usuários indesejáveis de conectarem à sua rede
- Altere as configurações básicas de rede wireless
- Visualize informações sobre clientes conectados ao seu roteador
- Configure o Controle dos Pais com período de acesso



Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play, ou simplesmente acesse o código QR.
- Certifique-se de que seu dispositivo smart esteja conectado de forma wireless à rede doméstica.
- Inicie o aplicativo Tether e comece a gerenciar sua rede residencial.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte FAQ> P3 para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- A Senha Wireless padrão de fábrica/PIN está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- Conecte um computador ao roteador através de um cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento e siga **Wireless 2.4GHz** (ou **Wireless 5GHz**) > **Segurança Wireless** para obter ou redefinir sua senha wireless.

Para suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, por favor visite <https://www.tp-link.com/support/> ou faça a leitura do código QR.

