


빠른 설치 가이드


AC1350 무선 듀얼 밴드 공유기
Archer C60

하드웨어 연결하기


인터넷이 모뎀 대신 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통하여 연결되는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN포트에 직접 연결하세요. 그리고 하드웨어 연결을 마치기 위하여 4단계와 5단계를 따라하세요.



전원 어댑터



공유기



4 공유기에 전원 어댑터를 연결하여 공유기를 작동하세요.

- 1 모뎀의 전원을 꺼주세요. 보조 배터리가 있을 경우 제거 하십시오.
- 2 이더넷 케이블을 이용하여 공유기의 인터넷 (WAN) 포트와 모뎀을 연결합니다.
- 3 모뎀을 작동하여 2분 정도 기다리면 전원이 켜집니다.

5 소프트웨어를 설치하기 전 공유기의 LED 표시등을 통하여 하드웨어가 정확하게 연결되었는지 확인하세요.



참고: 만약 2.4G LED와 5G LED가 꺼져있는 경우 Wi-Fi On/Off 버튼을 약 2초 동안 누른 후 몇 초 후에 다시 LED를 확인하세요.



웹브라우저에서 설정하기


방법1: TP-Link Tether 앱을 통한 연결

1. Tether app을 다운로드 하세요.




2. 스마트 기기를 무선 공유기에 연결하세요.

기본 무선 네트워크 이름 (SSIDs) 및 비밀번호는 공유기 뒷면의 라벨에 인쇄되어 있습니다.




3. 공유기를 인터넷에 연결하세요.



- A** Tether 앱을 실행하십시오. 로컬 장치 목록에서 **Archer C60**을 선택하세요.
- B** 로그인 비밀번호를 만드시고 절차를 따라 인터넷에 연결하십시오.

4. TP-Link 클라우드 서비스를 등록하세요.



TP-Link에서 보다 많은 서비스를 즐기려면 **연동하기**를 누르고 지침에 따라 **TP-Link ID**를 등록한 후 클라우드 공유기에 연동하세요.

TP-Link ID를 사용하면 어디서나 Tether 앱을 통해 스마트폰이나 태블릿에서 편리하게 홈 네트워크를 관리할 수 있습니다.


😊 인터넷을 즐기세요!

방법 2: 웹 브라우저를 통한 연결

1. 공유기에 컴퓨터를 연결하기 (유선 또는 무선).

• 유선

컴퓨터에서 무선 연결을 차단시키고 다음과 같이 공유기에 컴퓨터를 이더넷 케이블로 연결하세요.



• 무선

- a** 공유기 뒷면의 라벨에 표시되어 있는 무선 네트워크 이름 (SSIDs) 및 비밀번호를 확인하십시오.
- b** 컴퓨터에서 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트기기의 Wi-Fi설정에서 공유기의 SSID를 선택하여 네트워크에 접속하세요.




2. 공유기를 인터넷에 연결하십시오.

- A** 웹 브라우저를 실행하여 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>를 입력하세요. 로그인 비밀번호를 설정한 후 **시작하기**를 클릭하세요.

참고: 로그인 창이 나타나지 않는 경우 FAQ Q1를 참고하시기 바랍니다.



- B** 절차에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스를 등록하세요.



😊 인터넷을 즐기세요!

TP-Link 클라우드 서비스

TP-Link 클라우드 서비스는 보다 나은 클라우드 장치 관리 방법을 제공합니다. 예:



원격 관리

외출하실 때 스마트폰이나 태블릿의 Tether 앱을 통하여 홈 네트워크를 쉽게 관리할 수 있습니다.

업그레이드 알림

최신 펌웨어 업데이트에 대한 정보를 얻음으로 공유기의 성능을 최상으로 유지하세요.

모두를 위한 하나

하나의 TP-Link ID로 여러 개의 TP-Link 클라우드 장치를 관리하세요.

Tether 앱 또는 <http://tplinkwifi.net>의 웹 관리 페이지를 통해 클라우드 기능을 설정하고 즐길 수 있습니다.

TP-Link 클라우드 서비스 및 공유기에서 지원하는 기타 유용한 기능 (게스트 네트워크, 자녀 보호, 액세스 제어 등 포함)에 대한 자세한 내용은 www.tp-link.com에서 **사용자 설명서**를 참조하십시오.

도움이 필요합니까?

Q1. 웹 관리 페이지에 접속 할 수 없을 경우 어떻게 하나요?

- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있다면 '자동으로 IP 주소 받기'로 설정을 변경하세요.
- <http://tplinkwifi.net>가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하세요. 그렇지 않으면 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 웹 브라우저에 입력해보세요.
- 다른 웹 브라우저를 이용해 다시 시도해보세요.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도해보세요.
- 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 하나요?

- 이더넷 케이블을 통해 모델에 직접 컴퓨터로 연결하여 인터넷이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 유선 연결이 안되면 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 연락하세요.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 **기본>네트워크** 탭 페이지에 들어가서 IP 주소가 유효한지 확인하세요. 만약 유효한다면 설치 과정을 다시 시도해보세요. 유효하지 않다면 하드웨어 연결을 다시 한번 확인해보세요.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도해보세요.
- 케이블 모뎀 사용자인 경우 웹 관리 페이지에 로그인한 후 **고급>네트워크>인터넷>MAC 클론**에 들어가서 **현재 컴퓨터의 MAC 주소를 사용**을 클릭한 후 **저장**을 클릭하세요. 그리고 모뎀과 공유기를 재부팅하세요.

Q3. 공유기를 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 공유기의 전원이 켜져있는 상태에서 공유기 뒷면의 **Reset** 버튼을 누르고 모든 LED가 불이 들어올 때까지 기다립니다.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 **고급>시스템 도구>백업 및 복원>공장 초기화 복원**으로 들어간 후 **공장 초기화**를 클릭하세요. 공유기는 자동으로 복원되고 재부팅합니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 하나요?

- TP-Link ID를 사용하여 로그인하는 경우, 로그인 페이지에서 **비밀번호를 잊으셨나요?**를 클릭한 후 절차에 따라 재설정하세요.
- 또는 공유기의 재설정을 위해 모든 LED 표시등이 꺼질 때까지 공유기 뒷면의 **Reset** 버튼을 누르고 공유기를 리셋합니다. 다음 <http://tplinkwifi.net>을 방문하여 새 로그인 비밀번호를 만드세요.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기 제품의 뒷면에서 확인할 수 있습니다.
- 컴퓨터와 공유기를 이더넷 케이블로 직접 연결하고, 공유기 웹 관리 페이지 <http://tplinkwifi.net>에 로그인하고 **기본>무선**에서 확인하거나 재설정하세요.

기술 지원 및 기타 정보 문의는 다음 사이트를 방문하세요.
<http://www.tp-link.com/support>

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음