


かんたん設定ガイド

AC1750 デュアルバンド ギガビット 無線LANルーター
Archer C7

ハードウェアの接続

DSL/ケーブル/衛星モデム経由ではなく、LANケーブルで直接インターネットに接続している場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続をします。その後、ルーターの電源を入れ、手順1と5と6に従ってハードウェアの接続を完了してください。



1 アンテナを取り付けます。

電源アダプター

ルーター

5 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターの電源をオンにします。

2 モデムの電源を切り、バックアップバッテリーがあれば取り外します。

3 LANケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネットポートに接続をします。

4 モデムの電源を入れて、再度起動するまで約2分間待ちます。

6 ルーターの設定に移る前に、以下のLEDが点灯している事をご確認ください。

- 電源
オン
- 2.4GHz
点灯
- 5GHz
点灯
- インターネット点灯
(緑または オレンジ)

注：2.4GHzと5GHzのLEDが消灯している場合は、背面のWPS/Wi-Fiボタンを2秒以上長押しをしてください。その後2つのLEDが点灯します。




クラウドルーターの設定

オプション1：アプリ「Tether」を使用した設定

1. アプリ「Tether」をダウンロードします。



2. スマートフォンをルーターに接続します。



既定のワイヤレスネットワーク名 (SSID)とパスワードはルーター 底部のラベルに印刷されています。

3. ルーターをインターネットに接続します。



- A アプリ「Tether」を起動し、ローカル デバイスの中から**Archer C7**を選択します。
- B ログインパスワードを作成し、手順に従い、インターネットに接続します。

4. TP-Link クラウドサービスに登録します。



TP-Linkの更なる機能をご利用いただく為には、プロンプトが表示された場合は**[今すぐバインド]**をタップし、手順に従い**TP-Link ID**を登録のうえ、クラウドルーターにバインドしてください。

TP-Link IDがあれば、アプリ「Tether」を使用してスマートフォンやタブレットからどこにいても簡単にホームネットワークの管理が行えます。


😊 インターネットをお楽しみください！

オプション2：ウェブブラウザを使用した設定

1. デバイスとルーターを接続します(有線またはワイヤレス)。

・有線接続の場合

コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、以下の図の様に接続をしてください。



・ワイヤレス(無線)接続の場合


- a ルーター底部のラベルに印刷されているSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。

- b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



2. ルーターをインターネットに接続します。

- A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1>を入力しログインパスワードを作成して**[開始]**をクリックします。
注：ログイン画面が表示されない場合は**FAQのQ1**を参照してください。




- B 手順に従いインターネット接続の手順とTP-Linkクラウドサービスの登録を行ってください。



😊 インターネットをお楽しみください！

USBポートを利用した機能について

2つのUSBポートを使えばプリンターやファイルやメディアなどをかんたんに共有する事が出来ます。



- ローカルストレージ共有
ホームネットワーク内でUSBドライブからファイルを共有

- プリンターの共有
ルーターに接続されているコンピューターでプリンターを共有

- リモートアクセス
外出中でもUSBドライブにアクセス可能


- メディアサーバー
コンピューターやスマートフォン・タブレットからUSBドライブのメディアを再生可能



USBポートを利用した機能についての詳しい情報は <http://www.tp-link.com/app/usb> もしくは QRコードをスキャンしてご覧ください。

TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。



リモート管理

アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンやタブレットから自宅のネットワークをかんたんに管理ができます。

アップグレードの通知

最新のファームウェアアップデートを常に把握し、ルーターを最善の状態にします。

1つに集約

1つのTP-Link IDで複数のTP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

アプリ「Tether」からルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の便利な機能(ゲストネットワーク・保護者による制限・アクセスコントロール等)に関してはwww.tp-link.comの**ユーザーマニュアル**をご覧ください。

FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか？

- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1>をお試し下さい。
- 他のブラウザでもう一度お試しください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。

Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？

- コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続してインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本> ネットワークマップ**のインターネットのIPアドレスが有効なものをご確認ください。そうでない場合(0.0.0.0)は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ケーブルモデムをご利用の場合は**詳細設定> ネットワーク> インターネット> MACクローン**を開き、**[現在のコンピューターのMACアドレスを使用]**をクリックし、**[保存]**をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか？

- ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインのうえ、**詳細設定> システムツール> バックアップおよび復元**を開き**[既定の設定]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか？

- TP-Link IDを使ってログインをしている場合は、ログインページの**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。
- お使いでない場合は、ルーター背面のリセットボタンを電源のLEDが点滅するまで長押しをしてルーターのリセットを行ってください。その後、<http://tplinkwifi.net>にアクセスして新たなログインパスワードを作成してください。

Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開き**基本> ワイヤレス**を開きパスワードを再確認する別のパスワードに変更してください。

こちらに掲載されていない質問はwww.tp-link.comのサポートをご覧ください。