


かんたん設定ガイド

AC1200 デュアルバンド 無線LANルーター

Archer C50

ハードウェアの接続

DSL/ケーブル/サテライトモデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続をしている場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続します。その後、手順4と5に従ってハードウェアの接続を完了してください。




ルーターの設定

1. コンピューターとルーターの接続をします (有線またはワイヤレス)。


• 有線接続の場合

コンピューターのWi-Fiをオフにして、以下のようにデバイスを接続します。



• ワイヤレス(無線)接続の場合

a ルーター底部のラベルに印刷されているSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。



b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



2. ウェブブラウザを使用した設定


A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力し、ユーザー名とパスワード両方にadminと入力して、**[ログイン]**をクリックします。

注: ログインウィンドウが表示されない場合はFAQのQ1をご覧ください。



B クイックセットの手順に従い初期設定を完了させてください。

注: **WAN接続タイプ**がわからない場合は、**[自動検出]**をクリックまたはご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。



😊 お楽しみください!

アプリ「Tether」

アプリ「Tether」を使えばシンプルかつ直感的にルーターへアクセスが可能です。



好ましくないユーザーのネットワークへのアクセスをブロック

ワイヤレスネットワークの基本的な設定の変更

ルーターに接続中のクライアントの情報の確認

保護者による制限機能によるアクセス時間の管理

はじめかた

1. AppleのApp StoreかGoogle Play StoreからTP-Link専用のアプリ「Tether」をダウンロードします。
2. お使いのスマートフォンやタブレットがホームネットワークにワイヤレス接続されているかをご確認ください。
3. アプリを開きネットワークの管理を始めます。



スキャンしてダウンロード

更なる機能

TP-Linkルーターは様々な機能を備えています。例えばゲストネットワーク、保護者による制限、アクセスコントロール等です。

ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)にログインして各機能を使用します。詳細については、www.tp-link.comのユーザーマニュアルを参照してください。

FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか？

- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1>をお試し下さい。
- 他のブラウザでもう一度お試しください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。

Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？

- コンピューターをLANケーブルでモデムと直接接続をして、インターネットが適切に動作しているかどうかを確認してください。正常に動作していない場合はISP(プロバイダー)にお問い合わせください。
- ルーターのウェブ管理画面にログインして、**ステータス**ページを開き、WAN IPアドレスが有効かそうでないかを確認してください。無効(例: 0.0.0.0)な場合は、クイックセットアップを再実行してください。
- ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- ケーブルモデムをご利用の場合は、ルーターのウェブ管理画面にログインして「**ネットワーク**」>「**MACクローン**」をクリックし、**[MACアドレスのクローン]**と**[保存]**をクリックしてモデムとルーターを再起動してください。

Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか？

- ルーターの電源が入っている状態で、Resetボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインのうえ、**システムツール**>**バックアップおよび復元**を開き**[既定の設定]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか？

- FAQ>Q3を参照してルーターのリセットをし、ユーザー名とパスワードの両方に既定のadmin(すべて小文字)を使用しログインします。

Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面を開き **ワイヤレス 2.4GHz** (または **ワイヤレス 5GHz**) >**ワイヤレス セキュリティ**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。

🕒 テクニカルサポートとその他の情報に関しては <http://www.tp-link.com/support>をご覧ください。