


빠른 설치 가이드

AC3150 무선 MU-MIMO 기가비트 공유기
Archer C3150

하드웨어 연결하기

인터넷이 DSL/케이블/위성 모뎀 대신 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통해서 연결된 경우 이더넷 케이블을 공유기의 WAN포트에 직접 연결하세요. 1, 5, 6 단계를 모두 마친 후 하드웨어 연결을 완료하세요.




6 LED 표시등을 통하여 하드웨어가 정확하게 연결되었는지 확인하세요.

- 
 전원
연결됨
- 
 2.4GHz
연결됨
- 
 5GHz
연결됨
- 
 인터넷
연결됨

참고: 만약 2.4GHz LED 와 5GHz LED 가 꺼져있는 경우 Wi-Fi On/Off 버튼을 약 2초 동안 누른 후 몇 초 후에 다시 LED를 확인하세요.

최고의 성능을 위해 아래 그림과 같이 안테나를 설치하세요.



웹 브라우저 이용하여 연결하기


방법1: TP-Link Tether 앱을 통한 연결

1. Tether app을 다운로드 하세요.



2. 스마트폰을 무선 공유기에 연결하세요.

공유기 하단의 제품 라벨에 표기된 무선 SSID (네트워크 이름)와 비밀번호 (PIN)를 확인하세요.



3. 공유기를 인터넷에 연결하세요.



- A Tether 실행하기 : 로컬 디바이스 목록에서 Archer C3150을 선택하십시오.
- B 로그인 비밀번호를 만들고 인터넷 연결 단계를 따르십시오.

4. TP-Link 클라우드 서비스를 등록하세요.



TP-Link에서 보다 많은 서비스를 즐기려면 **연동하기**를 누르고 지침에 따라 **TP-Link ID**를 등록한 후 클라우드 공유기에 연동하세요.
TP-Link ID를 사용하면 어디서나 Tether 앱을 통해 스마트폰이나 태블릿에서 편리하게 홈 네트워크를 관리할 수 있습니다.


😊 인터넷을 즐기세요!

방법 2: 웹 브라우저를 통한 연결

1. 공유기에 컴퓨터를 연결하기 (유선 또는 무선).

• 유선

컴퓨터에서 무선 연결을 차단시키고 다음과 같이 공유기에 컴퓨터를 이더넷 케이블로 연결하세요.



• 무선

a 공유기의 라벨에 표시된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 비밀번호를 찾으십시오.

b 컴퓨터에서 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트기기의 Wi-Fi 설정에서 공유기의 SSID를 선택하여 네트워크에 접속하세요.



WPS버튼을 이용해도 연결 가능합니다 더 자세한 WPS사용방법을 www.tp-link.com 에서 사용자 매뉴얼 참조하세요


2. 공유기를 인터넷에 연결하세요.

A 웹 브라우저를 실행하여 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 를 입력하세요. 로그인 비밀번호를 설정한 후 **시작합니다**를 클릭하세요.

참고: 로그인 창이 나타나지 않는 경우 **FAQ Q1**를 참고하시기 바랍니다.




B 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스를 등록하십시오.



😊 인터넷 즐기세요!

USB 기능

듀얼 USB 포트를 사용하면 프린터, 파일 및 미디어를 여러 장치와 쉽게 공유할 수 있습니다.



로컬 스토리지 공유
홈 네트워크에 연결된 기기와 USB 드라이브의 파일 공유

프린터 공유
공유기에 연결된 여러 컴퓨터와 프린터 공유

원격 접속
집에 부재 시 USB 드라이브에 액세스하세요

미디어 서버
스마트 기기 및 컴퓨터를 이용하여 USB의 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.



USB 기능에 대한 더 자세한 설명은 웹사이트 <http://tp-link.com/app/usb> 를 참고하거나, QR코드를 스캔하세요.

TP-Link 클라우드 서비스

TP-Link 클라우드 서비스는 보다 나은 클라우드 장치 관리 방법을 제공합니다. 예:



원격 관리

외출하실 때 스마트폰이나 태블릿의 Tether 앱을 통하여 홈 네트워크를 쉽게 관리할 수 있습니다.

업그레이드 알림

최신 펌웨어 업데이트에 대한 정보를 얻음으로 공유기의 성능을 최상으로 유지하세요.

모두를 위한 하나

하나의 TP-Link ID로 여러 개의 TP-Link 클라우드 장치를 관리하세요.

Tether 앱 또는 <http://tplinkwifi.net> 의 웹 관리 페이지를 통해 클라우드 기능을 설정하고 즐길 수 있습니다.

TP-Link 클라우드 서비스 및 공유기에서 지원하는 기타 유용한 기능 (게스트 네트워크, 자녀 보호, 액세스 제어 등 포함)에 대한 자세한 내용은 www.tp-link.com 에서 **사용자 설명서**를 참조하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 웹 관리자 페이지 로그인 창이 나타나지 않으면 어떻게 하나요?

- A1. 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있다면 '자동으로 IP 주소 받기'로 설정을 변경하세요.
- A2. <http://tplinkwifi.net> 가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하세요. 그렇지 않으면 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1> 을 웹 브라우저에 입력해보세요.
- A3. 다른 웹 브라우저 이용해 다시 시도해보세요.
- A4. 공유기를 리셋하고 다시 시도해보세요.
- A5. 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 하나요?

- A1. 이더넷 케이블을 통해 모뎀에 직접 컴퓨터로 연결하여 인터넷이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 유선 연결이 안되면 인터넷 서비스 공급자 (ISP)에 연락하세요.
- A2. 웹 관리 페이지에 로그인하고 **기본>네트워크 맵** 페이지에 들어가서 IP 주소가 유효한지 확인하세요. 만약 유효하다면 설치과정을 다시 시도해보세요. 유효하지 않다면 하드웨어 연결을 다시 한번 확인해보세요.
- A3. 케이블 모뎀 사용자인 경우 웹 관리 페이지에 로그인한 후 **고급>네트워크>인터넷>MAC** 클론에 들어가서 **현재 컴퓨터의 MAC 주소를 사용합니다**를 클릭한 후 저장을 클릭하세요. 그리고 모뎀과 공유기를 재부팅하세요.
- A4. 공유기를 리셋하고 다시 시도해보세요.

Q3. 공유기 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- A1. 공유기의 전원을 켜 상태에서 모든 LED가 꺼질 때까지 측면 패널의 리셋 버튼을 누르세요.
- A2. 웹 관리 페이지에 로그인하고 **고급>시스템 도구>백업 및 복원**으로 들어간 후 **공장 초기화**를 클릭하세요. 공유기는 자동으로 복원되고 재부팅합니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 분실시 어떻게 할까요?

- A1. TP-Link ID를 사용하여 로그인하는 경우, 로그인 페이지에서 **암호를 잊으셨나요?**를 클릭한 후 절차에 따라 재설정하세요.
- A2. 또는 Q3을 참조하여 공유기를 리셋 한 다음 <http://tplinkwifi.net> 을 방문하여 새 로그인 비밀번호를 만드십시오.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 분실시 어떻게 할까요?

- A1. 기본 무선 비밀번호를 변경하지 않은 경우 공유기 뒤면 라벨에서 찾을 수 있습니다.
- A2. 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 직접 연결하십시오. 라우터의 웹 관리 페이지 (<http://tplinkwifi.net>)에 로그인하고 **기본>무선**으로 이동하여 무선 비밀번호를 검색하거나 재설정하십시오.

📞 기술 지원 및 기타 정보는 <http://www.tp-link.com/support> 를 방문하십시오.

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음