

マルチモードルーター

すべてのニーズに対応


TL-WR940N

ルーターモード

終端装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話ルーター等)と本製品を接続します。配線後にルーターの設定を行う必要があります。

※終端装置がない集合住宅等の場合は、LANケーブルを直接本体のWANポートに接続をしてください。

※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り、一定時間放置する必要があります。



5 ルーターの設定を行います。


1. コンピューターとルーターを接続します。(有線またはWi-Fi)

有線接続の場合

コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、ルーターのLANポートとコンピューターをLANケーブルで接続します。

Wi-Fi(無線)接続の場合

ルーター底面のラベルに印刷されているSSID(ネットワーク名)と8桁のワイヤレスパスワードを使用してWi-Fiに接続してください。



2. ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net またはhttp://192.168.0.1を入力し管理画面を開き、ユーザー名とパスワード両方にadminと入力して [ログイン] をクリックします。

注: ログイン画面が表示されない場合は FAQのQ1 を参照してください。



3. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを実行します。ワイヤレスルーターを選択して手順に従い初期設定を行ってください。

注: WAN接続タイプが不明な場合は[自動検出]をクリックしてください。

インターネット接続タイプ選択の際に「PPPoE」が検出された場合はご契約のプロバイダーから提供されたユーザー名やパスワードを入力してください。(ユーザー名とパスワードの呼称は各社異なり、xxxx@xxxx.ne.jpのような形式の場合は@以下もすべて入力する必要があります。)

😊 お楽しみください!

中継器モード

中継器モードでは、既存の無線LANルーター(メインルーター)のWi-Fiを中継することで範囲を拡大します。

1. 設定

- 本製品をメインルーターの近くに設置をして、電源をオンにしてください。
- コンピューターと本製品を有線もしくは、本製品底面のラベルに記載されているSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを使用してWi-Fi接続をします。
- ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または<http://192.168.0.1>を入力し管理画面を開き、ユーザー名とパスワード両方にadminと入力をして [ログイン] をクリックします。



- [次へ]をクリックしてクイックセットアップを実行します。中継器モードを選択して手順に従い初期設定を行ってください。

注：[調査]をクリックして、接続したいメインルーターのSSIDを選択して、その後そのルーターのパスワードを入力します。

2. 配置の変更

本製品をメインルーターとWi-Fiが届かない場所との中間点に設置してください。なお、必ずメインルーターのWi-Fiが届く場所に本製品を設置してください。




😊 お楽しみください!

接続設定後、本製品はメインルーターと同じSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを発信するようになります。

ブリッジモード

ブリッジモードの本製品と、有線ルーターを接続することでWi-Fiを利用できるようになります。



- 本製品の電源をオンにします。
- 本製品のインターネットポートと有線ルーターのLANポートを図のように接続をします。
- コンピューターと本製品を有線もしくは、本製品底面のラベルに記載されているSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを使用してWi-Fi接続をします。
- ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または<http://192.168.0.1>を入力し管理画面を開き、ユーザー名とパスワード両方にadminと入力をして [ログイン] をクリックします。
- [次へ]をクリックしてクイックセットアップを実行します。ブリッジモードを選択して手順に従い初期設定を行ってください。

😊 お楽しみください!

本製品のSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを使用してWi-Fiネットワークに接続してください。

LEDランプの説明

状態	説明
オン(オレンジ)	電源はオンになっているが、インターネット接続がありません。
オン(青)	ルーターモード:このルーターはインターネットに接続しています。 中継器モード:このルーターはメインルーターのWi-Fiに接続しています。 ブリッジモード:少なくとも1つのWAN / LANポートが接続されています。
ゆっくり点滅	システムの起動中、もしくはファームウェアのアップグレード中です。絶対にコンセントから抜いたり電源をオフにしないでください。
すばやく点滅	WPS接続を行っています。約2分ほどこの状況が続きます。

アプリ「Tether」

アプリ「Tether」を使えばシンプルかつ直感的にルーターへアクセスが可能です。QRコードをスキャンしてApple App StoreかGoogle playからアプリをダウンロードして下さい。



FAQ(よくあるご質問)

- Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか？**
- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
 - <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> をお試しください。
 - 他のブラウザでもう一度お試しください。
 - ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
 - ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。
 - 管理画面はルーターに内蔵されているため、ほかのWi-FiやLTE/4G回線からは開けません。必ず本製品とデバイスを接続のうえでお試しください。
- Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？**
- コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続してインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
 - ルーターの管理画面にログインをして、ステータス画面を開き、WANのIPアドレスが有効なものかをご確認ください。そうでない場合(例:0.0.0.0)は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
 - ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
 - ケーブルモデムをご利用の場合はネットワーク > MACクローンを開き、[MACアドレスのクローン]をクリックし、[保存]をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

- Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか？**
- ルーターの電源が入っている状態で、背面のリセットボタンを電源LEDが点滅をするまで長押しをしてください。
 - ルーターの管理画面にログインのうえ、システムツール > 既定の設定を開き[復元]をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。
- Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですが？**
- FAQのQ3に従ってルーターをリセットしてください。その後、既定のユーザー名とパスワードである「admin」を使用してログインをしてください。
- Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？**
- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
 - LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開きワイヤレス > ワイヤレスセキュリティを開きパスワードを再確認する別のパスワードに変更をしてください。

テクニカルサポートや更なる情報に関しては <http://www.tp-link.com/support> をご覧ください。