

# Guia de Instalação Rápida

## Explicações sobre LEDs

### Power

**Aceso:** O repetidor está ligado.  
**Piscando:** O repetidor está iniciando.  
**Desligado:** O repetidor está desligado.

### Signal

**Azul Fixo:** O repetidor está conectado à rede Wi-Fi do seu roteador e está em um local adequado.  
**Vermelho Fixo:** O repetidor está com a força de sinal fraca. Tente relocá-lo mais próximo ao roteador.  
**Azul Piscando:** A conexão WPS está sendo estabelecida.  
**Desligado:** Nenhuma conexão wireless estabelecida.

**WPS** Opção 1: Seu roteador suporta WPS (Wi-Fi Protected Setup). O botão WPS de um roteador assemelha-se com um dos seguintes: .

**e** Opção 2: Seu roteador não é compatível com WPS ou você não tem certeza.

## Opção 1 Configuração Rápida utilizando o Botão WPS


### 1 Ligando

Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próximo ao seu roteador.



### 2 Conectando ao Repetidor


- 1 Pressione o botão WPS no seu roteador.
- 2 Pressione o botão WPS no seu repetidor dentro de 2 minutos.



! Para mais informações sobre a utilização de WPS no seu roteador, favor consultar o guia do usuário do fabricante.


### 3 Relocando

- 1 Plugue o repetidor no meio do caminho entre o roteador e a zona de sombra. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.
- 2 Aguarde até que o LED Signal fique azul fixo. Caso contrário, reposicione-o próximo ao roteador para alcançar melhor qualidade de sinal.



## Aproveite!

A rede estendida compartilha o mesmo nome de rede wireless e senha que a sua rede local.



## Adaptador Multifuncional

O repetidor pode ser utilizado como adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo somente Ethernet como Blu-ray player, videogame, DVR ou smart TV para sua rede Wi-Fi.

Primeiro, conecte o repetidor ao roteador, utilizando a Opção 1 ou Opção 2, então conecte seu dispositivo com entrada somente Ethernet ao repetidor via cabo Ethernet.

### Conexão Ethernet



## Aplicativo Tether TP-Link

O aplicativo Tether oferece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou Android.



### Como começar?

1. Baixe o app Tether da Apple App Store ou Google Play.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado ao extensor ou ao roteador local.
3. Inicie o aplicativo e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Acesse para baixar

## Opção 2 Configuração Rápida Utilizando Seu Navegador Web

### 1 Ligando

Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próximo ao seu roteador.



Aguarde até que o LED Power se acenda.

### 2 Conectando ao Repetidor

Para Usuários Windows



1. Desplugue o cabo Ethernet do seu computador (caso houver).
2. Clique no ícone Wi-Fi na barra de endereço e conecte à rede do repetidor TP-Link\_Extender.

Para Usuários Mac OS X



1. Desplugue o cabo Ethernet do seu Mac (caso houver).
2. Clique no ícone no canto superior direito da tela e conecte-se à rede do repetidor TP-Link\_Extender.

### 3 Configurar

1. Inicie um navegador web, insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> na barra de endereços. Crie uma senha para tentativas de login futuras e clique em **Início**.




! Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.


3. Mantenha o SSID padrão ou customize para a rede estendida de 2.4GHz, e clique em **Avançar**.



2. Selecione sua rede de 2.4GHz do roteador e insira sua senha wireless (NÃO a conta da senha que você acabou de criar para gerenciamento). Clique em **Avançar**.



4. Verifique suas configurações wireless e clique em **Salvar**. Após, verifique o LED.



O LED Signal deve ficar azul fixo indicando uma conexão bem sucedida. Caso contrário, verifique FAQ > P3.

### 4 Relocando



Vire este pedaço de papel e consulte o Passo 3 da Opção 1.

### 😊 Aproveite!

A rede estendida compartilha a **mesma senha Wi-Fi** que sua rede local, mas pode ter um **nome de rede wireless diferente** caso você tenha alterado durante a configuração.

## FAQ (Perguntas Frequentes)

**P1. Por que eu não consigo visualizar a página de login depois de inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?**

- Garanta que seu computador esteja conectado à rede do repetidor.
- Certifique-se de que seu computador está configurado para obter um endereço IP e endereço de servidor DNS automaticamente.
- Utilize o endereço IP para acessar o repetidor. O IP padrão é **192.168.0.254**. Caso o repetidor esteja conectado ao roteador, você deve verificar a lista cliente DHCP do roteador para obter o endereço IP atual do repetidor.
- Reinicie o repetidor e conecte-o à sua rede wireless. Insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> no navegador e pressione Enter.

**P2. Como eu reinicio o repetidor?**

- Com o repetidor ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar o botão **RESET**. Os LEDs devem desligar momentaneamente, e depois solte o botão.

**P3. Por que o LED Signal não fica azul, depois que eu completo a Opção 2?**

- Você deve ter inserido a senha Wi-Fi incorreta da sua rede local durante a configuração. Faça login na página de gerenciamento do repetidor e verifique a senha e tente novamente.
- O repetidor pode estar fora de alcance. Por favor, mova-o para mais perto do roteador. Caso não funcione, reinicie o repetidor e faça a configuração novamente.

**P4. Eu habilitei um filtro MAC wireless, controle de acesso wireless ou lista de controle de acesso (ACL) no meu roteador. O que devo fazer antes de configurar e utilizar o repetidor?**

- Caso tenha habilitado estas características do seu roteador host, poderá ser necessário desativá-las primeiro, e depois seguir a opção 1 ou a opção 2 para completar a configuração.