



TP-LINK®

Guide de démarrage rapide Gamme LB1XX

Consignes importantes

Veuillez prendre connaissance de toutes les précautions utiles avant d'installer ou de remplacer les ampoules intelligentes, notamment :

- **ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BRÛLURE.** FERMEZ l'interrupteur commandant l'ampoule et laissez l'ampoule REFROIDIR avant de la remplacer.
- N'installez pas l'ampoule les mains mouillées ou les pieds dans l'eau (ou en contact avec une surface mouillée).
- Cette ampoule n'est pas adaptée aux gradateurs muraux standards. Seule l'appli permet de la tamiser.
- Cette ampoule est destinée à une utilisation dans un environnement avec une température entre -20 °C et 40 °C.
- NON ADAPTÉ POUR UN ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ.

Installation de l'ampoule DEL intelligente Wi-Fi

- 1 Téléchargez l'appli **Kasa** de TP-LINK dans App Store ou Google Play.



OU scannez
le code QR




- 2 Connectez le périphérique mobile à votre réseau **Wi-Fi 2,4GHz**.

Remarque : L'ampoule intelligente ne peut se connecter qu'à un réseau 2,4 GHz.



- 3 Lancez l'appli **Kasa** et suivez les instructions pour connecter l'ampoule intelligente à votre réseau domestique.



Foire aux questions (FAQ)

1. L'ampoule intelligente semble déconnectée ou hors de portée, que dois-je faire ?

- Vérifiez que l'interrupteur commandant la lampe est ouvert. L'ampoule intelligente nécessite une alimentation électrique « continue ».
- Pour commander l'ampoule localement, vérifiez que vous êtes connecté au même réseau Wi-Fi. Pour contrôler l'ampoule intelligente de l'extérieur de votre domicile, ouvrez votre compte Kasa et activez la fonction télécommande (Remote Control).
- Réinitialisez l'ampoule intelligente et reconnectez-la à votre réseau Wi-Fi.

2. Comment réinitialiser mon ampoule intelligente ?

- Pour réinitialiser l'ampoule sans perdre votre configuration existante, fermez l'interrupteur commandant l'ampoule, puis allumez et éteignez l'interrupteur 3 fois.
- Pour réinitialiser l'ampoule à sa configuration d'usine, fermez l'interrupteur commandant l'ampoule, puis allumez et éteignez l'interrupteur 5 fois. Attention ! La réinitialisation à la configuration d'usine effacera tous vos réglages personnalisés, que vous devrez rétablir par la suite.

3. Puis-je commander les ampoules intelligentes à l'aide de plusieurs appareils ?

Oui. Téléchargez TP-LINK Kasa sur vos appareils et connectez-vous à l'aide du même compte Kasa.

4. Comment appairier l'ampoule intelligente avec Echo d'Amazon ?

Consultez la page www.tp-link.com/en/faq-944.html ou la section d'aide de l'appli Kasa Help pour lire les instructions d'appariement.

Assistance

Si vous rencontrez des difficultés pendant l'installation ou la configuration, consultez la page www.tp-link.com/support pour une assistance en ligne et d'autres infos de dépannage.

© 2016 TP-LINK. Tous droits réservés.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. **TP-LINK** est une marque commerciale déposée par TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Apple and App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

www.tp-link.com

ERC

FABRIQUÉ EN CHINE

