

# Guia de Instalação Rápida

Modelo de Aplicação: **TL-WA850RE**

## Explicação Sobre LEDs

### RE

**Aceso/Apagado:** O repetidor está conectado ou não à sua rede wireless do roteador.


**Piscando:** A conexão WPS está sendo estabelecida.

### Wireless

**Aceso/Apagado:** A função wireless do repetidor está habilitada ou desabilitada.

### Power

**Aceso/Apagado:** O repetidor está desligado.



### 📶 (Força do Sinal)

Indica a conexão Wi-Fi entre o repetidor e o roteador. Quanto mais LEDs acesos, melhor a força de sinal.

### Ethernet

**Aceso/Apagado:** A porta Ethernet está conectada ou o dispositivo está desligado.


**WPS** Opção 1: Seu roteador suporta WPS (Wi-Fi Protected Setup). O botão WPS de um roteador assemelha-se com um dos seguintes:

**e** Opção 2: Seu roteador não é compatível com WPS ou você não tem certeza.

## Opção 1 Configuração Rápida utilizando o Botão WPS

### 1 Ligando


Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próximo ao seu roteador.



### 2 Conectando ao Repetidor

1 Pressione o botão WPS no seu roteador.


2 Pressione o botão (🔒) no seu repetidor dentro de 2 minutos.



⚠ Para mais informações sobre a utilização de WPS no seu roteador, favor consultar o guia do usuário do fabricante.

### 3 Relocando

- 1 Plugue o repetidor no meio do caminho entre o roteador e a zona de sombra. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.
- 2 Aguarde até que os LEDs 📶 fiquem acesos. Garanta que 3 ou mais LEDs fiquem acesos. Caso contrário, reposicione-os próximos ao roteador para alcançar melhor qualidade de sinal.



### 😊 Aproveite!

A rede estendida compartilha o **mesmo nome de rede wireless e senha** que a sua rede local.



## Adaptador Multifuncional

O repetidor pode ser utilizado como adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo somente Ethernet como Blu-ray playe, video game, DVR ou smart TV para sua rede Wi-Fi.


Primeiro, conecte o repetidor ao roteador, utilizando a Opção 1 ou Opção 2, então conecte seu dispositivo com entrada somente Ethernet ao repetidor via cabo Ethernet.

Conexão Ethernet



## Aplicativo Tether TP-Link

O aplicativo Tether oferece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou Android.



Como começar?

1. Baixe o app Tether da Apple App Store ou Google Play.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado ao extensor ou ao roteador local.
3. Inicie o aplicativo e comece o gerenciamento da sua rede estendida.




Acesse para baixar

## Opção 2 Configuração Rápida Utilizando Seu Navegador Web

### 1 Ligando

Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próxima ao seu roteador.



### 2 Conectando ao Repetidor

Conectando ao Repetidor



1. Desplugue o cabo Ethernet do seu computador (caso houver).
2. Clique no ícone Wi-Fi na barra de endereço e conecte-se à rede do repetidor TP-Link\_Extender.

Para Usuários Mac OS X



1. Desplugar cabo Ethernet do seu Mac (caso houver).
2. Clique no ícone no canto superior direito da tela e conecte-se à rede do repetidor TP-Link\_Extender.


### 3 Configurar

1. Inicie um navegador web, insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> na barra de endereços. Crie uma senha para tentativas de login futuras e clique em Início.



! Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>Q1.

2. Selecione sua Rede host de 2,4GHz e insira sua senha wireless (NÃO a conta da senha que você acabou de criar para gerenciamento). Clique em Avançar.



3. Mantenha o SSID padrão ou customize para a rede estendida de 2,4GHz, e clique em Avançar.



4. Verifique suas configurações wireless e clique em Salvar. Após, verifique o LED RE.

! O LED RE deve ligar e ficar aceso fixo. Caso contrário, verifique FAQ -> P3.



### 4 Relocando



Vire este pedaço de papel e consulte o Passo 3 da Opção 1.



**Aproveite!**

A rede estendida compartilha a **mesma senha Wi-Fi** que sua rede local, mas pode ter um **nome de rede wireless diferente** caso você tenha alterado durante a configuração.

## FAQ (Perguntas Frequentes)

**P1. Por que eu não consigo visualizar a página de login depois de inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?**

- Garanta que seu computador esteja conectado à rede do repetidor.
- Certifique-se de que seu computador está configurado para obter um endereço IP e endereço de servidor DNS automaticamente.
- Utilize o endereço IP para acessar o repetidor. O IP padrão é 192.168.0.254. Caso o repetidor esteja conectado ao roteador, você deve verificar a lista cliente DHCP do roteador para obter o endereço IP atual do repetidor.
- Reinicie o repetidor e conecte-o à sua rede wireless. Insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> no navegador e pressione Enter.

**P2. Como eu reinicio o repetidor?**

- Com o repetidor ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão RESET até que todos os LEDs se desliguem. Solte o botão em seguida.

**P3. Por que o LED RE não acende depois de concluída a opção dois?**

- Você deve ter inserido a senha Wi-Fi incorreta da sua rede local durante a configuração. Faça login na página de gerenciamento do repetidor e verifique a senha e tente novamente.

**P4. Eu habilitei um filtro MAC wireless, controle de acesso wireless ou lista de controle de acesso (ACL) no meu roteador. O que devo fazer antes de configurar e utilizar o repetidor?**

- Caso tenha habilitado estas características do seu roteador host, poderá ser necessário desativá-las primeiro, e depois seguir a opção 1 ou a opção 2 para completar a configuração.

Para detalhes, favor visitar [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) e consultar o FAQ (Perguntas Frequentes) no Guia do Usuário do repetidor.