


Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps

TL-WR841N

Kết nối phần cứng

Nếu kết nối Internet của bạn xuất phát từ cáp Ethernet trên tường thay vì modem DSL/Cáp/Vệ tinh, vui lòng kết nối cáp Ethernet trực tiếp đến cổng WAN của router, và làm theo bước 4 và 5 để hoàn tất việc kết nối phần cứng




Cấu hình Router

1. Kết nối máy tính đến router (Có dây hoặc Không dây)

• Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối thiết bị như bên dưới.




• Không dây

a Tìm kiếm SSID (tên mạng) và Mật mã không dây được in trong nhãn dán ở mặt đáy của router.




b Bấm chọn biểu tượng mạng trên máy tính của bạn hoặc vào mục Wi-Fi Settings trên thiết bị thông minh của bạn, và chọn SSID để kết nối vào mạng.



2. Cấu hình router thông qua trình duyệt web


A Khởi chạy một trình duyệt web, và nhập: <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Sử dụng tên đăng nhập và mật mã là admin, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.



B Làm theo từng bước hướng dẫn của mục **Cài đặt nhanh** để hoàn tất cấu hình ban đầu.


Lưu ý: Nếu bạn không chắc **Dạng kết nối WAN**, vui lòng chọn **Phát hiện tự động**.



😊 **Tận hưởng Internet!**

Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether cung cấp cho bạn phương pháp truy cập và quản lý router đơn giản và trực quan.



- Chặn người dùng không mong muốn truy cập mạng của bạn
- Thay đổi cài đặt mạng không dây cơ bản
- Xem thông tin về máy khách kết nối đến router của bạn
- Cài đặt Quyền kiểm soát của phụ huynh với thời gian truy cập

Làm sao để bắt đầu?

- Tải ứng dụng Tether từ Apple App Store hoặc Google Play.
- Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn đã được kết nối đến mạng không dây.
- Khởi chạy ứng dụng Tether và bắt đầu quản lý mạng của bạn.



Quét để tải

Tính năng đa dạng

Router TP-LINK hỗ trợ nhiều tính năng, bao gồm Mạng khách, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Kiểm soát truy cập và nhiều tính năng khác. Bạn có thể đăng nhập vào trang web quản lý của router với địa chỉ <http://tplinkwifi.net> để cài đặt các tính năng này. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại [Hướng dẫn sử dụng từ www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

FAQ (Câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Nếu máy tính đã được cài đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically.
- Kiểm tra nếu bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào trình duyệt web. Hoặc nhập <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web và nhấn **Enter**.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router và thử lại.
- Vô hiệu hóa sau đó kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng đã được sử dụng.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Kiểm tra nếu Internet đang hoạt động tốt hay không bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet. Nếu Internet có vấn đề, vui lòng liên hệ Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xử lý.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào trang **Trạng thái** để kiểm tra địa chỉ IP WAN có hợp lệ hay không. Nếu có, vui lòng chạy lại **Cài đặt nhanh** (Quick Setup); ngược lại, vui lòng kiểm tra kết nối phần cứng.
- Khởi động lại router và thử lại.
- Đối với người dùng modem cáp, vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý của router. Vào trang **Mạng > Bản sao MAC**, bấm chọn **Sao địa chỉ MAC đến** và bấm chọn **Lưu**. Sau đó khởi động lại modem và router.

Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt gốc?

- Khi đang cấp nguồn cho router, sử dụng một đinh ghim để nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt sau của router trong vòng 8 giây.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục **Công cụ hệ thống > Cài đặt gốc**, bấm chọn **Khôi phục**. Router sẽ tự động khôi phục và khởi động lại.

Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã trang web quản lý?

- Tham khảo FAQ > Q3 để khôi phục router về cài đặt gốc, và sau đó sử dụng tên đăng nhập và mật mã là **admin** (viết thường) để đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?

- Mật mã không dây mặc định được in trên nhãn dán ở đáy của router.
- Kết nối trực tiếp máy tính đến router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục **Không dây > Bảo mật không dây** để lấy hoặc khôi phục mật mã không dây của bạn.

Nếu câu hỏi của bạn không được liệt kê ở đây, vui lòng tham khảo trang hỗ trợ của chúng tôi tại địa chỉ www.tp-link.com.