


Router nhiều chế độ

Đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.


TL-WR940N

Chế độ Router


Nếu kết nối internet của bạn thông qua cáp Ethernet trên tường, thay vì thông qua một modem, vui lòng kết nối trực tiếp cáp Ethernet đến cổng Internet của router, và bỏ qua bước 1,2,3.



5 Xác nhận các đèn LED bật và sáng hẳn để chắc chắn kết nối phần cứng là chính xác.



Lưu ý: Nếu đèn LED Wi-Fi tắt, xin vui lòng nhấn và giữ nút Wi-Fi/WPS ở phía sau router cho đến khi đèn LED Wi-Fi sáng.



6 Cấu hình router

1. Kết nối máy tính của bạn đến router (Có dây hoặc không dây)

Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối đến router thông qua cáp Ethernet.

Không dây

Kết nối thiết bị của bạn đến Wi-Fi của router sử dụng SSID (Tên mạng) và Mật mã không dây được in trên nhãn ở mặt dưới của router.



2. Cấu hình router thông qua trình duyệt web

A Khởi chạy trình duyệt web, và nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Sử dụng admin cho cả tên người dùng và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.



B Bấm chọn **Tiếp** để bắt đầu Cài đặt nhanh. Chọn **Router không dây chuẩn** và làm theo các hướng dẫn từng bước trong cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình ban đầu.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc **Dạng kết nối WAN**, Xin vui lòng bấm chọn **Phát hiện tự động**.


😊 Tận hưởng!

Chế độ lặp sóng

Trong chế độ lặp sóng, router sẽ tăng phạm vi phủ sóng không dây hiện có trong nhà bạn.

1. Cấu hình

- Đặt router cạnh router chủ của bạn và mở nguồn thiết bị.
- Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc không dây bằng cách sử dụng SSID (Tên mạng) và Mật mã không dây được in trên nhãn ở mặt dưới của router.
- Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> trong thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.



- Bấm chọn **Tiếp** để khởi động Cài đặt nhanh. Chọn **Repeater(Bộ lặp sóng)** và làm theo hướng dẫn từng bước trong Cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình ban đầu.

Lưu ý: Bấm chọn **Survey(Khảo sát)** để tìm mạng chủ mà bạn muốn kết nối, sau đó nhập mật mã không dây vào.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?


- Nếu máy tính được đặt một địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, thay đổi các thiết lập để có được một địa chỉ IP tự động.
- Vui lòng chắc chắn bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Hoặc, bạn có thể thử nhập <http://192.169.1.1> vào trình duyệt web và nhấn **Enter**.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa sau đó kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu không thể truy cập internet?

- Kiểm tra nếu mạng internet đang hoạt động tốt bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem sử dụng cáp Ethernet. Nếu không, liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet.
- Đăng nhập vào trang quản lý của router, và vào trang **Status(Trạng thái)** để kiểm tra địa chỉ IP có hợp lệ hay không. Nếu có, vui lòng chạy lại Cài đặt nhanh, nếu không, vui lòng kiểm tra lại các kết nối phần cứng.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Đối với người sử dụng modem cáp, đăng nhập vào trang web quản lý của router. Vào **Network > MAC Clone (Mạng > Bản sao MAC)**, Bấm chọn **Clone MAC Address(Sao địa chỉ MAC đến)** và bấm **Save (Lưu)**. Sau đó khởi động lại cả modem và router.

2. Di chuyển

Đặt router ở giữa router chủ của bạn và khu vực Wi-Fi kém hoặc sóng yếu. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi mạng chủ hiện tại của bạn.




Tận hưởng!

Mạng mở rộng sử dụng cùng SSID (tên mạng) và mật mã như mạng chủ của bạn.

Chế độ điểm truy cập

Trong chế độ điểm truy cập, router chuyển từ mạng có dây hiện có sang một mạng không dây khác.







- Mở nguồn router.
- Kết nối router đến cổng Ethernet của router có dây thông qua cáp Ethernet như trên.
- Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc mạng không dây bằng cách sử dụng SSID (Tên mạng) và Mật mã không dây được in trên nhãn ở mặt dưới của router.
- Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> trong thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.
- Bấm chọn **Tiếp** để bắt đầu Cài đặt nhanh. Chọn **Access Point (Điểm truy cập)** và làm theo hướng dẫn từng bước trong Cài đặt nhanh để hoàn tất cài đặt ban đầu.

Tận hưởng!

Kết nối mạng không dây bằng cách sử dụng **SSID (tên mạng)** và **mật mã** của router.

Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether của TP-LINK cung cấp cách thức truy cập và quản lý router đơn giản và trực quan.

-  Chặn người dùng không mong muốn kết nối tới mạng của bạn.
-  Xem thông tin về các thiết bị được kết nối với router của bạn.
-  Thay đổi các cài đặt mạng không dây cơ bản.
-  Cài đặt Quyền kiểm soát phụ huynh với thời gian truy cập

Làm sao để bắt đầu?

- Tải ứng dụng Tether TP-LINK từ Apple App Store hoặc Google Play Store.
- Chắc chắn rằng thiết bị thông minh của bạn được kết nối không dây tới mạng gia đình.
- Khởi chạy ứng dụng Tether và bắt đầu quản lý mạng gia đình của bạn.



Quét để tải về.

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.com/support>.