

Как использовать функцию 3G/4G

Функция 3G/4G позволит вам получить доступ в Интернет с помощью модема 3G/4G, подключённого к маршрутизатору.



Как настроить:

1. Вставьте SIM-карту в 3G/4G-модем.
2. Подключите модем 3G/4G в порт USB маршрутизатора. Светодиодный индикатор USB загорится зелёным.
3. Войдите в веб-интерфейс настройки. Перейдите на страницу «Настройки USB» - «Настройки 3G/4G».

Настройки USB
- <u>Настройки 3G/4G</u>
- USB-хранилище
- Учётные записи пользователей
- Совместный доступ
- FTP-сервер
- Медиа-сервер
- Принт-сервер

4. Отметьте поле «Включить 3G/4G в качестве резервного подключения к Интернет» и нажмите «Сохранить». После этого дождитесь, когда статус модема поменяется на «Определено успешно» и вы увидите надпись «Подключено» внизу экрана. Это значит, что маршрутизатор теперь подключён к сети 3G/4G, и вы получили доступ в Интернет.

Настройки 3G/4G

Включить 3G/4G в качестве резервного подключения к Интернет

3G/4G USB-модем: Определено успешно

Состояние PIN-кода: Готово

Регион:

Поставщик услуг мобильного Интернет:

Указать Номер набора, Имя точки доступа, Имя пользователя и пароль вручную

Номер набора:

Имя точки доступа:

Имя пользователя: (по выбору)

Пароль: (по выбору)

Режим подключения:

- Всегда активно
- Подключить по требованию
- Подключить вручную

Максимальное время простоя: минут (0 означает, что подключение будет активным постоянно)

Тип аутентификации:

5. Подробную информацию по 3G/4G подключению можно найти на странице состояния.

3G/4G Резервное подключение	
Состояние:	Подключено
IP-адрес:	10.133.141.143
Маска подсети:	255.255.255.224
Основной шлюз:	10.133.141.129
DNS-сервер:	213.87.0.1 213.87.1.1