


빠른 설치 가이드

AC3200 무선 트라이밴드 (Tri-Band) 기가비트 공유기
Archer C3200

7106506242 REV1.0.0

1. 하드웨어 연결하기

인터넷이 DSL/케이블/위성 모뎀 대신 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통하여 연결되는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN포트에 직접 연결하세요. 그리고 하드웨어 연결을 마치기 위하여 5단계와 6단계를 따르세요.



1 공유기를 수평으로 놓고 안테나를 최대 각도로 확장시켜주세요.

참고: 최적의 성능을 위해 수평으로 놓은 상태에서 설치를 권장합니다. 수직으로 설치하는 경우, 안테나의 위치 및 방향이 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

공유기

2 모뎀의 전원을 꺼주세요.

3 이더넷 케이블을 이용하여 공유기의 인터넷(또는 WAN) 포트에 모뎀을 연결합니다.

4 모뎀을 켜고 재시작이 끝날 때까지 2분 정도 기다려주세요.

5 공유기를 켜주세요.

6 아래 LED를 통하여 하드웨어가 정확하게 연결되었는지 확인합니다.

전원 켜짐
 2.4GHz 켜짐
 5GHz-1 켜짐
 5GHz-2 켜짐
 인터넷 켜짐



Note:


1. 만약 모든 LED가 꺼져있다면 약 1초동안 LED On/Off버튼 을 누르고 몇 초 후에 다시 LED를 확인하세요.
2. 2.4GHz, 5GHz-1과 5GHz-2 LED가 꺼져 있다면 Wi-Fi On/Off버튼 을 약 2초동안 누르고 몇 초 후에 다시 LED를 확인하세요.

2. 인터넷을 즐기세요!

공유기에 컴퓨터를 연결하기(유선 또는 무선)


유선

컴퓨터의 무선 연결을 끄시고 아래에 보여진 것처럼 장치를 연결하세요.



무선

공유기의 하단에 있는 제품 라벨에 표기된 SSID(네트워크 이름) 및 무선 비밀번호를 사용하여 무선으로 연결합니다.



또한, 공유기의 전면 패널에 있는 WPS 버튼으로 연결할 수 있습니다. WPS에 대한 자세한 내용은 www.tp-link.com 의 사용자 가이드를 참조하십시오.

무선 SSID와 비밀번호 설정하기

권장사항: 고유 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 갖고 있기 때문에 필수적으로 변경하실 필요는 없습니다.

A <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 를 웹 브라우저의 주소창에 입력하세요. 사용자 이름과 비밀번호란에 각각 **admin**을 입력한 뒤 **로그인**을 클릭하세요.

참고: 로그인 창이 나타나지 않는 경우 FAQ Q1을 참고하시기 바랍니다.

B 새로운 사용자 이름과 비밀번호를 생성하고 **확인**을 클릭합니다.

C 기본>무선을 클릭하여 원하는 주파수를 선택한 후 무선 SSID와 비밀번호를 설정합니다. 참고: 기본 SSID와 비밀번호를 변경하는 경우 새로운 무선 설정을 메모하시기 바랍니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 로그인 창이 나타나지 않으면 어떻게 할까요?

- A1. 컴퓨터가 정적 또는 고정 IP주소로 설정되어 있다면 자동으로 IP주소 받기로 설정을 변경하세요.
- A2. <http://tplinkwifi.net> 가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하세요. 정확하게 입력되어도 안되면 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1> 를 웹 브라우저에 입력해보세요.
- A3. 다른 웹 브라우저를 사용하고 다시 시도해보세요.
- A4. 공유기를 리셋하고 다시 시도해보세요.
- A5. 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 할까요?

- A1. 이더넷 케이블을 통해 모뎀에 직접 컴퓨터로 연결하여 인터넷이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 연락하세요.
- A2. 웹 관리 페이지에 로그인하고 기본>네트워크 맵 페이지에 들어가서 IP 주소가 유효한지 확인하세요. 만약 유효하다면 빠른 설치를 다시 시도해보세요. 유효하지 않다면 하드웨어 연결을 다시 한번 확인해보세요.
- A3. 케이블 모뎀 사용자인 경우 웹 관리 페이지에 로그인한 후 고급>네트워크>인터넷 >MAC클론에 들어가서 기본 MAC 주소 사용을 클릭한 후 **저장**을 클릭하세요.
- A4. 공유기를 리셋하고 다시 시도해보세요.

Q3. 공유기 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 할까요?

- A1. 공유기의 전원이 켜져있는 상태에서 공유기의 뒷면에 있는 Reset 버튼을 모든 LED가 꺼질 때까지 누르십시오. 보통 7초정도 소요됩니다.
- A2. 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급>시스템 도구>백업 및 복원으로 들어간 후 공장 초기화를 클릭하세요. 공유기는 자동으로 복원되고 재부팅합니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버릴 시 어떻게 할까요?

- A. FAQ>Q3을 참고하셔서 공유기를 리셋하고 사용자 이름과 비밀번호란에 admin(모두 소문자)을 입력하세요.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어버릴 시 어떻게 할까요?

- A1. 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기 제품 라벨에서 확인할 수 있습니다.
- A2. 무선 비밀번호를 변경하였다면 웹 관리 페이지에 로그인하고 기본>무선에서 확인하거나 재설정하세요.


Tether 앱



편리하게 네트워크를 관리하기 위해 QR코드를 스캔하여 모바일 장치에 Tether 앱을 다운로드하세요.

USB 기능

로컬 네트워크에서 USB 포트를 사용하면 미디어 공유, 저장 공유 및 프린터 공유를 할 수 있습니다. 또한 FTP 서버를 설치하여 인터넷을 통해 원격으로 파일에 액세스 할 수 있습니다.



USB 2.0 포트

USB 3.0 포트



USB 기능에 대해 자세히 알고 싶다면, <http://tp-link.com/app/usb> 에 방문하거나 QR코드를 스캔하세요.

