




클라우드 카메라

카메라를 네트워크에 연결시키고
스마트폰을 켭니다.



시스템 LED



적색등 점멸: 시스템 시작중

적색등 켜짐: 네트워크 연결 실패

녹색등 켜짐: 네트워크 연결됨



스마트폰 시스템 요구:

안드로이드 3.0 또는 이상
iOS 7.0 또는 이상

2

tpCamera 앱을 다운받으시고 설치하세요!




또는



3

tpCamera를 시작하고 TP-LINK 클라우드 계정에 로그인하거나 새로운 계정을 만든 후 앱 설명서를 따라서 새로운 카메라를 설정하십시오.






원하시는 위치에서 카메라를 배치합니다.
평평한 표면에 직접 놓거나 제공된
접착제나 나사(포함되지 않음)을 이용하여
설치하시기 바랍니다.

①




카메라 본체와 받침을
분리합니다.

②



받침 커버를 열립니다.

③



두 개 나사로 받침을
고정시킵니다.

④



받침 커버를 누르고 카메라
본체를 설치합니다.


더 보기

TP-LINK 클라우드 카메라

카메라를 어떻게 볼 수 있나요?

스마트폰을 통하여:


나의 카메라 화면에서 카메라를 터치하여 실시간 영상을 볼 수 있습니다.



컴퓨터를 통하여:

TP-LINK 클라우드 웹사이트

(<https://www.tplinkcloud.com>)에 로그인하고
카메라를 클릭하고 실시간 영상을 볼 수
있습니다.



WPS/RESET 버튼 사용하기


WPS (Wi-Fi Protected Setup):

공유기나 접근점이 WPS 기능을 지원하는 경우 WPS 버튼을 이용하여 카메라를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니다. 자세한 사항은 카메라 사용자 가이드를 참조하십시오.

Reset:

① 주의

등록된 카메라를 재설정하게 되면 TP-LINK 클라우드 계정에서 제거됩니다.



5초동안 누르고 계십시오.

카메라 전원이 켜진 상태에서 **WPS/RESET** 버튼을 카메라 앞면에 있는 시스템 LED가 꺼질 때까지 **5초**동안 누르고 계시면 카메라는 재설정하고 다시 시작하게 됩니다.

카메라에 대해 더 알아보기

움직임을 감지할 때 알림 받기

카메라 웹 관리자 페이지에 로그인하고 움직임 감지와 알림 받기를 설정할 수 있습니다. 더 자세한 정보 또는 고급 설정에 대한 정보를 원하시면 카메라 사용자 가이드를 참조하십시오.

한 화면에서 모든 카메라를 보기

TP-LINK 카메라 제어 유틸리티를 다운받은 후 설치하여 한 화면에서 모든 카메라를 보거나 관리할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 원하시면 카메라 제어 사용자 가이드를 참조하십시오.

다운로드

사용자 가이드, 카메라 제어 유틸리티, 카메라 펌웨어 및 기타 지원에 대한 정보를 원하시면 <http://www.tp-link.com> 를 접속하여 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

