


## 1 Cómo usar la Power Bank para cargar otros dispositivos portables?

Conecta tu(s) dispositivo(s) con el cable de carga a la Power Bank.



Nota:  
El puerto USB 5V/2A se puede ajustar automáticamente la corriente para cargar tus dispositivos 5V/1A.

Presiona el botón de encendido/apagado para verificar el nivel de carga, el LED se apagará automáticamente después de 5 segundos.




- ◆ 1 LED encendido
- ◆ 1 LED intermitente
- ◇ Apagado

### Pantalla LED Nivel de Carga

◆◆◆◆	75%~100%
◆◆◆◇	50%~75%
◆◆◆◇	25%~50%
◆◆◆◇	10%~25%
◆◆◆◇	0%~10%
◆◆◆◇	0


## 2 Cómo recargar la Power Bank?

Conecta la Power Bank con el adaptador de corriente a un contacto eléctrico de pared.



Nota:

1. La Power Bank es compatible con adaptadores DC 5V. Para mayor eficiencia, te sugerimos utilizar un adaptador de corriente de 5V/2A para cargar la Power Bank.
2. También puedes cargar tu Power Bank por medio de un cable desde tu computadora al puerto USB, pero tomará más tiempo para terminar de cargarse.
3. La Power Bank no puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando.




- ◆ 1 LED encendido
- ◆ 1 LED intermitente
- ◇ Apagado

### Pantalla LED Nivel de Carga

◆◆◆◆	0%~25%
◆◆◆◇	25%~50%
◆◆◆◇	50%~75%
◆◆◆◇	75%~100%
◆◆◆◆	100%

## Linterna

Mantén presionado el botón de Encendido/ Apagado durante 3 segundos para encender/apagar la linterna.



## Atención

- Mantener este dispositivo alejado de agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
- No aventar ni dejar caer este dispositivo.
- No intentar destruir o perforar este dispositivo, ya que puede provocar un cortocircuito.
- No intentar desarmar, modificar o reparar este dispositivo por sí mismo.
- No usar un adaptador de corriente que esté dañado para cargar el dispositivo.
- Si el producto parece estar abultado o muestra otros fenómenos indeseables, no usar el producto y contactar al distribuidor o directamente a nosotros.
- Reciclar este dispositivo en un lugar de eliminación designado.
- Este producto no es adecuado para los que carecen de conocimientos y experiencia relevante, utilizar bajo la supervisión y orientación de profesionales.
- Cargar este dispositivo cada 3 meses para evitar acortar el tiempo de vida de la batería.
- Utilizar el adaptador de corriente recomendado para cargar este dispositivo. El adaptador de corriente no lo proporciona TP-LINK.