주의사항


- 본 기기를 물이나 화기 또는 습기가 많거나 뜨거운 환경에서 멀리 보관해 주십시오.
- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 기기에 압박을 가하거나 구멍을 뚫으면 쇼트가 날 수 있습니다.
- 분해, 개조 또는 자가수리를 하지 말아주십시오.
- 손상된 어댑터나 USB 케이블을 이용해 충전하지 말아주십시오.
- 제품이 불룩해지거나 다른 이상현상을 보일 경우 즉각 사용을 중단하고 저희 회사 또는 구매처에 문의해 주십시오.
- 폐기 시에는 올바른 장소에 버려주십시오.
- 본 제품은 충분한 지식과 경험이 없는 사람이 사용하기에 부적절합니다. 전문가의 지도 아래 사용해 주십시오.
- 배터리 수명이 줄지 않도록 하기 위해 세 달에 한 번은 반드시 충전해 주시기 바랍니다.
- 본 기기를 충전할 때에는 규격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오. 전원 어댑터는 TP-LINK 에서 제공되지 않습니다.

본 기기와 관련한 문의사항이 있으신 경우 아래 주소를 방문해 주시기 바랍니다. www.tp-link.co.kr

7106505863 REV1.0.0
©2015 TP-LINK

TP-LINK®
The Reliable Choice


사용자 가이드



5200mAh Power Bank
모델명 TL-PB5200

출력 기기 충전

충전 케이블을 이용해 배터리와 충전할 기기를 연결해 주십시오.



주의:
배터리의 출력은 최대 2.4A 이므로 5V 입력을 지원하는 대부분 스마트기기를 최고 속도로 충전할 수 있습니다.


배터리 버튼 ⏻ 을 눌러 현재 배터리 상태를 확인하세요.

◐ LED 한 개 깜박임
● LED 한 개 켜짐
○ 꺼짐

LED 디스플레이	배터리 잔량
● ● ● ●	75%~100%
● ● ● ○	50%~75%
● ● ○ ○	25%~50%
● ○ ○ ○	10%~25%
◐ ○ ○ ○	0%~10%
○ ○ ○ ○	0

입력 배터리 충전

배터리를 전원 어댑터를 이용해 콘센트에 연결해 주십시오.



주의:
- 배터리는 5V DC 어댑터와 호환됩니다. 더 효과적으로 충전하시려면 5V/2.4A 전원 어댑터를 사용해 주십시오.
- 배터리는 충전 중에 다른 기기를 충전할 수 없습니다.
- 또한 컴퓨터의 USB 포트로도 배터리를 충전할 수 있으나 시간은 더 오래 걸립니다.

◐ LED 한 개 깜박임
● LED 한 개 켜짐

LED 디스플레이	배터리 잔량
◐ ○ ○ ○	0%~25%
● ◐ ○ ○	25%~50%
● ● ◐ ○	50%~75%
● ● ● ◐	75%~100%
● ● ● ●	100%