

# Hướng dẫn cài đặt nhanh


Router Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps

TL-WR841N / TL-WR841ND

7106506200 REV7.0.1

## Kết nối phần cứng

Nếu kết nối Internet của bạn đi từ dây cáp Ethernet gắn tường thay vì đi từ modem DSL/Cáp/Vệ tinh, kết nối dây cáp Ethernet trực tiếp đến cổng WAN của router, sau đó làm theo bước 4 và 5 để hoàn tất việc kết nối phần cứng.




# Cấu hình Router

## 1. Kết nối máy tính của bạn đến router (Có dây hoặc Không dây)


### Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối các thiết bị như bên dưới.



### Không dây


Kết nối không dây bằng cách sử dụng **SSID** (Tên mạng) và **Mật mã không dây/PIN** được in trên nhãn thiết bị ở mặt đáy của router.




## 2. Cấu hình router bằng trình duyệt web

**A** Nhập **http://tplinkwifi.net** hoặc **http://192.168.0.1** vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Nhập **admin** cho mục tên đăng nhập và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.




**B** Bấm chọn **Cài đặt nhanh** ở trình đơn bên trái, bấm chọn **Tiếp**. Chọn **Dạng kết nối WAN** của bạn. Nếu bạn không chắc chắn dạng kết nối của mình, chọn **Phát hiện tự động**. Bấm chọn **Tiếp** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.



**C** Hoặc sử dụng thông số mặc định hoặc tùy chỉnh cài đặt không dây của bạn, và bấm chọn **Tiếp**.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi SSID và mật mã mặc định, vui lòng ghi lại cài đặt không dây mới.



**D** Bấm chọn **Hoàn tất** để hoàn tất Cài đặt nhanh.



# Cấu hình thông qua ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether của TP-LINK cho phép bạn truy cập router một cách thuận tiện và:

- Xem thông tin về máy khách trong mạng của bạn.
- Chặn truy cập mạng từ các thiết bị hoặc người dùng xác định.
- Cài đặt Quyền kiểm soát của phụ huynh để hạn chế thời gian và nội dung truy cập.
- Thay đổi cài đặt mạng không dây cơ bản một cách dễ dàng.

## Làm sao để bắt đầu?

- 1 Quét mã QR để tải về ứng dụng Tether của TP-LINK từ Apple Store hoặc Google Play.
- 2 Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn đã được kết nối không dây đến mạng gia đình.
- 3 Khởi chạy ứng dụng Tether và bắt đầu quản lý mạng gia đình của bạn.



# FAQ (Những câu hỏi thường gặp)

## Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Nếu máy tính được đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically. Kiểm tra chắc chắn bạn đã nhập chính xác **http://tplinkwifi.net** hoặc **http://192.168.0.1** vào trình duyệt web. Ngoài ra, bạn có thể thử nhập **http://192.168.1.1** vào trình duyệt web và nhấn Enter.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa card mạng đang sử dụng hiện tại và kích hoạt lại.

## Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Kiểm tra nếu Internet đang hoạt động tốt bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem thông qua cáp Ethernet. Nếu Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
- Mở một trình duyệt web, nhập **http://tplinkwifi.net** hoặc **http://192.168.0.1** và chạy lại trình cài đặt.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.

### Lưu ý:

Đối với người dùng modem cáp, xin khởi động lại modem trước. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, xin đăng nhập vào trang Web quản lý của router, vào mục **Mạng > Bản sao MAC**, bấm chọn **Sao địa chỉ MAC đến** và sau đó bấm nút **Lưu**.

## Q3. Làm sao tôi có thể khôi phục router về cài đặt gốc?

- Trong khi router được mở nguồn, nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt sau của router trong khoảng 8 giây.
- Đăng nhập vào trang Web quản lý của router, vào mục **Công cụ hệ thống > Cài đặt gốc**, bấm chọn **Khôi phục**, và sau đó đợi đến khi thanh tiến trình hoàn tất.

## Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã trang web quản lý của mình?

- Tham khảo FAQ>Q3 để khôi phục cài đặt gốc cho router, sau đó sử dụng thông số mặc định admin (chữ thường) cho cả tên đăng nhập và mật mã.

## Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?

- Nếu bạn không thay đổi Mật mã không dây mặc định, có thể tìm mật mã trên nhãn của router.
- Nếu bạn đã thay đổi mật mã của bạn, đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục **Không dây > Bảo mật không dây** để lấy mật mã hoặc khôi phục mật mã của bạn.

### Lưu ý:

Nếu câu hỏi của bạn không thể tìm thấy ở đây, vui lòng tham khảo: <http://www.tp-link.vn/support/faq/> và bấm chọn Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ.