

Руководство по быстрой настройке

AC450 Беспроводной Nano USB-адаптер

Archer T1U

7106505638 REV1.0.0




Для дополнительной информации посетите веб-сайт
<http://www.tp-link.com>



1 Подключение устройства

Подключите адаптер к порту USB вашего компьютера.




Примечание: В Windows XP после подключения USB-адаптера появится окно Мастера установки нового оборудования. Нажмите **Cancel (Отмена)**.

2 Установка драйвера и утилиты


Вы также можете загрузить драйвер и утилиту с веб-сайта www.tp-link.com.

1. Вставьте компакт-диск с материалами в CD-привод и запустите **Autorun.exe** в появившемся окне автозагрузки.




Примечание: В некоторых операционных системах окно автозагрузки появляется автоматически. Если этого не произошло, запустите программу установки с компакт-диска вручную.


2. Выберите **Archer T1U** и нажмите **Install Driver and Utility (Установить драйвер и утилиту)**. Далее следуйте инструкциям InstallShield Wizard для завершения установки.




3 Подключение к беспроводной сети

Способ 1: С помощью утилиты TP-LINK

Выберите вашу сеть Wi-Fi в открывшемся окне утилиты и нажмите **Connect (Подключиться)**. Значок  обозначает успешное подключение.



Способ 2: С помощью утилиты в Windows

Нажмите на значок  (Доступ к Интернету) в панели задач, выберите вашу сеть Wi-Fi и нажмите **Connect (Подключение)**.

Примечание: В Windows XP вам понадобится отключить утилиту TP-LINK перед подключением с помощью утилиты Windows.