

Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps

Vui lòng chọn phương pháp cài hình bạn muốn:


Phương pháp 1 >> Cấu hình thông qua đĩa CD Thuật sỹ cài đặt
Chỉ dành cho người dùng Windows

Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật sỹ cài đặt nhanh trên nền Web


Dành cho người dùng Mac OS/Linux hoặc Windows không thể chạy được đĩa CD mini

SỐ MODEL: TL-WR841N

Sản phẩm bao gồm




TL-WR841N



Bộ chuyển đổi nguồn



Cáp Ethernet




Đĩa CD nguồn



Hướng dẫn cài đặt nhanh

1 Kết nối phần cứng




- ① Tắt nguồn modem của bạn.
- ② Kết nối cổng **WAN** trên Router đến cổng **LAN** của modem bằng cáp Ethernet.
- ③ Kết nối máy tính của bạn đến một trong 4 cổng LAN được đánh số từ 1~4 trên Router bằng một dây cáp Ethernet.
- ④ Mở nguồn modem và chờ trong một phút.
- ⑤ Cắm bộ chuyển đổi nguồn được cung cấp vào khe cắm **POWER** ở mặt sau Router và cắm đầu còn lại vào ổ cắm điện trên tường. Nhấn nút **ON/OFF** để mở nguồn cho Router.

Lưu ý: Vui lòng xác nhận đèn **WLAN** sáng để các thiết bị khách có thể kết nối đến router không dây. Nhấn nút **WIFI** trên 2 giây để tắt hoặc mở chức năng không dây.

Phương pháp 1 >> Cấu hình thông qua đĩa CD Thuật sỹ cài đặt

Lưu ý: Phương pháp này chỉ dành cho người dùng Windows có thể chạy đĩa CD mini.

1 Bỏ đĩa CD tài nguyên của TP-LINK vào ổ đĩa CD.



3 Chọn ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống. Bấm chọn **Bắt đầu** và **Trình Trợ lý cài đặt nhanh** sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Router theo từng bước.



4 Theo hướng dẫn cho đến khi bạn thấy màn hình bên dưới. Bấm chọn **Hoàn tất** để hoàn thành cài đặt.



2 Ở đây lấy TL-WR841N làm ví dụ. Chọn **TL-WR841N** và bấm chọn **Trình Trợ lý cài đặt nhanh**.




Lưu ý: Bạn có thể bấm chọn **giao diện web quản lý** để thiết lập các thiết lập nâng cao

Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật sỹ cài đặt nhanh trên nền Web


Lưu ý: Phương pháp này dành cho người dùng Mac OS/Linux hoặc Windows không thể chạy đĩa CD mini.

1 Mở trình duyệt web của bạn và nhập <http://tplinklogin.net> vào thanh địa chỉ. Sử dụng tên đăng nhập **admin** và mật mã **admin** để đăng nhập.




Lưu ý: Router sẽ tự động phát hiện dạng kết nối Internet. Nếu Internet không hoạt động, Router sẽ chuyển bạn đến **Bước 5**, ngược lại, bạn sẽ cần tiếp tục **Bước 3**.

3 Chọn **Phát hiện tự động** để phát hiện dạng kết nối Internet và bấm chọn **Tiếp**. (IP Động là dạng kết nối phù hợp cho hầu hết các trường hợp, nên chúng tôi sẽ dùng nó để làm ví dụ bên dưới.)



Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không thể mở hoặc bạn không thể truy cập trang quản lý sau khi nhập thông tin tại cửa sổ đăng nhập, vui lòng tham khảo **Xử lý sự cố - 2**.

2 Bấm chọn **Cài đặt nhanh** ở trình đơn chính và bấm chọn **Tiếp**.



(Còn tiếp...)

Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật sỹ cài đặt nhanh trên nền Web (Tiếp tục)

- 4 Nếu IP Động được phát hiện, trang Sao địa chỉ MAC sẽ xuất hiện. Trong hầu hết các trường hợp, không cần phải sao địa chỉ MAC. Bạn có thể chọn "Không, tôi không cần sao địa chỉ MAC" và sau đó bấm chọn Tiếp để tiếp tục.

Cài đặt nhanh - Sao địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC/Media Access Control - Kiểm soát truy cập địa phương (tên) là dấu hiệu nhận biết duy nhất cho máy tính hoặc thiết bị của bạn trong hệ thống mạng. Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể sẽ đăng ký địa chỉ MAC máy tính đầu tiên mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của họ, và sẽ không cho phép kết nối Internet cho bất kỳ máy tính hoặc router mới nào. Router TP-LINK có thể giúp bạn "sao chép" hoặc tài liệu địa chỉ MAC đã được đăng ký cho máy tính đầu tiên của bạn.

Trong hầu hết trường hợp, không cần sao địa chỉ MAC. Nhưng nếu bạn không thể truy cập Internet sau khi đã thực hiện cài đặt nhanh, vui lòng chạy lại chương trình và sao địa chỉ MAC để thử.

Không, tôi không cần sao địa chỉ MAC
 Đúng, tôi cần sao địa chỉ MAC

Lưu ý: vui lòng đảm bảo máy tính hiện tại của bạn là thiết bị được kết nối với modem của bạn hoặc của nhà mạng lúc đầu.

Quay lại Tiếp

- 5 Bạn có thể đặt lại tên cho kết nối không dây của bạn và tạo mật mã của bạn ở trang này. Tên mạng không dây mặc định là TP-LINK_XXXXXX; và mật mã không dây mặc định, cũng như mã PIN, được in ở nhãn dưới đáy thiết bị. Bấm Tiếp để tiếp tục.

- 6 Bấm chọn Hoàn tất để cài đặt của bạn có hiệu lực.

Cài đặt nhanh - Hoàn tất

Xin chúc mừng!

Cài đặt Internet và không dây cơ bản đã được hoàn tất, vui lòng bấm chọn nút Hoàn tất và kiểm tra kết nối internet của bạn. Nếu thất bại, vui lòng khởi động lại modem của bạn và đợi 2 phút hoặc chạy chương trình Cài đặt nhanh một lần nữa.

Quay lại Hoàn tất

Xử lý sự cố

1. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Chắc chắn máy tính có thể truy cập Internet khi kết nối trực tiếp đến modem bằng dây cáp Ethernet.
- Kiểm tra để xác nhận tất cả các kết nối đều được thiết lập chính xác. Thử bằng một cáp Ethernet khác để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.
- Kiểm tra nếu bạn có thể truy cập vào trang web quản lý của Router. Nếu bạn không thể, vui lòng tham khảo mục "Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở cửa sổ web quản lý?"
- Vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý (<http://tplinklogin.net>), bấm chọn mục "Mạng > WAN", và đảm bảo rằng kết nối WAN là IP Động, đây là dạng kết nối phù hợp cho hầu hết các modem DSL/Cáp và các mạng khác.
- Đối với người dùng modem cáp, vui lòng bấm chọn Menu "Mạng > Bản sao MAC". Bấm nút Sao địa chỉ MAC đến và sau đó bấm Lưu. Trước tiên khởi động lại modem sau đó khởi động lại Router, thử truy cập Internet bằng máy tính của bạn. Nếu vẫn đc vẫn còn tồn tại, vui lòng di chuyển bước kế tiếp.

Bản sao MAC

Địa chỉ MAC WAN: C0-A0-00-F0-DB-7D Khôi phục địa chỉ MAC gốc

Địa chỉ MAC máy tính của bạn: 90-2B-34-65-38-D6 Sao địa chỉ MAC đến

Lưu

2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở cửa sổ web quản lý?

- Kiểm tra tất cả các kết nối phần cứng. Máy tính phải được kết nối đến cổng Ethernet (màu vàng).
- Tắt nguồn Router và mở lại.
- Thay đổi dây cáp/trình duyệt web/máy tính khác.
- Kiểm tra cài đặt IP của máy tính, và đảm bảo thiết lập là "Obtain an IP address automatically".

3. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của mình?

- Đối với mật mã mạng không dây mặc định:
Vui lòng tham khảo nhãn "Mật mã không dây/PIN" ở mặt đáy của Router.
- Đối với mật mã trang web quản lý:
Trước tiên khởi động lại Router và sử dụng tên đăng nhập và mật mã mặc định: admin, admin.

Phụ lục : Các tính năng khác

Bạn có thể thiết lập các tính năng khác bằng cách tham khảo trang Hỗ trợ Kỹ thuật trên trang web TP-LINK hoặc Hướng dẫn sử dụng trên đĩa CD tài nguyên.



Quét mã QR để truy cập trang Hỗ trợ Kỹ thuật.

Hoặc truy cập trang web: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm Nhanh FAQ:

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời bằng cách sử dụng menu thả xuống hoặc điền vào mục FAQ_ID như là một đường tắt

Mục Sản Phẩm Số Model FAQ ID Go

Problem Category Từ Khóa

Lưu Ý Quan Trọng 10 FAQ hàng đầu FAQ mới nhất

[482] TP-LINK IPv6 Ready
[441] How to find Pre-encryption wireless password for TL-MR3020 without Password stick?
[401] Câu hỏi thường gặp cho sản phẩm TP-LINK

Mở cổng cho trò chơi Console

Mã FAQ: 72

Thiết lập Kiểm soát băng thông

Mã FAQ: 194

Thiết lập Quyền kiểm soát của phụ huynh

Mã FAQ: 350

Thiết lập Kiểm soát truy cập

Mã FAQ: 359

Thiết lập cầu nối WDS

Mã FAQ: 440

Thiết lập/Thay đổi cài đặt bảo mật không dây


Mã FAQ: 256

Nâng cấp Firmware

Mã FAQ: 296

Khôi phục cài đặt gốc

Mã FAQ: 426



Hỗ trợ kỹ thuật

- Để nhận thêm giúp đỡ giải quyết sự cố, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>
- Để tải về Firmware, Driver, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng mới nhất, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/download/>
- Đối với tất cả các thắc mắc hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây:

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Website: www.tp-link.vn
Email Phòng Kinh Doanh: sales.vn@tp-link.com
Email Hỗ Trợ Kỹ Thuật: support.vn@tp-link.com

Trụ Sở Chính

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Website: www.tp-link.com
Email Phòng Kinh Doanh: info@tp-link.com
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu: +86 755 2650 4400 (Dịch vụ tiếng Anh)
Cuộc phí: Tùy thuộc cuộc phí các hãng điện thoại quốc tế khác nhau.
Email Hỗ Trợ: support@tp-link.com (24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần)