


## 미디어 서버 기능을 사용하는 방법

미디어 서버 기능은 게임 콘솔이나 미디어 플레이어, 음악, 비디오 및 USB 드라이브 또는 공유기에 연결된 모바일 하드 디스크 드라이브에 있는 사진을 공유할 수 있습니다.

### 설정하는 방법:

TP-LINK 공유기 USB 포트에 USB 저장 장치를 연결하고 USB LED 가 녹색이 될 때까지 기다립니다.



사용자는 다음 단계로 미디어 서버를 설정할 수 있습니다:

**Step 1** 웹 브라우저 창을 열고(인터넷/크롬/파이어 폭스/사파리), 주소 표시줄에 **tplinklogin.net(192.168.0.1)** 를 입력 후, Enter 버튼을 누릅니다.

**Step 2** 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력, 기본 사용자 이름과 암호는 **admin** (소문자)이며, 공유기에 로그인 하려면 확인을 클릭하고, 왼쪽 메뉴에 **USB 설정** -> **미디어 서버**를 클릭합니다.

| USB 설정    |
|-----------|
| - 스토리지 공유 |
| - FTP 서버  |
| - 미디어 서버  |
| - 프린트 서버  |
| - 사용자계정   |

**Step 3** 미디어 서버를 구성하기 전에, USB 저장 장치를 먼저 인식해야 합니다. 시작을 클릭합니다.

## 미디어 서버 설정

서버 이름: TP-LINK\_7E9C08

서버 상태: 시작

자동 스캔 2시간

| 이름 | 파일 시스템 | 폴더 | 삭제 |
|----|--------|----|----|
|----|--------|----|----|

**Step 4** 공유 폴더 추가 버튼을 클릭합니다. 공유할 폴더를 선택하고 저장을 클릭합니다.

자동 스캔 2시간

이름

파일 시스템

## 새 폴더 추가

표시 이름:

파티션:  전체 파티션 공유

폴더 위치: /

선택      폴더

[softAP](#)

[tp-link](#)

[山东](#)

[미디어](#)

[삼성](#)

현재 번호: 1

**Step 5** 공유 폴더는 미디어 서버 페이지에 나열됩니다.

자동 스캔 2시간


| 이름 | 파일 시스템 | 폴더 | 삭제 |
|----|--------|----|----|
|----|--------|----|----|

|         |       |   |                    |
|---------|-------|---|--------------------|
| folder1 | FAT32 | / | <a href="#">삭제</a> |
|---------|-------|---|--------------------|

|         |       |      |                    |
|---------|-------|------|--------------------|
| folder2 | FAT32 | /미디어 | <a href="#">삭제</a> |
|---------|-------|------|--------------------|

### PS3를 미디어 서버에 액세스하기

(사진), (음악) 또는 (비디오)아래의 (미디어 서버 검색)을 선택합니다. TP-LINK 미디어 서버에 연결할 수 있는 화면이 표시됩니다.




### XBOX360 을 미디어 서버에 액세스하기

TP-LINK 미디어 서버에 연결할 수 있는 비디오/음악/사진 사진 라이브러리가 표시됩니다.



### 윈도우 미디어 플레이어를 미디어 서버에 액세스하기



주의: 일부 USB 저장 장치들은 외부 전원을 사용하여 전원을 연결하여야 됩니다.