

# **TP-LINK®**

## **Guide d'installation rapide**

**Gamme ADSL**



Rev: 1.0.0  
7106504160

# Installation

**Remarque** le modèle du produit dans ce Guide de démarrage rapide est TD-8840T, en guise d'exemple.


**1** Insérez le CD de ressources dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre de l'Assistant d'installation s'ouvre automatiquement sur l'écran de votre ordinateur.

Sélectionnez le modèle de votre produit, puis cliquez sur **Start Setup** (Démarrer l'installation)



**2** Une vidéo Flash s'affiche alors pour vous indiquer comment raccorder vos périphériques. L'**Easy Setup Assistant** (Assistant d'installation simplifiée) démarre ensuite.

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT), puis suivez les instructions étape par étape jusqu'à la fin de la configuration




# Dépannage

## 1. Comment configurer mon routeur sans le CD de ressources ?

- 1) Raccordez votre ordinateur au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- 2) Lancez un navigateur Internet puis saisissez l'adresse suivante **http://192.168.1.1**.
- 3) L'identifiant et le mot de passe par défaut sont tous les deux **admin**.
- 4) Si l'identifiant ou le mot de passe ont été modifiés et que vous les avez égarés, vous devrez restaurer les réglages d'usine par défaut de votre routeur pour pouvoir utiliser l'identifiant et le mot de passe par défaut.

## 2. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez sur le bouton **RESET** (Réinitialisation) situé sur le panneau arrière pendant 8 à 10 secondes avant de le relâcher.



Appuyez pendant 8 à 10 secondes

**Remarque** Une fois le routeur réinitialisé, les paramètres de configuration actuelle seront perdus. Vous devrez alors reconfigurer le routeur.

## 3. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?

- 1) Vérifiez que toutes les prises sont bien branchées, sans oublier la ligne de téléphone, les câbles Ethernet et l'alimentation secteur.
- 2) Contactez votre fournisseur d'accès Internet et assurez-vous que le VPI/VCI, le type de connexion, l'identifiant et le mot de passe sont corrects. En cas d'erreur, modifiez les paramètres puis réessayez.
- 3) Si vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet, restaurez les réglages d'usine par défaut de votre routeur et reconfigurez-le à l'aide des instructions du Guide de démarrage rapide.
- 4) contactez notre Assistance technique si le problème persiste.

## Assistance technique

- Pour avoir des informations supplémentaires sur le dépannage:  
**<http://www.tp-link.com/fr-ca/support/faq/>**
- Pour télécharger le dernier Firmware, Pilote, Utilitaire et Mode d'emploi:  
**<http://www.tp-link.com/fr-ca/support/download/>**
- Pour tout autre renseignement, contactez-nous aux adresses suivantes:

### **Canada**

Numéro vert(Anglais seulement): +1 866 225 8139

Horaires : 24h/24 et 7j/7

Numéro vert(Français) :+1 416 800 9469

Horaires: GMT-5, de 9 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi

E-mail/Courriel : support.ca@tp-link.com