

KURULUM


1

Cihazın Bağlanması


Not Lütfen router ayarları için yalnızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız.

- 1 Kablo bağlantılarını yapmadan önce ellerinizin ıslak olmadığından emin olun. Mevcutta kullanılan bir modem varsa, bunun bağlantısını kesin. Yeni modeminiz mevcuttakinin yerine kullanılacaktır.

- 2 Bilgisayarınızı, bir Ethernet kablosuyla Router üzerindeki "1~4" etiketli Portlardan birine bağlayınız.




- 3 Bir telefon kablosu kullanarak Splitter'i duvar jakına bağlayınız, ardından diğer bir kablo ile Routerınızın ADSL portunu ve Splitterin MODEM portunu birbirine bağlayınız, yine diğer bir kablo ile Splitterin PHONE portunu da telefona bağlayınız.




Not Eğer telefon ihtiyacı yoksa duvar jakına Routerınızın ADSL portunu direkt olarak bağlayınız.

4 Birlikte gelen Güç Adaptörünü Routerinizin arkasındaki Güç girişine ve diğer ucunu da standart bir elektrik prizine bağlayınız.



5 Tüm ağ cihazlarınızı açınız ve Routerin üzerindeki LED lerin aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi normal bir biçimde yanıp yanmadığını kontrol ediniz.



Not Eğer LEDler doğru bir biçimde yanmıyorsa, lütfen tüm kablo soketlerinin (güç adaptörü, telefon hattı ve Ethernet kablosu) cihazınızla düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz. Telefon hattı doğru bağlandığı halde, ADSL LEDi yanıp söndükten sonra hiç bir şekilde yanmıyorsa, internet bağlantınızın etkin olup olmadığını öğrenmek için ISP'niz ile iletişime geçiniz.


2

Cihazın Yapılandırılması

Not Cihazı yapılandırmak için, ya kurulum CD'sini kullanabilir ya da web ara yüzü üzerinden hızlı kurulum sihirbazını kullanabilirsiniz. TP-LINK olarak Kurulum CD'sini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

CD Kullan

- 1 Birlikte verilen CD'yi CD-ROM sürücünüze yerleştirin.




- 2 Kurulum Sihirbazı bilgisayar ekranınızda otomatik olarak açılacaktır.

Ürün modelinizi seçin ve **Kurulumu Başlat**'a tıklayın



Ardından, bir flash video açılacak ve cihazlarınızı nasıl bağlayacağınızı gösterecektir. Bu adımdan sonra, **Kolay Kurulum Yardımcısı** başlayacaktır.

İLERİ 'a tıklayın ve yapılandırmayı tamamlayana kadar talimatları adım adım izleyin



Şimdi yapılandırma tamamlandı. Lütfen **Adım 3** 'deki **“İnternet Bağlantısını Sınama”**ya geçin.

3

İnternet Bağlantısının Test Edilmesi

Cihazınızın temel ayarları tamamlandı. Lütfen web tarayıcınızı açın ve internet bağlantınızı test etmek için popüler bir web sitesini açmayı deneyin. Örneğin;

<http://www.tp-link.com>
<http://www.google.com>

Eğer yukarıda belirtilen web sayfaları erişilebiliyorsa, bu Routerinizin başarılı bir şekilde yapılandırıldığını gösterir, artık İnternetin keyfini çıkartabilirsiniz. Eğer web sayfaları erişilemiyorsa lütfen **T4**'e göz atın. (**Sorun Giderme** kılavuzunda **İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?** Bölümü).


Not Gelişmiş Ayarlar için, lütfen CD ile sağlanan Kullanım Kılavuzuna bakın.

Not Yukarıdaki yapılandırmaların sadece bir kez ayarlanmaları gerekir. Eğer yerel ağınızdaki (LAN) diğer bilgisayarların da İnternete erişmesini istiyorsanız, istediğiniz bilgisayarı doğrudan ADSL Routera bağlayınız. Eğer eklediğiniz bilgisayar internete bağlanamıyorsa, lütfen o bilgisayarı **T3**'e bakarak ayarlayınız. (**Sorun Giderme** kılavuzundaki **Web tabanlı yapılandırma sayfasına erişemiyorsam ne yapmalıyım?** bölümü.)

Sorun Giderme

T1. Routerın yapılandırmasını nasıl fabrika varsayılan ayarlarına geri alabilirim?

Router açıkken, arka paneldeki **RESET** düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutunuz ve bırakınız.



8-10 saniye boyunca basınız

Not Router sıfırlandığında, mevcut yapılandırma ayarları kaybolacak ve Routerı yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

T2. Parolamı bilmiyorsam ya da unuttuysam ne yapmalıyım?

- 1) Routerın yapılandırmasını yeniden fabrika varsayılan ayarlarına getiriniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, lütfen **T1** bölümüne göz atınız.
- 2) Varsayılan kullanıcı adı ve parolasını giriniz: **admin, admin**.
- 3) Hızlı Kurulum Kılavuzu'nun önceki adımlarındaki talimatları takip ederek Routerı bir kez daha yapılandırmaya çalışınız.


T3. Web tabanlı yapılandırma sayfasına giremiyorsam ne yapabilirim?

- 1) Bilgisayarınızın IP Adresini yapılandırınız.


Windows 7OS için

Başlat > Denetim Masası'na gidiniz, yandaki sayfayı göreceksiniz.

Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle'ye basınız



**Bağdaştırıcı ayarlarını
değiştirin'e** basınız




Yerel Ağ Bağlantısı 'na
sağ click yapınız



Özellikler'e basınız


**Internet Protokolü Sürüm 4
(TCP/IPv4)** 'e çift tıklayınız



Otomatik olarak bir IP adresi al seçimini yapınız

DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçimini yapınız


Tamam'a basınız




Windows Vista OS için

Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'na gidiniz, yandaki sayfayı göreceksiniz.


Ağ durumu ve görevlerini görüntüle'ye basınız




Durumu görüntüle'ye basınız



Özellikler'e tıklayınız




Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) 'e çift tıklayınız



Otomatik olarak bir IP adresi al seçeneğine tıklayınız

DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçeneğine tıklayınız

Tamam'a basınız




Windows XP OS için

Başlat > Denetim Masası'na
gidiniz, yandaki sayfayı
göreceksiniz.


Ağ ve Internet
Bağlantıları'na tıklayınız



Ağ Bağlantıları'na tıklayınız




Yerel Ağ Bağlantısı'na sağ tıklayınız



Özellikler'e tıklayınız

İnternet Protocol (TCP/IP) çifti tıklayınız



Otomatik olarak bir IP adresi al seçimini yapınız

DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçimini yapınız

Tamam'a tıklayınız

Internet Protocol (TCP/IP) Özellikleri

Genel Diğer Yapılandırma

Ağınız destekliyorsa, IP ayarlarının otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlarınız için ağ yöneticinize başvurmanız gerekir.

☒ Otomatik olarak bir IP adresi al

☐ Aşağıdaki IP adresini kullan:

IP adresi:

Alt ağ maskesi:

Varsayılan ağ geçidi:

☒ DNS sunucu adresini otomatik olarak al

☐ Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:

Yeşilenen DNS sunucusu:

Diğer DNS Sunucusu:

Gelişmiş...

Tamam iptal

Tamam'a tıklayınız

Yerel Ağ Bağlantısı Özellikleri

Genel Kimlik Doğrulama Gelişmiş

Bağlanırken kullan:

☒ Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Yapılandır...

Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır:

☒ AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.7.5.0

☒ DDK PACKET Protocol

☒ Internet Protocol (TCP/IP)

Yükle... Kaldır Özellikler

Açıklama

Aktarım Denetimi İletişim Kuralı/İnternet İletişim Kuralı. Birbirine bağlı farklı ağlar arasında iletişimi sağlayan, varsayılan geniş alan ağı iletişim kuralları.

☒ Bağlantısında bildirim alanında simge göster

☒ Bu bağlantı sınırlı olduğunda veya hiç bağlantı olmadığında beni bilgilendir

Tamam iptal


2) IE Tarayıcınızı yapılandırınız.

IE tarayıcınızı açınız, **Araçlar** sekmesine tıklayınız, şu ekranı göreceksiniz.

Internet Seçenekleri'ni tıklayınız



Asla bağlantı numarası çevirme ögesini seçiniz



Tamam'a tıklayınız

Yukarıdaki ayarları yapılandırdıktan sonra yeniden Web tabanlı yapılandırma sayfasına bağlanmayı deneyiniz. Yapılandırma sayfasına halen erişemiyorsanız, lütfen Routerınızı fabrika ayarlarına geri alınız ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek Routerı yeniden yapılandırınız. Problem devam ediyorsa lütfen Teknik Destek bölümümüzle bağlantıya geçiniz.

T4. İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- 1) Telefon hattı, Ethernet kabloları ve güç adaptörü de dahil tüm bağlantıların doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
- 2) ISP'nize danışınız ve tüm VPI/VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve parolasının doğru olduğundan emin olunuz. Herhangi bir hata varsa, lütfen ayarları düzeltiniz ve tekrar deneyiniz.
- 3) İnternete halen erişemiyorsanız, lütfen Routerınızı fabrika ayarlarına geri alınız ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek Routerı yeniden yapılandırınız.
- 4) Problem halen devam ediyorsa lütfen Teknik Destek bölümümüzle bağlantıya geçiniz.

Not Sorun Giderme ve Teknik Destek hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek Web Sayfamızı ziyaret ediniz:
<http://www.tp-link.com.tr/Support/>




Ek

Mini CD ile kurulum yapamayan Mac OS/Linux/Windows/Android/iOS kullanıcıları için Yapılandırma


1 Login

Web tarayıcınızı açınız ve adres çubuğuna **192.168.1.1** yazarak **Enter'a** basınız



Bir diyalog kutusu sizden **Kullanıcı adı** ve **Parola** isteyecektir. Varsayılan değerleri giriniz ve **Tamam'a** tıklayınız.

Kullanıcı adı: admin
Parola: admin




Tamam'a tıklayın

Not Eğer bir diyalog kutusu görüntülenmezse, lütfen **Sorun Giderme** kılavuzundaki **T3'e** bakınız, ayrıca **T2** şifrenizi unutmanız durumunda size bazı ipuçları verecektir.

Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra web yönetimi sayfası görüntülenecektir.

Hızlı Kurulum'a tıklayın



2 İnternet Parametreleri Yapılandırması

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

ŞİHİRBAZI ÇALIŞTIR'a tıklayın

İLERİ'ye tıklayınız

Açılır listeden bulunduğuunuz konuma uygun **Saat Dilimi**'ni seçiniz

İLERİ'ye tıklayınız

ISP'niz tarafından verilen **Bağlantı Tipi**'nü seçiniz.

Eğer **PPPoE/PPPoA** seçimini yaptıysanız, lütfen **A** maddesine ilerleyiniz;

Eğer **Dinamik IP Adresi** seçimini yaptıysanız, lütfen **B** maddesine ilerleyiniz;

Eğer **Statik IP Adresi** seçimini yaptıysanız, lütfen **C** maddesine ilerleyiniz;

Eğer **Köprü Modu** seçimini yaptıysanız, lütfen **D** maddesine ilerleyiniz.

İLERİ'ye tıklayınız

Not Bu modda çok sayıda bilgisayarın İnternet erişimi paylaşmasına izin verilmediğinden, köprü modu tavsiye edilmez.

A. PPPoE/PPPoA İçin Yapılandırma

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

ISP'niz tarafından sağlanan
PPPoE/PPPoA bilgisini
giriniz

İLERİ'ye tıklayınız

Hızlı Kurulum - PPPoE/PPPoA

Servis sağlayıcınız tarafından (ISP) size verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

Kullanıcı Adı:

Şifre:

VPI: 8 (0-255)

VCI: 35 (1-65535)

Bağlantı Tipi: PPPoE LLC

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

Not VPI, VCI ve Bağlantı Türü, ADSL Kullanıcı adı ve Şifrenizi bilmiyorsanız, lütfen bu bilgileri edinmek üzere ISP'niz ile bağlantıya geçiniz.

B. Dinamik IP İçin Yapılandırma

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

ISP'niz tarafından sağlanan
dinamik bağlantı'yı seçiniz

İLERİ'ye tıklayınız

Hızlı Kurulum - Dinamik IP Adresi

Servis sağlayıcınız (ISP) tarafından size sağlanan bağlantı tipini seçiniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

VPI: 8 (0-255)

VCI: 35 (1-65535)

Bağlantı Tipi: 1483 Bridged P.LLC

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

C. Statik IP İçin Yapılandırma

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

ISP'niz tarafından sağlanan
Statik IP bilgisini manuel
olarak giriniz

İLERİ'ye tıklayınız

Hızlı Kurulum - Statik IP Adresi

Servis Sağlayıcınız (ISP) size letmiş olduğu statik IP'nizi giriniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız

VPI: 8 (0-255)

VCI: 35 (1-65535)

IP Adresi: 0.0.0.0

Af Ağ Maskesi: 0.0.0.0

ISP Ağ Geçidi: 0.0.0.0

Bağlantı Tipi: 1483 Bridged P.LLC

DNS Relay: Sadece Otomatik Tamam DNS Sunucusunu Kullan

İlkinci DNS Sunucusu: N/A

İkinci DNS Sunucusu: N/A

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

D. Köprü Modu İçin Yapılandırma

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

ISP'niz tarafından sağlanan
Köprü bilgisini giriniz

İLERİ'ye tıklayınız

Hızlı Kurulum - Köprü Modu

Servis sağlayıcınız (ISP) size bildirmiş olduğu köprü parametrelerini giriniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

VPI	8	(0-255)
VCI	35	(1-65535)
Bugünkü Tarih	1483 Bridged IP LLC	

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

Yukarıdaki yapılandırmayı tamamladıktan sonra, lütfen **3 Kablosuz Ayarları Yapılandırma** bölümüne ilerleyin.

3 Kablosuz Ayarları Yapılandırma

Yandaki sayfa görüntülenecektir.

Varsayılan ayarı koruyunuz: **Etkin**.
Erişim Noktasını (kablosuz ağı)
devre dışı bırakmak istiyorsanız,
lütfen **Devre Dışı** seçiniz

Kablosuz ağınız için benzersiz ve
kolay anımsayacağınız bir ad
seçiniz. Ayrıca cihaza etki
etmeyecek şekilde varsayılan
ayarlarınızı da koruyabilirsiniz

Bir **Doğrulama Türü** seçiniz

Bir **Şifreleme** seçiniz

8-63 karakter arasında bir
Güvenlik Anahtarı giriniz

İLERİ'ye tıklayınız

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - Wi-Fi

Bu sayfadan Wi-Fi'yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kablosuz Ağ adınız (SSID) ve Şifreleme türü de seçilebilir. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

Access Point ☒ Etkin ☐ Devre Dışı

SSID Yayınla ☒ Etkin ☐ Kapat

Doğrulama Türü ☒ WPA2-PSK ☐ TKIP/AES

Şifreleme ☒ WPA2-PSK ☐ TKIP/AES

Ön Paylaşım Anahtarı (Alfabetik veya 64 hexadecimal karakter) 8-63

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

Not Kablosuz güvenliği varsayılan olarak **Devre Dışı** ayarındadır. Güvenlik ayarları (şifreleme) için bir **Kimlik Doğrulama Türü** seçmeniz tavsiye edilir. Doğrulama türleri arasında en güçlü şifreleme WPA2-PSK önerilir.

Yukarıdaki yapılandırmayı tamamladıktan sonra, lütfen **4 Hızlı Kurulum Tamamlandı** bölümüne ilerleyiniz.

4 Hızlı Kurulum Tamamlandı

Devam etmek için, şu sayfa görüntülenecektir.

İLERİ'ye tıklayınız

Hızlı Kurulum Tamamlandı !!

Kurulum sırtıbaa tamamlanmıştır. GERİ basarak ayarlarınızda değışikli yapabile, hatalarınızı düzeltebilirsiniz. İLERİ basarak mevcut ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

Hızlı Kurulum Tamamlandı !!

Değişiklikler Kaydedildi.

KAPAT'a tıklayınız

KAPAT

Şimdi, Modem Router yapılandırıldı ve yeniden başlatılıyor. Lütfen yeniden başlatma işlemi esnasında Modem Routerı kapatmayınız.

Güvenlik Bilgileri

- Cihazın açma/kapama düğmesi varsa, bu cihazı açma/kapama işlemi için kullanılabilecek yollardan biridir. Açma/Kapama düğmesi olmayan ürünler için, cihazı kapatmak için güç adaptor ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Bağlantısı kesilen cihaz yeniden takıldığında çalışır durumda olmalıdır.
- Cihazın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayınız, zira yüksek voltaj ve diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Kapalı bir ürünün veya ürün aksesuarının yetkili olmayan kişilerce açılması önerilmez ve bu işlem cihazı garanti dışı bırakacaktır. Ürününüz hakkında servis hizmeti için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
- Ürünü sıvı ortamların yakınında çalıştırmayınız.

TP-LINK 3 Yıllık Limitli Ürün Garantisi

Yalnız TP-LINK Marka Ürünler için

BU GARANTİ SİZE ÇEŞİTLİ KANUNİ HAKLAR SAĞLAR, AYRICA YEREL UYGULAMALARDA (ÜLKE/EYALET) BÖLGE BAZINDA FARKLI HAKLARA DA SAHİP OLUNABİLİR

ISBU GARANTİ BELGESİ VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN ÖZELDİR VE YEREL KANUNLARIN BELİRTTİĞİ ÖLÇÜLER ÇERÇEVESİNDE DİĞER GARANTİ BELGELERİ VEYA YAPTIRIMLARIN YERİNE GEÇEMKTEDİR.

TP-LINK, original kutu içerisinde yer alan TP-LINK markasına haiz donanım ürününün, TP-LINK kılavuzlarında belirtildiği şekilde normal kullanımı durumunda son kullanıcının satın aldığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca işçilik veya kullanılan parçalar sebebiyle arızalanmayacağını taahhüt eder.

Öngörülen Kullanım Ömrü: 5 yıl

< Kullanılması Planlanan Ülkeler >											
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK				
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE				
IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO				
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR					

Declaration of conformity (English)

Company: TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

We declare under our own responsibility that for the following equipment:

Product Description: Wireless Router

Model: TL-WR1043ND/TL-WR1042ND/TL-WR941ND/TL-WR940N/TL-WR843ND/TL-WR842ND/TL-WR841ND/
TL-WR841N/TL-WR841HP/TL-WR840N/TL-WR743ND/TL-WR741ND/TL-WR740N/TL-WR720N/TL-WR702N/
TL-WR700N/TL-WR543G/TL-MR3420/TL-MR3220/TL-MR3020/TL-MR3040/TL-MR5350

Product Description: Wireless Dual Band Router

Model: TL-WDR7500/TL-WDR4900/TL-WDR4300/TL-WDR3600/TL-WDR3500/TL-WR2543ND

Product Description: Wireless Adapter

Model: TL-WN951N/TL-WN821N/TL-WN821NC/TL-WN822N/TL-WN851N/TL-WN861N/TL-WN881ND/
TL-WN823N/TL-WN751ND/TL-WN721N/TL-WN721NC/TL-WN722N/TL-WN722NC/TL-WN723N/TL-WN727N/
TL-WN781ND/TL-WN7200ND/TL-WN725N/TL-WN851ND

Product Description: Wireless Dual Band Adapter

Model: TL-WDN4800/TL-WDN4200/TL-WDN3800/TL-WDN3200/TL-WDN6300

Product Description: Wireless Access Point

Model: TL-WA901ND/TL-WA801ND/TL-WA701ND/TL-WA830RE/TL-WA730RE/TL-WA5110G/TL-WA7110ND/
TL-WA8110ND/TL-WA5210G/TL-WA7210N/TL-WA7510N/TL-WA8520N/TL-WA8220N/TL-WA8210N/
TL-WA8510N/TL-WA3164EA/TL-WA750RE/TL-WA855RE/TL-WA850RE

Product Description: Wireless Powerline Adapter

Model: TL-WPA271/TL-WPA281/TL-WPA2220/TL-WPA4220/TL-WPA4440

Product Description: Wireless IP Camera

Model: TL-SC3171G/TL-SC3430N/TL-SC3230N/TL-SC4171G

Product Description: Wireless Print Server

Model: TL-WPS510U

Product Description: Wireless Modem Router

Model: TD854W/TD864W/TD851W/TD-VG3631/TD-VG3611/TD-VG3531/TD-VG3511/TD-W9970/TD-W9980/
TD-W8901G/TD-W8901N/TD-W8901GB/TD-W8950ND/TD-W8951ND/TD-W8960N/TD-W8961ND/TD-W8962ND/
TD-W8961NB/TD-W8101G/TD-W8151N/TD-W8970/TD-W8980/TD-W8968/TD-W8990/TD-W8952ND

Product Description: 3G Modem

Model: MA180/MA260

The above products satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives 1999/5/EC, 1999/519/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN300328

EN301893 (applicable for dual band products)

EN301489-1 & EN301489-17

EN55022:2010

EN55024:2010 (not applicable for wireless adapter)

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN50412-2-1:2005 (applicable for powerline adapter)

EN301503 & EN301908 (applicable for 3G modem)

The following CE mark is added to the equipment or the packaging.

CE1588 or **CE1588** Ⓢ

Person is responsible for marking this declaration:



Yang Hongliang

Product Manager of International Business

Date: 2013

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24(floors 1,3,4,5) and 28(floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

Uygunluk Beyannamesi (Türkçe)

Şirket: TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Aşağıdaki ekipman ile ilgili her türlü sorumluluğun şirketimize ait olduğunu beyan ederiz.:

Ürün Tanımı: Kablosuz Router

Model: TL-WR1043ND/TL-WR1042ND/TL-WR941ND/TL-WR940N/TL-WR843ND/TL-WR842ND/TL-WR841ND/TL-WR841N/TL-WR841HP/TL-WR840N/TL-WR743ND/TL-WR741ND/TL-WR740N/TL-WR720N/TL-WR702N/TL-WR700N/TL-WR543G/TL-MR3420/TL-MR3220/TL-MR3020/TL-MR3040/TL-MR5350

Ürün Tanımı: Kablosuz Dual Bant Router

Model: TL-WDR7500/TL-WDR4900/TL-WDR4300/TL-WDR3600/TL-WDR3500/TL-WR2543ND

Ürün Tanımı: Kablosuz Adaptör

Model: TL-WN951N/TL-WN821N/TL-WN821NC/TL-WN822N/TL-WN851N/TL-WN861N/TL-WN881ND/TL-WN823N/TL-WN751ND/TL-WN721N/TL-WN721NC/TL-WN722N/TL-WN722NC/TL-WN723N/TL-WN727N/TL-WN781ND/TL-WN7200ND/TL-WN725N/TL-WN851ND

Ürün Tanımı: Kablosuz Dual Bant Adaptör

Model: TL-WDN4800/TL-WDN4200/TL-WDN3800/TL-WDN3200/TL-WDN6300

Ürün Tanımı: Kablosuz Access Point

Model: TL-WA901ND/TL-WA801ND/TL-WA701ND/TL-WA830RE/TL-WA730RE/TL-WA5110G/TL-WA7110ND/TL-WA8110ND/TL-WA5210G/TL-WA7210N/TL-WA7510N/TL-WA8520N/TL-WA8220N/TL-WA8210N/TL-WA8510N/TL-WA3164EA/TL-WA750RE/TL-WA850RE/TL-WA850RE

Ürün Tanımı: Kablosuz Powerline Adaptör

Model: TL-WPA271/TL-WPA281/TL-WPA2220/TL-WPA4220/TL-WPA4440

Ürün Tanımı: Kablosuz IP Kamera

Model: TL-SC3171G/TL-SC3430N/TL-SC4171G

Ürün Tanımı: Kablosuz Print Server

Model: TL-WPS510U

Ürün Tanımı: Kablosuz Modem Router

Model: TD854W/TD864W/TD851W/TD-VG3631/TD-VG3611/TD-VG3531/TD-VG3511/TD-W9970/TD-W9980/TD-W8901G/TD-W8901N/TD-W8901GB/TD-W8950ND/TD-W8951ND/TD-W8960N/TD-W8961ND/TD-W8962ND/TD-W8961NB/TD-W8101G/TD-W8151N/TD-W8970/TD-W8980/TD-W8968/TD-W8990/TD-W8952ND

Ürün Tanımı: 3G Modem

Model: MA180/MA260

Yukarıda belirtilen ürünler Konsey Direktifleri Ölçütlerinde tanımlanan tüm teknik kısıtlamalara uygundur:

Directives 1999/5/EC, 1999/519/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN300328

EN301893 (Dual Band ürün grupları için geçerlidir)

EN301489-1 & EN301489-17

EN55022:2010

EN55024:2010 (kablosuz adaptör grupları için geçerli değildir)

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN50412-2-1:2005 (powerline adaptör grupları için geçerlidir)

EN301503 & EN301908 (3G modem ürün grupları için geçerlidir)

Aşağıdaki CE işareti ekipmana veya pakete eklenmiştir.

CE1588 veya **CE1588**!

Bu beyannamede bulunan sorumlu kişi:

Yang Hongliang

Uluslararası İş Geliştirme Ürün Müdürü

Tarih: 2013

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24(floors 1,3,4,5) and 28(floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

Teknik Destek

- Sorun giderme konusunda daha fazla yardım için řu adresi ziyaret ediniz:

<http://www.tp-link.com.tr/support/faq/>

- En güncel aygıt yazılımı, sürücü, donanım ve kullanım rehberi için:
<http://www.tp-link.com.tr/support/download/>

- Teknik destek konusundaki diğerk her soru ve talebiniz için aşağıdaki bilgiler yardımıyla bize ulaşınız:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-posta: support@tp-link.com

Hizmet saatleri: haftanın 7 günü 24 saat

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4), Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Türkiye

Tel: 0850 72 444 88 (Türkçe Servis)

E-posta: support.tr@tp-link.com

Servis süresi: 9:00 AM - 9:00 PM, Haftanın yedi günü