

Installazione


1

Collegamento del Prodotto


Nota Si prega di utilizzare una connessione cablata per la configurazione del Router.

- 1 Spegnere tutti i dispositivi collegati in rete, inclusi computer e Modem Router. Se è in uso un Modem, scolgarlo dalla rete – Il Modem Router sostituisce il modem in uso.

- 2 Collegare il computer ad una delle 4 porte del Router etichettate "1~4" mediante un cavo Ethernet.




- 3 Collegare lo splitter alla presa telefonica a muro; collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta ADSL del Router e l'altra alla porta MODEM dello splitter. Collegare infine la porta PHONE dello splitter al telefono.




Nota Se non è presente un telefono, collegare la porta ADSL del router direttamente alla presa telefonica.

- 4 Inserire la spina dell'alimentatore in dotazione nella presa elettrica a muro ed il connettore di alimentazione sul retro del Router.



- 5 Accendere tutti i dispositivi in rete e verificare che i LED del Router siano correttamente illuminati, come in figura.



Nota Se i LED mostrano uno stato anormale controllare che i collegamenti siano stati effettuati come prescritto e contattare l'ISP per verificare che la linea sia attiva.

2


Configurazione del Prodotto

Nota È possibile configurare il dispositivo tramite il CD-ROM in dotazione (opzione 1), oppure tramite il programma Quick Setup Wizard (opzione 2) da Web. TP-LINK consiglia di utilizzare il CD-ROM in dotazione.

Opzione 1:

Configurazione del Prodotto con il CD-ROM in dotazione

- 1** Inserire il CD-ROM nel lettore.




- 2** Il Setup Wizard si aprirà automaticamente.

Selezionare il modello e
clickare su **Inizia il Setup**



Un video guiderà l'utente alla
connessione del dispositivo alla rete.
Sarà quindi avviato il programma
Easy Setup Assistant.

Clickare su **AVANTI** e
seguire le istruzioni
fino al completamento
della configurazione




La configurazione è completata. Procedere al **Passaggio 3 “Verifica della connessione Internet”**.

Opzione 2:

Configurazione del Prodotto via Web con il Quick Setup Wizard

1 Accesso

Avviare un browser, digitare **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi e premere **Invio**



Saranno richiesti **Nome utente** e **Password**. Immettere i valori di default e clickare su **OK**.

Nome utente: admin
Password: admin




Click su **OK**

Nota Se la finestra di dialogo non appare, fare riferimento a **T3** nella sezione **Risoluzione problemi**. **T2** sarà invece d'aiuto se è stata smarrita la password.

Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina web di gestione.


Click su **Quick Start**




2 Configurazione Internet

Viene visualizzata questa pagina.


Click su **AVVIO WIZARD**



Click su **AVANTI**




Selezionare l'**Ora Locale** dal menù a cascata



Click su **AVANTI**

Scegliere il **Tipo di Connessione** come indicato dal provider (ISP).
Se si seleziona **PPPoE/PPPoA** eseguire la procedura **A**;
Se si seleziona **Indirizzo IP dinamico** eseguire la procedura **B**;
Se si seleziona **Indirizzo IP Statico** eseguire la procedura **C**;
Se si seleziona **Modalità Bridge** eseguire la procedura **D**.



Click su **AVANTI**

Nota La Modalità Bridge non è raccomandata poiché rende impossibile condividere l'accesso ad Internet fra più computer o dispositivi.

A. Configurazione PPPoE/PPPoA

Apparirà questa pagina.

Inserire i parametri
PPPoE/PPPoA indicati
dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Inserire le informazioni PPPoE/PPPoA fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

Nome Utente:

Password:

VPI: (0-255)

VCI: (1-85535)

Tipo di connessione:

Nota Se non si conoscono i parametri **VPI**, **VCI** e **Tipo di Connessione**,
contattare il provider ISP.

B. Configurazione Indirizzo IP Dinamico

Viene visualizzata questa
pagina.

Selezionare il **Tipo Connessione**
indicato dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - IP Dinamico

Selezionare la connessione dinamica fornita dal provider ISP (Internet Service Provider). Fare click su **AVANTI** per continuare.

VPI: (0-255)

VCI: (1-85535)

Tipo Connessione:

C. Configurazione Indirizzo IP Statico

Viene visualizzata questa
pagina.

Inserire manualmente i
parametri per l'**IP Statico**
forniti dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - Indirizzo IP Statico

Inserire le informazioni IP fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

VPI: (0-255)

VCI: (1-85535)

Indirizzo IP:

Subnet mask:

Gateway ISP:

Tipo Connessione:

DNS Relay:

Server DNS primario:

Server DNS secondario:

D. Configurazione Modalità Bridge

Viene visualizzata questa pagina.

Inserire le informazioni **Bridge** fornite dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - Modalità Bridge

Inserire le informazioni Bridge fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

VPI: 8 (0-255)
VCI: 35 (1-65535)
Tipo Connessione: 1483 Bridged IP LLC

INDIETRO AVANTI GO

Dopo aver completato questa configurazione, procedere come descritto in **3 Configurazione Wireless**.

3 Configurazione Wireless

Viene visualizzata questa pagina.

Mantenere l'impostazione Access Point su: **Attivato**. Se si desidera disattivare l' Access Point, selezionare: **Disattivato**.

Creare un nome unico e facile da ricordare per la rete wireless. È possibile mantenere i valori di default.

Selezionare il **Tipo autenticazione**

Selezionare il tipo di **Crittografia**

Inserire la Chiave di sicurezza utilizzando 8-63 caratteri

Click su **AVANTI**

Quick Start - WLAN

In questa pagina è possibile configurare la funzionalità WLAN, cambiare SSID e modalità di autenticazione. Fare click su **AVANTI** per continuare.

Access Point: ☒ Attivato ☐ Disattivato

SSID: TP-LINK_012345

Visibilità SSID: ☒ Sì ☐ No

Tipo autenticazione: WPA-PSK/WPA2-PSK

Crittografia: TKIP/AES

Chiave di rete: (8-63 caratteri ASCII o caratteri esadecimali)

INDIETRO AVANTI GO

Nota La sicurezza wireless è **Disattivata** di default. Si suggerisce di selezionare un **Tipo autenticazione**, preferibilmente WPA2-PSK.

Dopo aver completato questa configurazione, procedere come descritto in **4 Completamento Quick Start**.

4 Completamento Quick Start

Per completare la configurazione, viene visualizzata questa pagina.

Quick Start completato!

L'installazione è stata completata. Fare click su **INDIETRO** per ulteriori modifiche. Fare click su **AVANTI** per salvare le impostazioni.

Click su **AVANTI**

INDIETRO AVANTI OK

Quick Start completato!

Modifiche salvate.

Click su **CHIUDI**

CHIUDI

Il Modem Router è configurato e si riavvierà. Non spegnere il Modem Router durante la procedura di riavvio.

3

Controllo della Connessione ad Internet

L'impostazione di base del Router è completata. Si prega di collegarsi ai portali:

<http://www.tp-link.it>

<http://www.google.com>

Se le pagine web sono visualizzate correttamente, il Router è stato configurato con successo ed è ora possibile navigare su Internet.

Altrimenti, fare riferimento a **"T4. Cosa posso fare se non riesco a navigare su Internet?"** nella sezione **Risoluzione problemi**.

Nota Per configurazioni avanzate, fare riferimento alla Guida Utente sul CD-ROM in dotazione.


Nota Le configurazioni descritte sopra sono da eseguire una sola volta. Se si desidera far accedere ad internet altri computer, occorre collegarli, via Ethernet o Wireless, al Router ADSL. Se il computer aggiunto non riesce ad accedere ad Internet, fare riferimento alla sezione **"T3. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla pagina di configurazione su web?"** Nella sezione **Risoluzione Problemi**.



Risoluzione Problemi

T1. Come posso ripristinare la configurazione del Router ai valori predefiniti di fabbrica?

Con il Router acceso, tenere premuto il tasto **RESET** sul pannello posteriore del Router da 8 a 10 secondi, quindi rilasciare.



Premere da 8 a 10 secondi

Nota Quando il Router viene resettato, le impostazioni vengono perse e sarà necessario riconfigurararlo.

T2. Cosa posso fare se non conosco o dimentico la password?

- 1) Ripristinare la configurazione del Router ai valori predefiniti di fabbrica, facendo riferimento alla sezione **T1**.
- 2) Usare Nome Utente e Password predefiniti: **admin, admin**.
- 3) Riprovare a configurare il Router come descritto nei passaggi precedenti della presente guida.

T3. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla pagina web di configurazione?

- 1) Configurare l'indirizzo IP del computer


Per Windows XP

Click su **Start > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.

Click su **Rete e connessioni Internet**



Click su **Connessioni di rete**




Click-destro su **Connessione alla rete locale (LAN)**



Click su **Proprietà**


Doppio-click su **Protocollo Internet (TCP/IP)**




Selezionare **Otteni automaticamente un indirizzo IP**

Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**

Click su **OK**




Click su **OK**



Per Windows Vista

Click su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.


Click su **Visualizza stato della rete e attività**




Click su **Visualizza stato**



Click su **Proprietà**




Doppio-click su **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**



Selezionare **Otteni automaticamente un indirizzo IP**

Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**


Click su **OK**




Per Windows 7

Click su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.


Click su **Visualizza stato della rete e attività**



Click su **Modifica impostazioni scheda**




Click-destro su **Local Area Connection**



Click su **Proprietà**


Doppio-click su **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**



Selezionare **Otteni un indirizzo IP automaticamente**


Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**

Click su **OK**




2) Configurare il browser Internet Explorer

Lanciare il browser Internet Explorer ed aprire il menu **Strumenti** (Atl+E), viene visualizzato questo menu.



Click su **Opzioni Internet**



Selezionare **Non utilizzare mai connessioni remote**

Click su **OK**

Dopo aver riconfigurato le impostazioni provare nuovamente ad accedere alla pagina web di configurazione. Se non è ancora possibile accedere alla pagina, ripristinare il Router alle impostazioni predefinite di fabbrica e riconfigurarolo con le impostazioni corrette, facendo riferimento alla presente guida. Contattare il Supporto Tecnico se il problema persiste.

T4. Cosa posso fare se non riesco a navigare su Internet?

- 1) Verificare che tutti i connettori siano inseriti correttamente, inclusa la linea telefonica, i cavi Ethernet e l'alimentatore.
- 2) Consultare il provider ISP ed assicurarsi che VPI/VCI, Tipo di connessione, Nome Utente e Password siano corretti. In caso di errore correggere le impostazioni e riprovare.
- 3) Se ancora non è possibile accedere ad Internet, occorre ripristinare il Router ai valori predefiniti di fabbrica e riconfigurarli facendo riferimento a questa guida d'installazione.
- 4) Contattare il Supporto Tecnico se il problema persiste.

Nota Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi e per contattare il Supporto Tecnico, collegarsi alla pagina: [**http://www.tp-link.it/Support/**](http://www.tp-link.it/Support/)

Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione Problemi collegarsi a:
<http://www.tp-link.it/Support/>
- Per il Download del Firmware aggiornato, dei Driver, delle Utilities e della User Guide collegarsi a:
<http://www.tp-link.it/support/download.asp>
- Per ogni altro tipo di richiesta, contattare TP-LINK ai seguenti recapiti:

Italiano

Tel: +39 02 30519020

E-mail: support.it@tp-link.com

Orario: Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00

Internazionale

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Orario: 24ore, 7giorni a settimana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone,

Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China