

## » Contenido

1. Adaptador Cliente
2. Guía rápida de instalación
3. CD de instalación

## » Sistemas Soportados

- 1.Windows 7
- 2.Windows Vista
- 3.Windows XP
- 4.Linux

## » Siga las siguientes instrucciones para instalar el “hardware&software” del adaptador inalámbrico:

1. Instalación del Hardware
  - 1) Apague el ordenador y desenchúfelo de la corriente.
  - 2) Abra la caja. Localice el slot para la tarjeta PCI y quite su cubierta. Guarde el tornillo de la cubierta
  - 3) Inserte la tarjeta PCI en el slot, tal como se muestra en el gráfico posterior.
  - 4) Asegure la tarjeta con el tornillo guardado del paso 2.
  - 5) Cierre la caja y enchufe el ordenador.
  - 6) Encienda el ordenador.
2. Instalación del Software

Inserte el CD de recursos TP-LINK en la unidad de CD-ROM. Localice: [My Computer] > CD-ROM drive icon], seleccione la carpeta con el adaptador que ha adquirido e instale el driver que corresponda con su sistema operativo.